在CBS 220系列交换机上配置PnP

目标

本文档旨在向您展示如何在思科企业(CBS)220系列交换机上配置即插即用(PnP)。

简介

网络即插即用(PnP)是与支持网络PnP的设备配合使用的服务。网络PnP允许集中管理固件和设备配置文件。此外,它还允许零接触部署新网络设备。

CBS220系列交换机增加了对PnP的支持。此功能简化了网络中这些交换机的部署和管理。要了解更多信息,请继续阅读!

适用设备 |软件版本

• CBS220系列(产品手册) |2.0.0.17

配置PnP设置

第1步

登录CBS220交换机。



Switch





步骤 2

选择管理> PnP > PnP设置。

**	Administration 1
	System Settings
	Console Settings
	User Accounts
	Idle Session Timeout
►	Time Settings
►	System Log
►	File Management
	CBD Settings
-	PnP
	PnP Settings

在"PnP设置"部分,选中"启用PnP状态"复选框。默认情况下启用该接口。

PnP Settings

PnP State:

Enable

步骤 4

在*发现超时*字段中,输入时间(以秒为单位)。这是交换机尝试在尝试失败后再次发现 PnP服务器之前等待的时间。默认值为 60 秒。

PnP Settings		
PnP State:	CO Enable	
步骤 5	60	Range: 1 - 2000000, Default: 60)

选择PnP传输*选项*。这包括查找配置信息、要使用的传输协议、PnP服务器地址和要使 用的TCP端口。选项有:

- 自动 如果选择此选项,则从DHCP选项43获取PnP设置。如果未从DHCP选项43接收 设置,则使用以下默认值:
 - 1. 默认传输协议HTTP。
 - 2. PnP服务器的DNS名称"pnpserver"和与HTTP相关的端口。如果DNS未解析 "pnpserver"名称,则使用Cisco PnP服务,使用DNS名称 "devicehelper.cisco.com"。选择默认设置选项时,PnP传输部分中的所有字段 都会灰显。
- 静态 手动设置要用于PnP传输的TCP端口和服务器设置。

PnP Transport	0
PnP Transport:	AutoStatic
Transport Protocol:	● HTTPS● HTTP
Server Definition:	O By IP Address ⊙ By Name
IP Version:	• Version 6 • Version 4
Server IP Address/Name:	pnpserver 2
TCP Port:	443 Range: 1 - 65535, Default: 443)

如果在步骤5中为*PnP传输*选择*静态*,请通过选中HTTPS或HTTP旁边的复选框来选择*传输协议*。

PnP Transport			
PnP Transport:	O AutoO Static		
Transport Protocol:	HTTPSHTTP		
步骤 7			
在"服 <i>务器定义</i> "字	段中,选择	₽是按IP地址指₯	EPNP服务器还是按名称。
Server Definition:	O By IP A	ddress 🧿 By Na	me
步骤 8			
如果在步骤7中按	P地址选择	,请选择IP Ver	sion。
• 版本6 - IPv6 • 版本4 - IPv4			
IP Version:	Version	n 6 O Version 4	
步骤 9			

在Server IP Address/Name字段中,输入PNP服务器的IP地址或域名。

Server IP Address/Name:	pnpserver
-------------------------	-----------

步骤 10

在TCP Port字段中输入端口号。选择传输协议时,系统会自动输入默认端口号:443用 于HTTPS;80表示HTTP。

Cancel

TCP Port:	443	(Range: 1 - 65535, Default: 443)
-----------	-----	----------------------------------

步骤 11

单击 Apply。参数将复制到运行配置文件。

PnP Settings

PnP会话

PnP会话屏幕显示当前生效的PnP参数的值。参数的源显示在相关的括号中。

要显示有关PnP参数的信息,请执行以下步骤:

第1步

选择管理> PnP > PnP会话。



步骤 2

将显示以下字段:

- •管理状态 是否启用PnP
- •运行状态 如果PnP运行正常或不运行
- PnP代理状态 指示是否存在活动的PnP会话。可能的值为Discovery Wait;发现;未就 绪;禁用;会话;会话等待
- 传输协议 显示PnP代理会话信息
- •服务器地址—PnP服务器的IP地址
- TCP端口 PnP会话的TCP端口

PnP Session

Administrative Status:	Enabled
Operational Status:	Ready
PnP Agent State:	Discovery Wait
Transport Protocol:	HTTPS
Server Address:	devicehelper.cisco.com.
TCP Port:	443



就这样!您已成功在CBS220交换机上配置PnP。

有关详细配置,请参阅《<u>Cisco Business 220系列交换机管理指南》</u>。