在CBS 220系列交换机上配置STP

目标

本文旨在向您展示如何在Cisco Business 220系列交换机上配置生成树协议(STP)。

简介

STP可保护第2层广播域免受广播风暴的影响。它将链路设置为备用模式,以防止网络环路。当主机 之间有备用路由时,会出现网络环路。这些环路使第2层交换机无限地转发网络中的流量,从而降低 网络效率。STP在网络上的终端之间提供唯一路径。这些路径可消除网络环路的可能性。当存在到 主机的冗余链路时,通常会配置STP以防止网络环路。

适用设备 |软件版本

• CBS220系<u>列(产品手册)</u> |2.0.0.17

配置生成树协议

第1步

登录CBS220交换机的Web用户界面(UI)。



Switch



选择生成树> STP状态和全局设置。



步骤 3

选中生成树状态复选框以启用生成树。

STP Status and Global Settings

Global Settings

Spanning Tree State:

步骤 4

选择STP操作模式。

- 传统STP 在任意两个终端之间提供单一路径,消除并防止网络环路。
- 快速STP 检测网络拓扑以加快生成树的收敛。默认情况下,此选项启用。
- 多个STP 它基于RSTP。它检测第2层环路,并尝试通过阻止相关端口传输流量来缓解这些 环路。

Enable



(可选)选择在禁用STP时如何管理网桥协议数据单元(BPDU)数据包。BPDU用于传输生成树信息 。选择BPDU*处理*模式。

- 过滤 在接口上禁用生成树时过滤BPDU数据包。交换机之间仅交换少量BPDU数据包。
- •泛洪 在接口上禁用生成树时泛洪BPDU数据包。所有BPDU数据包在所有交换机之间交换。



步骤 6

选择路径*成本默认值*。这将选择用于为STP端口分配默认路径开销的方法。分配给接口的默认路径 开销会因所选方法而异。

- •短 指定端口路径开销的范围1到65,535。
- 长 为端口路径开销指定范围1到200,000,000。

Path Cost Default Values:	O Short
	OLong
步骤 7	

在"网*桥设置*"区域的"优先级"字段中输*入网桥*优先级值。交换BPDU后,优先级最低的设备成为根网 桥。如果所有网桥使用相同的优先级,则使用其MAC地址来确定根网桥。

Bridge Settings		
Priority:	32768	Range: 0 - 61440, Default: 32768)

网桥优先级值以4096的增量提供。例如,4096、8192、12288等。默认值为 32768。

步骤 8

在Hello Time字段中,设置根桥在配置消息之间等待的间隔(以秒为单位)。

🜣 Hello Time:	2	sec (Range: 1 - 10, Default: 2)
---------------	---	---------------------------------

步骤 9

在"最大老化时间"字段中输入"最大老化时间"值。设备在尝试重新定义自己的配置之前可以在不接收 配置消息的情况下等待的时间间隔(以秒为单位)。

Apply

Cancel

步骤 10

在"转发延迟"字段中输入转发延迟值。这是网桥在转发数据包之前保持学习状态的间隔。

Forward Delay:	15	sec (Range: 4 - 30, Default: 15)
----------------	----	----------------------------------

步骤 11

单击 Apply。

STP Status and Global Settings

"指定根"区域显示以下内容:

- 网桥ID 网桥优先级与交换机的MAC地址绑定。
- •根网桥ID 根网桥优先级与交换机的MAC地址绑定。
- •根端口 从此网桥到根网桥的开销最低的端口。
- •根路径开销 从此网桥到根的路径开销。
- •拓扑更改计数 已发生的STP拓扑更改总数。
- •上次拓扑更改 自上次拓扑更改发生以来经过的时间间隔。它以天/小时/分/秒显示。

Designated Root

Bridge ID:	32768-04:62:73:C0:75:40
Root Bridge ID:	32768-14:16:9D:30:47:70
Root Port:	GE4
Root Path Cost:	20000
Topology Changes Counts:	66
Last Topology Change:	5D/20H/38M/31S

结论

你成功了!您现在已在CBS220交换机上成功配置STP。

有关详细配置,请参阅《<u>Cisco Business 220系列交换机管理指南》</u>。