CBS 220系列交换机上LAG的配置

目标

本文介绍如何在Cisco Business 220系列交换机上配置链路聚合组(LAG)。

简介

链路聚合组(LAG)用于将多个端口连接在一起。LAG可增加带宽,提高端口灵活性,并 在两个设备之间提供链路冗余以优化端口使用。链路聚合控制协议(LACP)是IEEE规范 (802.3ad)的一部分,该规范用于捆绑多个物理端口以形成单个逻辑通道。

支持两种LAG:

- 静态 LAG中的端口是手动配置的。如果LACP在其上禁用,则LAG为静态。分配给静态 LAG的端口组始终是活动成员。
- 动态 如果LACP已启用,则LAG为动态。分配给动态LAG的端口组是候选端口。 LACP确定哪些候选端口是活动成员端口。

开始吧!

适用设备 |软件版本

• CBS220系列(产品手册) |2.0.0.17

目录

- <u>LAG管理</u>
- 在LAG中定义成员端口
- <u>LAG设置</u>
- 链路聚合控制协议 (LACP)
- LAG管理

第1步

登录CBS220交换机的Web用户界面(UI)。



Switch





步骤 2

选择Port Management > Link Aggregation > LAG Management。



步骤 3

在Load Balance Algorithm字段中,选择所需算法*的单选按钮*。负载均衡是一种使网络 吞吐量最大化以优化资源使用的方法。

- MAC地址 根据所有数据包的源MAC地址和目的MAC地址执行负载均衡。
- *IP / MAC地址* 根据IP数据包的源IP地址和目的IP地址以及非IP数据包的源MAC地址和目的MAC地址执行负载均衡。

LAG Management

单击 Apply。

LAG Management



在LAG中定义成员端口

第1步

登录到交换机的Web UI,然后选择**Port Management > Link Aggregation > LAG** Management。将打*开"LAG*管理"页。



LAG Management Table

1	Entry No.	Port	LAG Name	LACP	Link State	Active Member	Standby Member	
0	1	LAG1		Disabled	Link Not Present			
步骤	3							

输入以下字段的值:

- LAG 从LAG下拉列表中,选择要配置的LAG。
- LAG名称 输入LAG名称或注释。
- LACP 选择以在所选LAG上启用LACP。这使它成为动态LAG。只有在将端口移动到下 一个字段中的LAG后,才能启用此字段。
- 端口列表 将分配给端口列表LAG的端口移动到LAG成员。每个静态LAG最多可分配8个端口,16个端口可分配给动态LAG。

单击 Apply。

Edit LAG Membership

Interface:	⊙ LAG		LAG1 ×	1				
LAG Name:	LAG1				(4/32 ch	aracters us	ed) 2	
LACP:	C Enab	le	3					
Port List: GE5 GE6 GE7 GE8 GE9 CE10	~	> <	LAG Memt GE1 GE2 GE3 GE4	oers:	4		5	
							Apply	Close

х

LAG设置

第1步

选择Port Management > Link Aggregation > LAG Settings。



步骤 2

选择LAG*并单*击"编辑"。

LA	١G	Setting	js							
L	AG	Setting Tab	ble							
	2	2					Working Time Rang	е		
	1	Entry No.	Port	Description	Туре	Status	Time Range Name	Operational Status	Speed	Flow Control
	0	1	LAG1			Down		Inactive		Off
步	骤 3	5								

从LAG下拉列表中选择要配置的LAG。

Edit LAG Settings



步骤 5

在Administrative Status字段中,单击与所需LAG状态对应的*单选按钮。Operational Status*字段显示LAG的当前状态。

- Up LAG已启动且可运行。
- •关闭 LAG关闭,无法运行。

Administrative Status:	⊚ Up	Operational Status:	Down
	O Down		

步骤 6

在*Time Range*字段中,选中**Enable**复选框以启用端口处于打开状态的时间范围。当时间 范围不活动时,端口处于关闭状态。如果配置了时间范围,则仅当端口管理性开启时才 有效。

Time Range:



(可选)如果在*上一步*中启用了"时间范围",请在"时间范围名称"字段中选择指定时*间范 围的配*置文件。如果尚未定义时间范围,请单击"编**辑"**转到"时*间范围*"页。

Edit

Time Range Name:

需要启用时间范围以选择时间范围名称。

步骤 8

选中Auto Negotiation字段中的Enable复选框,以在LAG上启用或禁用自动协商。自动协商是两个链路伙伴之间的协议,它使LAG能够向其伙伴通告其传输速度和流量控制(流量控制默认为禁用)。操作自动协商字段显示自动协商设置。

Auto Negotiation:

Enable

O 100M

10G

Operational Auto Negotiation: Enabled

建议在聚合链路的两端启用自动协商,或在两端禁用自动协商,同时确保链路速度相同。

步骤 9

如果*在上一*步中禁用了"自动协商",请选择"*管理端口速度*"。运*行延迟速*度显示LAG运行 的当前速度。

可用速度为:

- 1000万
- 1亿
- 1亿
- 10G

Administrative Port Speed: **O** 10M

Operational LAG Speed:

速度可能因交换机型号而异。

步骤 10

在*Auto Advertisement Speed* 字段中,检查LAG要通告的功能。操作*通告显*示管理通告 状态。LAG向其邻居LAG通告其功能以启动协商过程。选项有:

- 所有速度 所有LAG速度和两种双工模式都可用。
- 10M LAG通告10 Mbps速度,且模式为全双工。
- 100M LAG通告100 Mbps速度,且模式为全双工。
- 1000M LAG通告1000 Mbps速度,且模式为全双工。
- 10/100M LAG通告10/100 Mbps速度,且模式为全双工。
- •10G-LAG通告10G速度,且模式为全双工。

Auto Advertisement Speed: O All Speed **Operational Advertisement:**

O 10M

- **O** 100M
- **O** 1000M
- O 10M/100M
- **O** 10G

步骤 11

选中"背**压"**字段中的*启用复*选框。背压模式与半双工模式一起使用,以降低数据包接收 速率。

Back Pressure:

Enable

步骤 12

在"管理流量控制"字段中选择一个选项。流量控制功能允许接收设备向发送设备发送拥 塞信号。这会告知发送设备暂时停止传输,以帮助缓解拥塞。"操作流控制"显示当前流 控制设置。

选项有:

- enable
- disable
- 自动协商

Flow Control:

Enable O Disable

Current Flow Control:

Disabled

O Auto-Negotiation

步骤 13

选中复选框以启用受保护端口设置。受保护端口功能在与其他接口共享相同VLAN的接 口(以太网端口和LAG)之间提供第2层隔离。

来自受保护端口的设备不允许彼此通信,即使它们位于同一VLAN中。

Protected Port:

Enable

步骤 14

单击 Apply。



链路聚合控制协议 (LACP)

链路汇聚控制协议(LACP)用于为LAG上的端口划分优先级。动态LAG最多可以有16个相 同类型的端口,但一次只能有8个处于活动状态。当LAG有8个以上端口时,交换机使用 LACP端口优先级来确定哪些端口将变为活动状态。

要定义LACP设置,请完成以下步骤:

第1步

登录到Web UI,然后选择Port Management > Link Aggregation > LACP。



步骤 2

在LACP System Priority字段中*输入LACP优*先级。LACP优先级用于确定哪台设备控制 LAG的端口选择。值较低的设备将具有更高的优先级。如果两台交换机具有相同的 LACP优先级,则具有较低MAC地址的交换机将获得端口选择的控制权。



选择要编辑的端口,然后单击"编**辑"**。

LACP Interface Table

2	2							
1	Entry No.	Port	Port Priority	LACP Timeout				
0	1	GE1	1	Long				
0	2	GE2	1	Long				

步骤 4

在编辑LACP设置对话框中,输入以下字段的值:

- 端口 选择分配超时和优先级值的端口号。
- LACP端口优先级 输入端口的LACP优先级值。
- LACP超时——这确定发送或接收LACP协议数据单元(PDU)的间隔。
 - 长 发送或接收的LACP PDU与下一个连续的LACP PDU之间的间隔为长 (30秒)。
 - 短 发送或接收的LACP PDU与下一个连续的LACP PDU之间的间隔较短 (1秒)。

Edit LACP Settings

Interface:	⊙ Port GE1 ∨ 1		
LACP Port Priority:	1	(Range: 1 - 65535, Default: 1)2	
LACP Timeout:	• Long • Short		
步骤 5			
单击 Apply。			
Edit LACP S	Settings		×
Interface:	⊙ Port GE1 ~		
LACP Port Priority:	1	(Range: 1 - 65535, Default: 1)	
LACP Timeout:	LongShort		
		Apply	ISE

你成功了!您已成功在CBS220交换机上配置LAG。

有关详细配置,请参阅《<u>Cisco Business 220系列交换机管理指南》</u>。