在交换机上将客户端设备(CPE)配置为虚拟局域网 (VLAN)

目标

虚拟局域网(VLAN)允许您将局域网(LAN)逻辑分段到不同的广播域。在敏感数据可以在网络上广播的情况下,可以创建VLAN来通过将广播指定给特定VLAN来增强安全性。只有属于VLAN的用户才 能访问和操作该VLAN上的数据。VLAN还可以通过减少向不必要目的地发送广播和组播的需求来增 强性能。

组播TV VLAN允许向不在同一数据VLAN上的用户进行组播传输,而无需为每个用户VLAN复制组播 传输帧。不在同一数据VLAN上且连接到具有不同VLAN ID成员的设备的用户可以通过将端口加入到 相同的组播VLAN ID来共享相同的组播流。

在不同VLAN上的用户之间传输组播流量而不复制每个用户VLAN的组播流量可借助组播TV VLAN实现。组播流量的重复可能导致大量流量,从而影响网络中设备的性能。

客户端设备(CPE)复用器具有多个接入端口,便于用户连接到不同的宽带服务,例如高速互联网接入、视频、单个宽带连接的语音,以及连接到接入交换机的上行链路端口。每种服务类型都与不同的VLAN关联,以区分服务类型。因此,每种服务类型都有唯一的VLAN ID。必须将CPE VLAN映射 到组播TV VLAN。

本文提供有关如何在交换机上将CPE VLAN配置为组播VLAN的说明。

注意:要了解如何将组播组映射到VLAN,请单击<u>此处</u>获取说明。

适用设备 |软件版本

- Sx350 系列 | 2.2.5.68(下载<u>最新版</u>)
- SG350X 系列 | 2.2.5.68(下载<u>最新版</u>)
- Sx500系列 | 1.4.7.05(下载最<u>新版本</u>)
- Sx550X 系列 | 2.2.5.68(下载<u>最新版</u>)

将CPE VLAN配置为交换机上的组播TV VLAN

将CPE VLAN映射到组播TV VLAN

步骤1.登录到基于Web的实用程序,然后从"显示模式"下**拉列**表中选择"高级"。

Display Mode:	Advanced v	Logout	About	Help
	Basic			0
	Advanced			

注意:如果您有Sx500系列交换机,请跳至<u>步骤2</u>。

步骤2.选择VLAN Management > Customer Port Multicast TV VLAN > CPE VLAN to VLAN。

 VLAN Management
VLAN Settings
Interface Settings
Port to VLAN
Port VLAN Membership
Private VLAN Settings
GVRP Settings
 VLAN Groups
Voice VLAN
Access Port Multicast TV VLAN
 Customer Port Multicast TV VLAN
CPE VLAN to VLAN
Port Multicast VLAN Membership

步骤3.单击Add将CPE VLAN映射到组播VLAN。

Mapping CPE VLAN To VLAN Table				
	CPE VLAN	Multicast TV VLAN		
0 results found.				
Add Delete				

步骤4.在CPE VLAN字段中,输入CPE VLAN的VLAN ID。

CPE VLAN:	30	(Range: 1 - 4094)

注意:在本例中,使用VLAN 30。要了解如何在交换机上配置VLAN,请单击<u>此处</u>获取说明。 步骤5.从组播TV VLAN下拉列表中,选择组播数据包分配到的VLAN。



注意:在本例中,选择20。

步骤6.单击"应用**",**然后单击"**关闭"**。

CPE VLAN:	30	(Range: 1 - 4094)
Multicast TV VLAN:	20 🔻	
Apply Close	•	

步骤7.(可选)单击"保存"将设置保存到启动配置文件。

t Gi	igabit Po	E Stackab	le	Save Manage	cisco ed Switch
CP	E VLAN to	VLAN			
Ма	pping CPE VL	AN To VLAN Table			
	CPE VLAN	Multicast TV VLA	N		
	30	2	0		
	Add	Delete			
An * indicates that the corresponding CPE VLAN is inactive because the as					

您现在应该已将CPE VLAN映射到组播TV VLAN。

删除CPE VLAN到组播TV VLAN映射

步骤1.在将CPE VLAN映射到VLAN表中,选中要删除的映射CPE VLAN旁的复选框。



步骤2.单击"删**除"**。

注意:在本例中,选中30。

Mapping CPE VLAN To VLAN Table					
	CPE VLAN	PE VLAN Multicast TV VLAN			
•	30	30 20			
Add		Delete			

步骤3.(可选)单击"保存"将设置保存到启动配置文件。

t Gigabit Po	E Stackable	⊗ ^{save} Manage	cisco d Switch	
CPE VLAN to VLAN				
Success. To permanently save the configuration, go to the				
Mapping CPE VL	AN To VLAN Table			
CPE VLAN	Multicast TV VLAN			
0 results found.				
Add	Delete			
An * indicates that the corresponding CPE VLAN is inactive because the as Go to VLAN Settings page to create the VLAN.				

现在,您应该已经将CPE VLAN配置为交换机上的组播TV VLAN。要了解如何在交换机上配置客户端口组播VLAN成员,请单击<u>此处</u>。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座