

在SPA300和SPA500系列IP电话上配置音频输入增益

目标

音频输入增益配置允许您在SPA300和SPA500系列IP电话上以分贝形式放大或取消放大声音。

本文档旨在向您展示如何调整SPA300和SPA500系列IP电话上的音量设置。

注意：要更改音频输入增益的参数，请在IP电话的呼叫控制设置下将信令协议设置为SIP。如果信令协议是SCCP，则只能查看音频输入增益参数。

适用设备

·SPA500系列

配置音频输入增益的步骤

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Voice > Phone。

Voice	Wi-Fi	Bluetooth	Personal Address Book	Call History	Speed Dials	Firmware Upgrade						
Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	User	Att Console
Attendant Console Status User Login basic advanced												
General												
Station Name:					Station Display Name:							
Voice Mail Number:												
BluePhone												
Bluetooth Mode:		Phone			Line:		5					
Short Name:					User Friendly ID:							
PIN Code:		*****										
Line Key 1												
Extension:		1			Short Name:		\$USER					
Share Call Appearance:		private										
Extended Function:												
Line Key 2												
Extension:		1			Short Name:		\$USER					
Share Call Appearance:		private										
Extended Function:												
Line Key 3												
Extension:		1			Short Name:		\$USER					
Share Call Appearance:		private										
Audio Input Gain (dB)												
Handset Input Gain:		0			Headset Input Gain:		0					
Speakerphone Input Gain:		0			Bluetooth Input Gain:		0					

步骤2.在“音频输入增益(dB)”区域下选择要配置的项目。

Audio Input Gain (dB)	
Handset Input Gain:	0 ▾
Headset Input Gain:	0 ▾
Speakerphone Input Gain:	-6 ▾
Bluetooth Input Gain:	0 ▾
Extension Mobility	

步骤3.从特定选项下拉列表中选择-6到+6之间的任何值（分贝）。正值会增大体积，负值会减小体积。音频输入增益(dB)区域下有四个选项。

- 听筒输入增益 — 可用于更改听筒音量。
- 头戴式耳机输入增益 — 可用于更改头戴式耳机音量。
- 扬声器电话输入增益 — 可用于更改扬声器电话音量。
- 蓝牙输入增益 — 可用于更改蓝牙音量。

Releasing Key List:	endcall 2;
Hold Key List:	resume 1;endcall 2;newcall 3;redial;dir;cfwd;dnd;
Ringing Key List:	answer 1;ignore 2;
Shared Active Key List:	newcall 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
Shared Held Key List:	resume 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
PSK 1:	
PSK 2:	
PSK 3:	
PSK 4:	
PSK 5:	
PSK 6:	

Undo All Changes

Submit All Changes

步骤4.单击“提交所有更改”以保存设置。