

CUCME/CME的基本配置指南

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

简介

本文描述10快速步骤配置CUCME/CME (Cisco Unified Communications Manager Express)

贡献用塞萨尔省阿隆索和Cisco TAC工程师。

[先决条件](#)

[要求](#)

- IOS路由器
- IP 电话
- 对PSTN的连接(可选)


使用的组件

- 任何CUCME版本
- 任何IP电话

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。此处开始的所有设备与清除(默认)配置一起使用。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[配置](#)

10 Step to configure Cisco Call Manager Express



1

```

Configuring a Switch Trunk Port
SwitchA(config)# switchport trunk encapsulation dot1q
SwitchA(config)# switchport mode trunk

Creating VLANs
SwitchA# configure terminal
SwitchA(config)# vlan 10
SwitchA(config-vlan)# name VOICE
SwitchA(config-vlan)# exit
SwitchA(config)# vlan 50
SwitchA(config-vlan)# name DATA

Assigning Switchport to a VLAN
SwitchA# configure terminal
SwitchA(config)# interface fa0/10
SwitchA(config-if)# switchport mode access
SwitchA(config-if)# switchport access vlan 50

Assigning Voice and Data VLANs
SwitchB# configure terminal
SwitchB(config)# interface range fa0/1 - 4
SwitchA(config-if-range)# switchport mode access
SwitchA(config-if-range)# switchport access vlan 50
SwitchA(config-if-range)# switchport voice vlan 10

Configuring a Trunk to the CME Router
SwitchA# configure terminal
SwitchA(config)# interface fa0/20
SwitchA(config-if)# description CONNECTION TO ROUTER-ON-A-STICK CME ROUTER
SwitchA(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SwitchA(config-if)# switchport mode trunk
    
```

10

```

Verifying Files Served by the CME TFTP Service
CME_Voice# show telephony-service tftp-bindings
tftp-server system:/its/SEPDEFAULT.cnf
tftp-server system:/its/SEPDEFAULT.cnf alias SEPDefault.cnf
tftp-server system:/its/XMLDefault.cnf.xml alias XMLDefault.cnf.xml
tftp-server system:/its/ATADefault.cnf.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-tones.xml alias United_States/7960-tones.xml
    
```

2

```

Configuring Inter-VLAN Routing
Router# configure terminal
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# description ROUTER INTERFACE FOR VOICE VLAN
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip helper-address 172.16.2.5
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface fa0/0.50
Router(config-subif)# description ROUTER INTERFACE FOR DATA VLAN
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 50
Router(config-subif)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
    
```

3

```

Configuring a Router-Based DHCP Server
RTR# configure terminal
RTR(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.9
RTR(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.2.1 172.16.2.9
RTR(config)# ip dhcp pool DATA_SCOPE
RTR(dhcp-config)# network 172.16.2.0 255.255.255.0
RTR(dhcp-config)# default-router 172.16.2.1
RTR(dhcp-config)# dns-server 4.2.2.2
RTR(dhcp-config)# exit
RTR(config)# ip dhcp pool VOICE_SCOPE
RTR(dhcp-config)# network 172.16.1.0 255.255.255.0
RTR(dhcp-config)# default-router 172.16.1.1
RTR(dhcp-config)# option 150 ip 172.16.1.1WAN_RTR(dhcp-config)# dns-server 4.2.2.2
    
```

4

```

Setting the Clock of a Cisco Device with NTP
WAN_RTR# configure terminal
WAN_RTR(config)# ntp server 64.209.210.20
WAN_RTR(config)# clock timezone Cairo +2
    
```

5

```

Installing CME Files into Flash Memory
CME_Voice# archive tar /xtract tftp://172.16.2.5/cme-full-4.3.0.0.tar flash:
    
```

6

```

Configuring Router-Based TFTP Services for IP Phone Firmware Files
CME_Voice# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7940-7960/P00308000500.bin alias P00308000500.bin
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7940-7960/P00308000500.loads alias P00308000500.loads
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7940-7960/P00308000500.sb2 alias P00308000500.sb2
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7940-7960/P00308000500.sbn alias P00308000500.sbn
    
```

7

```

Configuring the Cisco Unified CME System-Level Functions

Provisioning CME Phone and Directory Number Support
CME_Voice(config)# telephony-service
CME_Voice(config-telephony)# max-ephones ?
<1-32> Maximum phones to support
CME_Voice(config-telephony)# max-ephones 24
CME_Voice(config-telephony)# max-dn ?
<1-150> Maximum directory numbers supported
<en>
CME_Voice(config-telephony)# max-dn 48

Configuring CME for 7970 and 7971 Firmware Loads
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7970-7971/apps70.8-3-2-27.sbn alias apps70.8-3-2-27.sbn
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7970-7971/cnu70.8-3-2-27.sbn alias cnu70.8-3-2-27.sbn
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7970-7971/cvm70sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm70sccp.8-3-2-27.sbn
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7970-7971/dsp70.8-3-2-27.sbn alias dsp70.8-3-2-27.sbn
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7970-7971/jar70sccp.8-3-2-27.sbn alias jar70sccp.8-3-2-27.sbn
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7970-7971/SCCP70.8-3-3S.loads alias SCCP70.8-3-3S.loads
CME_Voice(config)# tftp-server flash:iphone/7970-7971/term70.default.loads alias term70.default.loads
load 7970_SCCP70.8-3-3S.loads
Updating CNF files
CNF files update complete
CME_Voice(config-telephony)# load 7971_SCCP70.8-3-3S.loads
Updating CNF files
CNF files update complete
    
```

8

```

Source IP Address Information
CME_Voice(config)# telephony-service
CME_Voice(config-telephony)# ip source-address 172.16.1.1
    
```

9

```

Generating IP Phone Configuration Files
CME_Voice(config-telephony)# create cnf-files
CNF file creation is already On
Updating CNF files
CNF files update complete
    
```

Prepared By
Marc Kamel
System Engineer