

# 使用入门

本章介绍如何快速使用思科 ASA。

- •访问命令行界面的控制台,第1页
- 配置 ASDM 访问, 第 8 页
- 启动 ASDM,第11页
- •出厂默认配置,第13页
- 将 Firepower 2100 设置为设备或平台模式,第 29 页
- •处理配置,第31页
- •将配置更改应用于连接,第36页
- 重新加载 ASA,第36页

## 访问命令行界面的控制台

对于初始配置,请从控制台端口直接访问 CLI。之后,您可以根据#unique\_33使用 Telnet 或 SSH 配置远程访问。如果系统已处于多情景模式,则访问控制台端口会将您引导至系统执行空间。

注释 有关 ASAv 控制台访问,请参阅《ASAv 快速入门指南》。

### 访问 ASA 硬件或 ISA 3000 控制台

按照以下步骤访问设备控制台。

### 过程

**步骤1**使用所提供的控制台电缆将计算机连接到控制台端口,并使用已设置为9600波特、8个数据位、无 奇偶校验、1个停止位、无流量控制功能的终端仿真器连接到控制台。

请参阅 ASA 硬件指南,了解有关控制台电缆的详细信息。

步骤2 按 Enter 键将看到以下提示符:

ciscoasa>

此提示符表明您正处于用户 EXEC 模式。用户 EXEC 模式仅能获取基本命令。

步骤3 访问特权 EXEC 模式。

### enable

第一次输入 enable 命令时,系统会提示您更改密码:

示例:

```
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
ciscoasa#
```

在特权 EXEC 模式中,所有非配置命令均可用。还可从特权 EXEC 模式进入 配置模式。

要退出特权模式,请输入 disable、exit 或 quit 命令。

### 步骤4 访问全局配置模式。

#### configure terminal

示例:

```
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#
```

可从全局配置模式开始配置 ASA。要退出全局配置模式,请输入 exit、 quit 或 end 命令。

### 访问 Firepower 2100 平台模式控制台

Firepower 2100 控制台端口会将您连接到 FXOS CLI。您可以从 FXOS CLI 中连接到 ASA 控制台,然后再次返回。如果您通过 SSH 连接到 FXOS,您也可以连接到 ASA CLI;来自 SSH 的连接不是控制台连接,因此您可以有多个来自 FXOS SSH 连接的 ASA 连接。同样,如果您通过 SSH 连接到 ASA,您可以连接到 FXOS CLI。

### 开始之前

每次只能使用一个控制台连接。当您从FXOS 控制台连接到ASA 控制台时,此连接是一个持久控制台连接,而不像 Telnet 或 SSH 连接那样。

### 过程

- 步骤1 将管理计算机连接到控制台端口。Firepower 2100 配有一条 DB-9 转 RJ-45 串行线缆,所以您需要第 三方串行转 USB 线缆进行连接。确保为操作系统安装任何必要的 USB 串行驱动程序。使用以下串 行设置:
  - 9600 波特率
  - 8个数据位
  - 无奇偶校验
  - •1个停止位

您将连接到FXOS CLI。输入用户凭证;默认情况下,您可以使用用户 admin 和默认密码 Admin123 登录。

#### 步骤2 连接到 ASA:

### connect asa

示例:

```
firepower-2100# connect asa
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa>
```

### 步骤3 访问特权 EXEC 模式。

### enable

第一次输入 enable 命令时,系统会提示您更改密码。

示例:

```
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
ciscoasa#
```

在特权 EXEC 模式中,所有非配置命令均可用。还可从特权 EXEC 模式进入 配置模式。

要退出特权模式,请输入 disable、exit 或 quit 命令。

步骤4 访问全局配置模式。

#### configure terminal

示例:

ciscoasa# configure terminal

ciscoasa(config)#

可从全局配置模式开始配置 ASA。要退出全局配置模式,请输入 exit、quit 或 end 命令。

步骤5 要返回到 FXOS 控制台,请输入 Ctrl+a,d。

步骤6 如果您将 SSH 连接到 ASA(在 ASA 中配置 SSH 访问后),请连接到 FXOS CLI。

#### connect fxos

系统会提示您对FXOS进行身份验证;使用默认用户名:admin和密码:Admin123。要返回到ASA CLI,请输入 exit 或键入 Ctrl-Shift-6, x。

示例:

```
ciscoasa# connect fxos
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
FXOS 2.2(2.32) kp2110
kp2110 login: admin
Password: Admin123
Last login: Sat Jan 23 16:20:16 UTC 2017 on pts/1
Successful login attempts for user 'admin' : 4
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) Software
[…]
kp2110#
kp2110# exit
Remote card closed command session. Press any key to continue.
Connection with fxos terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa#
```

### 访问 Firepower1000 和 2100 设备模式控制台

Firepower1000 和 2100 设备模式控制台端口可将您连接到 ASA CLI(与 Firepower 2100 平台模式控制台不同,后者用于将您连接到 FXOS CLI)。然后,您可以在 ASA CLI 中使用 Telnet 连接到 FXOS CLI 进行故障排除。

过程

步骤1 将管理计算机连接到控制台端口。Firepower 1000 随附了一根 USB A 转 B 串行电缆。Firepower 2100 配有一条 DB-9 转 RJ-45 串行线缆,所以您需要第三方串行转 USB 线缆进行连接。确保为您的操作 系统安装必要的 USB 串行驱动程序(请参阅 Firepower 1010 硬件指南或 Firepower 1100 硬件指南)。 使用以下串行设置:

•9600波特率

- 8个数据位
- 无奇偶校验
- •1个停止位

连接到 ASA CLI。默认情况下,访问控制台时不需要提供用户凭证。

步骤2 访问特权 EXEC 模式。

enable

第一次输入 enable 命令时,系统会提示您更改密码。

示例:

```
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
ciscoasa#
```

如果 ASA 无法启动,并且您进入 FXOS 故障保护模式,则您在 ASA 上设置的启用密码也是 FXOS 管理员用户密码。

在特权 EXEC 模式中,所有非配置命令均可用。还可从特权 EXEC 模式进入 配置模式。

要退出特权 EXEC 模式,请输入 disable、exit 或 quit 命令。

步骤3 访问全局配置模式。

### configure terminal

示例:

```
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#
```

可从全局配置模式开始配置 ASA。要退出全局配置模式,请输入 exit、quit 或 end 命令。

步骤4 (可选) 连接到 FXOS CLI。

### connect fxos [admin]

• admin-提供管理员级的访问权限。如果不选择此选项,用户将拥有只读访问权限。请注意,即 使在管理员模式下,也没有任何配置命令可用。

系统不会提示您提供用户凭证。当前的ASA用户名将传递给FXOS,无需其他登录。要返回到ASA CLI,请输入 exit 或键入 Ctrl-Shift-6、x。

在 FXOS 中,您可以使用 scope security/show audit-logs 命令查看用户活动。

示例:

ciscoasa# connect fxos admin

```
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
firepower#
firepower# exit
Connection with FXOS terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa#
```

### 访问 Firepower 4100/9300 机箱上的 ASA 控制台

对于初始配置,请通过依次连接到Firepower 4100/9300 机箱管理引擎(连接控制台端口或使用 Telnet 或 SSH 进行远程连接)和 ASA 安全模块来访问命令行界面。

过程

```
步骤1 连接到 Firepower 4100/9300 机箱管理引擎 CLI(控制台或 SSH),然后将会话连接到 ASA:
     connect module slot { console | telnet }
     使用 Telnet 连接的优点在于,您可以同时对模块开展多个会话,并且连接速度更快。
     首次访问模块时,您将访问 FXOS 模块 CLI。然后必须连接到 ASA 应用。
     connect asa
     示例:
     Firepower# connect module 1 console
     Firepower-module1> connect asa
     asa>
步骤2 访问授权的 EXEC 模式, 该模式具有最高权限级别。
     enable
     第一次输入 enable 命令时,系统会提示您更改密码。
     示例:
     asa> enable
     Password:
     The enable password is not set. Please set it now.
     Enter Password: ******
     Repeat Password: *****
     asa#
     在特权 EXEC 模式中,所有非配置命令均可用。还可从特权 EXEC 模式进入 配置模式。
     要退出特权模式,请输入 disable、exit 或 quit 命令。
步骤3 进入全局配置模式。
```

### configure terminal

示例:

asa# configure terminal
asa(config)#

要退出全局配置模式,请输入 disable、exit 或 quit 命令。

- 步骤4 输入 Ctrl-a,d 使应用程序控制台返回到 FXOS 模块 CLI 出于故障排除目的,您可能想使用 FXOS 模块 CLI。
- 步骤5 返回 FXOS CLI 的管理引擎层。

退出控制台:

a) 输入~

您将退出至 Telnet 应用。

b) 要退出 Telnet 应用,请输入: telnet>quit

### 退出 Telnet 会话:

a) 输入 Ctrl-],.

### 访问软件模块控制台

如果已安装软件模块,例如,在ASA 5506-X上已安装ASA FirePOWER模块,则可以发起到模块控制台的会话。



注释 无法使用 session 命令访问 ASA 背板上的硬件模块 CLI。

#### 过程

从 ASA CLI 中,发起到模块的会话:

session {sfr | cxsc | ips} console

示例:

```
ciscoasa# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

```
Cisco ASA SFR Boot Image 5.3.1
```

asasfr login: admin Password: Admin123

访问 ASA 5506W-X 无线接入点控制台

要访问无线接入点控制台,请执行以下步骤。

过程

步骤1 从 ASA CLI 发起到接入点的会话:

session wlan console

示例:

ciscoasa# session wlan console opening console session with module wlan connected to module wlan. Escape character sequence is 'CTRL-^X'

ap>

步骤2 有关接入点 CLI 的信息,请参阅《自主 Aironet 接入点思科 IOS 配置指南》。

## 配置 ASDM 访问

本节介绍如何通过默认配置访问 ASDM,以及在没有默认配置的情况下如何配置访问。

## 使用出厂默认配置进行 ASDM 访问

通过出厂默认配置,已采用默认网络设置对 ASDM 连接进行了预配置。

过程

使用以下接口和网络设置连接到 ASDM:

- •管理接口取决于设备型号:
  - Firepower 1010 Management 1/1 (192.168.45.1) 或内部以太网 1/2 至 1/8 (192.168.1.1)。管理 主机限制为 192.168.45.0/24 网络,内部主机限制为 192.168.1.0/24 网络。
  - 设备模式下的 Firepower 1100、2100 内部以太网 1/2 (192.168.1.1) 或 Management 1/1 (来 自 DHCP)。内部主机限制为 192.168.1.0/24 网络。管理主机允许来自任何网络。

- 平台模式下的 Firepower 2100 Management 1/1 (192.168.45.1)。管理主机受限于192.168.45.0/24 网络。
- Firepower 4100/9300 部署时定义的管理类型接口和您选择的 IP 地址。管理主机允许来自任何网络。
- ASA 5506-X、ASA 5506W-X 内部 GigabitEthernet 1/2 至 1/8 和 wifi GigabitEthernet 1/9 (192.168.10.1)。管理主机限制为 192.168.1.0/24 网络,内部主机限制为 192.168.10.0/24。
- ASA 5508-X 和 ASA 5516-X 内部千兆以太网 1/2 (192.168.1.1), 。管理主机限制为 192.168.1.0/24 网络。
- ASAv Managemetn 0/0(在部署期间设置)。管理主机仅限于管理网络。
- ISA 3000 Management 1/1 (192.168.1.1)。管理主机受限于192.168.1.0/24 网络。
- 注释 如果更改为多情景模式,则可使用上述网络设置从管理情景访问 ASDM。

### 相关主题

出厂默认配置,第13页 启用或禁用多情景模式 启动 ASDM,第11页

### 自定义 ASDM 访问

如果满足一个或多个以下条件,可使用该程序:

- 没有出厂默认配置
- 想要更改管理 IP 地址
- 想要更改为透明防火墙模式
- 想要更改为多情景模式

对于单一路由模式,为了实现快速轻松的ASDM访问,我们建议应用出厂默认配置,但可选择设置 您自己的管理 IP 地址。只有您有特殊需求(如设置透明或多情景模式)或有需要保留的其他配置 时,才应使用本节所述程序。



**注释** 对于 ASAv,可以在部署过程中配置透明模式,所以此程序主要用在类似于部署之后需要清除配置 等情况。

### 过程

步骤1 在控制台端口访问 CLI。

步骤2 (可选) 启用透明防火墙模式:

该命令清除您的配置。

### firewall transparent

步骤3 配置管理接口:

```
interface interface_id
  nameif name
  security-level level
  no shutdown
  ip address ip_address mask
```

示例:

```
ciscoasa(config) # interface management 0/0
ciscoasa(config-if) # nameif management
ciscoasa(config-if) # security-level 100
ciscoasa(config-if) # no shutdown
ciscoasa(config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

security-level 是介于1到100之间的数字,其中100为最安全级别。

#### 步骤4 (对于直连管理主机)为管理网络设置 DHCP 池:

```
dhcpd address ip_address-ip_address interface_name
dhcpd enable interface_name
```

### 示例:

ciscoasa(config)# dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management ciscoasa(config)# dhcpd enable management

确保此范围内不包括接口地址。

步骤5 (对于远程管理主机)配置管理主机路由:

route management\_ifc management\_host\_ip mask gateway\_ip 1

示例:

ciscoasa(config)# route management 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.50 1

### 步骤 6 为 ASDM 启用 HTTP 服务器:

#### http server enable

步骤7 允许管理主机访问 ASDM:

### http ip\_address mask interface\_name

示例:

ciscoasa(config) # http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

步骤8 保存配置:

write memory

步骤9 (可选)将模式设置为多模式:

#### mode multiple

出现提示时,请确认要将现有配置转换为管理情景。然后系统将提示重新加载 ASA。

### 示例

以下配置将防火墙模式转换为透明模式,配置 Management 0/0 接口,并为管理主机启用 ASDM:

```
firewall transparent
interface management 0/0
```

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
nameif management
security-level 100
no shutdown
```

dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd enable management
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

### 相关主题

恢复出厂默认配置,第14页 设置防火墙模式 访问 ASA 硬件或 ISA 3000 控制台,第1页 启动 ASDM,第11页

## 启动 ASDM

可使用以下两种方法启动 ASDM:

• ASDM-IDM 启动器 - 该启动器是使用您可以连接用其连接到任意 ASA IP 地址的 Web 浏览器从 ASA 下载的一款应用。如果要连接至其他 ASA,无需重新下载该启动器。

• Java Web Start - 对于您管理的每个 ASA,需要与网络浏览器进行连接,然后保存或启动 Java Web Start 应用。后者,可以将快捷方式保存至您的计算机;但每个 ASA IP 地址需要单独的快 捷方式。

注释 如果您使用网络启动,则清除 Java 缓存,否则可能会丢失对某些预登录策略(例如 Hostscan)的更 改。如果您使用启动器,就不会出现此问题。

在 ASDM 内,可以选择其他 ASA IP 地址进行管理; 启动器和 Java Web Start 功能之间的差异主要在 于初始连接至 ASA 并启动 ASDM 的方式。

本节介绍最初如何连接 ASDM,以及如何使用启动程序或 java Web Start 启动 ASDM。

ASDM将文件存储在本地\Users\<user\_id>\.asdm目录(包括缓存、日志和首选项)和临时目录中(包括AnyConnect 配置文件)中。

过程

步骤1 在指定为 ASDM 客户端的计算机上,输入以下 URL:

https://asa\_ip\_address/admin

注释 确保指定 https://,而非指定 http://或只指定 IP 地址(默认为 HTTP); ASA 不会自动将 HTTP 请求转发到 HTTPS。

系统将显示 ASDM 启动页面和以下按钮:

- Install ASDM Launcher and Run ASDM
- ・运行 ASDM (Run ASDM)
- Run Startup Wizard

步骤2 要下载启动程序,请执行以下操作:

- a) 单击 Install ASDM Launcher and Run ASDM。
- b) 将用户名和密码字段留空(适用于新安装),然后单击OK。如果未配置 HTTPS 身份验证,可以在没有用户名和 enable 密码(默认为空)的情况下获得对 ASDM 的访问权限。首次在 CLI 中输入 enable 命令时,系统会提示您更改密码;登录 ASDM 时不会强制执行此行为。建议您尽快更改启用密码,不要再保持空白状态;请参阅设置主机名、域名及启用密码和 Telnet 密码。注意:如果您启用了 HTTPS 身份验证,则输入您的用户名及关联的密码。即使不使用身份验证,如果您在登录屏幕输入用户名和密码(而不是将用户名留空),ASDM 也会从本地数据库中检查是否有匹配项。
- c) 将安装程序保存到计算机,然后启动安装程序。安装完成后,将自动打开 ASDM-IDM 启动程序。
- d) 输入管理 IP 地址、同一个用户名和密码(新安装则留空), 然后点击 OK。

步骤3 要使用 Java Web Start,请执行以下操作:

- a) 点击运行 ASDM (Run ASDM) 或运行启动向导 (Run Startup Wizard)。
- b) 出现提示时,将快捷方式保存到计算机上。或者,也可以选择打开快捷方式,而不是保存快捷方 式。
- c) 从该快捷方式启动 Java Web Start。
- d) 根据显示的对话框接受所有证书。系统将显示思科 ASDM-IDM 启动程序。
- e)将用户名和密码字段留空(适用于新安装),然后单击OK。如果未配置 HTTPS 身份验证,可以在没有用户名和 enable 密码(默认为空)的情况下获得对 ASDM 的访问权限。首次在 CLI 中输入 enable 命令时,系统会提示您更改密码;登录 ASDM 时不会强制执行此行为。建议您尽快更改启用密码,不要再保持空白状态;请参阅设置主机名、域名及启用密码和 Telnet 密码。注意:如果您启用了 HTTPS 身份验证,则输入您的用户名及关联的密码。即使不使用身份验证,如果您在登录屏幕输入用户名和密码(而不是将用户名留空),ASDM 也会从本地数据库中检查是否有匹配项。

## 出厂默认配置

出厂默认配置是思科对新的 ASA 应用的配置。

- ASA 5506-X 出厂默认配置启用功能性内部/外部配置。您可以从内部接口使用 ASDM 管理 ASA,内部接口使用集成路由和桥接放置在桥接组中。
- •ASA 5508-X 和 5516-X 出厂默认配置启用功能性内部/外部配置。您可以从内部接口使用 ASDM 管理 ASA。
- Firepower 1010-出厂默认配置启用功能性内部/外部配置。您可以从管理接口或内部交换机端口 使用 ASDM 管理 ASA。
- Firepower 1100 出厂默认配置启用功能性内部/外部配置。您可以从管理接口或内部接口使用 ASDM 管理 ASA。
- Firepower 2100 平台模式(默认): 出厂默认配置启用功能性内部/外部配置。您可以从管理界 面使用 Firepower 机箱管理器和 ASDM 管理 ASA。

设备模式 - 如果更改为设备模式,则出厂默认配置会启用功能性内部/外部配置。您可以从管理 接口或内部接口使用 ASDM 管理 ASA。

- Firepower 4100/9300 机箱 在部署独立 ASA 或 ASA 集群时,出厂默认配置可配置管理接口,以便可以使用 ASDM 与其连接,然后通过它完成配置。
- ASAv 根据虚拟机监控程序,在部署过程中,部署配置(初始虚拟部署设置)可配置管理接口,以便可以使用 ASDM 与其连接,然后通过它完成配置。还可以配置故障切换 IP 地址。还可应用"出厂默认"配置(如果需要)。
- ISA 3000-出厂默认配置是几乎完全透明的防火墙模式配置,所有内部和外部接口都位于同一网络中;您可以使用 ASDM 连接到管理接口来设置网络的 IP 地址。已为两个接口对 启用硬件旁路,并且所有流量在内联分路仅监控模式下发送到 ASA FirePOWER 模块。此模式仅会向 ASA Firepower 模块发送流量流副本,以用于监控。

对于设备和,出厂默认配置仅可用于路由防火墙模式和单一情景模式,除了 ISA 3000,后者的出厂 默认配置仅在透明模式中可用。对于 ASAv 和 Firepower 4100/9300 机箱,可以在部署时选择透明模 式或路由模式。



注释 除映像文件和(隐藏的)默认配置外,以下文件夹和文件是闪存中的标准配置: log/、crypto\_archive/ 和 coredumpinfo/coredump.cfg。这些文件上的日期可能与闪存中映像文件的日期不匹配。这些文件有 助于潜在的故障排除;它们不表示已发生故障。

### 恢复出厂默认配置

本节介绍如何恢复出厂默认配置。对于 ASAv, 该程序可擦除部署配置并对各 ASA 5525-X 应用以下 配置:

```
interface management 0/0
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    nameif management
    security-level 100
    no shutdown
!
asdm logging informational
asdm history enable
!
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
!
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd enable management
```

N.

注释 在 Firepower 4100/9300 上,恢复出厂默认配置会擦除配置;要恢复默认配置,必须从管理引擎重新 部署 ASA。

### 开始之前

此功能仅在路由防火墙模式下可用,但 ISA 3000 除外, ISA 3000 仅在透明模式下支持此命令。此外,该功能仅可用于单一情景模式;已清除配置的ASA没有任何定义的情景可使用该功能自动进行 配置。

### 过程

步骤1 恢复出厂默认配置:

configure factory-default [*ip\_address* [mask]] 示例:

ciscoasa(config) # configure factory-default 10.1.1.1 255.255.255.0

注释 此命令不会清除 Firepower 2100 的当前设置模式(设备或平台)。

如果指定 *ip\_address*,则根据设备型号设置内部或管理接口 IP 地址,而不是使用默认 IP 地址。有关 由ip address选项设置的接口,请参阅以下型号指南:

- Firepower 1010 设置管理界面 IP 地址。
- Firepower 1100-设置内部接口IP地址。
- Firepower 2100在设备模式下-设置内部接口IP地址。
- Firepower 2100在平台模式下-设置管理接口IP地址。
- Firepower 4100/9300-无影响。
- •ASAv-设置管理接口 IP 地址。
- ASA 5506-X 设置内部接口 IP 地址。
- •ASA 5508-X和5516-X-设置内部接口IP地址。
- ISA 3000 设置管理接口 IP 地址。

http 命令使用您指定的子网。同样, dhcpd address 命令范围包含比你指定的 IP 地址更高的所有可 用地址。例如, 如果指定10.5.6.78, 子网掩码为255.255.255.0, 则DHCP地址范围为 10.5.6.79-10.5.6.254。

对于Firepower 1000,处于设备模式的Firepower 2100和安全防火墙3100:此命令会清除命令(如果 有)以及配置的其余部分。boot system 此配置更改不会影响启动时的映像:继续使用当前加载的映像。

对于平台模式下的Firepower 2100:此型号不使用boot system命令,软件包由FXOS管理。

对于所有其他型号:此命令可清除 boot system 命令(如果存在)和其他配置。该命令允许您从特定 映像启动。boot system 下次在恢复出厂配置后重新加载 ASA 时,它将从内部闪存的第一个映像启 动;如果内部闪存中无映像,ASA 将不启动。

### 示例:

docs-bxb-asa3(config)# configure factory-default 10.86.203.151 255.255.254.0
Based on the management IP address and mask, the DHCP address
pool size is reduced to 103 from the platform limit 256

WARNING: The boot system configuration will be cleared. The first image found in disk0:/ will be used to boot the system on the next reload. Verify there is a valid image on disk0:/ or the system will not boot.

Begin to apply factory-default configuration: Clear all configuration WARNING: The new maximum-session limit will take effect after the running-config is saved and the system boots next time. Command accepted WARNING: Local user database is empty and there are still 'aaa' commands for 'LOCAL'.

```
Executing command: interface management0/0
Executing command: nameif management
INFO: Security level for "management" set to 0 by default.
Executing command: ip address 10.86.203.151 255.255.254.0
Executing command: security-level 100
Executing command: no shutdown
Executing command: no shutdown
Executing command: http server enable
Executing command: http server enable
Executing command: http 10.86.202.0 255.255.254.0 management
Executing command: dhcpd address 10.86.203.152-10.86.203.254 management
Executing command: dhcpd enable management
Executing command: logging asdm informational
Factory-default configuration is completed
ciscoasa(config)#
```

### 步骤2 将默认配置保存到闪存:

### write memory

该命令将运行配置保存到启动配置的默认位置,即使以前已将 boot config 命令配置为设置另一个位 置也是如此;配置清除后,该路径也将清除。

### 恢复 ASAv 部署配置

此部分介绍如何恢复 ASAv 部署(第0天) 配置。

#### 过程

步骤1 为了执行故障切换,请关闭备用设备。

为防止备用设备变成主用设备,必须将其关闭。如果让其处于打开状态,则当清除主用设备配置后, 备用设备将变为主用设备。当原来的主用设备重新加载并且通过故障切换链路重新连接后,旧配置 将从新主用设备同步,并且擦除所需要的部署配置。

步骤2 重新加载后,恢复部署配置。为了执行故障切换,请在主用设备上输入以下命令:

#### write erase

注释 ASAv 会启动当前运行的映像,因此,不会恢复到原始启动映像。要使用原始启动映像, 请参阅 boot image 命令。

请勿保存该配置。

步骤3 重新加载 ASAv,并加载部署配置:

#### reload

步骤4 为了执行故障切换,请开启备用设备。

主用设备重新加载后,开启备用设备。部署配置将同步备用设备。

### ASA 5506-X 系列默认配置

ASA 5506-X 系列的默认出厂配置如下:

- •集成路由和桥接功能 GigabitEthernet 1/2 至 1/8 属于网桥组 1; 网桥虚拟接口 (BVI) 1
- 内部 --> 外部流量 GigabitEthernet 1/1 (外部), BVI 1 (内部)
- •从 DHCP 的外部 IP 地址, 内部 IP 地址 192.168.1.1
- (ASA 5506W-X) WiFi <--> 内部, WiFi --> 外部流量 GigabitEthernet 1/9 (WiFi)
- (ASA 5506W-X) wifi IP 地址—192.168.10.1
- 内部和 wifi 上的客户端的 DHCP 接入点本身及其所有客户端均使用 ASA 作为 DHCP 服务器。
- ASDM 接入 允许内部和 wifi 主机。
- •NAT-从内部、wifi和管理到外部的所有流量的接口PAT。

### 配置由以下命令组成:

interface Management1/1
management-only
no nameif
no security-level
no ip address
no shutdown
interface GigabitEthernet1/1
nameif outside
security-level 0
ip address dhcp setroute
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/2
nameif inside_1
security-level 100
bridge-group 1
no shutdown
interface GigabitEthernet1/3
nameif inside_2
security-level 100
no shutdown
bridge-group 1
interface GigabitEthernet1/4
nameif inside_3
security-level 100
no shutdown
bridge-group 1
interface GigabitEthernet1/5
nameif inside_4
security-level 100
no shutdown
bridge-group 1
interface GigabitEthernet1/6
nameif inside_5
security-level 100
no shutdown
bridge-group 1
interface GigabitEthernet1/7

```
nameif inside 6
 security-level 100
 no shutdown
 bridge-group 1
interface GigabitEthernet1/8
  nameif inside 7
  security-level 100
 no shutdown
 bridge-group 1
Т
interface bvi 1
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
T.
object network obj_any1
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside_1,outside) dynamic interface
object network obj any2
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside_2,outside) dynamic interface
object network obj any3
 subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside 3,outside) dynamic interface
object network obj any4
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside 4, outside) dynamic interface
object network obj any5
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside 5,outside) dynamic interface
object network obj any6
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside_6,outside) dynamic interface
object network obj any7
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside 7, outside) dynamic interface
1
same-security-traffic permit inter-interface
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside 1
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside 2
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside 3
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside 4
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside_5
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside 6
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside 7
1
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
logging asdm informational
```

### 对于 ASA 5506W-X,还包括以下命令:

```
interface GigabitEthernet 1/9
  security-level 100
  nameif wifi
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
object network obj any wifi
```

```
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (wifi,outside) dynamic interface
!
http 192.168.10.0 255.255.255.0 wifi
!
dhcpd address 192.168.10.2-192.168.10.254 wifi
dhcpd enable wifi
```

### ASA5508-X 和 5516-X 默认配置

ASA5508-X 和 5516-X 的默认出厂配置如下:

- 内部 --> 外部流量 GigabitEthernet 1/1 (外部)、GigabitEthernet 1/2 (内部)
- 外部 IP 地址从 DHCP 获取
- 内部 IP 地址—192.168.1.1
- •内部 DHCP 服务器。
- •来自外部 DHCP 的默认路由
- Management 1/1 接口已启用,但未进行其他配置。ASA FirePOWER 模块随后可以使用此接口 接入 ASA 内部网络,并将内部接口用作通向互联网的网关。
- •ASDM 接入 允许内部主机。
- NAT-从内部和管理到外部的所有流量的接口 PAT。

配置由以下命令组成:

```
interface Management1/1
  management-only
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet1/1
 nameif outside
  security-level 0
 ip address dhcp setroute
 no shutdown
interface GigabitEthernet1/2
  nameif inside
  security-level 100
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
1
object network obj any
  subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
  nat (any,outside) dynamic interface
!
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
1
dhcpd auto config outside
dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
```

```
!
logging asdm informational
```

### Firepower 1010 默认配置

Firepower 1010 的出厂默认配置包含以下配置:

- •硬件交换机 以太网 1/2 至 1/8 属于 VLAN 1
- 内部→外部流量 以太网 1/1 (外部), VLAN1 (内部)
- •管理 管理端口 1/1 (管理), IP 地址 192.168.45.1
- •从 DHCP 的外部 IP 地址,内部 IP 地址 192.168.1.1
- •内部接口、管理接口上的 DHCP 服务器
- •来自外部 DHCP 的默认路由
- ASDM 访问 允许管理和内部主机。管理主机限制为 192.168.45.0/24 网络,内部主机限制为 192.168.1.0/24 网络。
- •NAT-从内部到外部所有流量的接口PAT。
- DNS 服务器 OpenDNS 服务器已预配置。

配置由以下命令组成:

```
interface Vlan1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface Management1/1
managment-only
nameif management
no shutdown
security-level 100
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/1
nameif outside
ip address dhcp setroute
no shutdown
interface Ethernet1/2
no shutdown
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1
interface Ethernet1/3
no shutdown
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1
T.
```

```
interface Ethernet1/4
no shutdown
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1
interface Ethernet1/5
no shutdown
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1
interface Ethernet1/6
no shutdown
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1
interface Ethernet1/7
no shutdown
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1
interface Ethernet1/8
no shutdown
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1
object network obj any
   subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
   nat (any,outside) dynamic interface
I
dhcpd auto config outside
dhcpd address 192.168.1.20-192.168.1.254 inside
dhcpd address 192.168.45.10-192.168.45.12 management
dhcpd enable inside
dhcpd enable management
http server enable
http 192.168.45.0 255.255.255.0 management
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
!
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
  name-server 208.67.222.222 outside
   name-server 208.67.220.220 outside
1
```

## Firepower 1100 默认配置

Firepower 1100 的出厂默认配置包含以下配置:

- 内部→外部流量 以太网 1/1(外部),以太网 1/2(内部)
- 外部 IP 地址来自 DHCP, 内部 IP 地址—192.168.1.1
- •管理—管理 1/1 (管理), IP 地址来自 DHCP

- DHCP 服务器在内部接口上
- •默认路由来自外部 DHCP,管理 DHCP
- ASDM 访问 允许管理和内部主机。内部主机限制为 192.168.1.0/24 网络。
- NAT 从内部到外部所有流量的接口 PAT。
- DNS 服务器 OpenDNS 服务器已预配置。

配置由以下命令组成:

```
interface Management1/1
  management-only
  nameif management
  security-level 100
  ip address dhcp setroute
  no shutdown
interface Ethernet1/1
  nameif outside
  security-level 0
  ip address dhcp setroute
  no shutdown
L
interface Ethernet1/2
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
L
object network obj any
  subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
  nat (any,outside) dynamic interface
T.
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
dhcpd auto config outside
dhcpd address 192.168.1.20-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
   name-server 208.67.222.222 outside
   name-server 208.67.220.220 outside
!
```

## Firepower 2100平台模式默认配置

您可以将 Firepower 2100 设置为在平台模式下运行;设备模式为默认模式。



对于 9.13(1) 之前的版本,平台模式是默认选项和唯一选项。如果从平台模式升级,则会保留此模式。

### ASA 配置

Firepower 2100 上的 ASA 的出厂默认配置包含以下配置:

- 内部→外部流量 以太网 1/1 (外部),以太网 1/2 (内部)
- •从 DHCP 的外部 IP 地址,内部 IP 地址 192.168.1.1
- DHCP 服务器在内部接口上
- •来自外部 DHCP 的默认路由
- •管理-管理端口1/1(管理),IP地址192.168.45.1
- ·ASDM访问-允许管理主机。
- •NAT 从内部到外部所有流量的接口 PAT。
- •FXOS 管理流量启动 FXOS 机箱可以在接口外部的 ASA 上启动管理流量。
- DNS 服务器 OpenDNS 服务器已预配置。

### 配置由以下命令组成:

```
interface Management1/1
 management-only
 nameif management
  security-level 100
  ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
  no shutdown
1
interface Ethernet1/1
 nameif outside
  security-level 0
 ip address dhcp setroute
 no shutdown
interface Ethernet1/2
 nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
1
object network obj any
  subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
 nat (any,outside) dynamic interface
!
http server enable
http 192.168.45.0 255.255.255.0 management
!
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.1.20-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
1
ip-client outside
1
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
  name-server 208.67.222.222 outside
   name-server 208.67.220.220 outside
```

#### FXOS 配置

Firepower 2100 上的 FXOS 的出厂默认配置包含以下配置:

- •管理 1/1 IP 地址 192.168.45.45
- •默认网关 ASA 数据接口
- Firepower 机箱管理器和 SSH 访问 仅从管理网络。
- •默认用户名 admin,默认密码 Admin123
- DHCP 服务器 客户端 IP 地址范围 192.168.45.10-192.168.45.12
- NTP 服务器 思科 NTP 服务器: 0.sourcefire.pool.ntp.org、1.sourcefire.pool.ntp.org、2.sourcefire.pool.ntp.org
- DNS 服务器 OpenDNS: 208.67.222.222、208.67.220.220
- •以太网 1/1 和以太网 1/2 已启用

### Firepower 2100 设备模式默认配置

默认情况下, Firepower 2100 在设备模式下运行。

注释 对于9.13(1)之前的版本,平台模式是默认选项和唯一选项。如果从平台模式升级,则会保留平台模式。

设备模式下 Firepower 2100 的出厂默认配置包含以下配置:

- 内部→外部流量 以太网 1/1(外部),以太网 1/2(内部)
- 外部 IP 地址来自 DHCP, 内部 IP 地址—192.168.1.1
- DHCP 中的管理 IP 地址 管理 1/1 (管理)
- DHCP 服务器在内部接口上
- •默认路由来自外部 DHCP,管理 DHCP
- ASDM 访问 允许管理和内部主机。内部主机限制为 192.168.1.0/24 网络。
- •NAT-从内部到外部所有流量的接口PAT。
- DNS 服务器 OpenDNS 服务器已预配置。

配置由以下命令组成:

```
interface Management1/1
  management-only
  nameif management
  security-level 100
```

```
ip address dhcp setroute
 no shutdown
!
interface Ethernet1/1
 nameif outside
  security-level 0
  ip address dhcp setroute
 no shutdown
1
interface Ethernet1/2
  nameif inside
  security-level 100
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
1
object network obj_any
 subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
  nat (any,outside) dynamic interface
1
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
dhcpd auto config outside
dhcpd address 192.168.1.20-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
1
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
  name-server 208.67.222.222 outside
   name-server 208.67.220.220 outside
1
```

### Firepower 4100/9300 机箱 默认配置

在 Firepower 4100/9300 机箱上部署 ASA 时,可预设置许多可供您使用 ASDM 连接到 Management 0/0 接口的参数。典型配置包括以下设置:

- •管理接口:
  - •您选择的管理类型接口已在 Firepower 4100/9300 机箱管理引擎上定义
  - 命名为"management"
  - •您选择的 IP 地址
  - 安全级别为0
  - 管理专用
- 通过管理接口的默认路由
- •ASDM访问 允许所有主机。

独立设备的配置包括以下命令。有关集群设备的其他配置,请参阅创建 ASA 集群。

```
interface <management_ifc>
```

```
management-only
ip address <ip_address> <mask>
ipv6 address <ipv6_address>
ipv6 enable
nameif management
security-level 0
no shutdown
!
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
http ::/0 management
!
route management 0.0.0.0 0.0.0.0 <gateway_ip> 1
ipv6 route management ::/0 <gateway ipv6>
```

### ISA 3000 的默认配置

ISA 3000 的默认出厂配置如下:

- 透明防火墙模式 透明防火墙是第2层防火墙,充当"嵌入式防火墙"或"隐藏防火墙",并 且不会被视为所连接设备的路由器跃点。
- 1 个网桥虚拟接口 所有成员接口都位于同一网络中(IP 地址未预先配置;必须进行设置以与 您的网络相匹配): GigabitEthernet 1/1 (outside1)、GigabitEthernet 1/2 (inside1)、GigabitEthernet 1/3 (outside2)、GigabitEthernet 1/4 (inside2)
- 所有内部和外部接口均可互相通信。
- •管理 1/1 接口 192.168.1.1/24 用于 ASDM 访问。
- •用于管理上的客户端的 DHCP。
- ·ASDM访问-允许管理主机。
- •为以下接口对启用了硬件旁路: GigabitEthernet 1/1 和 1/2; GigabitEthernet 1/3 和 1/4



注 当ISA 3000 断电并进入硬件旁路模式时,只有上述接口对能够

释 通信; inside1 和 inside2 以及 outside1 和 outside2 将不再能通信。这些接口之间的任何现有连接都将断开。在恢复供电后,将随着 ASA 接管流而发生短暂的连接中断。

- ASA FirePOWER 模块 在内联 Tap 监控器专用模式下,所有流量都将发送到该模块。此模式 将重复的流量流发送到 ASA Firepower 模块,仅用于监控目的。
- •精确时间协议 不会将 PTP 流量发送到 FirePOWER 模块。

配置由以下命令组成:

```
firewall transparent
```

```
interface GigabitEthernet1/1
```

bridge-group 1

```
nameif outside1
  security-level 0
  no shutdown
interface GigabitEthernet1/2
 bridge-group 1
 nameif inside1
 security-level 100
 no shutdown
interface GigabitEthernet1/3
  bridge-group 1
  nameif outside2
 security-level 0
 no shutdown
interface GigabitEthernet1/4
 bridge-group 1
 nameif inside2
  security-level 100
 no shutdown
interface Management1/1
 management-only
  no shutdown
  nameif management
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface BVI1
 no ip address
access-list allowAll extended permit ip any any
access-group allowAll in interface outside1
access-group allowAll in interface outside2
same-security-traffic permit inter-interface
hardware-bypass GigabitEthernet 1/1-1/2
hardware-bypass GigabitEthernet 1/3-1/4
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.254 management
dhcpd enable management
object-group service bypass_sfr_inspect
  service-object udp destination range 319 320
access-list sfrAccessList extended deny object-group bypass_sfr_inspect any any
access-list sfrAccessList extended permit ip any any
class-map sfrclass
 match access-list sfrAccessList
policy-map global policy
 class sfrclass
 sfr fail-open monitor-only
service-policy global policy global
```

### ASAv 部署配置

部署 ASAv 时,可预设置许多可供您使用 ASDM 连接到 Management 0/0 接口的参数。典型配置包括 以下设置:

• 路由或透明防火墙模式

使用入门

- Management 0/0 接口:
  - 命名为"management"
  - IP 地址或 DHCP
  - 安全级别为0
- •管理主机 IP 地址的静态路由(如果其没有位于管理子网中)
- 启用或禁用 HTTP 服务器
- 管理主机 IP 地址的 HTTP 访问
- (可选) GigabitEthernet 0/8 的故障切换链路 IP 地址和 Management0/0 备用 IP 地址
- DNS 服务器
- 智能许可 ID 令牌
- 智能许可吞吐量水平和标准功能层
- (可选) Smart Call Home HTTP 代理 URL 和端口
- (可选) SSH 管理设置:
  - •客户端 IP 地址
  - •本地用户名和密码
  - 使用本地数据库进行 SSH 所需的身份验证
- (可选) 启用或禁用 REST API

注释

为成功向思科许可授权机构注册 ASAv, ASAv 需要互联网访问。部署之后,可能需要执行其他配置,以实现互联网访问和成功注册许可证。

有关独立设备,请参阅以下配置示例:

```
interface Management0/0
  nameif management
  security-level 0
  ip address ip_address
  no shutdown
http server enable
http managemment_host_IP mask management
route management management_host_IP mask gateway_ip 1
dns server-group DefaultDNS
  name-server ip_address
call-home
  http-proxy ip_address port port
license smart
  feature tier standard
```

```
throughput level {100M | 1G | 2G}
license smart register idtoken id_token
aaa authentication ssh console LOCAL
username username password password
ssh source_IP_address mask management
rest-api image boot:/path
rest-api agent
```

有关故障切换对中的主要设备,请参阅以下配置示例:

```
nameif management
  security-level 0
  ip address ip address standby standby ip
  no shutdown
route management management host IP mask gateway ip 1
http server enable
http managemment host IP mask management
dns server-group DefaultDNS
 name-server ip address
call-home
 http-proxy ip_address port port
license smart
  feature tier standard
  throughput level {100M | 1G | 2G}
  license smart register idtoken id token
aaa authentication ssh console LOCAL
username username password password
ssh source IP address mask management
rest-api image boot:/path
rest-api agent
failover
failover lan unit primary
failover lan interface fover gigabitethernet0/8
failover link fover gigabitethernet0/8
failover interface ip fover primary ip mask standby standby ip
```

## 将 Firepower 2100 设置为设备或平台模式

Firepower 2100 运行名为 Firepower 可扩展操作系统 (FXOS) 的底层操作系统。您可以在以下模式下运行 Firepower 2100:

- 设备模式(默认)-设备模式允许您配置ASA中的所有设置。FXOS CLI中仅提供高级故障排除 命令。
- 平台模式 处于平台模式时,您必须在 FXOS 中配置基本的操作参数和硬件接口设置。这些设置包括启用接口、建立 EtherChannel、NTP、映像管理等。您可以使用 Firepower 机箱管理器 web 界面或 FXOS CLI。然后,您可以使用 ASDM 或 ASA CLI 在 ASA 操作系统中配置安全策略。

此程序介绍如何更改模式。更改模式时,会清除配置,因此需要重新加载系统。重新加载时会应用 默认配置。请注意, clear configure all 和 configure factory-default 命令不会清除当前模式。

### 开始之前

您只能在 CLI 中更改模式。

### 过程

步骤1 (可选) 备份当前配置。请参阅 备份和恢复配置或其他文件。

虽然设备模式配置和平台模式配置之间存在细微差异,但旧配置的副本可能是一个很好的起点。例如,对于平台模式,NTP、DNS和EtherChannel配置不是ASA配置的一部分,因此不会包含在备份中,但大多数其他ASA设置对两种模式均有效。

### 步骤2量看当前模式。

### show fxos mode

示例:

ciscoasa(config)# show fxos mode Mode is currently set to appliance

### 步骤3 将模式设置为平台模式。

### no fxos mode appliance

#### write memory

#### reload

设置模式后,需要保存配置并重新加载设备。在重新加载之前,可以在不造成任何中断的情况下将 模式设置回原始值。

### 示例:

```
ciscoasa(config) # no fxos mode appliance
Mode set to platform mode
WARNING: This command will take effect after the running-config is saved and the system has
been rebooted. Command accepted.
ciscoasa(config) # write memory
Building configuration...
Cryptochecksum: c0532471 648dc7c2 4f2b4175 1f162684
23736 bytes copied in 1.520 secs (23736 bytes/sec)
[OK]
ciscoasa(config) # reload
Proceed with reload? [confirm]
```

### 步骤4 将模式设置为设备模式。

fxos mode appliance write memory reload 设置模式后,需要保存配置并重新加载设备。在重新加载之前,可以在不造成任何中断的情况下将 模式设置回原始值。

示例:

```
ciscoasa(config) # fxos mode appliance
Mode set to appliance mode
WARNING: This command will take effect after the running-config is saved and the system has
been rebooted. Command accepted.
ciscoasa(config) # write memory
Building configuration...
Cryptochecksum: c0532471 648dc7c2 4f2b4175 1f162684
23736 bytes copied in 1.520 secs (23736 bytes/sec)
[OK]
ciscoasa(config) # reload
Proceed with reload? [confirm]
```

## 处理配置

本节介绍如何处理配置。ASA 从文本文件(称为启动配置)加载配置。默认情况下,该文件作为隐藏文件驻留在内部闪存中。但是,也可为启动配置指定不同路径。

输入命令时,仅对内存中的运行配置进行更改。必须将运行配置手动保存到启动配置,以便重新启动后更改仍旧有效。

除非另有说明,否则本节中的信息适用于单一安全情景和多安全情景。

### 保存配置更改

本节介绍如何保存配置。

### 在单情景模式下保存配置更改

要将运行配置保存到启动配置,请执行以下程序。

过程

将运行配置保存到启动配置中。

### write memory

**注释 copy running-config startup-config** 命令等同于 write memory 命令。

### 在多情景模式下保存配置更改

可分别保存每个情景(和系统)配置,或者,也可同时保存所有情景配置。

### 分别保存每个情景和系统

使用以下程序保存系统或情景配置。

过程

从情景或系统中,将运行配置保存到启动配置:

#### write memory

对于多情景模式,情景启动配置可以驻留在外部服务器。在这种情况下,ASA 会将配置重新保存至 您在情景 URL 中标识的服务器,但 HTTP 或 HTTPS URL 除外,它们不允许您将配置保存至服务器。

**注释** copy running-config startup-config 命令等同于 write memory 命令。

### 同时保存所有情景配置

请按照以下操作步骤同时保存所有情景配置以及系统配置。

### 过程

从系统执行空间,将运行配置保存到所有情景的启动配置和系统配置:

### write memory all [/noconfirm]

如果不输入 /noconfirm 关键字,则将看到以下提示:

Are you sure [Y/N]:

在输入Y后,ASA 会保存系统 配置和每个情景。情景启动配置可驻留在外部服务器上。在这种情况下,ASA 会将配置保存回 您在情景 URL 中标识的服务器,但 HTTP 或 HTTPS URL 除外,它们不允许您将配置保存到服务器。

在 ASA 保存每个情景后,系统将显示以下消息:

'Saving context 'b' ... ( 1/3 contexts saved ) '

有时,情景会由于出错而不能保存。请参阅以下错误的相关信息:

•对于因内存不足而未保存的情景,系统将显示以下消息:

The context 'context a' could not be saved due to Unavailability of resources

•对于因无法到达远程目标而未保存的情景,系统将显示以下消息:

The context 'context a' could not be saved due to non-reachability of destination

•对于因情景被锁定而无法保存的情景,系统将显示以下消息:

Unable to save the configuration for the following contexts as these contexts are locked. context 'a', context 'x', context 'z'.

仅在其他用户已 在保存配置或正在删除情景时,才会锁定情景。

• 对于因启动配置为只读配置而不能保存的情景(例如,在 HTTP 服务器上),在所有其他消息 的末尾将显示以下消息报告:

Unable to save the configuration for the following contexts as these contexts have read-only config-urls: context 'a', context 'b', context 'c'.

•对于因闪存扇区错误而未保存的情景,系统将显示以下消息:

The context 'context a' could not be saved due to Unknown errors

### 将启动配置复制到运行配置

使用以下命令之一,将新启动配置复制到运行配置:

copy startup-config running-config

将启动配置与运行配置合并。合并会将新配置中的所有新命令添加到运行配置中。如果配置相同,则不会发生任何更改。如果命令冲突或命令影响情景的运行,则合并的影响取决于命令。可能会发生错误,也可能出现意外结果。

reload

重新加载 ASA,即加载启动配置并丢弃运行配置。

• clear configure all, 然后 copy startup-config running-config

加载启动配置并丢弃运行配置,无需重新加载。

### 查看配置

以下命令可供您查看运行配置和启动配置:

show running-config

查看运行配置。

• show running-config command

查看特定命令的运行配置。

show startup-config

查看启动配置。

### 清除和删除配置设置

要擦除设置,请输入以下命令之一:

• clear configure configurationcommand [level2configurationcommand]

清除指定命令的所有配置。如果只想清除特定版本命令的配置,则可输入 level2configurationcommand 的值。

例如,要清除所有 aaa 命令的配置,请输入以下命令:

ciscoasa(config) # clear configure aaa

要仅清除 aaa authentication 命令的配置,请输入以下命令:

ciscoasa(config) # clear configure aaa authentication

• no configuration command [level2configuration command] qualifier

禁用命令的特定参数或选项。在这种情况下,可使用 no 命令删除 qualifier 识别的特定配置。 例如,要删除特定 access - list 命令,请输入足够命令对其进行唯一标识;可能必须输入整个命 令:

ciscoasa(config) # no access-list abc extended permit icmp any any object-group obj\_icmp\_1

### • write erase

擦除启动配置。



注 对于 ASAv,此命令将在重新加载后恢复部署配置。要完全擦 释 除配置,请使用 clear configure all 命令。

• clear configure all

擦除运行配置。



注 此命令不会清除 Firepower 2100 的当前设置模式(设备或平
 释 台)。

### 离线创建文本配置文件

本指南介绍如何使用 CLI 配置 ASA;保存命令时,更改将写入文本文件。但是,如果不使用 CLI,则可以直接在计算机上编辑文本文件,并将配置完整地或逐行粘贴在配置模式命令行提示符处。或者,也可将文本文件下载至 ASA 内部闪存。有关如何将配置文件下载至 ASA 的信息,请参阅软件和配置。

在大多数情况下,本指南所述的命令之前都有CLI提示符。以下示例中的提示为"ciscoasa(config)#":

ciscoasa(config)# context a

在文本配置文件中,系统不提示您输入命令,因此提示符省略如下:

context a

有关格式化文件的其他 信息,请参阅 使用命令行界面。

## 将配置更改应用于连接

更改配置的安全策略后,所有新连接将使用新安全策略。现有连接继续使用在建立连接时配置的策略。旧连接的 **show** 命令输出反映旧配置,在某些情况下不会包含旧连接的数据。

例如,如果要从接口删除 QoS service-policy,然后重新添加修改版本,则 show service-policy 命令 仅显示与匹配新服务策略的新连接相关联的 QoS 计数器;旧策略的现有连接不再显示在命令输出 中。

要确保所有连接使用新策略,需要断开当前连接,以便其使用新策略重新连接。

要断开连接,请输入以下命令:

• clear conn [all] [protocol {tcp | udp}] [address *src\_ip* [-*src\_ip*] [netmask *mask*]] [port *src\_port* [-*src\_port*]] [address *dest\_ip* [-*dest\_ip*] [netmask *mask*]] [port *dest\_port* [-*dest\_port*]]

该命令可在任何状态中终止连接。要查看所有当前连接,请参阅 show conn 命令。

如果不带参数,该命令将清除所有受影响的出站连接。要清除入站连接(包括当前的管理会话),请使用 all 关键字。要根据源 IP 地址、目标 IP 地址、端口和/或协议清除特定连接,可以指定所需选项。

## 重新加载 ASA

要重新加载 ASA,请完成以下操作步骤。

### 过程

重新加载 ASA:

reload

注释 在多情景模式下,仅可从系统执行空间重新加载。