

安装设备

- •安装警告和准则,第1页
- •机架要求,第2页
- 在机架中安装设备, 第3页
- •初始设置,第7页
- 更新 BIOS 和 Cisco IMC 固件,第12页
- •访问系统 BIOS,第12页
- Smart Access Serial, 第12页

安装警告和准则

Â

警告 重要安全性说明

此警告符号表示存在危险。您目前所处情形有可能遭受身体伤害。在操作任何设备之前,请务必了 解触电危险并熟悉标准工作程序,以免发生事故。请根据每个警告结尾处的声明号来查找此设备随 附的安全警告的翻译文本。

声明 1071

Â

警告 为了防止系统过热,请不要在超过所建议的最高环境温度 (35° C [95° F]) 的区域中运行该系统。 声明 1047

Â

警告 组合开关插座必须随时可供操作,因为它是主要的切断装置。

声明 1019



安装设备时遵循以下准则:

- •确保设备周围有充足的空间,以便于检修并保证充足的气流。
- •确保空调温度符合环境规格中列出的散热要求。
- •确保机柜或机架符合机架要求,第2页中列出的要求。
- 确保安装场所电源符合电源规格中列出的电源要求。如果适用,您可以使用不间断电源(UPS), 以避免断电。

机架要求

机架必须为以下类型:

- •标准的19英寸(48.3 厘米)宽、四立柱 EIA 机架,其安装立柱符合 ANSI/EIA-310-D-1992 第1 项中的英国通用孔间距。
- 使用思科随附的滑轨时,机架立柱孔的规格可以为:面积 0.38 平方英寸(9.6 平方毫米)、周长 0.28 英寸(7.1 毫米)、#12-24 UNC 或 #10-32 UNC。
- •每台服务器的最小垂直机架空间必须为一个机架单元 (RU),相当于 1.75 英寸(44.45 毫米)。

所需机架安装工具

无需使用工具安装思科系统公司销售的用于此服务器的滑轨。

滑轨和电缆管理臂尺寸

滑轨的调整范围是 24 至 36 英寸(610 至 914 毫米)。

可选电缆管理臂 (CMA) 存在额外的长度要求:

- •从设备背面到 CMA 背面的额外距离是 5.4 英寸(137.4 毫米)。
- •包括 CMA 在内的设备总长度是 35.2 英寸(894 毫米)。

在机架中安装设备

Â

警告 为避免在机架中安装或维修该部件时使身体受伤,请务必采取特殊的预防措施确保系统固定。以下 是安全准则:

如果此部件是机架中唯一的部件,应将其安装在机架的底部。

如果在部分装满的机架中安装此部件,请按从下往上的顺序安装各个部件,并且最重的部件应安装 在机架的底部。

如果机架配有固定装置,请先装好固定装置,然后再在机架中安装或维修此装置。

声明 1006

步骤1 将内滑轨固定到设备的两侧:

- a) 将内滑轨与设备的一侧对齐,以使滑轨中的三锁槽与设备一侧的三个安装钉对齐。
- b) 将锁槽放置在安装钉上方, 然后向前滑动滑轨, 以使其在安装钉上固定到位。前锁槽有一个金属夹, 可锁定在 前安装钉上面。
- c) 将第二个内滑轨安装到设备的另一侧。

图 1: 将内滑轨固定到设备的侧面



步骤2 打开两个滑轨组件上的前紧固板。滑轨组件的前端有一个弹簧紧固板,将安装钉插入机架立柱孔之前,必须打开 该紧固板。

在组件外面,将绿色箭头按钮向后推动,可打开紧固板。

图 2:前紧固装置,前端内侧



1	前安装钉	3	紧固板,显示为向后推动至打开位置
2	机架立柱,在安装钉和打开的紧固板之间	-	

- 步骤3 将外滑轨安装到机架中:
 - a) 将一侧的滑轨组件前端与您要使用的正面机架立柱孔对齐。

滑轨前端包裹住机架立柱的外面,然后从正前面将安装钉放入机架立柱孔。

注释 机架立柱必须在安装钉和打开的紧固板之间。

- b) 从正前面将安装钉推入机架立柱孔。
- c) 按下标有 Push 的紧固板释放按钮。弹簧紧固板将安装钉锁定到位。
- d) 调整滑轨长度, 然后将后安装钉推入到相应的后部机架立柱孔。

将后部安装钉从机架立柱的内侧推入后机架立柱孔。

- e) 将第二个滑轨组件安装到机架的另一侧。确保两个滑轨组件处于同一高度,并且从前往后成一条直线。
- f) 朝机架前方拉动每个组件上的内部滑轨,直到滑轨触到内挡块并锁定到位。
- 步骤4 将设备插入滑轨中:
 - 注意 此设备装有全部组件时,重量最大可达60磅(27千克)。我们建议您在抬举设备时至少使用两个人或机 械提升服务器。单独一人尝试完成此步骤可能会造成人身伤害或损坏设备。
 - a) 将安装到设备两侧的内滑轨后端与机架上的空滑轨的前端对齐。
 - b) 将内滑轨推入到机架上的滑轨中,直至触到内部挡块而停止。
 - c) 将内滑轨释放扣夹滑到两个内滑轨的后端, 然后继续将设备推入机架, 直到前撞击闩锁与机架立柱锁紧。

图 2. 由温劫驱劫扣支

		3	o Fâti e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1	内滑轨释放扣夹	3	将滑轨固定到机架立柱
2	内滑轨安装到设备上并插入外滑轨	-	

步骤5 (可选)使用随滑轨提供的两个螺钉将滑轨中的设备固定在机架上。如果您打算将机架和已安装的设备一起移动, 请执行此步骤。

将设备完全推入滑轨,打开设备前面的铰接式撞击闩锁杆并将螺钉插入此杆下方的螺孔。将螺钉拧入机架立柱上 滑轨的静止部分,即可防止服务器脱出。对另一侧的撞击闩锁重复上述步骤。

安装电缆管理臂(可选)



注释 电缆管理臂 (CMA) 可从左向右翻转。如要翻转 CMA,请在安装前参阅翻转电缆管理臂(可选), 第6页。

步骤1 将设备完全推入机架,然后将距离设备最远的 CMA 臂上的 CMA 卡舌滑动到机架立柱上安装的固定滑轨的末端 上。将卡舌滑动到滑轨末端上,直至听到咔嗒声锁紧。

图 4: 将 CMA 连接到滑轨的后端



1	将距离设备最远的臂上的CMA卡舌连接到 固定外滑轨的末端。	3	将宽度调整滑块上的 CMA 卡舌连接到固定 外滑轨的末端。
2	距离设备最近的臂上的CMA卡舌连接到设备上安装的内滑轨的末端。	4	设备背面

- 步骤2 将距离设备最近的CMA卡舌滑动到设备上安装的内滑轨的末端上。将卡舌滑动到滑轨末端上,直至听到咔嗒声锁紧。
- 步骤3 拔出 CMA 组件另一端的宽度调整滑块,调整至与机架宽度一致。
- 步骤4 将宽度调整滑块末端的CMA卡舌滑动到机架立柱上安装的固定滑轨的末端上。将卡舌滑动到滑轨末端上,直至听到咔嗒声锁紧。
- 步骤5 打开各塑料电缆导套顶部的铰接式翻盖,根据需要将电缆穿过相应的电缆导套。

翻转电缆管理臂(可选)

步骤1 将整个线缆管理臂 (CMA) 组件从左到右旋转 180 度。塑料电缆导套必须朝上放置。

步骤2 翻转每个 CMA 臂末端的卡舌, 使其朝向设备背面。

步骤3 旋转宽度调整滑块末端的卡舌。压下并按住卡舌外侧的金属按钮,将卡舌旋转180度,使其朝向设备背面。

图 5:翻转 CMA



初始设置

注释 本节介绍了如何连接到系统进行初始设置。

设备默认设置

设备随附以下默认设置:

•NIC 模式为共享 LOM EXT。

共享 LOM EXT 模式会启用 1-Gb/10-Gb 以太网端口和任何已安装的思科虚拟接口卡 (VIC) 上的 端口,以访问 Cisco IMC。如果您要使用 10/100/1000 专用管理端口来访问 Cisco IMC,则可以 按照使用 Cisco IMC 配置实用程序设置系统,第 10 页中的说明更改 NIC 模式。

- •NIC 冗余为主用-主用。同时使用所有以太网端口。
- •已启用 DHCP。
- 已启用 IPv4。

连接方法

有两种方法可以连接到系统进行初始设置:

- 本地设置 如果要将键盘和显示器直接连接到系统进行设置,请使用此程序。此程序可使用 KVM 电缆 (Cisco PID N20-BKVM)或设备后面的端口。
- •远程设置 如果要通过专用管理 LAN 执行配置,请使用此程序。



注 要远程配置系统,您必须在系统所在的同一网络中具有 DHCP 释 服务器。您的DHCP服务器必须预先配置此服务器节点的MAC 地址范围。MAC地址印在一个标签上,该标签固定于前面板的 拉出式资产标签上。此服务器节点的地址范围包含分配给 Cisco IMC 的六个 MAC 地址。印在标签上的 MAC 地址是六个连续 MAC 地址所组成的地址范围的起始部分。

本地连接到设备以进行安装

完成此程序需要以下设备:

- VGA 显示器
- USB 键盘
- •以下项之一:
 - 支持的 Cisco KVM 电缆(思科 PID N20-BKVM)
 - •USB 电缆和 VGA DB-15 电缆
- 步骤1 为设备的每个电源连接电源线,然后将电源线插入接地电源插座。

等待大约两分钟,以使设备在首次启动期间启动进入备用电源。可以通过查看前面板上的系统电源状态 LED 来验 证系统电源状态。当 LED 呈琥珀色时,表示系统处于备用电源模式下。

- 步骤2 使用以下方法之一,将 USB 键盘和 VGA 显示器连接到设备:
 - 将一根可选 KVM 电缆(思科 PID N20-BKVM)连接到前面板上的 KVM 连接器。将您的 USB 键盘和 VGA 显示器到 KVM 电缆。
 - •将 USB 键盘和 VGA 显示器连接至后面板上对应的连接器。
- 步骤3 打开 Cisco IMC 配置实用程序:
 - a) 按住前面板电源按钮四秒以启动设备。
 - b) 在启动过程中,当出现提示时,请按F8打开 Cisco IMC 配置实用程序。

注释 首次打开 Cisco IMC 配置实用程序时,系统会提示您更改默认密码。默认密码为 password。强密码功 能已启用。

强密码要求如下:

- •密码最少包含8个字符,最多包含14个字符。
- 密码不得包含用户名。
- •密码必须包含以下类别中的三类:
 - •英文大写字母(A至Z)
 - •英文小写字母(a至z)
 - •十进制数字(0至9)
 - 非字母字符 !、@、#、\$、%、^、&、*、-、_、=、"

步骤4 继续执行使用 Cisco IMC 配置实用程序设置系统,第10页。

远程连接到设备以进行安装

完成此程序需要以下设备:

•一根连接到管理 LAN 的 RJ-45 以太网电缆。

注释 要远程配置系统,您必须在系统所在的同一网络中具有 DHCP 服务器。您的 DHCP 服务器必须预先 配置此服务器节点的 MAC 地址范围。MAC 地址印在一个标签上,该标签固定于前面板的拉出式资 产标签上。此服务器节点的地址范围包含分配给 Cisco IMC 的六个 MAC 地址。印在标签上的 MAC 地址是六个连续 MAC 地址所组成的地址范围的起始部分。

步骤1 为设备的每个电源连接电源线,然后将电源线插入接地电源插座。

等待大约两分钟,以使设备在首次启动期间启动进入备用电源。可以通过查看前面板上的系统电源状态 LED 来验证系统电源状态。当 LED 呈琥珀色时,表示系统处于备用电源模式下。

- 步骤2 将您的管理以太线缆连接到后面板上的专用管理端口。
- 步骤3 使预配置的 DHCP 服务器为服务器节点分配 IP 地址。
- 步骤4 使用分配的 IP 地址访问并登录到服务器节点的 Cisco IMC。
 - **注释** 服务器的默认用户名为 admin。默认密码为 password。

步骤5 在 "Cisco IMC 服务器摘要" (Cisco IMC Server Summary)页面中,单击启动 KVM 控制台 (Launch KVM Console)。

系统将打开一个单独的 KVM 控制台窗口。

- **步骤 6** 在 "Cisco IMC 摘要" (Cisco IMC Summary)页面中,单击**重新启动服务器 (Power Cycle Server)**。 系统将重启。
- 步骤7选择 KVM 控制台窗口。
- 步骤8出现提示时,按F8进入Cisco IMC 配置实用程序。
 - **注释** 首次打开 Cisco IMC 配置实用程序时,系统会提示您更改默认密码。默认密码为 *password*。强密码功能已启用。

强密码要求如下:

- 密码最少包含 8 个字符,最多包含 14 个字符。
- •密码不得包含用户名。
- •密码必须包含以下类别中的三类:
 - •英文大写字母(A至Z)
 - 英文小写字母(a至z)
 - •十进制数字(0至9)
 - 非字母字符!、@、#、\$、%、^、&、*、-、_、=、"
- 步骤9 继续执行使用 Cisco IMC 配置实用程序设置系统,第10页。

使用 Cisco IMC 配置实用程序设置系统

开始之前

在您连接到系统并打开 Cisco IMC 配置实用程序后,将执行以下程序。

- 步骤1 设置 NIC 模式以选择用于访问 Cisco IMC 以进行服务器管理的端口:
 - •共享 LOM EXT (默认值)-这是共享 LOM 扩展模式,为出厂默认设置。在此模式下,共享 LOM 和思科卡接口均已启用。如果您选择此选项,则必须遵循以下步骤选择默认主用-主用 NIC 冗余设置。
 - 共享 LOM 1-Gb/10-Gb 以太网端口用于访问 Cisco IMC。如果您选择此选项,则必须遵循以下步骤选择主用 -主用或主用-备用 NIC 冗余设置。
 - •专用-专用管理端口用于访问 Cisco IMC。如果您选择此选项,则必须遵循以下步骤选择无 NIC 冗余设置。
 - 思科卡 虚拟接口卡 (VIC) 端口用于访问 Cisco IMC。如果您选择此选项,则必须遵循以下步骤选择主用-主 用或主用-备用 NIC 冗余设置。

- VIC 插槽-只要使用思科卡NIC 模式,就必须选择此设置以匹配安装 VIC 的位置。您可以选择 Riser1、Riser2 或 Flex LOM (mLOM 插槽)。
 - •如果选择 Riser1,则必须在插槽 1 中安装 VIC。
 - •如果选择 Riser2,则必须在插槽 2 中安装 VIC。
 - •如果选择 Flex-LOM,则必须在 mLOM 插槽中安装 mLOM 样式的 VIC。
- 步骤2 为 NIC 冗余选择以下选项之一:
 - •无-以太网端口独立运行,如果有问题,不会进行故障切换。此设置仅可在专用 NIC 模式下使用。
 - 主用-备用-如果主用以太网端口发生故障,则流量会切换到备用端口。共享LOM和思科卡模式可使用主用 -备用或主用-主用设置。
 - 主用-主用(默认值)-同时使用所有以太网端口。如果您选择了共享LOMEXT模式,则只能使用此NIC冗余设置。共享LOM和思科卡模式可使用主用-备用或主用-主用设置。
- 步骤3 选择为动态网络设置启用 DHCP 还是输入静态网络设置。
 - 注释 在您启用 DHCP 之前,必须使用此服务器的 MAC 地址范围预配置您的 DHCP 服务器。MAC 地址印在 服务器后面的标签上。此服务器的范围包括分配给 Cisco IMC 的六个 MAC 地址。印在标签上的 MAC 地址是六个连续 MAC 地址所组成的地址范围的起始部分。

静态 IPv4 和 IPv6 设置包括以下内容:

- Cisco IMC IP 地址 对于 IPv6,有效值为 1-127。
- 网关一对于 IPv6,如果您不知道网关,则可以通过输入::(两个冒号)将其设置为无。
- •首选 DNS 服务器地址 对于 IPv6,您可以通过输入 :: (两个冒号)将其设置为无。
- **步骤4** (可选) 配置 VLAN 设置。
- 步骤5 (可选)设置服务器的主机名。
- 步骤6 (可选) 启用动态 DNS 并设置一个动态 DNS (DDNS) 域。
- 步骤7 (可选)如果您选中出厂默认设置 (Factory Default) 复选框,服务器会恢复为出厂默认值。
- 步骤8 (可选)设置默认用户密码。

注释 服务器的出厂默认用户名为 admin。默认密码为 password。

- 步骤9 (可选)启用端口设置自动协商,或手动设置端口速度和双工模式。
 - **注释** 仅在使用专用 NIC 模式时,自动协商才适用。自动协商会根据服务器连接到的交换机端口,自动设置端口速度和双工模式。如果禁用自动协商,则必须手动设置端口速度和双工模式。
- 步骤10 (可选)重置端口配置文件和端口名称。
- 步骤11 按 F5 刷新您进行的设置。在下一步中重新引导服务器之前,您可能需要等待大约 45 秒,直到显示新设置以及 消息"网络设置已配置"(Network settings configured)。
- 步骤12 按F10保存设置并重新启动服务器。

注释 如果您选择启用 DHCP,则在启动过程中会显示动态分配的 IP 和 MAC 地址。

更新 BIOS 和 Cisco IMC 固件

Æ

注意 升级 BIOS 固件时,必须同时将 Cisco IMC 固件升级到对应的版本,否则系统无法引导服务器。运行 的 Cisco IMC 固件和 BIOS 固件版本可以不同。

服务器使用从思科获取的思科认证固件。思科会提供每个固件映像的版本说明。

可以使用 Cisco IMC GUI 或 CLI 界面升级 Cisco IMC 和 BIOS 固件。

注释 由于 Adobe Flash Player 的寿命终止且任何浏览器均已不再支持,因此在需要使用 Flash Player 时, 请使用 Cisco IMC 命令行界面和 SFTP 作为远程服务器来下载 Cisco IMC 或 BIOS 固件。这样也能不 再受 40MB 的文件大小限制。

访问系统 BIOS

步骤1 在启动过程中出现提示时, 按下 F2 进入 BIOS 设置实用程序。

注释 当前 BIOS 的版本和内部版本会显示在该实用程序的主页上。

- 步骤2 使用箭头键选择 BIOS 菜单页面。
- 步骤3 使用箭头键突出显示要修改的字段。
- 步骤4按Enter键选择要更改的字段,然后修改该字段的值。
- 步骤5 按向右箭头键,直到显示 Exit 菜单屏幕。
- 步骤6 按照 Exit 菜单屏幕上的说明保存更改并退出设置实用程序(或按 F10)。按 Esc 键可退出而不保存更改。

Smart Access Serial

此服务器支持 Smart Access Serial 功能。借助此功能,您将能够在主机串行与 Cisco IMC CLI 之间切换。

- •此功能存在以下要求:
 - •如果使用服务器后面板上的 RJ-45 串行连接器,则使用串行电缆连接;如果要在前面板 KVM 控制台连接器上使用 KVM 线缆(思科 PID 为 N20-BKVM),则使用 DB-9 连接。

- •必须在服务器 BIOS 中启用控制台重定向。
- •必须将终端类型设置为 VT100+或 VTUFT8。
- •如果 KVM 不可用,必须禁用 Serial-over-LAN (SOL) 才能使用串行端口安装 Cisco ISE。
- •要从主机串行切换到 Cisco IMC CLI,请按 Esc+9。

必须输入 Cisco IMC 凭证才能对连接进行身份验证。

•要从 Cisco IMC CLI 切换到主机串行,请按 Esc+8。



注 如果启用 Serial-over-LAN (SOL) 功能,则无法切换到 Cisco IMC 释 CLI。

• 创建会话后,它将以名称 serial 显示在 CLI 或 Web GUI 中。

Smart Access Serial

I