

更改前任务和系统运行状况检查

- •更改前任务,第1页
- IP 地址、主机名和其他网络标识符更改, 第1页
- •过程工作流程,第3页
- Cisco Unified Communications Manager 节点的更改前任务,第5页
- IM and Presence Service 节点的更改前设置任务,第7页

更改前任务

IP 地址、主机名和其他网络标识符更改

可以出于多种原因更改部署中节点的网络级 IP 地址和主机名名称,包括将节点从一个群集移到另一个群集,或者解决重复的 IP 地址问题。IP 地址是与节点关联的网络级 Internet 协议 (IP),主机名是 节点的网络级主机名。



注释 所有 Unified Communications 产品(例如 Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connections 以及 Cisco IM and Presence 等)都只有一个接口。因此,您只能为这些产品分配一个 IP 地址。

对于其他网络标识符(例如节点名称和域名)更改,请参阅以下资源:

- •《Cisco Unified Communications Manager 系统配置指南》
- •《IM and Presence Service 的配置和管理指南》
- Cisco Unified Communications Manager 和 IM and Presence Service 安装指南

对于 IM and Presence Service,更改节点名称以及节点的网络级 DNS 默认域名的说明也包含在本文 档中。

IM and Presence Service 节点名称和默认域名更改

节点名称使用 Cisco Unified CM 管理 GUI 配置,并且必须能够从所有其他 IM and Presence Service 节 点和所有客户端计算机解析。因此,建议的节点名称值为节点的网络 FQDN。但是,系统也支持在 某些部署中将 IP 地址和主机名用作节点名称的值。有关节点名称建议和支持的部署类型的详细信 息,请参阅主机名配置。

节点的网络级 DNS 默认域名与主机名组合,构成节点的完全限定域名 (FQDN)。例如,主机名为 "imp-server"、域为 "example.com"的节点的 FQDN 为 "imp-server.example.com"。

请勿将节点的网络级 DNS 默认域与 IM and Presence Service 应用程序的企业范围的域混淆。

- 网络级 DNS 默认域仅用作节点的网络标识符。
- 企业范围的 IM and Presence Service 域是在最终用户的 IM 地址中使用的应用程序级域。

您可以使用 Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI 或 Cisco Unified Communications Manager 管理配置企业范围的域。如需有关企业范围的域及受支持的部署类型的详细信息,请参阅《*Cisco Unified Communications Manager*上 *IM and Presence Service*的部署指南》。

主机名配置

下表列出您可以为 Unified Communications Manager 服务器配置主机名的地方,允许主机名使用的字 符数量以及建议主机名使用的第一个和最后一个字符。请注意,如果您没有正确配置主机名,Unified Communications Manager 中的部分组件,例如操作系统、数据库、安装等组件可能无法按预期工作。

主机名位置	允许的配置	允许的字符数	建议主机名使 用的第一个字 符	建议主机名使 用的最后一个 字符
主机名/IP 地址字段 Cisco Unified Communications Manager 管理中的系统 > 服务 器	您可以添加或更改群集中服务 器的主机名。	2-63	字母	字母数字
主机名字段 Cisco Unified Communications Manager 安装向导	您可以添加群集中服务器的主 机名。	1-63	字母	字母数字
主机名字段 Cisco Unified Communications 操作系统中的设置 > IP > 以太 网	您可以更改,但不能添加群集 中服务器的主机名。	1-63	字母	字母数字
设置网络主机名 主机名 命令行界面	您可以更改,但不能添加群集 中服务器的主机名。	1-63	字母	字母数字

表 1: Cisco Unified Communications Manager 中的主机名配置

 \mathcal{Q}

提示 主机名必须遵循 ARPANET 主机名的规则。在主机名的第一个和最后一个字符之间,您可以输入字 母数字字符和连字符。

在任何位置配置主机名之前,请回顾以下信息:

• "服务器配置"窗口中的"主机名/IP字段"支持设备到服务器、应用程序到服务器和服务器到 服务器通信,允许您输入点分十进制格式的 IPv4 地址或主机名。

您在安装 Unified Communications Manager 发布方节点后,发布方的主机名将自动显示在此字段中。您在安装 Unified Communications Manager 订户节点之前,在 Unified Communications Manager 发布方节点上的此字段中输入订户节点的 IP 地址或主机名。

在此字段中,只有 Unified Communications Manager 可以访问 DNS 服务器以将主机名解析为 IP 地址时,才可配置主机名,确保您在 DNS 服务器上配置 Cisco Unified Communications Manager 名称和地址信息。

 \mathcal{O}

- 提示 除了在 DNS 服务器上配置 Unified Communications Manager 信息外,您可以在 Cisco Unified Communications Manager 安装期间输入 DNS 信息。
 - 在安装 Unified Communications Manager 发布方节点期间,您输入发布方节点的主机名(必填) 和 IP 地址,以配置网络信息,假如您想使用静态网络。

安装 Unified Communications Manager 订户节点期间,您输入 Unified Communications Manager 发布方节点的主机名和 IP 地址,以便 Unified Communications Manager 可以验证网络连通性和 发布方-订户验证。此外,您必须输入订户节点的主机名和 IP 地址。当 Unified Communications Manager 安装提示您输入订户服务器的主机名时,输入显示在 Cisco Unified Communications Manager 管理中的"服务器配置"窗口中的值,假如您在"主机名/IP 地址"字段配置订户服务器的主机名。

过程工作流程

Cisco Unified Communications Manager 工作流程

本文档为 Cisco Unified Communications Manager 节点提供以下任务的详细程序:

- •更改节点的 IP 地址
- 更改节点的主机名

每个程序都有任务列表,其中总结了要执行的步骤。



注释 在进行这些更改之前,必须完成所有更改前任务和系统运行状况检查;完成这些更改后,必须完成 更改后任务。

图 1: Cisco Unified Communications Manager 工作流程



IM and Presence Service 工作流程

本文档提供为 IM and Presence Service 节点执行以下任务的详细程序:

- •更改节点的 IP 地址
- 更改节点的主机名
- •更改 DNS 默认域名
- 更改节点的节点名称

每个程序都有任务列表,其中总结了要执行的步骤。



注释

在进行这些更改之前,必须完成所有更改前任务和系统运行状况检查;完成这些更改后,必须完成 更改后任务。



图 2: IM and Presence Service 工作流程

Cisco Unified Communications Manager 节点的更改前任务

以下程序说明了更改 Cisco Unified Communications Manager 节点的 IP 地址和主机名的任务。必须在 预定的维护期执行这些程序。

$$\triangle$$

注意 如果执行这些任务时没有收到预期的结果,请先妥善解决问题,然后再继续。



- **步骤1** 如果您在 Cisco Unified Communications Manager 服务器上的任何位置配置了 DNS,请确保配置了正向和反向记录(例如,A记录和 PTR 记录),并且 DNS 可以访问且在正常工作。
- 步骤2 检查活动的服务器关机警告,确保群集中的所有服务器都在运行并可用。使用 Cisco Unified 实时监 控工具 (RTMT)或在第一个节点上使用命令行界面 (CLI) 进行检查。
 - a) 要使用 Unified RTMT 进行检查,请访问警告中心并检查服务器关机警告。
 - b) 要在第一个节点上使用 CLI 进行检查,请输入以下 CLI 命令并检查应用程序事件日志:

file search activelog syslog/CiscoSyslog ServerDown

对于输出示例,请参阅与数据库复制输出示例相关的主题。有关详细的程序和故障诊断,请参阅与数据库复制验证和数据库复制故障诊断相关的主题。

- 步骤3 检查群集中所有 Cisco Unified Communications Manager 节点的数据库复制状态,确保所有服务器均已成功复制数据库更改。对于 IM and Presence Service,如果您的部署中有多个节点,请使用 CLI 检查数据库发布方节点上的数据库复制状态。请使用 Unified RTMT 或 CLI。所有节点的状态应显示为2。
 - 1. 要使用 RTMT 进行检查,请访问"数据库摘要"并检查复制状态。
 - 2. 要使用 CLI 进行检查,请输入 utils dbreplication runtimestate。
- 步骤4 如以下示例中所示输入 CLI 命令 utils diagnose, 以检查网络连接和 DNS 服务器配置。

示例:

- 步骤5 在 Cisco Unified 报告中,生成 Unified CM 数据库状态报告。在此报告中查找任何错误或警告。
- 步骤6 在 Cisco Unified 报告中,生成 Unified CM 群集概述报告。在此报告中查找任何错误或警告。
- 步骤7 从第一个节点的Cisco Unified Communications Manager 管理中,选择系统>服务器,然后单击查找。 此时将显示群集中所有服务器的列表。保留此服务器列表以供将来参考。确保保存群集中每个节点 的主机名和 IP 地址清单。
- 步骤8 运行手动灾难恢复系统备份,确保所有节点和活动服务均已成功备份。有关详细信息,请参阅《Cisco Unified Communications Manager 管理指南》
- **步骤9** 如果要更改主机名,请禁用 SAML 单点登录 (SSO)。有关 SAML SSO 的详细信息,请参阅《Cisco Unified Communications Manager 上 IM and Presence Service 的部署指南》。
- 步骤10 对于启用安全性的群集(群集安全模式1-混合),更新证书信任列表(CTL)文件。有关更新和管理 CTL 文件(包括将新 TFTP 服务器添加到现有 CTL 文件)的详细说明,请参阅《Cisco Unified Communications Manager 安全指南》。
 - 注释 为避免不必要的延迟,必须使用TFTP服务器的新IP地址更新CTL文件,然后再更改TFTP 服务器的IP地址。如果没有执行此步骤,则必须手动更新所有安全IP电话。
 - 注释 支持安全性的所有 IP 电话始终下载 CTL 文件,其中包括允许电话与之通信的 TFTP 服务器的 IP 地址。如果更改一台或多台 TFTP 服务器的 IP 地址,则必须首先将新 IP 地址添加到 CTL 文件,以便电话能够与其 TFTP 服务器通信。

IM and Presence Service 节点的更改前设置任务

执行相应的更改前设置任务,以确保系统做好准备,可成功更改IP地址、主机名、域或节点名称。 必须在预定的维护期执行这些任务。

À

注意 如果执行这些任务时没有收到预期的结果,请先妥善解决问题,然后再继续。



注释 除非更改的是域名或节点名称,否则无需执行这些步骤来验证 Cisco AXL Web 服务以及 IM and Presence Cisco 同步代理服务是否已启动。有关要执行任务的完整列表,请参阅更改前任务列表。

过程

步骤1 检查群集中所有节点的数据库复制状态,确保所有服务器均已成功复制数据库更改。

对于 IM and Presence Service,如果您的部署中有多个节点,请使用 CLI 检查数据库发布方节点上的数据库复制状态。

请使用 Unified RTMT 或 CLI。所有节点的状态应显示为 2。

- a) 要使用 RTMT 进行检查,请访问"数据库摘要"并检查复制状态。
- b) 要使用 CLI 进行检查,请输入 utils dbreplication runtimestate。

对于输出示例,请参阅与数据库复制输出示例相关的主题。有关详细的程序和故障诊断,请参阅 与数据库复制验证和数据库复制故障诊断相关的主题。

步骤2 如以下示例中所示输入 CLI 命令 utils diagnose,以检查网络连接和 DNS 服务器配置。

示例:

步骤3 运行手动灾难恢复系统备份,确保所有节点和活动服务均已成功备份。

有关详细信息,请参阅《Cisco Unified Communications Manager 管理指南》。

- 步骤4 禁用所有在线状态冗余组的高可用性(HA)。有关在线状态冗余组配置的信息,请参阅《Cisco Unified Communications Manager 系统配置指南》中的"配置在线状态冗余组"一章。
 - 注释 在禁用 HA 之前,请记下每个节点和子群集中的用户数。您可以在 Cisco Unified CM IM and Presence 管理的系统 > Presence 拓扑窗口中找到此信息。
 - 禁用 HA 后,请至少等待 2 分钟,以便先让设置同步到整个群集,然后再完成任何进一步的更改。

- **步骤5** 如果要更改主机名,请禁用 SAML 单点登录 (SSO)。有关 SAML SSO 的详细信息,请参阅《Cisco Unified Communications Manager 上 IM and Presence Service 的部署指南》。
- 步骤6 汇总当前激活的所有服务的列表。保留这些列表以供将来参考。
 - a) 要使用 Cisco Unified 功能配置查看已激活的网络服务的列表,请选择工具 > 控制中心 网络服务。
 - b) 要使用 Cisco Unified 功能配置查看已激活的功能服务的列表,请选择工具 > 控制中心 功能服务。
- **步骤7** 要使用 Cisco Unified 功能配置停止所有功能服务,选择工具 > 控制中心 功能服务。停止功能服务 的顺序并不重要。
 - 提示 如果您要更改IP地址或主机名,或者同时更改二者,则无需完成此步骤。系统会针对这些 名称更改自动停止功能服务。
- **步骤8** 选择工具 > 控制中心 网络服务时,使用 Cisco Unified 功能配置停止 IM and Presence Service 服务组下所列的以下网络服务。

您必须按以下顺序停止这些 IM and Presence Service 网络服务:

- 1. Cisco 配置代理
- 2. Cisco 群集间同步代理
- 3. Cisco 客户端配置文件代理
- 4. Cisco OAM 代理
- **5.** Cisco XCP 配置管理器
- 6. Cisco XCP 路由器
- **7.** Cisco Presence 数据存储器
- 8. Cisco SIP 注册数据存储器
- 9. Cisco 登录数据存储器
- 10. Cisco 路由数据存储器
- 11. Cisco 服务器恢复管理器
- 12. Cisco IM and Presence 数据监控器
- **步骤9** 验证是否使用 Cisco Unified 功能配置的工具 > 控制中心 功能服务在 Cisco Unified Communications Manager 发布方节点上启用了 Cisco AXL Web 服务。
 - 注释 仅在更改域名或节点名称时执行此步骤。
- 步骤 10 验证 IM and Presence Cisco 同步代理服务是否已启动以及同步是否已完成。
 - 注释 仅在更改域名或节点名称时执行此步骤。
 - a) 要使用 Cisco Unified 功能配置,请执行以下步骤:
 - 1. 选择工具 > 控制中心 网络服务。
 - 2. 选择 IM and Presence 数据库发布方节点。
 - 3. 选择 IM and Presence Service 服务。

- 4. 验证 Cisco 同步代理服务是否已启动。
- 5. 在 Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI 中,选择诊断 > 系统控制板 > 同步状态。
- 6. 确认同步已完成并且同步状态区域中没有显示任何错误。
- b) 要在 IM and Presence 数据库发布方节点上使用 Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI 进行 验证,请选择诊断 > 系统控制板。

IM and Presence Service 节点的更改前设置任务