

# 扩展与连接

- •扩展与连接概述,第1页
- 扩展与连接前提条件, 第2页
- 扩展与连接配置任务流程, 第2页
- CTI 远程设备 (CTIRD) 呼叫流程,第7页
- 扩展与连接交互,第7页
- 扩展与连接限制, 第9页

## 扩展与连接概述

扩展与连接功能可让管理员部署与任何终端互操作的 Unified Communications Manager (UC) 计算机 电话集成(CTI)应用程序。通过扩展与连接,用户可以利用 UC 应用程序的优点从任何位置使用任何 设备。

Unified Communications Manager 的扩展与连接功能具有以下 UC 特性:

- 接收企业来电
- •进行呼叫
- 断开连接
- •保留和取回
- 重定向和前转
- 前转所有呼叫
- 忙线呼叫前转
- 无应答呼叫前转
- 免打扰
- •播放双音多频 (DTMF) (带外和带内)
- 咨询呼叫转接、会议

- •添加、编辑和删除远程目标
- •将远程目标设置为活动或非活动
- 持久连接
- 播放密谈通知

# 扩展与连接前提条件

- Cisco Jabber 9.1(1) 或更高版本
- Cisco Unified Workspace License (CUWL)标准、CUWL 专业或者 Cisco User Connect License (UCL) 增强

# 扩展与连接配置任务流程

本部分介绍预配置 Unified Communications Manager 用户及扩展与连接功能必须完成的程序。有关预 配置 Cisco Jabber Windows 版本用户及扩展与连接的信息,请参阅《Cisco Jabber Windows 版本安装 和配置指南》。

#### 开始之前

#### 过程

	命令或操作	目的
步骤1	配置用户帐户, 第3页	为用户启用移动,以便他们能够使用 CTI 远程设备。CTI 设备是与 Cisco UC 应用程序配合使用的群集外电话。
步骤 <b>2</b>	添加用户权限,第3页	添加访问控制组权限。
步骤3	创建 CTI 远程设备,第4页	配置用户可通过 Cisco UC 应用程序使用的群 集外电话。
步骤4	将目录号码添加到设备,第4页	将目录号码与 CTI 远程设备关联。
步骤5	添加远程目标,第5页	添加代表用户拥有的其他电话的数字地址或 目录 URI。
步骤6	验证远程目标,第6页	验证是否为用户成功添加了远程目标。
步骤 <b>7</b>	将用户与设备关联,第6页	将最终用户帐户关联到 CTI 远程设备。

### 配置用户帐户

以下程序用于在 Unified Communications Manager 中配置新的或现有用户,您必须启用用户移动,他 们才能使用 CTI 远程设备。如果您不为用户启动移动功能,就无法作为 CTI 远程设备的所有者分配 这些用户。

过程

步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择 用户管理 > 最终用户。

- 步骤2 执行下列操作之一:
  - 单击新增以配置新用户。
  - 在查找用户位置字段中应用过滤器,然后单击查找以检索用户列表。
  - 注释 您可以通过 LDAP 集成或本地配置添加新的最终用户帐户。
- 步骤3 找到移动功能信息部分。
- 步骤4 选中启用移动复选框。
- 步骤5 单击保存。

### 添加用户权限

在 Unified Communications Manager 中激活最终用户后,添加访问控制组权限。

#### 过程

- 步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择 用户管理 > 最终用户。
- 步骤2 在查找用户位置字段中指定适当的过滤器,然后选择查找以检索用户列表。
- 步骤3 从列表中选择用户。
- 步骤4 找到权限信息部分。
- 步骤5 单击添加到访问控制组。

此时将显示查找并列出访问控制组窗口。

步骤6 单击查找。

此时将显示标准用户的访问控制组列表。

- 步骤7选中以下权限旁边的复选框:
  - •标准 CCM 最终用户
  - 启用标准 CTI

扩展与连接

步骤8 单击添加选定项。

步骤9 单击保存。

### 创建 CTI 远程设备

此程序用于创建 CTI 远程设备,这是一种新的设备类型,代表用户可用于 Cisco UC 应用程序的群集 外电话。该设备类型配置有一条或多条线路(目录号码)以及一个或多个远程目标。

Unified Communications Manager 提供扩展与连接功能来控制设备上的呼叫,例如公用电话交换网络 (PSTN) 电话和专用交换机 (PBX) 设备。

#### 过程

- 步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择设备>电话。
- 步骤2单击新增。
- 步骤3 从电话类型下拉列表中,选择 CTI 远程设备,然后单击下一步。
- 步骤4 从所有者用户 ID下拉列表中选择适当的用户 ID。
  - 注释 只有您为其启用了移动功能的用户才会出现在所有者用户 ID 下拉列表中。

Unified Communications Manager 会使用用户 ID 和 CTRID 前缀填写设备名称字段;例如, CTRIDusername。

- 步骤5 根据需要编辑设备名称字段中的默认值。
- 步骤6 在说明字段中输入有意义的说明。
  - **注释** Cisco Jabber 将向用户显示设备说明。如果 Cisco Jabber 用户具有多个同一型号的设备, Unified Communications Manager 帮助中的说明会显示它们之间的差异。

步骤7 确保从协议特定信息部分的重新路由呼叫搜索空间下拉列表中选择适当的选项。

**重新路由呼叫搜索空间**下拉列表定义用于重新路由的呼叫搜索空间,并确保用户可从 CTI 远程设备 发送和接收呼叫。

- **步骤8** 配置电话配置窗口中的其余字段。有关字段及其配置选项的更多信息,请参阅联机帮助。
- 步骤9单击保存。

关联目录号码和添加远程目标的字段位于电话配置窗口。

### 将目录号码添加到设备

目录号码 (DN) 是在 CTI 远程设备上配置为线路的数字地址。目录号码通常代表用户的主要工作号码(例如, 2000 或 +1 408 200 2000)。



• 设备上必须有呼叫搜索空间 (CSS) 和目录号码分区。

• CTI 远程设备不应阻止其自己的目录号码。CSS 对于 CTIRD 设备访问自己的目录号码很重要。

请按照以下步骤将目录号码添加到 CTI 远程设备。

#### 过程

- 步骤1 在电话配置窗口中找到关联信息部分。
- 步骤2 单击添加新目录号码。
- 步骤3 在目录号码字段中指定目录号码。
- 步骤4 配置所有其他必填字段。 有关字段及其配置选项的更多信息,请参阅联机帮助。
- 步骤5 单击保存。

### 添加远程目标

遵照以下程序添加是一个数字地址或目录URI,代表用户拥有的其他电话(例如总部线路或其他PBX 电话)的远程目标。远程目标可以是任何群集外设备。Unified Communications Manager 会自动将应 用程序拨号规则应用到 CTI 远程设备的所有远程目标号码。默认情况下,每个设备支持四个远程目标。您可以在最终用户配置窗口中将最大数量设置为每个设备 10 个远程目标。



注释 通过从 Cisco Unified Communications Manager 管理 界面打开电话配置窗口,可以确定 Jabber 客户端 设置为活动状态的远程目标。



注释 Unified Communications Manager 用户可以通过 Cisco Jabber 界面添加远程目标。有关详细信息,请 参阅《Cisco Jabber Windows 版本安装和配置指南》。

- Unified Communications Manager 会自动验证它能否将呼叫路由至 Cisco Jabber 用户通过客户端 界面添加的远程目标。
- Unified Communications Manager 不会验证它能否将呼叫路由至通过 Cisco Unified Communications Manager 管理界面添加的远程目标。

#### 过程

步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择设备>电话。

步骤2 在查找电话位置字段中指定适当的过滤器,然后单击查找以检索电话列表。

步骤3 从列表中选择 CTI 远程设备。

步骤4 找到关联的远程目标部分。

步骤5 单击添加新的远程目标。

步骤6 在目标号码字段中输入目标号码。

要对 Cisco Jabber 客户端使用远程目标,必须将目标名称配置为 JabberRD。

步骤7 配置远程目标信息窗口中的其余字段。有关字段及其配置选项的更多信息,请参阅联机帮助。 步骤8 单击保存。

### 验证远程目标

执行以下步骤以验证是否为用户成功添加了远程目标。

#### 过程

步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择设备>电话。

步骤2 在查找电话位置字段中指定适当的过滤器,然后单击查找以检索电话列表。

步骤3 从列表中选择 CTI 远程设备。

步骤4 找到关联的远程目标部分,然后验证远程目标是否可用。

步骤5 单击应用配置。

注释 电话配置窗口中的"设备信息"部分表明远程目标处于活动状态或由 Cisco Jabber 控制。

### 将用户与设备关联

过程

步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择用户管理>最终用户。

步骤2 在查找用户位置字段中指定适当的过滤器,然后单击查找以检索用户列表。

步骤3 从列表中选择用户。

步骤4 找到设备信息部分。

步骤5 单击设备关联。

步骤6 查找并选择 CTI 远程设备。

步骤7 要完成关联,请单击保存选定项/更改。

步骤8 从相关链接下拉列表框中,选择返回到用户,然后单击转至。

此时将显示最终用户配置窗口,并且您所选的关联设备将在受控设备窗格中显示。

## CTI 远程设备 (CTIRD) 呼叫流程

Unified Communications Manager 当用户添加为 CTI 远程设备时,支持单独的主叫号码和计费号码功能。每个 CTI 远程设备均配置有用户目录号码 (DN) (例如,2000)和表示任何群集外设备的远程目标(例如,号码为 +1 408 111 1111 的 PBX 电话)。

从 PSTN 网络发起到 CTIRD 线路的呼叫时, Unified Communications Manager 将查找 FROM 和 PAID 标头信息。FROM 标头包含外部显示名称和号码, PAID 包含用户的标识(即用户的 DN 或 DDI)。

如果 FROM 和 PAID 标头的号码不同、在其 SIP 配置文件中选中了启用外部显示名称和号码复选框,并且显示外部显示名称和号码服务参数值设置为 True,则 Unified Communications Manager 会在被叫设备上显示 FROM 标头信息。同样,如果任何一个选项禁用,Unified Communications Manager 会在被叫设备上显示 PAID 标头信息。

同样,在去电场景中,用户会从在"目录号码配置"页面上配置了**外部显示名称和外部显示号码**的 远程目标(CTIRD线路)通过在 SIP 配置文件中配置了**启用外部显示名称和号码**的 SIP 干线呼叫 PSTN 网络。然后,Unified Communications Manager 会发送在传出 SIP 消息的 FROM 标头的"目录 号码配置"页面上配置的外部显示信息,以在被叫设备上显示。

如果未选中**启用外部显示名称和号码**复选框,则Unified Communications Manager 会在 FROM 和 PAID 中发送目录号码信息以在被叫设备上显示,并在 X-Cisco-Presentation 标头中显示配置的外部显示信息。

如果选中**匿名外部显示**复选框,则配置的外部显示名称和号码将从相应字段中删除,外部显示将在 被叫设备上显示为匿名。

有关配置外部显示信息的详细信息,请参阅Cisco Unified Communications Manager 系统配置指南中的配置目录号码一章。

## 扩展与连接交互

表 1:扩展与连接交互

功能	互动
目录 URI 拨号	对于 CTI 远程设备,您可以将目录 URI 配置为目录号码、远程目标或这两者。

I

功能	互动
Unified Mobility	扩展和支持不支持在 Cisco Unified IP 电话 与远程目标之间移动活动呼叫。
	如果您同时需要Unified Mobility和扩展与连接功能,可以在"远程设备配置文件"和"CTI 远程设备类型"上配置相同的远程目标,前提是两种设备类型的所有者 ID 相同。此配置允许 Cisco Mobility 功能和扩展与连接功能同时使用。如果使用 Cisco Unified Communications Manager 10.0(1)或更高版本,就能够在两种设备类型上配置相同的远程目标。
	不要在 Cisco Dual-mode for iPhone、Cisco Dual-mode for Android 和 Carrier-integrated Mobile 设备类型上配置用于 Cisco 扩展与连接功能的远 程目标。不要使用前缀来区分相同的远程目标地址。例如,91-408555555 和 +1-4085555555 被视为同一号码。
寻线列表	在以下情况下,扩展和连接功能允许用户在远程目标电话上接收寻线呼叫:
	•用户有 Cisco Unified IP 电话。
	• Cisco Unified IP 电话可用于应答寻线呼叫(己登录/HLog)。
	• Cisco Jabber 正在扩展与连接模式下运行。
主叫号码信息	• 来电主叫号码信息(名称和号码)显示在 Jabber 客户端中。
	•根据运营商和干线配置,此信息也可显示在设备上。
	• 拨至远程目标的通过办公室拨号出站呼叫将 Voice Connect 显示为名称,将干线 DID 显示为号码。
	• 在 Unified CM 干线模式、路由模式或思科网关中配置干线 DID。此 配置也可由运营商分配。如果干线 DID 未配置,号码字段可能显示为 空白。
	• 拨至所需方的出站呼叫根据 Unified Communications Manager 中的配置显示 CTI 远程设备显示名称和目录号码 (DN)。
	•远程目标号码永远不会向被叫方显示。

# 扩展与连接限制

#### 表 2:扩展与连接限制

限制	说明
远程目标的最大数量	您可以为每个 CTI 远程设备最多配置十个远程目标。
	注释 默认情况下,每个设备支持四个远程目标。您可以将最大数量 设置为每个设备 10 个远程目标。
群集外设备	• 远程目标号码必须表示群集外设备。
	• 远程目标可以是群集外 URI。
目录号码	不能将目录号码配置为远程目标号码。
Cisco Jabber	保存使用 Cisco Jabber 配置的远程目标之前,请验证是否可以通过配置的 拨号方案路由远程目标。
应用程序拨号规则	应用程序拨号规则将应用到通过 Cisco Unified Communications Manager 管理界面和 Cisco Jabber 在 CTI 远程设备上配置的所有远程目标。
	<b>注释</b> 建议最终用户应用程序拨号规则配置为支持哪些数字格式(例 如,nn-nnn-nnnn、E.164、两者)。
远程目标号码	每个远程目标号码在群集内必须唯一。
	<b>注释</b> 同一远程目标号码无法供两位或更多用户使用。
远程目标验证	•远程目标号码使用 CTI 远程设备重新路由呼叫搜索空间进行验证。
	• 使用 Cisco Unified Communications Manager 管理 界面和 AXL 界面配 置的远程目标未经验证。
呼叫前转未注册	扩展和连接不支持未注册内部呼叫前转或未注册外线呼叫前转。
通过主叫号码路由下一 跃点	如果启用了"通过主叫号码路由下一跃点"选项,则扩展和连接不支持转 换模式。

I