

# 监控电话系统

- •监控电话系统概述,第1页
- Cisco IP 电话状态,第1页
- 重新启动原因,第7页

# 监控电话系统概述

您可使用电话上的电话状态菜单和电话网页查看各种与电话有关的信息。包括:

- 设备信息
- 网络设置信息
- 网络统计信息
- 设备记录
- 流统计

本章描述了可从电话网页获取的信息。您可使用此信息来远程监控电话的操作并协助故障诊断。

# Cisco IP 电话状态

以下部分描述如何在 Cisco IP 电话上查看型号信息、状态消息及网络统计信息。

- •型号信息:显示关于电话的硬件和软件信息。
- "状态"菜单: 用于访问显示状态消息、网络统计信息和当前呼叫统计信息的屏幕。

您可以使用显示在这些屏幕上的信息监控电话操作,以及协助排查故障。 您可以通过电话网页远程获取这些大部分信息以及其他相关信息。

## 显示电话信息窗口

过程

- 步骤1 按应用程序 💽。
- 步骤2选择状态>产品信息。

如果用户连接至安全或经过验证的服务器,服务器选项右侧的"电话信息"屏幕中会显示相应的图标(挂锁或证书)。如果用户没有连接至安全或经过验证的服务器,则不会显示图标。

产品信息屏幕可能会显示以下信息:

- 产品名称
- 序列号
- MAC 地址
- 软件版本
- 配置版本

仅当配置文件 (cfg.xml) 中配置了时,此信息才会显示。

- 硬件版本
- VID(版本 ID)
- 证书
- 可以定制

步骤3 要退出"型号信息"屏幕,请按5。

## 查看电话信息

### 过程

要查看 Cisco IP 电话的当前状态,请单击信息标签页。

"信息"标签页显示所有电话分机的相关信息,包括电话统计数据和注册状态。

## 查看电话状态

过程

### 步骤1 按应用程序 💌。

步骤2选择状态>电话状态>电话状态。

可以查看以下信息:

- •经过的时间—自上次重启系统后经过的总时间
- •发送(数据包)一通过电话发送的数据包。
- •接收(数据包)一通过电话接收的数据包。

# 查看电话上的状态消息

过程

#### 步骤1 按应用程序 💽。

步骤2选择状态>状态消息。

您可以查看自上次完成配置以来各种电话状态的日志。

注释 状态消息采用 UTC 时间,且不受电话上时区设置的影响。

### 步骤3 按后退。

## 查看下载状态

当您的用户有电话注册方面的问题时,您可以从电话网页上查看下载状态。

#### 开始之前

访问电话管理网页。请参阅:访问电话 Web 界面。

### 过程

步骤1选择信息>下载状态。

- **步骤 2** 如 **Firmware Upgrade Status、Provisioning Status、Custom CA Status** 和 **Screen Status** 所述,查看 固件升级、预配置和自定义 CA 状态详细信息。
- 步骤3 在 MIC Cert Refresh Status 部分查看厂商预装证书 (MIC) 续订状态详细信息。

### 确定电话的 IP 地址

DHCP 服务器分配 IP 地址,因此电话必须启动并连接到子网。

#### 开始之前

访问电话管理网页。请参阅:访问电话 Web 界面。

#### 过程

步骤1选择信息>状态。

步骤2 滚动至 IPv4 Information。 当前 IP 显示 IP 地址。

步骤3 滚动至 IPv6 Information。当前 IP 显示 IP 地址。

### 查看网络状态

#### 过程

步骤1 按应用程序

步骤2选择状态>网络状态。

可以查看以下信息:

- •网络类型—指示电话使用的局域网 (LAN) 连接的类型。
- •网络状态—指示电话是否已连接到网络。
- IPv4 状态—电话的 IP 地址。您可以查看电话的 IP 地址、寻址类型、IP 状态、子网掩码、默认路由器、域名服务器 (DNS) 1、DNS 2 等信息。
- IPv6 状态—电话的 IP 地址。您可以查看电话的 IP 地址、寻址类型、IP 状态、子网掩码、默认路由器、域名服务器 (DNS) 1、DNS 2 等信息。
- •VLAN ID 一电话的 VLAN ID。
- MAC 地址—电话的唯一媒体访问控制 (MAC) 地址。
- 主机名一显示当前分配给电话的主机名。

- 域一显示电话的网络域名。 默认值: cisco.com
- 交换机端口链接一交换机端口的状态。
- 交换机端口配置一指示网络端口的速度和双工。
- PC 端口配置一指示 PC 端口的速度和双工。
- PC 端口链接 一 指示 PC 端口的速度和双工。

### 语音质量监控

要衡量网络内收发的呼叫的语音质量,Cisco IP Phone 使用基于隐藏事件的统计指标。 DSP 播放隐藏帧来掩盖语音信息包流中的帧丢失。

- •隐藏比率指标 显示隐藏帧与总计语音帧之比。间隔隐藏比率每3秒计算一次。
- 隐藏秒数指标 显示 DSP 因丢失帧而播放隐藏帧的秒数。 严重"隐藏秒数"是指该秒内 DSP 播放超过百分之五隐藏帧。

注释 隐藏比率和隐藏秒数是基于帧丢失的主要衡量指标。隐藏比率为零表示IP网络按时无损传输帧和信息包。

您可以从 Cisco IP 电话使用呼叫统计屏幕(或使用流统计远程)访问语音质量指标。

### 显示呼叫统计屏幕

您可以访问电话上的**呼叫统计**菜单,以显示最近呼叫的详细信息。例如,呼叫类型、主叫方名称、 主叫方号码。

#### 过程

- 步骤1 按应用程序 💽。
- 步骤2选择状态>电话状态>呼叫统计。
- 步骤3 要退出"状态"菜单,请按返回5。

### 呼叫统计字段

下表描述了"呼叫统计"屏幕上的项目。

#### 表 1: Cisco IP 电话的呼叫统计项目

项目	说明
呼叫类型	出站或入站呼叫。
对等机名称	发出或应答呼叫的人员的姓名。
对等机电话	发出或应答呼叫的人员的电话号码。
编码编解码器	用于压缩传出音频的方法。
解码编解码器	用于解压缩传入音频的方法。
呼叫时间	拨打或接听电话的时间。
呼叫 ID	主叫方的标识符。

## 在"配置实用程序"中查看自定义状态

从 EDOS 服务器完成 RC 下载之后,您可以使用 Web 界面查看电话的自定义状态。

- 以下是有关远程自定义状态的说明:
  - •打开一电话首次启动且未配置。
  - •中断一远程自定义因其他配置(如 DHCP 选项)而中断。
  - 挂起一已从 EDOS 服务器下载了配置文件。
  - 自定义挂起一电话已从 EDOS 服务器下载了重定向 URL。
  - 已获得一从 EDOS 服务器下载的配置文件中,存在可供调配配置的重定向 URL。从设置服务器 成功下载重定向 URL 时会显示此状态。
  - •不可用一由于 EDOS 服务器响应为空配置文件, HTTP 响应为 200 OK, 远程自定义已停止。

### 过程

步骤1 在电话网页上,选择 Admin Login > Info > Status。

步骤2 在 Product Information 部分,您可以在 Customization 字段查看电话的自定义状态。

如果任何设置失败,您可以在同一页面的设置状态部分查看详细信息。

# 重新启动原因

电话存储了刷新或重新启动的最近五个原因。当电话重置为出厂默认设置时,会删除此信息。 下表描述了 Cisco IP 电话重新启动和刷新的原因。

原因	说明
升级	因执行升级操作而重新启动(无论升级是完成还 是失败)。
设置	因使用 IP 电话屏幕或电话 Web 用户界面对参数 值进行更改或执行同步而重新启动。
SIP 触发	SIP 请求触发重启。
RC	因远程自定义而触发重启。
用户触发	用户手动触发冷启动。
IP 更改	电话 IP 地址更改后触发重启。

您可以如下所示查看重新启动历史:

- •从电话 Web 用户界面
- •从 IP 电话屏幕
- •从电话状态转储文件(http://phoneIP/status.xml或 http://phoneIP/admin/status.xml)

### 电话 Web 用户界面上的重新启动历史

在 Info > System Status 页面上, Reboot History 部分显示设备的重新启动历史、五个最近的重新启动日期和时间以及重新启动原因。每个字段显示重新启动原因以及指示重新启动时间的时间戳。

例如:

Reboot Reason 1: [08/13/14 06:12:38] User Triggered Reboot Reason 2: [08/10/14 10:30:10] Provisioning Reboot Reason 3: [08/10/14 10:28:20] Upgrade

重新启动历史按时间倒序显示;**重新启动原因1**中显示最近一次重新启动的原因。

## Cisco IP 电话屏幕上的重新启动历史

**重新启动历史**位于**应用程序 > 管理设置 > 状态**菜单下。在"重新启动历史"窗口中,按时间倒序 (和电话 Web 用户界面上显示的顺序相似)显示重新启动条目。

# 状态转储文件中的重新启动历史

重新启动历史存储在状态转储文件中 (http://<phone\_IP\_address>/admin/status.xml)。

在该文件中,标签 Reboot\_Reason\_1 和 Reboot\_Reason\_3 存储重新启动历史,如本例中所示:

<Reboot\_History> <Reboot\_Reason\_1>[08/10/14 14:03:43]Provisioning</Reboot\_Reason\_1> <Reboot\_Reason\_2>[08/10/14 13:58:15]Provisioning</Reboot\_Reason\_2> <Reboot\_Reason\_3>[08/10/14 12:08:58]Provisioning</Reboot\_Reason\_3> <Reboot\_Reason\_4> <Reboot\_Reason\_5> <Reboot\_History/>