Nexus 9500主幹機箱硬體故障恢復

目錄

<u>簡介</u> <u>問題</u> <u>解決方案</u>

簡介

本文檔介紹在以應用為中心的基礎設施(ACI)模式下更換Nexus 9500主幹交換機機箱的過程,該主 幹交換機由於硬體問題而出現故障。

問題

當前有一個工作正常的ACI交換矩陣,Nexus 9500主幹出現故障。已確定故障是硬體故障,僅需要 更換機箱。所有工作元件(管理引擎、線卡、交換矩陣模組等)都需要轉移到更換裝置中。

解決方案

完成以下步驟以替換骨幹:

- 1. 斷開所有電源線以確保故障主幹已關閉。
- 2. 從應用策略基礎設施控制器(APIC)GUI中選擇**Fabric > Inventory > Unreachable Nodes**。關閉 電源幾分鐘後,此處將列出骨幹。記下其「名稱」和「節點ID」。
- 9. 停用發生故障的脊柱並將其從控制器中移除。 在工作窗格中選擇骨幹。在「操作」(Actions)下 拉選單中,選擇「停用」(Decommission)。

cisco	SYSTEM	TENANTS	FABRIC	VM NETWORKING	L4-L7 SERVICES	ADMIN	٩	i	welcome, admin 🔻	
		INVENTORY	FABRIC POLICIES A							
Inventory		a 🖸	Unreachable Nodes							
Quick Start										
Topology			⊙₹						ACTIONS ·	
Fabric Membership			- NAME		D		ROLE		Decommission	
Unreschable Not	ies		fab1-apine1		201		spine			
Disabled Interfac	as and Decommissione	d Switches								

按一下「Remove from controller」單選按鈕,然後按一下「OK」。



提示:「從控制

器中移除」選項會從ACI交換矩陣中完全移除節點,並且序列號會與節點ID取消關聯。使用「 Regular」選項可臨時從ACI交換矩陣中刪除節點,期望同一節點將重新加入具有相同節點ID的 交換矩陣。例如,如果節點需要臨時斷電進行維護。**附註**:節點退出使用後,可能需要5-10分 鐘才能將其從APIC GUI中移除和消失。

- 4. 從機架上卸下故障主幹,然後安裝更換機箱。將所有工作元件轉移到新機箱中,與故障機箱中 的配置相同。要傳輸的元件包括交換矩陣模組、管理引擎、系統控制器、電源、風扇托架和線 卡。
- 5. 通過控制檯連線到新機箱中的活動Supervisor,以清除其配置。 輸入cat /proc/cmdline命令以 確定當前在Supervisor上運行的ACI映像。查詢「ksimg」部分。



提示:ACI交換機映像名稱始終以「aci-n9000」開頭。使用ACI交換機映像名稱並輸入以下命令:

spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

附註:<aci_image.bin>是APIC上ACI交換機映像的檔名。如果錯過了重新載入視窗並且您無 法重新載入裝置,請輸入vsh -c reload命令。這會清除作用中Supervisor上的組態。重複步驟 5以清除待命Supervisor上的組態。脊柱加入交換矩陣後,配置會自動從APIC下推。

6. 在APIC GUI中,選擇Fabric > Inventory > Fabric Membership。主幹在工作窗格中列為一行 ,沒有節點ID、節點名稱和IP地址。按兩下該行,然後分配與之前相同的「節點ID」和「節點 名稱」。

alialia cisco	SYSTEM	TENAI	NTS FA	BRIC	VM NETWORKING	L4-L7 SERVIC	ES ADMII	N	P	i	welcome, admin	-
		N/I	ENTORY FABRIC PO	OLICIES AC	CESSPOLICIES							
Inventory		6 0	Fabric Me	mbers	hip						📄 i	
Quick Start					-							
Pod 1			<u>्</u>								ACTIONS	
Fabric Membership		_	SERIAL NUMBER	NODEID	NODE NAME	RACKNAME	MODEL	ROLE	IP	DECOMISSIONES	SUPPORTED MODEL	
E SAL:			FCE	201	🗘 fabt spinet	select	N9K-C0508	spine	0.0.0.0	False	True	1
SAL:	Nodea		FOE	202	fabd-spine2	u	PDATE C/	ANCEL	192.168.0.64/32	False	True	
Unreschable Node	5		SAL	102	fab1-leaf2		N9K-C93128TX	leaf	192.168.0.127/	False	True	
Disabled Interface	and Decommission	ed Switches	SAL	101	fabi-leafi		N9K-C9396PX	leaf	192.168.0.95/32	False	True	

主幹在幾分鐘內收到IP地址,該地址反映在APIC GUI中。

uludu cisco	SYSTEM	TENA	NTS		VM NETWORKING	L4-L7 SERVICES	ADMIN		ρ	i	welcome, admin +
			INVENTORY FABRE	POLICES ACCES	ISPOLICIES						
Control C		80	Fabric Mer	nbership							🗎 i
		_	⊙₩								ACTIONS -
Urwanaged Fabric No	ies.	_	SERVAL NUMBER	NODEID	NODENAME	RACKNAME	MODEL	ROLE		DECOMISSIONED	SUPPORTED MODEL
Unveschable Nodes Disabled Interfaces and Decommissioned Switches			RE	201	faht-spirse1		NIK-CISOE	spine	392.168.248.1/32	False	True
			NE	202	faht-spire2		NIK-CISOR	spine	392.168.0.64/32	False	True
			SAL	102	faht-leaf2		NRG-C001287X	leaf	192.168.0.127/32	False	True
			SAL	101	fab1-leaf1		NIK-CEORFX	laaf	192.168.0.95/32	False	True

主幹已完全重新加入ACI交換矩陣,APIC會自動向下推送所有相關策略。在這種情況下,節點 ID為201的主幹的機箱出現故障。機箱被更換,其序列號被對映到相同的節點ID。然後 ,APIC將與節點201相關的所有策略推送到主幹,而無需進一步配置。