# Ultra-M UCS 240M4伺服器中的主機板更換 — CPAR

# 目錄

簡介 <u>背景資訊</u> 縮寫 MoP的工作流程 <u>Ultra-M設定中的主機板更換</u> 必要條件 計算節點中的主機板更換 確定計算節點中託管的VM 備份:快照流程 步驟1. CPAR應用程式關閉。 VM快照任務 虛擬機器快照 正常斷電 更換主機板 恢復虛擬機器 通過快照恢復例項 恢復過程 建立和分配浮動IP地址 啟用SSH 建立SSH會話 CPAR例項啟動 活動後運行狀況檢查 OSD計算節點中的主機板更換 確定Osd-Compute節點中託管的VM 備份:快照流程 CPAR應用關閉 VM快照任務 虛擬機器快照 將CEPH置於維護模式 正常斷電 更換主機板 將CEPH移出維護模式 恢復虛擬機器 通過快照恢復例項 建立和分配浮動IP地址 啟用SSH 建立SSH會話 CPAR例項啟動

<u>活動後運行狀況檢查</u> <u>控制器節點中的主機板更換</u> <u>驗證控制器狀態並將群集置於維護模式</u> <u>更換主機板</u> 還原群集狀態

# 簡介

本文檔介紹在Ultra-M設定中更換有故障的伺服器主機板所需的步驟。

此過程適用於使用NEWTON版本的Openstack環境,其中ESC不管理CPAR,而CPAR直接安裝在 部署在Openstack上的VM上。

# 背景資訊

Ultra-M是經過預先打包和驗證的虛擬化移動資料包核心解決方案,旨在簡化VNF的部署。 OpenStack是適用於Ultra-M的虛擬化基礎架構管理員(VIM),由以下節點型別組成:

- •計算
- •對象儲存磁碟 計算(OSD 計算)
- 控制器
- OpenStack平台 導向器(OSPD)

Ultra-M的高級體系結構及涉及的元件如下圖所示:



本文檔面向熟悉Cisco Ultra-M平台的思科人員,詳細說明了在OpenStack和Redhat作業系統上需要 執行的步驟。

附註: Ultra M 5.1.x版本用於定義本文檔中的過程。

# 縮寫

澳門幣	程式方法
OSD	對象儲存磁碟
OSPD	OpenStack平台導向器
硬碟	硬碟驅動器
固態硬碟	固態驅動器
VIM	虛擬基礎架構管理員
虛擬機器	虛擬機器
EM	元素管理器
UAS	Ultra自動化服務
UUID	通用唯一識別符號

# MoP的工作流程



# Ultra-M設定中的主機板更換

在Ultra-M設定中,在以下伺服器型別中可能需要更換主機板:計算、OSD計算和控制器。

**附註**:更換主機板後,會更換安裝有openstack的啟動盤。因此,無需將節點重新新增到超雲 中。一旦伺服器在更換活動之後通電,它將自行註冊回重疊雲堆疊。

# 必要條件

在替換**Compute**節點之前,請務必檢查Red Hat OpenStack平台環境的當前狀態。建議您檢查當前 狀態,以避免**Compute**替換過程處於開啟狀態時出現問題。通過這種更換流程可以實現這一點。

在進行恢復時,思科建議使用以下步驟備份OSPD資料庫:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql [root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql /etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack tar: Removing leading `/' from member names 此過程可確保在不影響任何例項可用性的情況下替換節點。

**附註**:確保您擁有該例項的快照,以便在需要時恢復虛擬機器。按照以下步驟瞭解如何拍攝虛 擬機器的快照。

# 計算節點中的主機板更換

在活動之前,託管在「計算」節點中的VM會正常關閉。更換主機板後,VM將恢復回來。

### 確定計算節點中託管的VM

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova l	istf:	ield name,host	
++		+	-+
ID Host		Name	
++		+	-+
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba76 4.localdomain	0e6114	AAA-CPAR-testing-instance	pod2-stack-compute-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d6 3.localdomain	7a4122	aaa2-21	pod2-stack-compute-

+-----+

**附註**:此處顯示的輸出中,第一列對應於通用唯一識別符號(UUID),第二列是VM名稱,第三 列是存在VM的主機名。此輸出的引數在後續小節中使用。

# 備份:快照流程

### 步驟1. CPAR應用程式關閉。

步驟1.開啟連線到網路的任何ssh客戶端並連線到CPAR例項。

重要的一點是,不要同時關閉一個站點內的所有4個AAA例項,而要逐個關閉。

步驟2.使用以下命令關閉CPAR應用程式:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

A Message stating "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete." Should show up 如果使用者保持開啟的CLI會話,則arserver stop命令無法工作,並顯示以下消息:

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

CLI is being used. Current list of running

CLI with process id is:

**2903** /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

在此示例中,需要終止突出顯示的進程ID 2903,然後才能停止CPAR。如果是這種情況,請使用以 下命令終止此流程:

kill -9 \*process\_id\* 然後重複步驟1。

步驟3.通過發出以下命令驗證CPAR應用程式確實已關閉:

/opt/CSCOar/bin/arstatus 應顯示以下消息:

## VM快照任務

步驟1.輸入與當前正在處理的站點(城市)對應的Horizon GUI網站。

訪問Horizon時,出現以下螢幕:

RED HAT OPE	NSTACK PLATFORM
If you are not sure which auth administrator. User Name *	entication method to use, contact your
cpar Password *	
	Connect

步驟2.導覽至**專案>例項**,如下圖所示。

				/dashboard/project/instances/		
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project	Admin	Identity		
Compute	Network ~	Orc	hestration	~	Object Store ~	
Overview	Instances 2	Volun	nes	Images	Access & Security	

如果使用的是CPAR,則此選單中只顯示4個AAA例項。

步驟3.一次僅關閉一個例項,請重複本文檔中的整個過程。

### Shut Off Instance

步驟4.通過檢查Status = Shutoff和Power State = Shut Down來驗證例項確實已關閉。

Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance 💌

此步驟結束CPAR關閉過程。

### 虛擬機器快照

一旦CPAR VM關閉,可以並行拍攝快照,因為它們屬於獨立的計算。

將並行建立四個QCOW2檔案。

獲取每個AAA例項的快照(25分鐘–1小時)(使用qcow映像作為源的例項為25分鐘,使用原始映 像作為源的例項為1小時)

步驟1.登入POD的Openstack的地平線GUI。

步驟2.登入後,進入頂部選單上的Project > Compute > Instances部分並查詢AAA例項。

RED	HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin Ide	entity								Project 🗸	Help 👤 cpar
Cor	npute	Network ~	Orchestration $\sim$	Object Store ~									
Ove	erview	Instances	Volumes Ima	ages Access & Securit	у								
Proje	ect / Con	npute / Instance	S										
In	star	nces											
				[	Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance 📋 Delete Ins	tances	More Actions -
	Insta	nce Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Action	S
0	aaa-c	par_new_bir		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Creat	e Snapshot 💌
10.225.	247.214/d	ashboard/project/i	mages//create/	tb1-mgmt									

步驟3.按一下Create Snapshot按鈕繼續建立快照(需要在相應的AAA例項上執行該操作)。

RED HJ	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	in Identity			Project v Help 👤 cpar v
Comp	view Instances	Orchestra Volumes	Create Snapshot		20	
Project	t / Compute / Instanc	:es	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
0	Instance Name	lmage			Cancel Create Snapshot	e  To Delete Instances More Actions   e since created Actions
0	aaa-cpar_new_blr		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new +	Active AZ-aaa None Running 1	month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

### 步驟4.運行快照後,導航到IMAGES選單,驗證是否全部完成,並報告沒有問題。

RED H	AT OPENSTACK PLATF	ORM Project Admin Identity						Project	· ✓ Help L cpar ✓
Com	pute Network	k ~ Orchestration ~ Ob	iject Store 🗸						
Over	view Instanc	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filte	ers.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name <sup>▲</sup>	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
0	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

## 步驟5.下一步是以QCOW2格式下載快照,並將其傳輸到遠端實體,以防OSPD在此過程中丟失。為 此,請在OSPD級別使用此命令**glance image-list**標識快照。

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-li; +</pre>	st -+	+	
ID	Name	Ι	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47bld 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950   ELP1 clu	AAA-Temporary man 10_09_2017	Ι	22£8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017		
e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401	ESC-image		
92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b	lgnaaa01-sept102017		

| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |

98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |

+-----+

步驟6.確定要下載的快照後(本例中為以上綠色標籤的快照),使用命令glance image-download以 QCOW2格式下載該快照,如下所示。

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.gcow2 &

- •「&」將進程傳送到後台。完成此操作需要一些時間,一旦完成,映像就可以位於/tmp目錄中。
- •將進程傳送到後台時,如果連線丟失,則進程也會停止。

•執行命令「disown -h」,以便在SSH連線丟失的情況下,該進程仍在OSPD上運行並完成。 步驟7.下載過程完成後,需要執行壓縮過程,因為作業系統處理的過程、任務和臨時檔案可能使 ZEROES填充該快照。用於檔案壓縮的命令是virt-sparsify。

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-

LGNoct192017\_compressed.qcow2

此過程需要一些時間(大約10-15分鐘)。 完成後,生成的檔案就是下一步中指定的需要傳輸到外 部實體的檔案。

需要驗證檔案完整性,為了實現這一目的,請執行下一個命令,並在輸出結束時查詢「已損壞」屬 性。

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2 image: AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2 file format: qcow2 virtual size: 150G (161061273600 bytes) disk size: 18G cluster\_size: 65536 Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

refcount bits: 16

corrupt: false

為了避免丟失OSPD的問題,需要將最近在QCOW2格式上建立的快照轉移到外部實體。在開始檔 案傳輸之前,我們必須檢查目標是否有足夠的可用磁碟空間,使用命令「*df -kh」*驗證記憶體空間。 我們的建議是通過使用SFTP「<u>sftproot@x.x.x.x</u>」(其中x.x.x.是遠端OSPD的IP)將其暫時傳輸到 另一個站點的OSPD。為了加快傳輸速度,可以將目標傳送到多個OSPD。同樣,我們可以使用以 下命令scp \*name\_of\_the\_file\*.qcow2 root@ x.x.x.x:/tmp(其中x.x.x.x是遠端OSPD的IP)將檔案傳 輸到另一個OSPD。

## 正常斷電

關閉節點電源

#### 1. 要關閉例項電源,請執行以下操作:nova stop <INSTANCE\_NAME>

#### 2. 現在您會看到處於關閉狀態的例項名稱。

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21			
Request to stop server aaa2-21 has been accepted.			
[stack@director ~]\$ nova list			
+++	+	+	+
+			
ID   Name Power State   Networks	Status	Task Stat	e
++	+	+	+
46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114   AAA-CPAR-testing-instance Running   tbl-mgmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; radius-routab routable1=10.160.132.231	ACTIVE ble1=10.160	- .132.245; c	 liameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122   aaa2-21 Shutdown   diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1=1 mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	SHUTOFF 0.160.132.2	- 248; tb1-	
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e   aaa21june Running   diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1=1 mgmt=172.16.181.10	ACTIVE 0.160.132.2	- 244; tb1-	I
++	+	+	+

### 更換主機板

有關更換UCS C240 M4伺服器中主機板的步驟,請參閱<u>Cisco UCS C240 M4伺服器安裝和服務指</u> <u>南</u>

- 1. 使用CIMC IP登入到伺服器。
- 2. 如果韌體與以前使用的推薦版本不一致,請執行BIOS升級。此處提供了BIOS升級步驟 : <u>Cisco UCS C系列機架式伺服器BIOS升級指南</u>

# 恢復虛擬機器

### 通過快照恢復例項

### 恢復過程

可以使用前面步驟中拍攝的快照重新部署以前的例項。

步驟1 [可選]。如果沒有以前的VMsnapshot可用,則連線到傳送備份的OSPD節點,並將備份轉換 回其原始OSPD節點。使用「<u>sftproot@x.x.x.x</u>」,其中x.x.x.x是原始OSPD的IP。將快照檔案儲存 在/tmp目錄中。

步驟2.連線到重新部署例項的OSPD節點。

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]# ■

使用以下命令獲取環境變數:

#### # source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

#### 步驟3.要將快照用作影象,必須將其上傳到水平面。使用下一個命令執行此操作。

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

#### 這一過程可以從地平線看到。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity						Proyec	lo - Ayuda 1 core -
Compute Red ~ (	Orquestación v Almacén de objetos v							
Vista general Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad							
Images								
Q Pulse aqui para fitros.							× Create Image	Delete Images
Owner	Nombre *	Тіро	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño	
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete Image

#### 步驟4.在Horizon中,導航到Project > Instances,然後按一下Launch Instance。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity					Project - Help 1 core
Compute Network v Orchestration v Object Store v					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
Instances					
				Instance Name = •	Filter Caunch lestance Celete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address	Size Ke	ey Pair Status Availability Zone Task	Power State Time since created Actions

步驟5.填寫例項名稱並選擇可用區域。

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone count. Increase the Count to create multiple instances with the same sett	where it will be deployed, and the instance on the instance of the second secon
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	270/
	Availability Zone	21%
Networks *	AZ-dalaaa10	•
Network Ports	Count *	26 Current Usage 1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	, o Nemaining
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

步驟6.在「Source」頁籤中,選擇建立例項的影象。在「選擇啟動源」選單中,選擇image,此處 顯示映像清單,選擇之前上傳的映像,然後按一下+sign。

Details	Instance source is the template used to create a image, or a volume (if enabled). You can also ch	an instance. You can us noose to use persistent	se a snapshot t storage by cr	of an existi eating a ne	ng instance, a w volume.	in 🕜
Source	Select Boot Source	Create	New Volume			
Flavor *	Image	▼ Yes	No			
Networks *	Allocated	Indated	Size	Type	Visibility	
Network Ports	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	-
Security Groups	V Available 8					Select one
Key Pair	Q Click here for filters.					×
Configuration	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Server Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	+
Scheduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	+
	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	+
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	+
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	+
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	+

× Cancel

< Back Next >

Launch Instand

步驟7.在Flavor頁籤中,按一下+符號時選擇AAA調味。

Details	Flavors manage	e the sizing for	r the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		R 36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7	)						Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+

× Cancel

<Back Next>

Launch Instance

步驟8.最後,導航到network頁籤,然後在點選+符號時選擇例項需**要的**網路。在本例中,選擇 diameter-soutable1、radius-routable1和tb1-mgmt。

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the clo	oud. Sel	ect networks fro	om those listed	Ø below.
Source	Network	Subnets Associ	iated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	\$1 > radius-routa	ible1 radius-routable-s	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 <b>&gt;</b> tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t Y	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Selec	t at least one n	etwork
Key Pair	Q Click here for filter	s.			00100	t at least one h	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin	State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	,	Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	,	Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	1	Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	porf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
× Cancel				< Back	Next>	💿 Launch II	nstance

# 步驟9.最後,按一下Launch例項建立該例項。可以在Horizon中監控進度:

R	D HAT OPER	NSTACK P	LATFORM Proyee	to Administrador Ident	ity												Pt	oyecto ~	Ayuda	1 core ~
s	isterna																			
V	ista genera	al	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotante	s Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema	i de la companya de l			
Ac	ministrado	or / Sis	tema / Instancia:	5																
l	nsta	nci	as													Brownitian w			Eliminar in	tancias
	Proy	/ecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen	1	Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energía	Tiempo desde su creación	Acc	iones	stantina a
	Core	2	pod1-stack-com	pute-5.Jocaidomain	dalaaa 10				AAA-C	:PAR-April2018-	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generan	Sin estado	1 minuto	Ed	itar instanc	ia 💌

### 幾分鐘後,該例項完全部署並可供使用。

Core pod1-6	tack-compute-5.locatdomain	dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IP# flotantes: • 10.145.062 radius-routable1 • 10.178.6.56 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia	•
				<ul> <li>10.178.6.40</li> </ul>							

### 建立和分配浮動IP地址

浮動IP地址是可路由地址,這意味著可以從Ultra M/Openstack體系結構外部訪問它,並且能夠與網 路中的其他節點通訊。

步驟1。在Horizon頂部選單中,導航到Admin > Floating IPs。

步驟2.按一下AllocateIP to Project按鈕。

步驟3.在Allocate Floating IP視窗中,選擇新的浮動IP所屬的Pools、它將被分配到的專案以及 newFloating IP 地址本身。

例如:

Allocate Floating IP	×
Pool *         10.145.0.192/26 Management         Project *         Core         ▼         Floating IP Address (optional) ②         10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

步驟4.按一下AllocateFloating IPbutton。

步驟5.在「展望期」頂部選單中,導航至「**專案」>「例項」。** 

步驟6.在Actioncolumn中,按一下「建立快照」(**Create** Snapshotbutton)按鈕**中**指向下的箭頭,將 顯示選單。**選擇關聯浮**動IP選項。

步驟7.選擇要在IP地址欄位中使用的相應浮動IP地址,然後從要在要關聯的埠中分配此浮動IP的新 例項中選擇相應的管理介面(eth0)。請參考下一張影象作為此過程的示例。

Manage Floating IP Association	ions	5
IP Address * 10.145.0.249  Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	<ul> <li>Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.</li> </ul>	
	Cancel Associate	

步驟8.最後,按一下onAssociatebutton。

### 啟用SSH

步驟1.在「水準」頂部選單中,導航到「專案」>「例項」。

步驟2.按一下sectionCunch a new instance中建立的例項/VM的名稱。

步驟3.按一下Console頁籤。這將顯示VM的命令列介面。

步驟4.顯示CLI後,輸入適當的登入憑證:

使用者名稱:root

密碼:cisco123

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86\_64 on an x86\_64

aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

步驟5.在CLI中輸入命令dvi /etc/ssh/sshd\_configto edit ssh配置。

步驟6.開啟ssh配置檔案後,按Ito編輯該檔案。然後查詢下面顯示的部分,並將第一行從 PasswordAuthentication更改為PasswordAuthentication yes。 # To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes\_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

步驟7.按ESC並輸入:wq!以儲存sshd\_config檔案更改。

步驟8.執行commandservice sshd restart。

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _____
```

步驟9.為了測試已正確應用SSH配置更改,請開啟任何SSH客戶端,並嘗試使用分配給例項的浮動 IP(即10.145.0.249)和**userroot**建立遠端安全連**接。** 

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] > ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

建立SSH會話

使用安裝應用程式的相應VM/伺服器的IP地址開啟SSH會話。

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

### CPAR例項啟動

一旦活動完成並且可以在關閉的站點中重新建立CPAR服務,請按照以下步驟操作。

- 1. 要重新登入到Horizon,請導航到專案>例項>啟動例項。
- 2. 驗證例項的狀態是否為「active(活動)」,電源狀態是否為「running(運行)」:

### Instances

					Instance Name = •				Filter	& Laund	h Instance	Delete Instance	More Actions -
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	wer State	Time sin	ce created Ad	tions
0	dilsaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPA	NR -	Active	AZ-dilasa04	None	Ru	nning	3 months		Create Snapshot 🔹

# 活動後運行狀況檢查

步驟1.在作業系統級別執行命令/opt/CSCOar/bin/arstatus。

[root@aaa04	~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus	
Cisco Prime	AR RADIUS server running	(pid: 24834)
Cisco Prime	AR Server Agent running	(pid: 24821)
Cisco Prime	AR MCD lock manager running	(pid: 24824)
Cisco Prime	AR MCD server running	(pid: 24833)
Cisco Prime	AR GUI running	(pid: 24836)
SNMP Master	Agent running	(pid: 24835)
[root@wscaa	a04 ~]#	

步驟2.在作業系統級別執行命令**/opt/CSCOar/bin/aregcmd**,然後輸入管理員憑據。驗證CPAR Health(CPAR運行狀況)為10(滿分10)並退出CPAR CLI。

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cluster: User: admin Passphrase: Logging in to localhost [ //localhost ] LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:) PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:) PAR-RDDR-TRX 7.2() PAR-HSS 7.2() Radius/

Administrators/ Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10 --> exit

#### 步驟3.運行命令netstat | grep diameter並驗證所有DRA連線是否已建立。

下面提到的輸出適用於預期存在Diameter連結的環境。如果顯示的連結較少,則表示與需要分析的 DRA斷開連線。

tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

步驟4.檢查TPS日誌是否顯示CPAR正在處理的請求。突出顯示的值代表了TPS,而那些值是我們需 要注意的。

TPS的值不應超過1500。

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:35,254,0 11-21-2017,23:58:50,248,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:20,243,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0

步驟5.在name\_radius\_1\_log中查詢任何「錯誤」或「警報」消息

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name\_radius\_1\_log 步驟6.通過發出以下命令驗證CPAR進程使用的記憶體量:

頂端 | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius 此突出顯示的值應小於:7Gb,這是應用級別允許的最大容量。

# OSD計算節點中的主機板更換

在活動之前,Compute節點中託管的VM將正常關閉,CEPH將進入維護模式。更換主機板後 ,VM會恢復回來,CEPH會移出維護模式。

### 確定Osd-Compute節點中託管的VM

確定OSD計算伺服器上託管的VM。

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute4.localdomain |

# 備份:快照流程

CPAR應用關閉

步驟1.開啟連線到網路的任何ssh客戶端並連線到CPAR例項。

重要的一點是,不要同時關閉一個站點內的所有4個AAA例項,而要逐個關閉。

步驟2.使用以下命令關閉CPAR應用程式:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

A Message stating "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete." Should show up

附註:如果使用者保持開啟的CLI會話,則arserver stop命令將無效,並顯示以下消息:

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

CLI is being used. Current list of running

CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

在此示例中,需要終止突出顯示的進程ID 2903,然後才能停止CPAR。如果是這種情況,請使用以 下命令終止此流程:

kill -9 \*process\_id\* **然後重複步驟1。** 

步驟3.使用以下命令驗證CPAR應用確實已關閉:

/opt/CSCOar/bin/arstatus 將顯示以下消息:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

### VM快照任務

步驟1.輸入與當前正在處理的站點(城市)對應的Horizon GUI網站。

訪問「水平面」時,將看到以下影象:

# **RED HAT** OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

۲
Connect

### 步驟2.導覽至**專案>例項**,如下圖所示。

e ⇒ c	Not sec	uro 1	/dasht	ooard/project/instances/	
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admi	n Identity		
Compute	Network ~	Orchestrat	ion ~	Object Store ~	
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security	

如果使用的是CPAR,則此選單中只顯示4個AAA例項。

步驟3.一次僅關閉一個例項,請重複本文檔中的整個過程。

要關閉VM,請導航到操作>關閉例項並確認您的選擇。

### Shut Off Instance

步驟4.通過檢查Status = Shutoff和Power State = Shut Down來驗證例項確實已關閉。

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
I.									
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

此步驟結束CPAR關閉過程。

### 虛擬機器快照

一旦CPAR VM關閉,可以並行拍攝快照,因為它們屬於獨立的計算。

四個QCOW2檔案是並行建立的。

獲取每個AAA例項的快照(25分鐘–1小時)(使用qcow映像作為源的例項為25分鐘,使用原始映 像作為源的例項為1小時)

步驟1.登入POD的Openstack的HorizonGUI。

步驟2.登入後,進入頂部選單上的Project > Compute > Instances部分並查詢AAA例項。

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Identity									Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Comp	oute Network ~	Orchestration ~	Object Store 🗸										
Overv	view Instances	Volumes Images	Access & Security	у									
Projec	t / Compute / Instance	s											
Ins	stances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 📋 Delete	Instances	More Ac	tions 🗸
	Instance Name	Image Name IP	Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since crea	ted Action	15	
	aaa-cpar_new_blr	tb 17: Flc 10. 10. 10. 10. dia 10. 10. 10.	1-mgmt 2.16.181.15 wating IPs: 225.247.235 dius-routable1 160.132.249 ameter-routable1 160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Crea	te Snapsho	ot 💌
10.225.24	7.214/dashboard/project/	tb images//create/	1-mgmt										

步驟3.按一下Create Snapshot按鈕繼續建立快照(需要在相應的AAA例項上執行該操作)。

RED HJ	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	in Identity			Project v Help 👤 cpar v
Comp	view Instances	Orchestra Volumes	Create Snapshot		20	
Project	t / Compute / Instanc	:es	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
0	Instance Name	lmage			Cancel Create Snapshot	e  To Delete Instances More Actions   e since created Actions
0	aaa-cpar_new_blr		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new +	Active AZ-aaa None Running 1	month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

### 步驟4.運行快照後,導航到IMAGES選單,驗證是否全部完成,並報告沒有問題。

RED H	AT OPENSTACK PLATF	ORM Project Admin Identity						Project	· ✓ Help L cpar ✓
Com	pute Network	k ~ Orchestration ~ Ob	iject Store 🗸						
Over	view Instanc	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filte	ers.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name <sup>▲</sup>	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
0	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

## 步驟5.下一步是以QCOW2格式下載快照,並將其傳輸到遠端實體,以防OSPD在此過程中丟失。為 此,請在OSPD級別使用此命令**glance image-list**標識快照。

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-li; +</pre>	+		
ID	Name	Ι	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47bld 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950   ELP1 clu	AAA-Temporary man 10_09_2017	Ι	22£8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017		
e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401	ESC-image		
92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b	lgnaaa01-sept102017		

| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |

98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |

+----+

步驟6.確定要下載的快照後(本例中為以上綠色標籤的快照),現在使用此命令glance imagedownload以QCOW2格式下載該快照,如下所示。

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.gcow2 &

•「&」將進程傳送到後台。完成此操作需要一些時間,一旦完成,映像就可以位於/tmp目錄中。

將進程傳送到後台時,如果連線丟失,則進程也會停止。

• 執行命令「disown -h」,以便在SSH連線丟失的情況下,該進程仍在OSPD上運行並完成。

7.下載過程完成後,需要執行壓縮過程,因為作業系統處理的進程、任務和臨時檔案可能使 ZEROES填充該快照。用於檔案壓縮的命令是virt-sparsify。

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-

LGNoct192017\_compressed.qcow2

此過程需要一些時間(大約10-15分鐘)。 完成後,生成的檔案就是下一步中指定的需要傳輸到外 部實體的檔案。

需要驗證檔案完整性,為了做到這一點,請運行下一個命令,並在輸出末尾查詢「corrupt」屬性。

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2 image: AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2 file format: qcow2 virtual size: 150G (161061273600 bytes) disk size: 18G cluster\_size: 65536 Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

refcount bits: 16

corrupt: false

為了避免丟失OSPD的問題,需要將最近在QCOW2格式上建立的快照轉移到外部實體。在開始檔 案傳輸之前,我們必須檢查目標是否有足夠的可用磁碟空間,使用命令「*df -kh」*驗證記憶體空間。 我們的建議是通過使用SFTP「<u>sftproot@x.x.x.x</u>」(其中x.x.x.是遠端OSPD的IP)將其暫時傳輸到 另一個站點的OSPD。為了加快傳輸速度,可以將目標傳送到多個OSPD。同樣,我們可以使用以 下命令scp \*name\_of\_the\_file\*.qcow2 root@ x.x.x.x:/tmp(其中x.x.x.x是遠端OSPD的IP)將檔案傳 輸到另一個OSPD。

### 將CEPH置於維護模式

步驟1.驗證伺服器中的ceph osd樹狀態是否為up

ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY -1 13.07996 root default -2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0 0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000 3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000 6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000 9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000 -3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1 1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000 4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000 7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000 10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000 -4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2 2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000 5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000 8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000 11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000 步驟2.登入到OSD Compute節點,並將CEPH置於維護模式。

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health HEALTH\_WARN noout,norebalance,sortbitwise,require\_jewel\_osds flag(s) set monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0} election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2 osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in flags noout,norebalance,sortbitwise,require\_jewel\_osds pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects 2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

附註:刪除CEPH後, VNF HD RAID進入「已降級」狀態, 但hd-disk必須仍然可以訪問

# 正常斷電

#### 關閉節點電源

1. 要關閉例項電源,請執行以下操作: nova stop <INSTANCE\_NAME>

2. 您會看到處於關閉狀態的例項名稱。

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21

Request to stop server aaa2-21 has been accepted.

[stack@director ~]\$ nova list

+-----+ ------+

ID Power State	Name	Status	Task Stat	te
Networks				
· +	+	-+	+	+
+				
<pre>  46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 Running   tb1-mgmt=172.16.181.14, routable1=10.160.132.231  </pre>	A   AAA-CPAR-testing-instance 10.225.247.233; radius-routal	ACTIVE ole1=10.160	- .132.245; d	 diameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 Shutdown   diameter-routable1=10.16 mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	2   aaa2-21 50.132.230; radius-routable1=3	SHUTOFF 10.160.132.	- 248; tb1-	I
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e Running   diameter-routable1=10.16 mgmt=172.16.181.10	e   aaa21june 50.132.233; radius-routable1=3	ACTIVE 10.160.132.	- 244; tb1-	I
++	+	-+	+	+

### 更換主機板

有關更換UCS C240 M4伺服器中主機板的步驟,請參閱<u>Cisco UCS C240 M4伺服器安裝和服務指</u> <u>南</u>

- 1. 使用CIMC IP登入到伺服器。
- 2. 如果韌體與以前使用的推薦版本不一致,請執行BIOS升級。此處提供了BIOS升級步驟
   : <u>Cisco UCS C系列機架式伺服器BIOS升級指南</u>

### 將CEPH移出維護模式

登入到OSD Compute節點並將CEPH移出維護模式。

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health HEALTH\_OK monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0} election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2 osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in flags sortbitwise,require\_jewel\_osds pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects 2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr



### 通過快照恢復例項

恢復過程:

可以使用前面步驟中拍攝的快照重新部署以前的例項。

步驟1 [可選]。如果沒有以前的VMsnapshot可用,則連線到傳送備份的OSPD節點,並將備份轉換 回其原始OSPD節點。使用「<u>sftproot@x.x.x.x</u>」,其中x.x.x.x是原始OSPD的IP。將快照檔案儲存 在/tmp目錄中。

步驟2.連線到重新部署例項的OSPD節點。

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]# ■

使用以下命令獲取環境變數:

# source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

步驟3.要將快照用作影象,必須將其上傳到水平面。使用下一個命令執行此操作。

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

### 這一過程可以從地平線看到。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity						Proyed	o 🗸 Ayuda 主 core 🗸
Compute Red ~	Orquestación v Almacén de objetos v							
Vista general Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad							
Images								
Q. Pulse aqui para fitros.							× + Create Image	Delete Images
Owner	Nombre *	Тіро	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño	
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete Image

步驟4.在Horizon中,導航到Project > Instances,然後按一下Launch Instance。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity					Pr	oject - Help 🛓 core -
Compute Network v Orchestration v Object Store v						
Overview Instances Volumes Images Access & Secur	ly .					
Project / Compute / Instances						
Instances						
			Instance Name = -	F	Filter Launch Instance Delete Insta	More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address Si	ize Key Pair Status	Availability Zone Task Pow	er State Time since created	Actions

步驟5.填寫例項名稱並選擇可用區域。

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone count. Increase the Count to create multiple instances with the same se	e where it will be deployed, and the instance ttings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	0714
	Availability Zone	27%
Networks *	AZ-dalaaa10	•
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

步驟6.在「源」頁籤中,選擇建立例項的影象。在「選擇啟動源」選單中,選擇**image**,此處顯示映 像清單,選擇之前上傳的映像,然後按一下+sign。

Details	Instance source is the template used to create a image, or a volume (if enabled). You can also ch	an instance. You can us noose to use persistent	se a snapshot t storage by cr	of an existi eating a ne	ng instance, a w volume.	in 🕜
Source	Select Boot Source	Create	New Volume			
Flavor *	Image	▼ Yes	No			
Networks *	Allocated	Indated	Size	Type	Visibility	
Network Ports	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	-
Security Groups	V Available 8					Select one
Key Pair	Q Click here for filters.					×
Configuration	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Server Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	+
Scheduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	+
	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	+
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	+
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	+
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	+

× Cancel

< Back Next >

Launch Instand

步驟7.在Flavor頁籤中,按一下+符號時選擇AAA調味。

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7	)						Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+

× Cancel

< Back Next >

Launch Instance

步驟8.最後,導航到network頁籤,然後在點選+號時選擇例項需**要的**網路。在本例中,選擇 diameter-soutable1、radius-routable1和tb1-mgmt。

Details	Networks provide the com	munication channels for instan	nces in the clo	oud. Se	lect networks fro	om those listed	elow.
Source	Network	Subnets Associ	ated S	Shared	Admin State	Status	
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet )	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-rou	utable1 sub-diameter-rou	table1 \	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 <b>&gt; tb1-mgmt</b>	tb1-subnet-mgmt	: N	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Selec	t at least one n	etwork
Key Pair	Q Click here for filter	s.			Geleo	t at least one in	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin	State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	,	Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	,	Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
× Cancel				< Back	Next>	Launch II	nstance

# 步驟9.最後,按一下Launch例項建立該例項。可以在Horizon中監控進度:

	ED HAT OPENSTA	CK PLATFORM Proy	cto Administrador Identi	by .													Proyecto	~ Ayuda	1 core ~
	istema																		
1	ista general	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotante	es Predeterminados	Definicione	es de los met	adatos	Información del Sistema	1			
A	iministrador /	Sistema / Instancia	15																
I	nstan	cias																	
														F	royecto= -		Filtrar	🛢 Eliminar in	stancias
	Proyect	o Host		Nombre				Nombr	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energía	Tiempo desde su crea	ación J	Acciones	
	Core	pod1-stack-cor	npute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instan	cia 💌

### 幾分鐘後,該例項完全部署並可供使用。

Core pod1-stack-compute-5.loc	idomain dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snepshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs flotantes: • 10.145.0.62 radius-routable1 • 10.178.6.56 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 💌	
			<ul> <li>10.178.6.40</li> </ul>							

### 建立和分配浮動IP地址

浮動IP地址是可路由地址,這意味著可以從Ultra M/Openstack體系結構外部訪問它,並且能夠與網 路中的其他節點通訊。

步驟1。在Horizon頂部選單中,導航到Admin > Floating IPs。

步驟2.按一下AllocateIP to Project按鈕。

步驟3.在Allocate Floating IP視窗中,選擇新的浮動IP所屬的Pools、它將被分配到的專案以及 newFloating IP 地址本身。

例如:

Allocate Floating IP	×
Pool *         10.145.0.192/26 Management         Project *         Core         ▼         Floating IP Address (optional) ②         10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

步驟4.按一下AllocateFloating IPbutton。

步驟5.在「展望期」頂部選單中,導航至「專案」>「例項」。

步驟6.在Actioncolumn中,按一下「建立快照」(**Create** Snapshotbutton)按鈕**中**指向下的箭頭,將 顯示選單。**選擇關聯浮**動IP選項。

步驟7.選擇要在IP地址欄位中使用的相應浮動IP地址,然後從要在要關聯的埠中分配此浮動IP的新 例項中選擇相應的管理介面(eth0)。請參考下一張影象作為此過程的示例。

Manage Floating IP Associations							
IP Address *		Select the IP address you wish to associate with the					
10.145.0.249	+	selected instance or port.					
Port to be associated *							
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•						
		Cancel Associate					

1

步驟8.最後,按一下Associatebutton。

### 啟用SSH

步驟1.在「水準」頂部選單中,導航到「專案」>「例項」。

步驟2.按一下sectionCunch a new instance中建立的例項/VM的名稱。

步驟3.按一下Console頁籤。這將顯示VM的CLI。

步驟4.顯示CLI後,輸入正確的登入憑證:

使用者名稱:root

密碼:cisco123

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86\_64 on an x86\_64

aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]# 步驟6.開啟ssh配置檔案後,按Ito編輯該檔案。然後查詢此處顯示的部分,並將第一行從 PasswordAuthentication更改為PasswordAuthentication yes。

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes\_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

步驟7.按ESC並輸入:wq!以儲存sshd\_config檔案更改。

步驟8.運行commandservice sshd restart。

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]#
```

步驟9.為了測試已正確應用SSH配置更改,請開啟任何SSH客戶端,並嘗試使用分配給例項的浮動 IP(即10.145.0.249)和**userroot**建立遠端安全連**接。** 



### 建立SSH會話

使用安裝應用程式的相應VM/伺服器的IP地址開啟SSH會話。

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

### CPAR例項啟動

一旦活動完成並且可以在關閉的站點中重新建立CPAR服務,請遵循以下步驟。

1. 返回水平面, 導航到**專案>例項>啟動例項**。

2. 驗證例項的狀態是否為「active(活動)」,電源狀態是否為「running(運行)」:

### Instances

				1	nstance Name = •				Filter	Laund	h instance	Delete Instan	More Actions •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Pov	ver State	Time sin	ce created	Actions
0	diaaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPAI	R	Active	AZ-dilaaa04	None	Run	ining	3 months		Create Snapthot +

# 活動後運行狀況檢查

步驟1.在OS級別運行命令/opt/CSCOar/bin/arstatus。

[root@aaa04	~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus						
Cisco Prime	AR RADIUS server running	(pid: 24834)					
Cisco Prime	AR Server Agent running	(pid: 24821)					
Cisco Prime	AR MCD lock manager running	(pid: 24824)					
Cisco Prime	AR MCD server running	(pid: 24833)					
Cisco Prime	AR GUI running	(pid: 24836)					
SNMP Master	Agent running	(pid: 24835)					
[root@wscaaa04 ~]#							

步驟2.在作業系統級別運行命令**/opt/CSCOar/bin/aregcmd**,然後輸入管理員憑據。驗證CPAR Health(CPAR運行狀況)為10(滿分10)並退出CPAR CLI。

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cluster: User: admin Passphrase: Logging in to localhost [ //localhost ] LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:) PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:) PAR-RDDR-TRX 7.2() PAR-HSS 7.2() Radius/

Administrators/ Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10 --> exit

步驟3.運行命令netstat | grep diameter並驗證所有DRA連線是否已建立。

此處提到的輸出適用於預期存在Diameter連結的環境。如果顯示的連結較少,則表示與需要分析的 DRA斷開連線。

tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

步驟4.檢查TPS日誌是否顯示CPAR正在處理的請求。突出顯示的值代表了TPS,而那些值是我們需 要注意的。

TPS的值不應超過1500。

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:50,248,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:20,243,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0

步驟5.在name\_radius\_1\_log中查詢任何「錯誤」或「警報」消息

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name\_radius\_1\_log 步驟6.使用以下命令驗證CPAR進程使用的記憶體量:

頂端 | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius 此突出顯示的值應小於:7Gb,這是應用級別允許的最大容量。

## 控制器節點中的主機板更換

#### 驗證控制器狀態並將群集置於維護模式

在OSPD中,登入到控制器並驗證pc是否處於正常狀態 — 所有三個控制器都處於聯機狀態,且所有 三個控制器都顯示為主控制器。

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs status Cluster name: tripleo\_cluster Stack: corosync Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7\_3.4-e174ec8) - partition with quorum Last updated: Fri Jul 6 09:02:52 2018Last change: Mon Jul 2 12:49:52 2018 by root via crm\_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1 Clone Set: haproxy-clone [haproxy] Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ] Master/Slave Set: galera-master [galera] Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ] ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1 ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2 ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2 Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq] Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ] ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1 Master/Slave Set: redis-master [redis] Masters: [ pod2-stack-controller-2 ] Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ] ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2 openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

```
Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled
```

#### 將群集置於維護模式

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
```

3 nodes and 19 resources configured

#### Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster standby

Full list of resources:

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

Daemon Status: corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

# 更換主機板

在UCS C240 M4伺服器中更換主機板的過程請參閱Cisco UCS C240 M4伺服器安裝和服務指南

- 1. 使用CIMC IP登入到伺服器。
- 2. 如果韌體與以前使用的推薦版本不一致,請執行BIOS升級。BIOS升級步驟如下: Cisco UCS C系列機架式伺服器BIOS升級指南

# 還原群集狀態

# 登入受影響的控制器,通過設定unstandby移除待機模式。 驗證控制器是否與群集聯機,並且 galera將全部三個控制器顯示為主控制器。 這可能需要幾分鐘。

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster unstandby

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
```

3 nodes and 19 resources configured

#### Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
```

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled