配置思科耳機5xx系列

目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>背景資訊</u> <u>耳機500系列</u> <u>與裝置的連線</u> <u>通訊管理員12.5 SU(1)</u> <u>設定</u> <u>耳機連線</u> <u>驗證</u> <u>疑難排解</u> <u>相關資訊</u>

簡介

本文檔介紹配置思科耳機500系列的步驟。在Cisco Unified Communications Manager版本 12.5(1)SU1中,您可以提供頭戴式耳機管理、庫存和配置管理。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題:

- •思科整合通訊管理員(CUCM)
- 思科電話
- 耳機

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本:

- CUCM:12.5(1)SU1(12.5.1.11900-146)
- 電話: CP-8861(sip88xx.12-5-1SR3-74)
- 耳機:520(韌體15-18-15)、532(韌體15-18-15)、561(韌體1-5-1-15)、562(韌體1-5-1-15)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

思科耳機500系列提供針對思科IP電話和軟客戶端最佳化的專業系列有線和無線耳機。管理員可以 管理耳機、控制韌體、自定義設定等,當您將Cisco耳機與Cisco Unified Communications Manager配合使用時。

要將耳機與思科電話配合使用,需要滿足一些最低要求,如下表所示:

頭戴式 耳機型 號	聯結器	7800/8800 支援 非USB	7800/8800 支援 USB	7800/8800 電話韌體	Jabber 版本	DX70/80
521/522	USB和 3.5毫米	不適用	8851、 8861和8865	12.1(1)	12.5	CE9.3
531/532	USB和RJ- 9	7821、 7841、 7861、 8811、 8841、 8845	8851、 8861、8865	12.1(1)	12.5	CE9.3
561/562	USB和Y型 電纜	7821、 7841、 7861、 8811、 8841、 8845	8851、 8861、8865	12.5	12.5	CE9.3

附註:如果您使用RJ-9或Y電纜(RJ9 + RJ11)電纜,則沒有最低要求。Jabber 12.0支援耳機 ;12.5增加了軟體升級;12.6支援配置管理。

附註:有關多平台思科電話的相容性,請訪問版本說明。6800 MPP系列:<u>Phone 6800系列的</u> 附件支援

所有CUCM版本均受支援,但思科頭戴式耳機服務和頭戴式耳機庫存僅在CM 12.5 SU1上可用。

高級功能僅在最新版本的軟體中可用。有關相容性的詳細資訊,請參閱頭戴式耳機資料表。

舊版思科電話、第三方應用和第三方裝置可與思科500頭戴式耳機系列配合使用,但未經測試,不 受支援。

耳機500系列

思科耳機提供不同的選項,可提供舒適的體驗。選項包括多種型別的耳機、底座和聯結器。

耳機5XX系列型別

- 有線:頭戴式耳機具有與所連線裝置(頭戴式耳機521、522、531和532)的有線連線
- 無線:頭戴式耳機具有與所連線裝置的無線連線。無線連線主要有兩種型別:藍芽和數字增強型無繩通訊(DECT),用於耳機561和562
- 單耳 帶一個耳杯的頭戴式耳機。有時稱為「單聲道」耳機(耳機521、531和561)
- 雙耳機 帶兩個耳杯的頭戴式耳機。有時稱為「雙耳式」、「立體聲」或「雙耳式」耳機(耳

機522、532和562) 耳機型號和聯結器如下表所示。

系列型號









561/562(多基 531/532 561/562(單基地 521/522 地)) 連線與快速斷開連 無線 無線 類型 有線 線(QD) (DECT 6.0) (DECT 6.0) 同時連線 1 1 1 3* QD至RJ9(適用 USB-A和 2個USB-A和 3.5毫米和 於電話) 聯結器 RJ9/RJ11 RJ9/RJ11 USB介面卡 或QD至USB介面 (Y型電纜) (Y型電纜) 卡

附註:*DECT多基地台支援1個藍芽裝置+2個有線裝置(2個USB或1個USB + 1個 RJ9/RJ11)。

思科耳機500系列提供3.5毫米、USB、QD、標準底座和Multibase等聯結器型別,以便將該耳機用 於電話、手機或電腦。這取決於你的需求。

3.5毫米轉USB介面卡



•標準3.5毫米插孔,用於連線筆記型電腦、平板電腦和行動電話上的耳機

 手持控制器將3.5毫米耳機連線到USB並提供按鍵呼叫控制功能的輕鬆訪問,包括應答、結束呼 叫、保持/恢復(針對多個呼叫)、靜音、調高音量和調低音量

QD至RJ9(適用於電話)或QD至USB介面卡



• QD至USB。提供對關鍵呼叫控制功能的輕鬆訪問

• QD到RJ9。RJ9提供最廣泛的Cisco IP電話連線

標準基數



- •最新的DECT技術提供自由漫遊功能,從底部可自由漫遊300英尺(100米)以上,音訊非常清 晰
- AES-128加密確保安全通訊
- •耳機在未與塢站連線時自動應答呼叫。當與塢站連線時,耳機將結束呼叫
- •標準底座配有用於USB連線的USB-A電纜和用於Cisco IP電話連線的RJ9/11 Y電纜

Multibase



- •標準基站中列出的所有功能
- 可以連線到多個物理和藍芽源
- 頭戴式耳機只需按一下按鈕即可應答來自任何來源的呼叫。多基站自動選擇來電的來源
- 多基地台配備兩根USB-A纜線以連線USB,並配備一根RJ9/11 Y纜線以連線Cisco IP電話

與裝置的連線

裝置連線取決於電話型號、介面卡型別和使用的耳機。與裝置的連線如下表所示。

連線到電話型 號	78xx	8811/ 8841/45	8851/ 8861/65	採用Jabber或 Webex的 PC/Mac/筆記 型電腦	DX70/80
USB電纜	不適用	不適用	是	是	是
Y型電纜	是	是	是	不適用	不適用

通訊管理員12.5 SU(1)

CUCM根據頭戴式耳機型號、連線狀態、韌體版本、連線等提供報告。

CUCM控制頭戴式耳機設定,包括無線電源範圍、寬頻/窄帶設定、韌體版本、藍芽開/關等(以及幫助指導管理員的模板)。

CUCM呼叫記錄(CMR)通過來自頭戴式耳機的額外度量得到增強,例如RSSI(無線訊號強度)、幀 錯誤、連線中斷原因、信標移動、音訊設定、DECT頻寬等。

CUCM使用者介面和即時管理工具(RTMT)能夠觸發日誌收集,它包含問題報告工具(PRT),沒有任何使用者參與。

CUCM可以使用Jabber和IP電話將新韌體推送到耳機,無需額外的耳機管理軟體或許可證。在 CUCM 12.5中,管理員可以通過配置模板控制韌體版本。

使用Cisco Unified Communications Manager時,可以自動升級韌體。

附註:最新的耳機管理功能需要統一通訊管理器12.5 SU1和Cisco IP電話韌體12.5或Cisco Jabber 12.6。

設定

要在Cisco Unified Communications Manager(12.5 SU1)中配置思科耳機,請執行以下步驟:

步驟1。如圖所示,啟用思科耳機服務,導航至思科統一可維護性>工具>服務啟用。



步驟2.若要啟用頭戴式耳機服務,請選擇伺服器,啟用**思科頭戴式耳機服務**覈取方塊,然後按一下 **儲存**。

cisco re	co Unified Serviceability Cisco Unified Communications Solutions
Sum . Dace .	Tads + Brind + DallHoma + Heb +
Service Activativ	
🔒 Save 🞸	Set to Default 🔇 Refresh
Status Ready	
Select Server Server*	10.1.61.140CUCH Voice/Video
CM Services	Service Name
8	Cisco CalManaper
R	Cisco Unified Mobile Voice Access Service
12	Cisco IP Voice Media Streaming App
R	Cisco CT2Manager
R	Cisco Extension Mobility
E	Cisco Extended Functions
R	Cisco DHCP Monitor Service
R	Cisco Interduster Lookup Service
R	Cisco Location Bandwidth Manager
12	Cisco Directory Number Alias Sync
2	Cisco Directory Number Alias Lookup
2	Desce was seen as were
2	Cisco Device Activation Service
R	Cisco Daled Number Analyzer Server
2	Cieco Dialed Number Analyzer

步驟3.啟動服務後,將耳機連線到電話。電話報告檢測到頭戴式耳機,如下圖所示。



步驟4.要配置頭戴式耳機設定,請選擇Setup。您可以訪問該選單,如下圖所示。



提示:您可以手動訪問設定選單。對於88XX和78XX系列,請導航至設定>附件>設定。

為了測試和調整麥克風增益,您可以使用**錄音/播放**功能和**調節音訊**選項自定義聲音。

如果CUCM的韌體版本比頭戴式耳機更新,電話可以自動升級頭戴式耳機韌體,如圖所示。



可以遠端控制設定和韌體升級,以確保公司策略。CUCM管理員可以檢視預設模板、建立自定義模 板並將其應用於使用者組。

步驟5.若要自訂頭戴式耳機的韌體版本,您可以使用頭戴式耳機模板。導覽至CM Administration > Device > Headset > Headset Template,從清單中選擇一個,點選Copy,然後配置模型和韌體設定 ,如下圖所示。

cisco Fo	sco Unified CM Admir Cisco Unified Communications Solu	nistration utions		Navigation Cisco U admir	nified CM Ad nistrator	ministration 🗸 Gi About Logou
System - Call F	Routing - Media Resources - Adva	inced Features • Device • App	plication • User Management •	Bulk Administration 👻 Help	-	
Headset Temp	late Configuration			Related Link	s: Back To	Find/List 🖂 Go
🔚 Save 🗙	Delete 🗋 Copy 🧬 Set to Defa	ult 🥒 Apply Config				
Headset Temp	late Configuration					
Name* Tes	t Headset Template					
Description Tes	t Headset Template					
Model and Fire	nware Settings**					
Add new setti	Choose Model Series	Add				
Model Series	Firmware		Settings			Action
		Speaker Volume Microphone Gain	Default		7	
520/530	Latest (15-18-11)	Sidetone	Default		Low	Delete
		E QUILLET	Delugit			
		Speaker Volume	•		7	
		Microphone Gain	Default	~		
		Sidetone	•		Low	
500	Latest (1 5 104 110)	Equalizer	Default	~		Delete
500	Latest (1-5-1PA-116)	Audio Bandwidth	Wide Band	~		Delete
		Bluetooth	On	~		
		Conference	Enable	~		

步驟6.要將使用者配置檔案與頭戴式耳機模板相關聯,請選擇使用者配置檔案並使用向上和向下箭 頭將其從可用配置檔案移動到已分配的配置檔案,如下圖所示。

-Profile Configuration		
Available User Profiles	Standard (Factory Default) User Profile (Standard Default Heads	
	~	
	**	
Assigned User Profiles	Test User Profile	
		Note: Assigning a profile will dissassociate it from the previous template
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Save Delete	Conv. Set to Default Apply Config	
Jave Delete	Copy Set to Deradic Apply Colling	

步驟7。若要儲存變更內容,請按一下「Save」,然後按一下「Apply Config」。

Apply Configuration - Mozilla Firefox	-		×
i https://10.1.61.140/ccmadmin/headsetTemplateApplyConfig.do?key=false&key2=34		⊠ ☆	⊒≜
Apply Configuration			
_ Status			
(i) Status: Ready			
Apply Configuration Information			
Selected Device: 1 device(s) selected			
Note: Please save the configuration before continuing.			
OK Cancel			—

使用者配置檔案必須與終端使用者相關聯,並且裝置的MAC必須新增到受控裝置下。如果使用者配 置檔案未與終端使用者關聯或裝置未與終端使用者關聯,則在應用配置時您將看到0個裝置。

步驟8.要檢視終端使用者關聯,請導航至CM Admin > User Management > End user。選擇終端使用者,配置使用者配置檔案,然後按一下Save,如下圖所示。

End User Configuration					
Save Y Delete	Add New				
Status					
i Status: Ready					
- User Information					
Liser Status	Enabled Local Liser				
User ID*	victogut		_		
Password		•		Edit Credential	
Confirm Password		•			
Self-Service User ID	1400				
PIN		•		Edit Credential	
Confirm PIN		•			
Last name*	Gutierrez				
Middle name					
First name	Victor				
Display name					
Title	[
Directory URI					
Telephone Number					
Home Number	[
Mobile Number	[
Pager Number	[
Mail ID	[
Manager User ID	[
Department					
User Locale	< None >	~			
Associated PC/Site Code					
Digest Credentials					
Confirm Digest Credentials					
User Profile	Test User Profile	~	View Det	ails	
User Rank*	1-Default User Rank	~			

步驟9.要將終端使用者與裝置相關聯,請導航至CM Admin > Device > Phone,然後選擇電話。啟 用User覈取方塊並選擇User ID,如下圖所示。按一下「Save」,然後按一下「Apply config」。

MAC Address*	2C3124C9F8E1	(SEP2C3124C9F8E1)
Description	Auto 1553	
Current On-Premise Onboarding Method is a	et to Autoregistration. Activation Code will only apply to	onboarding via MRA.
Require Activation Code for Onboarding		
Allow Activation Code via MRA		
Activation Code MRA Service Domain	Not Selected V	View Details
Device Pool*	Default ~	View Details
Common Device Configuration	< None > V	View Details
Phone Button Template*	Universal Device Template Button Layout]
Softkey Template	< None > V]
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile ~	View Details
Calling Search Space	< None > V]
AAR Calling Search Space	< None > V]
Media Resource Group List	< None > V]
User Hold MOH Audio Source	< None > ~]
Network Hold MOH Audio Source	< None > V]
Location*	Hub_None ~]
AAR Group	< None > ~]
User Locale	< None > V]
Network Locale	< None > V]
Built In Bridge*	Default ~]
Privacy*	Default ~]
Device Mobility Mode*	Default ~	View Current Device Mobility Settings
Wireless LAN Profile Group	< None > V	View Details
Owner	User O / nonymous (Public/Shared Space)	
Owner User ID*	victogut ~]
Mobility User 10	<pre>< None > </pre>	1

步驟10.若要檢查升級狀態,請導航到電話網頁(需要啟用Web訪問)。 在裝置資訊部分,您將看 到頭戴式耳機的型號、版本和狀態,如下圖所示。

Cisco Headset 560 Series with Multi Base

Port: USB

Version: 1-5-1-15

Upgrade status: Upgrade in progress

Last upgrade time: 07/12/19 03:29:43

在某些電話機型(例如88XX)中,您會看到電話螢幕上的下載圖示,如下圖所示。



步驟11。如果您在電話網頁上收到成功狀態,可以確認升級/降級已完成,如下圖所示。

Cisco Headset 560 Series with Multi Base

Port: USB

Version: 1-5-1-15

Upgrade status: Successful

Last upgrade time: 07/12/19 03:29:43

附註:如果升級不能自動啟動,請拔下頭戴式耳機並將其從電話上拔下。

韌體升級由CUCM管理員在TFTP伺服器上進行。頭戴式耳機在下次連線到思科IP電話(通過USB或 Y電纜)或運行Jabber 12.5+的筆記型電腦時進行升級。耳機韌體可以通過COP檔案從CUCM推送 到耳機。

註意:如果您無權訪問Cisco Unified Communications Manager,則可以使用線上工具升級您 的思科耳機(僅限560系列):耳機<u>升級工具</u>

步驟12.為了將同一使用者配置檔案應用於多個終端使用者,您可以使用批次管理工具(BAT)。 導航 到CM Admin > Bulk Administration > Users > Update Users > Query並應用篩選條件。按一下 Find,然後按一下Next。

在更新使用者配置視窗中,啟用**使用者配置檔案**覈取方塊並選擇使用者配置檔案。選擇「Run immediately」,然後按一下Submit,如下圖所示。

Update Users Configuration					
de Back 🍌 Submit					
User Information					
Manager User ID					
Department					
Associated PC/Site Code	administrator				
User Locale	< None >	v			
Digest Credentials	•••••				
Confirm Dinect Credentials					
User Profile	Test User Profile	Y			
-Service Setting					
Home Cluster					
Enable User for Unified	CM IM and Presen	ce			
Assigned Presence Server		< None >	Y		
UC Service Profile		Use System Default	~		
Include meeting information	ation in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be	configured on CUCM IM and Pres	esence server)	
Extension Mobility					
BLF Presence Group*	Standard	Presence group ~	1		
SUBSCRIBE Calling Search	Space < None >]		
Allow Control of Device	from CTI				
Maximum login Time (HHH:	MM)				
Enable Extension Mobilit	y Cross Cluster				
- Mobility Information					
Enable Mobility					
Enable Mobile Voice Acc	ess				
Aaximum Wait Time for De	sk Pickup*				
Remote Destination Limit*					
Job Information					
Job Description				Update Users - Query	
Run Immediately				O Run Later (To schedule and activate this job, use Job Schedu	ler nage)
es rout printing of the				- ran eace (re series and activate and pay, are see series	ter pager)

若要將耳機連線到電話,您可以使用USB、Y線或藍芽。您可以在電話網頁上確認用於連線頭戴式 耳機的埠。如果頭戴式耳機通過AUX埠連線,您可以獲得如下圖所示的狀態。

Cisco Headset 560 Series with Multi Base

Port: AUX

Version: 1-5-1PA-118

提示:如果僅連線Aux埠,則可以使用Y電纜升級耳機韌體。

為了在78XX和88XX電話上使用Y電纜,需要在Call Manager中啟用**Wireless Headset Hookswitch** Control引數。

導航到CM Admin > Device > Phone,然後選擇電話。在電話配置頁面中,查詢**頭戴式耳機按鍵開** 關控制,然後從下拉選單中選擇Enabled。按一下Save,然後按一下Apply config。

Wireless Headset Hookswitch Control* Enabled

附註:在CUCM 12.5.1 SU2及更高版本中,刪除了引數「Wireless Headset Hookswitch Control」,使終端使用者在頭戴式耳機管理方面更具靈活性。您可以在電話Applications > Admin Settings > Aux Port> Connect e-hook耳機上直接啟用Wireless Headset Hookswitch Control,以便能夠對頭戴式耳機使用Aux埠。請記住,您需要Cisco IP電話韌體版本12.7(1)或更高版本並在電話配置頁面中啟用Admin設定。

Y型電纜必須插入電話上的頭戴式耳機埠和AUX埠,如下圖所示。



RJ是一個常用的電話聯結器,用於連線IP電話以連線模擬頭戴式耳機或聽筒。Cisco 531和532提供 RJ連線或USB。Cisco IP電話使用RJ9作為頭戴式耳機埠,RJ11作為輔助埠。最後一個連線埠用來 傳送訊號以接聽呼叫、結束呼叫等。 要用藍芽裝置配對基本裝置,請按⑧ 兩下你的耳機。在目標裝置設定中,選擇頭戴式耳機。頭戴式 耳機底座顯示為思科耳機,後跟頭戴式耳機序列號的最後三位數字。若要取消配對並忘記配對的藍 芽裝置保留 ⑧4秒。

為了將頭戴式耳機與塢站配對,請將頭戴式耳機固定到底座上。如果頭戴式耳機連線到不同的底座 ,底座和頭戴式耳機會重新配對。配對後,耳機的白色LED會從閃爍變為呼吸。當塢站或頭戴式耳 機超出範圍時,白色LED會閃爍。

驗證

若要確認頭戴式耳機詳細資訊,請導航至CM Admin > Devices > Headset,然後選擇Headset Inventory,如下圖所示。

Fine	and List Headse	t Inven	tory								Related Links	Headset Inventory Summ	ary ~ Go
Ħ	Select All 🔛 Cle	er Al 🔒	Delete S	elected									
_ Sta	tus												
G	4 records found												
н	adset Inventory	(1)	4 of 4)									Rows per Pa	ae 50 ∨
Fine	Headset Inventory	where	Model		✓ begins with	~		Find Clear	Filter 4				
	Serial Number	Model	Vendor	Type	Firmulare	User	Template	Status(since)	Dock	Device Name	Device	Software Version	Headset
	wFG22464061	520	Cisco	Wired	15-18-15	victoput	Test Headset	disconnected	model	CP-8861-	CP-8861	sip88xx.12-5-15R3-74	Age(days)
							Template	(07/11/2019)		SEP2C3124C9F8E	1		
	GTK220802NZ	530	Cisco	Wired	15-18-15	victoput	Test Headset Template	disconnected (07/11/2019)		CP-8861- SEP2C3124C9F8E	CP-8861	sip88xx.12-5-15R3-74	0
	WFG2303D0D0	561	Cisco	DECT Wireless	1-5-1PA-118		Standard Default Headset Configuration Template	connected (07/11/2019)	MB	CP-7841- SEP70F35AD228F	CP-7841 7	sip78xx.12-5-15R3-74.loads	0
	WFG2238E0A0	562	Cisco	DECT Wireless	1-5-1PA-118	victoput	Test Headset Template	connected (07/11/2019)	MB	CP-8861- SEP2C3124C9F8E	CP-8861	sip8box.12-5-15R3-74	0
				Wireless		1000000	Template	(07/11/2019)		SEP2C3124C9F8E	1	and the second sec	

附註:12.5.1 SU1(88xx和78xx電話)中的synergy lite lite電話機型支援耳機庫存或可維護性。

要獲取頭戴式耳機的詳細資訊,請按一下頭戴式耳機庫存中頭戴式耳機的序列號,如下圖所示。

Mozilla Firefox		-]	\times
(i) 🔒 https://10	0.1.61.140/ccmadmin/headsetInventoryDetail.do?setToken=		⋓	습	≡
Headset Invento	ry				
Close					
Headset Details					
Model	562				
Connection Status	connected				
Vendor	Cisco				
Firmware Version	1-5-1PA-118				
Connection Type	DECT Wireless				
Serial Number	WFG2238E0A0				
Headset Age(days	0				
Template	Test Headset Template				
Dock Details					
Model ME	3				
Serial Number WI	FG2303M07W				
- Host Details					
Model	CP-8861				
Device Name	CP-8861-SEP2C3124C9F8E1				
Client	Cisco IP Phone				
User Id	victogut				
Firmware Version	sip88xx.12-5-1SR3-74				
Serial Number	FCH2133E8B9				
Host OSVersion	N/A				
			_		

要獲取頭戴式耳機清單摘要,請導航到CM Admin > Devices > Headset,然後選擇Headset Inventory Summary。您可以獲得詳細資訊,例如每個型號的頭戴式耳機數量和當前狀態,如下圖 所示。

Ľ	Headset Inventory Summary							
1	Headset Inventory by Model							
		Headset Model		Quantity				
	520		1					
	530		1					
	561		1					
	562		1					
ľ								
ſ	-Headset Invent	ory by Status			1			
	Headset Model	Active (Seen in the last 30 days)	Inactive (Not Seen in the last 30 days)	Unassigned (No End User association)				
	520	Q	1	٥				
	530	Q	1	٥				
	561	1	2	1				

疑難排解

請參閱<u>故障排除指南</u>以解決某些常見問題。

相關資訊

請訪問快速參考指南以獲取有關如何使用思科耳機的詳細資訊。

有關頭戴式耳機相容性和配置的詳細資訊,請參閱<u>Cisco Unified Communications Manager系列附</u> <u>件指南</u>。

有關頭戴式耳機與8800系列電話的相容性的詳細資訊,請訪問<u>Cisco IP電話8800支援的附件</u>。