通過輔助RJ45埠訪問MX系列、C系列和SX80編 解碼器

目錄

<u>簡介</u> <u>所需元件</u> <u>相關產品</u> <u>訪問編解碼器</u>

簡介

本檔案介紹對編解碼器的訪問。如果無法通過網路訪問編解碼器,則可能需要直接插入它進行訪問 。大多數網路配置更改也可以通過連線的觸控面板進行,但是如果觸控面板關閉或不可用,則必須 插入才能訪問編解碼器。該編解碼器具有內部DHCP伺服器,通過輔助乙太網埠為筆記型電腦分配 IP地址以訪問Web GUI或CLI。通過這種方式訪問編解碼器可以解決網路和編解碼器可訪問性問題 。

所需元件

- 筆記型電腦
- •乙太網電纜

相關產品

本檔案中的資訊可搭配此硬體和任何軟體使用:

- C40
- C60
- C90
- SX80
- MX200 G2
- MX300 G2
- MX700
- MX800

訪問編解碼器

首先,確保筆記型電腦設定為通過DHCP獲取IP地址。

在Microsoft Windows上,完成以下步驟:

- 1. 選擇控制面板>網路和Internet >網路連線。
- 2. 按一下右鍵本地連線,然後選擇屬性> Internet協定版本4 >屬性。
- 3. 按一下Obtain an IP address automatically單選按鈕。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.			
Obtain an IP address automatically			

在OS X上,選擇Network > Ethernet > Configure IPv4。這應設定為Using DHCP。

接下來,連線筆記型電腦LAN埠和編解碼器上的一個輔助埠(不是網路埠)之間的乙太網電纜。如果使用編解碼器上的所有乙太網埠,您可能需要臨時拔下外圍裝置。



附註:在C系列編解碼器上,輔助埠必須配置為DirectPairing,且不能處於非活動狀態。該埠 必須先前在**System Configuration > NetworkPort**下配置。否則,內部DHCP伺服器將不會分配 IP地址。如果這是非活動,則訪問編解碼器的唯一方式是通過觸控面板。

插入電纜後,電腦應自動從編解碼器獲取IP地址。可以使用**ipconfig**命令從Windows命令列檢查分配的IP地址,或使用**ifconfig**命令從OS X終端檢查分配的IP地址。

Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . Link-local IPv6 Address : fe80::25a8:aa8:dace:de5d%11 : 169.254.1.45 : 255.255.255.0 : 169.254.1.1 IPv4 Address. . . - - -----Subnet Mask . . . Default Gateway . ------------

註:該IP地址將類似於Windows自分配的IP地址- 169.254.1.4X。這很正常。內部DHCP範圍 從169.254.1.40開始。

收到IP位址後,應該能夠ping通此位址範圍169.254.1.1的預設閘道,並存取編解碼器的Web介面或 命令列。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。