# Catalyst 6500系列WLSM到Catalyst 6500系列 WiSM遷移指南

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 慣例 概觀 架構差異 Cisco Catalyst 6500系列WLSM Cisco Catalyst 6500系列WiSM 遷移策略 升級產品軟體 實施配置 <u>配置Catalyst 6500 WiSM以從Catalyst 6500 WLSM遷移SSID</u> 接入點的LWAPP轉換 Cisco WiSM上控制器之間的接入點分佈 使用有限數量的接入點進行測試 完全部署 疑難排解 相關資訊

# <u>簡介</u>

本檔案將重點介紹從現有無線LAN服務模組(WLSM)到無線服務模組(WiSM)的遷移策略。 從Cisco WLSM遷移到Cisco WiSM時,絕對需要仔細規劃和執行。

本文檔的目標受眾包括企業的IT基礎架構中參與規劃、實施或維護基於WLSM的無線網路的所有級別的企業網路經理和個人。次要受眾包括參與向企業IT組織提供產品和整合服務或支援的個人。

# <u>必要條件</u>

### <u>需求</u>

本文件沒有特定需求。

### <u>採用元件</u>

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- Cisco Catalyst 6500系列WLSM
- Cisco Catalyst 6500系列WiSM

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

#### <u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。

## <u>概觀</u>

從Catalyst WLSM到Catalyst WiSM平台的遷移策略包括規劃和執行以下操作:

- 規劃和安裝Catalyst WiSM。
- 安裝Catalyst WiSM平台。
- 為Catalyst WiSM安裝思科無線控制系統(WCS)網路管理平台。
- 將配置從Catalyst WLSM遷移到基於Catalyst WiSM的平台,以繼續支援所有輕量級和轉換的自 主接入點。
- •將自治IOS®存取點遷移到啟用輕量型存取點通訊協定(LWAPP)的IOS平台(超出檔案範圍)。
- 培訓有關Catalyst WiSM平台和解決方案的支援人員。
- 遷移完成時清理舊配置。

# <u>架構差異</u>

#### Cisco Catalyst 6500系列WLSM

Cisco Catalyst 6500系列WLSM可安裝並配置在配備管理引擎720的3插槽、6插槽、9插槽或13插槽 Cisco Catalyst 6500系列交換機的任何開放插槽中。Cisco Catalyst 6500系列WLSM可與Cisco Aironet自主接入點和Cisco Works無線LAN解決方案引擎(WLSE)配合使用。

Cisco Catalyst 6500系列WLSM通常部署在分佈層或資料中心。很少部署在配線間。自治接入點連 線到任何第3層網路上的任何交換機埠。無需配置上游交換機或路由器,也不需要特定VLAN分配或 中繼。在流量主動通過之前,自治接入點可以作為可信網路裝置進行身份驗證。

使用WLSM時引入的最重要概念之一是移動組。當無線客戶端在配置為同一移動組的一部分的兩個 接入點之間移動時,它會體驗無縫漫遊(維護其所有IP會話)。通過無線端的服務集識別符號 (SSID)與有線端的網路ID之間的唯一對映,在接入點上定義移動組。網路ID表示使用通用路由封裝 (GRE)隧道在現有基礎設施之上構建的重疊邏輯網路,其到SSID的對映取代了SSID和VLAN ID之間 的對映。

有關如何配置和部署WLSM的詳細資訊,請參閱<u>Cisco Catalyst 6500系列無線LAN服務模組</u> (WLSM)部署指南。



請注意,VLAN仍與每個SSID關聯。這些VLAN現在僅在接入點上定義,不需要在接入層或分佈層交 換機上配置。配置中VLAN部分的唯一用途是提供與VLAN關聯的加密與特定SSID之間的繫結。

<pre>dot11 vlan-name Emp vlan 3 ! dot11 ssid Employee vlan 3 authentication open eap eap_methods authentication network-eap eap_methods authentication key-management wpa mobility network-id 3 ! interface Dot11Radio0 no ip address no ip route-cache ! encryption vlan 3 mode ciphers</pre>	<pre>interface Tunnel3 description mGRE for employees ip address 10.10.3.1 255.255.255.0 no ip redirects ip mtu 1476 ip dhcp snooping packets tunnel source Loopback3 tunnel mode gre multipoint mobility network-id 3</pre>
! encryption vlan 3 mode ciphers tkip ! ssid Employee	multipoint mobility network-id 3 !

#### <u>Cisco Catalyst 6500系列WiSM</u>

Cisco Catalyst 6500系列WiSM是Cisco Wireless LAN Controller(WLC)系列的成員,也稱為Cisco Unified Wireless Networks。Cisco WiSM與Cisco Aironet輕量型接入點(LAP)和Cisco WCS配合使用。Cisco WiSM可順利整合到現有的Cisco Catalyst 6500系列企業網路中。它可進行擴展,以向主園區、分支機構和遠端園區提供安全的企業無線接入。它使用LWAPP進行通訊,以便在第3層網路中建立接入點和模組之間的安全連線。從流量處理的角度來看,源自與LAP相關聯的無線使用者端的所有資料流量都會被存取點本身封裝並傳輸到WLC,WLC會聚合流量,並代表進出有線網路的IP流量的單一輸入和輸出點。

但是,存在以下差異:

- 流量通過隧道從接入點傳輸到集中控制器,從而利用LWAPP而不是GRE。
- 控制和資料流量均通過LWAPP傳輸。資料流量使用UDP埠12222,控制流量封裝在UDP埠 12223中,移動消息使用UDP埠16666/16667。
- 控制流量採用高級加密標準(AES)加密,且資料處於透明狀態。
- 每個定義的SSID沒有單獨的邏輯隧道。每個存取點和WLC之間只建立單一邏輯通道。此 LWAPP隧道用於承載與接入點關聯的所有無線客戶端的資料流量,無論它們與哪個SSID關聯。





#### <u>升級產品軟體</u>

升級以下產品上的軟體:

- Supervisor 720需要運行Cisco IOS軟體版本12.2(18)SXF2或更高版本
- Catalyst 6500 WLSM需要運行1.4.1或更高版本
- Catalyst 6500 WiSM需要運行3.2.78.4或更高版本
- Cisco Aironet存取點需要執行Cisco IOS軟體版本12.3.7JA2或更新版本(以便轉換為LWAPP)

#### <u>實施配置</u>

實施以下配置:

- 配置Supervisor 720以支援Cisco WiSM。
- 為Supervisor 720上的WiSM管理介面配置VLAN。
- 為Supervisor 720上的WiSM動態介面配置VLAN。
- •將DHCP配置為服務介面的作用域或靜態配置IP地址。
- 測試新的第3層網路是否存在路由問題。

有關如何完成這些配置的詳細資訊,請參閱<u>Cisco WiSM配置指南</u>和<u>故障排除和配置初始無線服務模</u> <u>組(WiSM)設定</u>。

#### 配置Catalyst 6500 WiSM以從Catalyst 6500 WLSM遷移SSID

在Cisco WLSM架構中,接入點上配置的SSID對映到將所有客戶端流量通道到Catalyst 6500的行動 網路。這些多點GRE(mGRE)通道在承載WLSM的Catalyst 6500的Supervisor 720模組上有一個單 一終端點。隧道的另一個邏輯端點存在於參與第3層行動網路的所有接入點上。對於Cisco WiSM平 台,SSID表示為WLAN。每個WLAN與管理介面或運營商定義的動態介面相關聯。運營商定義的動 態介面類似於VLAN,充當無線客戶端的DHCP中繼。

必須在管理引擎720模組上為每個移動組定義一個mGRE隧道。以下是Supervisor 720上的mGRE通 道介面的範例。所有無線使用者端都使用通道介面的IP位址作為預設閘道。Mobility network-id將其 定義為唯一的行動網路。為這個通道定義的行動網路ID也在其中一個存取點SSID定義下定義,以便 識別其參與此第3層行動網路。

**注意:**移動組是一組無線客戶端,針對某些共用特徵(如通用身份驗證或加密方案)或使用者型別 (如訪客和員工)分組在一起。

此輸出顯示Supervisor 720上的組態:

interface Tunnel172
description to\_wireless\_clients
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.1.1.11
no ip redirects
ip dhcp snooping packets
tunnel source Loopback100
tunnel mode gre multipoint
mobility network-id 172

```
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
!
encryption vlan 172 mode ciphers tkip
!
ssid light
vlan 172
authentication network-eap eap_methods
authentication key-management wpa
mobility-network-id 172
```

為了將此配置轉換為WiSM體系結構,您需要建立一個新的動態/VLAN介面,將其分配到不同子網中 的IP地址,並將其與WLAN相關聯。

WLAN介面名稱對應於Cisco Aironet接入點上的SSID名稱。在本示例中,它是「light」。 如果您使 用類似的名稱,使用者體驗極低。唯一的區別是無線客戶端從其中分配了IP地址的IP地址段。

1. 在Supervisor 720中建立新的VLAN,並將其新增到VLAN資料庫。

c6506-t(config)#interface vlan 45 c6506-t(config-if)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0 c6506-t(config-if)#no shut c6506-t(config-if)#end c6506-t(config)#vlan 45 c6506-t(config-vlan)#state active c6506-t(config-if)#end

2. 允許在中繼千兆介面中使用VLAN。

```
c6506-t(config)#interface range gig 1/1-4
c6506-t(config-if-range)#switchport mode trunk
c6506-t(config-if-range)#switchport trunk encap dot1q
c6506-t(config-if-range)#switchport trunk native vlan 201
c6506-t(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 201,45
c6506-t(config-if-range)#mls qos trust dscp
c6506-t(config-if-range)#spanning-tree portfast
c6506-t(config-if-range)#channel-group 1 mode on
c6506-t(config-if-range)#end
```

3. 在中繼介面中允許VLAN後,埠通道介面會自動允許VLAN。

```
c6506-t#show run interface port-channel 1
!
interface Port-channel1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 201
switchport trunk allowed vlan 45,201
switchport mode trunk
no ip address
end
c6506-t#
```

4. 完成這些步驟,以便通過Web介面在Catalyst 6500 WiSM中建立動態介面。選擇「Controller > Interfaces」,然後按一下「New」。

Cisco Srotems	Save	Configuration	Ping   Log	pout   Refresh						
A	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMAND	s help		
Controller	Interfaces	5							Ne	:w
General 🗟	Interface	Name	¥L.	AN Identifier.	IP Address	Interface T	'ype Dyna	mic AP Mana	gement	
Inventory	ap-manage	r	un	tagged	172.20.225.13	39 Static	Enabl	ed	Edi	t
Interfaces	manageme	int	un	tagged	172.20.225.13	38 Static	Not S	upported	Edi	t
Network Routes	service-por	rt	N/	A	192.168.2.22	Static	Not S	upported	Edi	t
Internal DHCP Server	virtual		N/	A	1.1.1.1	Static	Not S	upported	Edi	\$

#### 輸入介面名稱和VLAN ID,然後按一下**Apply**。

Cisco Systems		Save Co	nfiguration Ping	Logout Refresh					
AA	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Controller	Interfaces	> New						< Back	Apply
General Inventory Interfaces	Interface N	Name v	an45						

#### 輸入適當的IP地址資訊和DHCP伺服器資訊,然後按一下Apply。

Cisco Systems							Save Co	nfiguration   Ping	Logout Refres
AA	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Controller General Inventory Interfaces Network Routes Internal DHCP Server Mobility Management Mobility Groups	MONITOR Interfaces General In Interface I Interface I VLAN Ider	WLANS > Edit aformatio Name Address	vlan45	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP < Back	Apply
Mobility Statistics Spanning Tree Ports Master Controller Mode Network Time Protocol QoS Profiles	IP Address Netmask Gateway Physical II The interfa DHCP Info Primary D Secondary Access Co	s nformati ace is attac rmation HCP Serve y DHCP Se ntrol Lis	172 [255 [172 on ched to a LAG. er [10.: rver [0.0. t	.16.2.2 .255.255.0 .16.2.1					
	ACL Name	•	nor	e •					

#### 選擇**WLANs**,然後按一下**New**以便在Cisco WiSM上新增新的SSID。

CISCO STOTEMS	Save Configuration   Ping   Logout   Refr									
AA	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP		
WLANS	WLANs								Ne	ew
WLANS WLANS	WLAN ID	WLAN SSI	D		Admin Status	Security Polici	es			
AP Groups VLAN	1	secure-1			Disabled	802.1X		Edit	<u>Remove</u>	Mobility Anchors

新增SSID light,然後按一下Apply。

Cisco Svorems							Save Co	nfiguration   Ping	)   Logout   Refresh
A.A.	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
WLAÄS	WLANs >	New						< Back	Apply
WLANS WLANS	WLAN ID		2	*					
AP Groups VLAN	WLAN SSI	D	light						

將介面名稱引數更改為適當的VLAN。其他安全引數(例如適當的RADIUS伺服器和加密設定)應與Cisco自主接入點的配置相對應。在本示例中,介面名稱更改為VLAN45,第2層安全型 別更改為WPA2。

Cisco Systems					Save Co	nfiguration   Ping   Logout   Refresh
A.A.	MONITOR WLANS CO	NTROLLER WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
WLANs	WLANs > Edit					< Back Apply
WLANS AP Groups VLAN	WLAN ID WLAN SSID	2 light				
	General Policies			Securit	y Policies	
	Radio Policy	All		IPv6 E	nable	
	Admin Status Session Timeout (secs) Quality of Service (QoS)	Enabled 1800 Silver (best effort)		Layer	2 Security	WPA2
	WMM Policy 7920 Phone Support Broadcast SSID	Disabled  Client CAC Limit A Client CAC Limit A C Enabled	P CAC Limit	Layer	3 Security	None 💌 💽
	External Policy Validation Client Exclusion DHCP Server DHCP Addr. Assignment	Enabled     Enabled     Enabled     Timeout V     Override     Required     VlandS     VlandS	/alue (secs)	* Web and L2 ** Wh zero m reset o	Policy cannot b TP. en client exclusi neans infinity (wi excluded clients)	e used in combination with IPsec on is enabled, a timeout value of I require administrative override to
這是新的SSID指	示燈。					

Cases Systems									ave Configuration   Ping   Logout   Refr				
A. N.	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP					
WLANs	WLANs								N	ew			
WLANS WLANS	WLAN ID	WLAN SSI	D		Admin Status	Security Polici	es						
AP Groups VLAN	1	secure-1			Disabled	802.1X		Edit	Remove	Mobility Anchors			
	2	light			Enabled	RSN (802.1×)		Edit	Remove	Mobility Anchors			

如果使用新的SSID,則不需要其他配置。如果使用現有的SSID,則一次僅升級一個RF網域 ,以便防止Catalyst 6500 WSLM和Catalyst 6500 WiSM之間的移動性問題。配置WLAN後 ,檢查WLAN策略是否正確。例如ACL、QoS等。確保Cisco WCS已啟動並運行,並且已準備 好配置為管理Cisco WiSM。

#### <u>接入點的LWAPP轉換</u>

可以在以下Cisco Aironet接入點平台上實現從自主接入點模式到輕量模式的遷移:

- 所有Cisco Aironet 1130 AG存取點
- 所有Cisco Aironet 1240 AG存取點
- 對於所有基於IOS的1200系列模組化接入點(1200/1220 Cisco IOS軟體升級、1210和1230 AP)平台,它取決於無線電:如果支援802.11G、MP21G和MP31G如果支援802.11A、 CB21A和CB22A
- Cisco Aironet 1200系列接入點可使用任何受支援的無線電裝置(僅G、僅A或G和A)組合進行

升級。

.執行升級之前,存取點必須執行Cisco IOS軟體版本12.3(7)JA或更新版本。有關轉換過程的詳細資 訊,請參閱<u>將自治Cisco Aironet接入點升級到輕量模式</u>。

#### Cisco WiSM上控制器之間的接入點分佈

如果接入點已經配置了靜態IP地址,則在將IP地址從自主模式轉換為LWAPP模式後,接入點會保留該IP地址。如果存取點與控制器不在同一第2層IP子網上,則CISCO-LWAPP-

CONTROLLER@localdomain的DNS解析是唯一有保證的控制器探索機制。在載入Cisco IOS軟體版本12.3(7)JX之前,升級實用程式可以配置名稱伺服器。在開始升級過程之前,請確認名稱伺服器可以正確解析CISCO-LWAPP-CONTROLLER@localdomain。

您還可以使用供應商特定的DHCP選項43將一個或多個控制器IP地址返回到DHCP提供消息中的接入點。接入點將LWAPP發現消息傳送到它在DHCP選項43中接收的控制器的管理IP地址。請參閱<u>附錄A:在Windows 2003 Enterprise DHCP伺服器上為輕量Cisco Aironet接入點配置DHCP選項43</u>以瞭解有關如何在Windows 2003 Enterprise DHCP伺服器中配置DHCP選項43的詳細資訊。

#### 使用有限數量的接入點進行測試

在管理員可以輕鬆訪問的位置使用單個接入點啟動遷移過程,然後嘗試執行遠端位置。將接入點轉 換為LWAPP模式並完成Cisco WiSM配置後,測試無線客戶端的以下內容:

- 安全設定
- •標準應用程式,如電子郵件、Internet訪問、資料庫應用程式等
- •在接入點之間平滑漫遊,並檢查客戶端在接入點之間漫遊時是否保留IP地址。
- •任何傳輸控制通訊協定(TCP)最大片段大小(MSS)問題 下載大型網際網路頁面或使用檔案傳輸通訊協定(FTP)傳輸檔案。
- 根據設計,來自無線接入點的可接受吞吐量

#### <u>完全部署</u>

為了快速通過較大的接入點號碼,請在多台電腦上安裝升級實用程式,以便同時將多個自主接入點 轉換為支援LWAPP的接入點。

### 疑難排解

按照WLC中特定問題的正常故障排除步驟操作。如需更多有關疑難排解的詳細資訊,請參閱<u>無線</u> LAN控制器(WLC)疑難排解常見問題。

# 相關資訊

- •<u>WLAN技術支援</u>
- LWAPP升級工具故障排除提示
- Catalyst 6500系列無線LAN服務模組組態說明
- Cisco Catalyst 6500系列無線LAN服務模組 常見問題解答
- <u>技術支援與文件 Cisco Systems</u>