# EtherSwitch 服務模組 (ES) 的組態範例

# 目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 相關產品 慣例 <u>EtherSwitch模組 — 概念</u> 設定 網路圖表 組態 EtherSwitch模組初始組態 <u>配置VTP和VLAN</u> 配置生成樹、中繼和埠通道 配置接入埠 配置語音埠 配置路由 配置QoS 驗證 疑難排解 相關資訊

# <u>簡介</u>

本文件提供在整合服務路由器 (ISR) 安裝 EtherSwitch 服務模組的範例組態。本文件不討論 EtherSwitch 網路模組的組態範例。

# <u>必要條件</u>

## <u>需求</u>

本文件沒有特定需求。

# <u>採用元件</u>

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- Cisco IOS®軟體版本12.4(10)上的Cisco 2800系列路由器
- NME-16ES-1G-P 16埠10/100 Cisco EtherSwitch服務模組

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

## <u>相關產品</u>

此組態也可用於Cisco 2600/3600/3700/3800系列路由器。

有關詳細資訊,請參閱<u>Cisco EtherSwitch服務模組 — 產品手冊</u>中的表6。

## <u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

# EtherSwitch模組 — 概念

以下是Cisco ISR可用的兩種型別的EtherSwitch模組:

- EtherSwitch服務模組(ES)- ES模組具有自己的處理器、交換引擎、軟體和快閃記憶體,且獨立 於主機路由器資源執行。在路由器中安裝ES模組後,您可以從主機路由器通過控制檯連線到 ES模組。然後您可以從ES模組建立VLAN、配置VLAN、生成樹和虛擬終端協定(VTP)。ES模 組基於Catalyst 3750平台。本文檔僅顯示ES模組的配置示例。有關ES模組的更多資訊,請參 閱<u>Cisco EtherSwitch服務模組 — 產品手冊</u>。有關如何管理ES模組的資訊,請參閱<u>Cisco</u> <u>EtherSwitch服務模組功能指南</u>。有關如何配置ES模組的資訊,請參閱<u>Catalyst 3750系列交換</u> 機 — 配置指南。
- EtherSwitch Network Module(ESW)- ESW模組由Router IOS配置。這些模組不運行單獨的軟體。它整合到主機路由器IOS中。您可以從主機路由器建立VLAN、配置VLAN、生成樹和VTP。路由器會將VLAN資料庫檔案(vlan.dat)儲存在快閃記憶體中。有關ESW模組的更多資訊,請參閱Cisco EtherSwitch網路模組 產品手冊。有關如何配置ESW模組的資訊,請參閱Cisco EtherSwitch網路模組功能指南。有關基本ESW模組配置的資訊,請參閱EtherSwitch網路模組 (ESW)配置示例。

# <u>設定</u>

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註:使用Command Lookup Tool(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

## 網路圖表

本檔案會使用以下網路設定:



## <u>組態</u>

本檔案會使用以下設定:

- EtherSwitch模組初始組態
- <u>配置VTP、VLAN</u>
- <u>配置生成樹、中繼和埠通道</u>
- 配置接入埠
- 配置語音埠
- <u>配置路由</u>
- <u>配置QoS</u>

## EtherSwitch模組初始組態

在路由器上安裝ES模組後,您會看到IOS識別到新的**GigabitEthernet介面x/0**(其中x是插槽編號 )。在路由器上安裝ES模組後,將執行以下輸出:

GigabitEthernet0/01.1.1.3YES NVRAM updownGigabitEthernet0/1unassignedYES NVRAM administratively down down	1 L
GigabitEthernet0/0 1.1.1.3 YES NVRAM up down	1
Router1# <b>snow ip interiace brief</b> Interface IP-Address OK? Method Status Prot	ocol

#### Vlan1

#### unassigned

YES NVRAM up

up

**service-module gigabitEthernet** *x/0* session命令是用於通過控制檯從主機路由器進入ES模組的特權 EXEC模式命令。您需要通過控制檯進入ES模組對其進行配置。要通過控制檯連線到ES模組,需要 為**GigabitEthernet介面**x/0配置IP地址。如果您嘗試通過控制檯連線到模組,但未分配IP地址,您將 收到以下錯誤消息:

#### Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

IP address needs to be configured on interface GigabitEthernet1/0

Router1
Find out the router interface connected to the ES
module.
Routerl# <b>show cdp neighbors</b> Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID Lab-2811 Gi 1/0 157 R
NME-16ES-1G Gi 1/0/2
<pre>! The Local interface shows the interface ! on the router connected internally to the switch. Configure the host router to manage the ES module.</pre>
Routerl <b>#configure terminal</b> Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Routerl(config) <b>#interface gigabitethernet</b> 1/0 Routerl(config-if) <b>#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0</b> Routerl(config-if) <b>#no shutdown</b> Routerl(config-if) <b>#exit</b> Routerl(config) <b>#exit</b>
Console into the ES Module
Router1# <b>service-module gigabitEthernet</b> 1/0 <b>session</b> Trying 172.16.1.1, 2066 Open
System Configuration Dialog
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: <b>no</b>
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: Switch> <b>enable</b>
Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch-ES
Switch-ES(config)#interface gigabitethernet 1/0/2 Switch-ES(config-if)#no switchport Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
Switch-ES(config-if)# <b>exit</b>

! GigabitEthernet 1/0/2 connects the ES module to the
<pre>router. Switch-ES(config)#line console 0</pre>
Switch-ES(config-line)# <b>password a9913</b>
Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30
Switch-ES(config-line)# <b>exit</b>
Switch-ES(config)#line vty 0 4
Switch-ES(config-line)# <b>password a9913</b>
Switch-ES(config-line)#login
Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30
Switch-ES(config-line)# <b>exit</b>

## 此輸出顯示ES模組中的show ip interface brief命令。GigabitEthernet1/0/2介面將ES模組連線到主機 路由器的GigabitEthernet1/0介面。

Switch-ES#show ip int ]	brief				
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/2	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/3	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/4	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/5	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/6	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/7	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/8	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/9	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/10	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/11	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/12	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/13	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/14	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/15	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/16	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/2	172.16.1.2	YES	manual	up	up

如果ES模組或連線到此ES模組的裝置需要通過主機路由器與外部網路通訊,則此埠 (GigabitEthernet1/0/2)需要是第3層埠,或者它需要是第3層VLAN的成員。要瞭解如何在ES模組上 配置路由,請參閱本文檔的<u>配置路由</u>部分。

此圖說明主機路由器和ES模組的邏輯連線:



您需要按Ctrl+Shift+6,然後按X才能返回主機路由器。

如果需要從路由器清除會話,請在路由器特權EXEC模式下發出**service-module gigabitEthernet x/0** session clear命令。

## <u>配置VTP和VLAN</u>

預設情況下,ES模組中的VTP模式為伺服器,VTP域名為空。預設情況下,所有連線埠都屬於 vlan1。在本範例中,DHCP伺服器(172.16.10.20)位於vlan 10中。**ip helper-address 172.16.10.20**指令是在vlan 10以外的所有VLAN上設定的,目的是從DHCP伺服器取得這些VLAN中 裝置的IP位址。

Switch-ES
VTP Configuration
Switch-ES(config)# <b>vtp mode transparent</b>
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch-ES(config)# <b>vtp domain LAB</b>
Changing VTP domain name from NULL to LAB
Switch-ES(config)#
Create VLANS
Switch-ES(config)# <b>vlan 10,50,51,100,200</b>
Switch-ES(config-vlan)# <b>exit</b>
Switch-ES(config)#
Configure VLANs
Switch-ES(config)#interface vlan 10
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.10.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#no shutdown

```
Switch-ES(config-if)#interface vlan 50
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.50.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
Switch-ES(config-if)#interface vlan 51
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.51.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
Switch-ES(config-if)#interface vlan 100
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.100.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
Switch-ES(config-if)#interface vlan 200
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.200.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
```

#### Switch-ES#**show vlan**

VLAN	Name				Stat	tus I	Ports			
1	defaul	lt			act:	ive F F F	Fal/0/1, Fal/0/4, Fal/0/9, Fal/0/12 Fal/0/15	Fal/0/2 Fal/0/7 Fal/0/10 7, Fal/0/1 5, Fal/0/1	, Fal/0, , Fal/0, ), Fal/( 13, Fal/ 16, Gil/	/3 /8 )/11 /0/14 /0/1
1.0		10					Gi1/0/2			
10	VLANU				act	ive				
50	VLANO(	150			act.	ive				
100		100			act.	ive				
100	VLANUI				act.	IVE				
200	VLAN02	200			act:	ive				
1002	fddi-c	lefault			act,	/unsup				
1003	token-	-ring-defaul	lt		act,	/unsup				
1004	fddine	et-default			act,	/unsup				
1005	trnet-	-default			act,	/unsup				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	lo Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
 1	enet	100001	 1500						0	0
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	lo Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
10	enet	100010	 1500	-	-	-		-	0	0
50	enet	100050	1500	-	-	-	-	-	0	0
51	enet	100051	1500	-	-	-	-	-	0	0
100	enet	100100	1500	-	-	-	-	-	0	0
200	enet	100200	1500	-	-	-	_	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

\_\_\_\_\_

Primary Secondary Type Ports \_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Switch-ES#**show vtp status** : 2 VTP Version : 0 Configuration Revision Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 10 : Transparent VTP Operating Mode VTP Domain Name : LAB VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled : 0x21 0x51 0xD5 0x4E 0x30 0xA5 0x46 0x3C MD5 digest Configuration last modified by 0.0.0.0 at 10-27-06 18:28:10

## 配置生成樹、中繼和埠通道

0

本節顯示ES模組和Access1交換機上的生成樹配置。本節還顯示了ES模組和Access1交換機之間的 埠通道和中繼配置。此示例在所有交換機上配置快速生成樹。ES模組配置為所有VLAN的生成樹根

\_\_\_\_\_

```
Switch-ES
Spanning-Tree Configuration
Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200
root primary
Trunk & Port Channel Configuration
Switch-ES(config)#interface port-channel 1
Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation
dot1q
Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk
Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan
100,200
Switch-ES(config-if)#exit
Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk
encapsulation dot1q
Switch-ES(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan
100,200
Switch-ES(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Switch-ES(config-if-range)#exit
Access1
Access1 switch configuration
```

Access1(config) **#vtp mode transparent** Setting device to VTP TRANSPARENT mode. Access1(config)#vtp domain LAB Changing VTP domain name from NULL to LAB Access1(config)#**vlan 100,200** Access1(config-vlan)#**exit** Access1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst Access1(config)#interface port-channel 1 Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Access1(config-if)#switchport mode trunk Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Access1(config-if)#**exit** Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2 Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q Access1(config-if-range)#switchport mode trunk Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on Access1(config-if-range)#**exit** 

Switch-ES#**show spanning-tree summary** 

Switch is in rapid-pvst mode					
Root bridge for: VLAN0001, VI	AN0100, VLAN0200				
Extended system ID	is enabled				
Portfast Default	is disabled				
PortFast BPDU Guard Default	is disabled				
Portfast BPDU Filter Default	is disabled				
Loopguard Default	is disabled				
EtherChannel misconfig guard	is enabled				
UplinkFast	is disabled				
BackboneFast	is disabled				
Configured Pathcost method us	sed is short				

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	0	 0	0	1	1
VLAN0100	0	0	0	1	1
VLAN0200	0	0	0	1	1
3 vlans	0	0	0	3	3

#### Switch-ES#**show interface port-channel 1 trunk**

Port Pol	Mode on	Encapsulation 802.1q	Status trunking	Native vlan 1
Port Pol	Vlans allowe 100,200	ed on trunk		
Port Pol	Vlans allo 100,200	wed and active in	management	domain
Port Pol	Vlans in s 100,200	panning tree forw	arding stat	e and not pruned



接入埠配置類似於標準LAN交換機配置。

# Switch-ES

Configure the port for server

Switch-ES(config)#interface fastEthernet 1/0/7
Switch-ES(config-if)#switchport mode access
Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 10
Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast
Switch-ES(config-if)#speed 100
Switch-ES(config-if)#duplex full
Switch-ES(config-if)#exit

Configure Port for Printer

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/8
Switch-ES(config-if)#switchport mode access
Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51
Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast
Switch-ES(config-if)#exit

# 配置語音埠

語音埠配置類似於標準LAN交換機配置。

Switch-ES Configure the port for Voice Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9 Switch-ES(config-if)#switchport mode access Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51 Switch-ES(config-if)#switchport voice vlan 50 Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

# <u>配置路由</u>

此示例使用靜態路由配置路由。

 Switch-ES

 Configure the default route

 Switch-ES(config)#ip routing

 Switch-ES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.1.1

 Router1

 Configure the route to LAN

```
Router1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2
```

# 配置QoS

本節使用自動QoS來配置QoS。有關自動QoS的詳細資訊,請參閱<u>Cisco AutoQoS白皮書</u>。

Switch-ES
Configure Oos on the port where TP phone is connected
configure gos on the port where if phone is connected
Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9
Switch-ES(config-if)#auto qos voip cisco-phone
Switch-ES(config-if)# <b>exit</b>
Configure QoS on the uplink port to the host router.
Switch-ES(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2
Switch-ES(config-if)# <b>auto qos voip trust</b>
Router1
Create Class map
Router1(config)#class-map match-anv VoIP-Control
Router1(config-cmap)#match ip dscp AF31
Router1(config-cmap)# <b>exit</b>
Router1(config)#class-map match-any VoIP-RTP
Router1(config-cmap)#match ip dscp EF
Router1(config-cmap)# <b>exit</b>
Create Policy map
Router1(config)#policy-map Policy-VoIP
Router1(config-pmap)#class VoIP-RTP
Router1(config-pmap-c)#priority percent 70
Router1(config pmap c)#class VolP-Control
Router1(config-pmap-c)# <b>Dandwidth percent 5</b>
Router1(config-pmap-c)# <b>fir-gueue</b>
Router1(config-pmap-c)#exit
Router1(config-pmap)# <b>exit</b>
Apply the policy on the interface connects to the ES
Module
Router1(config)#interface gigabitEthernet 1/0
Router1(config-if)#service-policy output Policy-VoIP
Router1(config-if)# <b>exit</b>



目前沒有適用於此組態的驗證程序。

# <u>疑難排解</u>

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

# 相關資訊

- 路由器介面和模組故障排除
- <u>路由器支援頁面</u>
- 技術支援與文件 Cisco Systems