# Cisco Catalyst第3層固定配置交換機上的IEEE 802.1x多域身份驗證配置示例

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 相關產品 慣例 背景資訊 設定 網路圖表 為Catalyst交換機配置802.1x多域身份驗證 設定RADIUS伺服器 將PC客戶端配置為使用802.1x身份驗證 將IP電話配置為使用802.1x身份驗證 驗證 PC客戶端 IP電話 第3層交換機 疑難排解 IP電話身份驗證失敗 相關資訊

<u>簡介</u>

多域身份驗證允許IP電話和PC在同一交換機埠上進行身份驗證,同時將它們放在適當的語音和資料 VLAN上。本檔案將說明如何在Cisco Catalyst第3層固定組態交換器上設定IEEE 802.1x多網域驗證 (MDA)。

必要條件



嘗試此組態之前,請確保符合以下要求:

- RADIUS 如何運作?
- Catalyst交換和ACS部署指南
- 思科安全訪問控制伺服器4.1使用手冊

• Cisco Unified IP電話概述

### <u>採用元件</u>

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- 執行Cisco IOS®軟體版本12.2<sup>(37)</sup>SE1的Cisco Catalyst 3560系列交換器注意:多域身份驗證支 援僅適用於Cisco IOS軟體版本12.2(35)SE及更高版本。
- 此範例使用Cisco Secure Access Control Server(ACS)4.1作為RADIUS伺服器。注意: 在交換 機上啟用802.1x之前,必須指定RADIUS伺服器。
- 支援802.1x身份驗證的PC客戶端注意:此示例使用Microsoft Windows XP客戶端。
- •採用SCCP韌體版本8.2(1)的Cisco整合IP電話7970G
- •採用SCCP韌體版本8.2(2)的Cisco整合IP電話7961G
- •媒體融合伺服器(MCS),搭載思科整合通訊管理員(Cisco CallManager)4.1(3)sr2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

#### <u>相關產品</u>

此組態也可以用於以下硬體:

- Cisco Catalyst 3560-E系列交換器
- Cisco Catalyst 3750系列交換器
- Cisco Catalyst 3750-E系列交換器
- 註: Cisco Catalyst 3550系列交換機不支援802.1x多域身份驗證。

#### <u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

## <u>背景資訊</u>

IEEE 802.1x標準定義了基於客戶端伺服器的訪問控制和身份驗證協定,限制未經授權的裝置通過可 公開訪問的埠連線到LAN。802.1x通過在每個埠建立兩個不同的虛擬接入點來控制網路訪問。一個 接入點是非受控埠;另一個是受控埠。通過單個埠的所有流量對兩個接入點都可用。802.1x會驗證 連線到交換器連線埠的每個使用者裝置,並將連線埠分配到VLAN,然後才可使用交換器或LAN提供 的任何服務。在裝置通過身份驗證之前,802.1x訪問控制僅允許區域網可擴展身份驗證協定 (EAPOL)流量通過裝置所連線的埠。驗證成功後,正常流量可以通過該連線埠。

802.1x由三個主要元件組成。每個埠稱為埠訪問實體(PAE)。

- •請求方 請求網路訪問的客戶端裝置,例如IP電話和連線的PC
- 驗證器 方便請求方授權請求的網路裝置,例如Cisco Catalyst 3560
- 驗證伺服器 遠端驗證撥入使用者伺服器(RADIUS),提供驗證服務,例如思科安全存取控制 伺服器

Cisco Unified IP電話還包含802.1X請求方。此請求方允許網路管理員控制IP電話與LAN交換機埠的 連通性。IP電話802.1X請求方的初始版本為802.1X身份驗證實施了EAP-MD5選項。在多域配置中 ,IP電話和連線的PC必須根據使用者名稱和密碼的說明獨立請求訪問網路。驗證器裝置可以要求來 自RADIUS的資訊,稱為屬性。屬性指定其他授權資訊,例如請求方是否允許訪問特定VLAN。這些 屬性可以是供應商特定的。思科使用RADIUS屬性cisco-av-pair告知驗證器(Cisco Catalyst 3560)語 音VLAN上允許請求者(IP電話)。

# <u>設定</u>

本節提供用於設定本檔案中所述802.1x多網域驗證功能的資訊。

此配置需要執行以下步驟:

- 為Catalyst交換機配置802.1x多域身份驗證。
- 設定RADIUS伺服器。
- <u>將PC客戶端配置為使用802.1x身份驗證</u>。
- 將IP電話配置為使用802.1x身份驗證。
- 註:使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)可以查詢有關本文檔中使用的命令的詳細資訊。

#### 網路圖表

本檔案會使用以下網路設定:



- RADIUS伺服器 執行客戶端的實際身份驗證。RADIUS伺服器會驗證使用者端的身分,並通知交換器使用者端是否獲得存取區域網路和交換器服務的授權。在這裡, Cisco ACS安裝在媒體融合伺服器(MCS)上並配置為用於身份驗證和VLAN分配。MCS也是IP電話的TFTP伺服器和Cisco Unified Communications Manager(Cisco CallManager)。
- Switch 根據客戶端的身份驗證狀態控制對網路的物理訪問。交換器充當使用者端和 RADIUS伺服器之間的中繼(代理)。它從客戶端請求身份資訊,通過RADIUS伺服器驗證該資 訊,並將響應中繼到客戶端。此處,Catalyst 3560交換機也被配置為DHCP伺服器。動態主機 配置協定(DHCP)的802.1x身份驗證支援允許DHCP伺服器將IP地址分配給不同的終端使用者類 別。為此,它將經過身份驗證的使用者身份新增到DHCP發現過程中。埠FastEthernet 0/1和 0/4是為802.1x多域身份驗證配置的唯一埠。埠FastEthernet 0/2和0/3處於預設的802.1x單主機 模式。埠FastEthernet 0/24連線到RADIUS伺服器。注意:如果使用外部DHCP伺服器,請不要 忘記在客戶端所在的SVI(vlan)介面(指向DHCP伺服器)上新增ip helper-address命令。
- •客戶端 這些裝置(例如IP電話或工作站)請求訪問LAN和交換機服務並響應來自交換機的請求。在這裡,客戶端配置為從DHCP伺服器獲取IP地址。裝置M-1、M-2、S-1和S-2是請求訪問網路的工作站客戶端。P-1和P-2是請求訪問網路的IP電話客戶端。M-1、M-2和P-1是行銷部門的客戶裝置。S-1、S-2和P-2是銷售部門的客戶端裝置。IP電話P-1和P-2配置為位於同一個語音VLAN(VLAN 3)中。成功驗證後,工作站M-1和M-2配置為位於同一個資料VLAN(VLAN 4)中。在身份驗證成功後,工作站S-1和S-2也配置為位於同一個資料VLAN(VLAN 5)中。注意:只能對資料裝置使用RADIUS伺服器的動態VLAN分配。

#### 為Catalyst交換機配置802.1x多域身份驗證

此交換機配置示例包括:

- 如何在交換機埠上啟用802.1x多域身份驗證
- RADIUS伺服器相關組態
- IP地址分配的DHCP伺服器配置

• VLAN間路由,在身份驗證後實現客戶端之間的連線

有關如何配置MDA的指南的詳細資訊,請參閱<u>使用多域身份驗證</u>。

注意:確保RADIUS伺服器始終在授權埠後連線。

注意:此處僅顯示相關配置。

#### Cat-3560

Switch#configure terminal	
Switch(config)#hostname Cat	-3560
! Sets the hostname for	the switch. Cat-
3560(config)# <b>vlan 2</b>	
Cat-3560(config-vlan)# <b>name</b>	SERVER
Cat-3560(config-vlan)# <b>vlan</b>	3
Cat-3560(config-vlan)# <b>name</b>	VOICE
Cat-3560(config-vlan)# <b>vlan</b>	4
Cat-3560(config-vlan)# <b>name</b>	MARKETING
Cat-3560(config-vlan)# <b>vlan</b>	5
Cat-3560(config-vlan)# <b>name</b>	SALES
Cat-3560(config-vlan)# <b>vlan</b>	6
Cat-3560(config-vlan)# <b>name</b>	GUEST_and_AUTHFAIL
! VLAN should already ex	xist in the switch for a
successful authentication.	Cat-3560(config-vlan)# <b>exit</b>
Cat-3560(config)# <b>interface</b>	vlan 2

```
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)#no shut
!--- This is the gateway address for the RADIUS Server.
Cat-3560(config-if)#interface vlan 3
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)#no shut
!--- This is the gateway address for IP Phone clients in
VLAN 3. Cat-3560(config-if)#interface vlan 4
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)#no shut
!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN
4. Cat-3560(config-if)#interface vlan 5
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)#no shut
!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN
5. Cat-3560(config-if)#exit
Cat-3560(config)#ip routing
!--- Enables IP routing for interVLAN routing. Cat-
3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 4
Cat-3560(config-if-range)#shut
Cat-3560(config-if-range)#exit
Cat-3560(config)#interface fastEthernet 0/24
Cat-3560(config-if)#switchport mode access
Cat-3560(config-if)#switchport access vlan 2
!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS server.
Cat-3560(config-if)#spanning-tree portfast
Cat-3560(config-if)#exit
Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 ,
fastEthernet 0/4
Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access
Cat-3560(config-if-range)#switchport voice vlan 3
!--- You must configure the voice VLAN for the IP phone
when the !--- host mode is set to multidomain. !--
Note: If you use a dynamic VLAN in order to assign a
voice VLAN !--- on an MDA-enabled switch port, the voice
device fails authorization.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto
!--- Enables IEEE 802.1x authentication on the port.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x host-mode multi-domain
!--- Allow both a host and a voice device to be !---
authenticated on an IEEE 802.1x-authorized port. Cat-
3560(config-if-range)#dot1x guest-vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6
!--- The guest VLAN and restricted VLAN features only
apply to the data devices !--- on an MDA enabled port.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication
!--- Enables periodic re-authentication of the client.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60
!--- Set the number of seconds between re-authentication
attempts. Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-
attempts 2
!--- Specifies the number of authentication attempts to
allow !--- before a port moves to the restricted VLAN.
Cat-3560(config-if-range)#exit
Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/2 - 3
Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access
Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto
!--- By default a 802.1x authorized port allows only a
single client. Cat-3560(config-if-range)#dot1x guest-
vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication
Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60
```

```
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-attempts 2
Cat-3560(config-if-range)#spanning-tree portfast
Cat-3560(config)#ip dhcp pool IP-Phones
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1
Cat-3560(dhcp-config)#option 150 ip 172.16.2.201
!--- This pool assigns ip address for IP Phones. !---
Option 150 is for the TFTP server. Cat-3560(dhcp-
config)#ip dhcp pool Marketing
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.4.0 255.255.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.4.1
!--- This pool assigns ip address for PC clients in
Marketing Dept. Cat-3560(dhcp-config)#ip dhcp pool Sales
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.5.0 255.255.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.5.1
!--- This pool assigns ip address for PC clients in
Sales Dept. Cat-3560(dhcp-config)#exit
Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1
Cat-3560(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.4.1
Cat-3560(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.5.1
Cat-3560(config)#aaa new-model
Cat-3560(config)#aaa authentication dot1x default group
radius
!--- Method list should be default. Otherwise dot1x does
not work. Cat-3560(config)#aaa authorization network
default group radius
!--- You need authorization for dynamic VLAN assignment
to work with RADIUS. Cat-3560(config)#radius-server host
172.16.2.201 key CisCo123
!--- The key must match the key used on the RADIUS
server. Cat-3560(config)#dot1x system-auth-control
!--- Globally enables 802.1x. Cat-3560(config)#interface
range fastEthernet 0/1 - 4
Cat-3560(config-if-range)#no shut
Cat-3560(config-if-range)#^Z
Cat-3560#show vlan
VLAN Name
                                     Status
                                             Ports
_____ _____
_____
    default
                                     active
1
                                               Fa0/1.
Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                               Fa0/5,
Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                               Fa0/9,
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                               Fa0/13,
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                               Fa0/17,
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                               Fa0/21,
Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1
                                               Gi0/2
2
    SERVER
                                               Fa0/24
                                     active
3
    VOICE
                                               Fa0/1,
                                     active
Fa0/4
4
  MARKETING
                                     active
5
   SALES
                                     active
    GUEST_and_AUTHFAIL
6
                                     active
1002 fddi-default
                                     act/unsup
1003 token-ring-default
                                     act/unsup
1004 fddinet-default
                                     act/unsup
1005 trnet-default
                                     act/unsup
```

註:使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

### 設定RADIUS伺服器

٠

RADIUS伺服器配置了靜態IP地址172.16.2.201/24。要為AAA客戶端配置RADIUS伺服器,請完成以下步驟:

- 1. 在ACS管理視窗中按一下Network Configuration以配置AAA客戶端。
- 2. 按一下AAA clients部分下的Add Entry。

CISCO SYSTEMS	Network Configura	tion	
	Select		
User Setup			
Group Setup	<b>%</b> Q	AAA Clients	?
Shared Profile Components	AAA Client Hostnam	e AAA Client IP Address	Authenticate Using
Network Configuration		None Defined	
System Configuration		Add Entry Search	
Interface Configuration			
Administration Control	<b>୍ବ</b> ର	AAA Servers	?
1 External User	AAA Server Name	AAA Server IP Address	AAA Server Type
913 Databases	CCM-4	172.16.2.201	CiscoSecure ACS
Formal Posture			

- 3. 將AAA客戶端主機名、IP地址、共用金鑰和身份驗證型別配置為:AAA客戶端主機名=交換機 主機名(Cat-3560)。AAA客戶端IP地址=交換機的管理介面IP地址(172.16.2.1)。共用金鑰=交換 機上配置的RADIUS金鑰(CisCo123)。注意:為了正確操作,AAA客戶端和ACS上的共用金鑰 必須相同。金鑰區分大小寫。使用= RADIUS(Cisco IOS/PIX 6.0)進行身份驗證。注意:Cisco Attribute-Value(AV)pair attribute在該選項下可用。
- 4. 按一下「Submit + Apply」以使這些變更生效,如下例所示

Cisco Systems	Network Configuration		
tilliutilliu	Add AAA Client		
User Setup Setup Setup Setup Shared Profile Components Network Configuration System Configuration Interface Configuration Methods Sustem Configuration	AAA Client Hostname Cat-3560 AAA Client IP Address 172.16.2.1 Shared Secret CisCo123 RADIUS Key Wrap Key Encryption Key Message Authenticator Code Key Key Input Format C ASCII @ Hexadecimal		
Posture Validation	Authenticate Using RADIUS (Cisco IOS/PIX 6.0)		
Network Access Profiles	□ Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure)		
Reports and Activity Online Documentation	<ul> <li>Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client</li> <li>Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client</li> <li>Replace RADIUS Port info with Username from this AAA Client</li> <li>Match Framed-IP-Address with user IP address for accounting packets from this AAA Client</li> </ul>		
	Submit Submit + Apply Cancel		

### 組設定

請參閱下表以設定RADIUS伺服器進行驗證。

裝置	部門	群組	使用者	密碼	VLAN	DH CP 池
M-1	市場行 銷	市場行 銷	市場經 理	Cisco	市場行 銷	市場 行銷
M-2	市場行 銷	市場行 銷	市場員 工	MScisc o	市場行 銷	市場 行銷
S-2	銷售	銷售	銷售經 理	SMcisc o	銷售	銷售
S-1	銷售	銷售	銷售人 員	思科	銷售	銷售

P-1	市場行 銷	IP電話	CP- 7970G- SEP00 1759E 7492C	P1cisc o	語音	IP電 話
P-2	銷售	IP電話	CP- 7961G- SEP00 1A2F8 0381F	P2cisc o	語音	IP電 話

為連線到VLAN 3(語音)、4(行銷)和5(銷售)的客戶端建立組。 這裡針對此目的建立了IP Phone、Marketing和Sales組。

注意:這是行銷和IP電話組的配置。對於Sales組配置,請完成Marketing組的步驟。

1. 要建立組,請選擇**組設定**並重新命名預設組名稱。

CISCO SYSTEMS	Group Setup
antill treast littles -	Select
User Setup	
Group Setup	Group : 0: Default Group 💌
Contract Profile	Users in Group Edit Settings
Network Configuration	Rename Group

2. 若要配置組,請從清單中選擇該組,然後按一下Edit

CISCO SYSTEMS	Group Setup
	Select
User Setup Setup Setup Shared Profile Components	Group : 0: Marketing Users in Group Edit Settings Rename Group

3. 將客戶端IP地址分配定義為由AAA客戶端池分配。輸入在交換機上為此組客戶端配置的IP地址



池的名稱。

:僅當此使用者要通過AAA客戶端上配置的IP地址池分配IP地址時,才選擇此選項,並在框中 鍵入AAA客戶端IP地址池名稱。**注意:**僅**對於**IP Phones組配置,請跳過下一步(步驟4)並轉 到步驟5。

4. 定義Internet工程任務組(IETF)屬性64、65和81,然後按一下提交+重新啟動。確保將值的標籤 設定為1,如以下示例所示。Catalyst將忽略除1以外的任何標籤。為了將使用者分配到特定的 VLAN,還必須使用對應的VLAN *name*或VLAN *編號*定義屬性81。注意:如果使用VLAN *name*,則應該與交換器中設定的名稱完全相同。

CISCO SYSTEMS	Group Setup
antilliterantillitera-	Jump To Access Restrictions
User Setup	
Broup Setup	
Shared Profile Components	
Network Configuration	IETF RADIUS Attributes
System Configuration	[064] Tunnel-Type     [     ]     [     ]     [     ]     [     ]     ]     ]     ]     ]     ]     [     ]     ]     [     ]     [     ]     ]     [     ]     ]     ]     ]     ]     ]     [     ]     ]     [     ]     ]     [     ]     ]     [     ]
Configuration	Tag 1 Value VLAN
Administration Control	Tag 1 Value 802
External User Databases	🗹 [081] Tunnel-Private-Group-ID
non Posture Validation	Tag 1 Value MARKETING
Network Access Profiles	
Reports and Activity	
Documentation	💡 Back to Help
	Submit Submit + Restart Cancel 附註: 請參問

RFC 2868:適用於通道通訊協定支援的RADIUS屬性,以瞭解更多有關這些IETF屬性的資訊。 注意:在ACS伺服器的初始配置中,IETF RADIUS屬性可能無法顯示在使用者設置中。要在 使用者配置螢幕中啟用IETF屬性,請選擇Interface configuration > RADIUS(IETF)。然後,在 「使用者」和「組」列中檢查屬性64、65和81。注意:如果未定義IETF屬性81,並且埠是處 於訪問模式的交換機埠,則客戶端將被分配到埠的訪問VLAN。如果您已為動態VLAN分配定義 了屬性81,並且該埠是處於接入模式的交換機埠,則需要在交換機上發出aaa authorization network default group radius命令。此命令將連線埠指定給RADIUS伺服器提供的VLAN。否則 ,802.1x會在使用者驗證之後將連線埠移至AUTHORIZED狀態;但埠仍位於埠的預設VLAN中,連 線可能會失敗。注意:下一步僅適用於IP電話組。

5. 設定RADIUS伺服器以傳送思科屬性值(AV)配對屬性來授權語音裝置。否則交換器會將語音裝置視為資料裝置。使用*device-traffic-class=voice*的值定義Cisco屬性值(AV)配對屬性,然後點選提交+重新啟動。



#### 使用者設定

完成這些步驟,以便新增和配置使用者。

1. 要新增和配置使用者,請選擇User Setup。輸入使用者名稱,然後按一下「Add/Edit」



2. 定義使用者的使用者名稱、密碼和組。

Cisco Systems	User Setup		
- منا الليومينا الليو. - منا الليومينا	Edit		
User Setup	User: mkt-manager (New User)		
Setup	E Assount Disphlad		
Shared Profile Components	Account Disabled		
Notwork Configuration			
System Configuration	User Setup ?		
Interface Configuration	Password Authentication:		
Administration Control	ACS Internal Database CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS- CHAP/APAP, if the Separate field is not		
External User Databases	charyakar, it the Separate field is hot checked.)		
ounu Posture	Password ******		
Network Access	Confirm Password		
Administration	Separate (CHAP/MS-CHAP/ARAP)		
Control	Password ***********		
Databases	Confirm Password		
none Posture Validation	When a token server is used for authentication, supplying a separate CHAP password for a token		
Network Access Profiles	card user allows CHAP authentication. This is especially useful when token caching is enabled.		
Reports and Activity	Group to which the user is assigned:		
Documentation	Marketing		
	Callback		
	Submit Delete Cancel		

3. IP電話使用其裝置ID作為使用者名稱,並使用共用金鑰作為身份驗證的密碼。RADIUS伺服器 上的這些值應相符。對於IP電話,P-1和P-2建立與裝置ID相同的使用者名稱,建立與配置的共 用金鑰相同的密碼。有關IP電話上的裝置ID和共用金鑰的詳細資訊,請參閱<u>配置IP電話以使用</u> 802.1x身份驗證</u>部分。

Cisco Systems	User Setup		
	Edit		
User Setup	User: CP-7961G-SEP001A2F80381F		
Setup Shared Profile Components	Account Disabled		
Network Configuration System Configuration	User Setup		
Administration	Password Authentication: ACS Internal Database CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS- CHAP/ARAP, if the Separate field is not		
Posture Validation Validation	Password ************************************		
Reports and Activity Dolline Documentation	Password ************************************		
	Group to which the user is assigned: IP Phones  Submit Delete Cancel		

## 將PC客戶端配置為使用802.1x身份驗證

此範例特定於Microsoft Windows XP Extensible Authentication Protocol(EAP)over LAN(EAPOL)使用者端:

- 1. 選擇Start > Control Panel > Network Connections,然後按一下右鍵Local Area Connection並 選擇Properties。
- 2. 在「General」頁籤下連線時,選中Show icon in notification area。
- 3. 在Authentication頁籤下,選中Enable IEEE 802.1x authentication for this network。
- 4. 將EAP型別設定為MD5-Challenge,如以下示例所示

Local /	rea Connection Properties		?>
General	Authentication Advanced		
Select Etherne	is option to provide authenticate networks.	d network access	for
₹ End	ble IEEE 802.1x authentication fo	r this network	
EAP typ	e: MD5-Challenge		•
E. Aut	enticate as computer when comp	Prop.	erties
I Aut	enticate as guest when user or c vallable	omputer informatio	nis
		0К	Cancel

完成這些步驟,將客戶端配置為從DHCP伺服器獲取IP地址。

- 1. 選擇Start > Control Panel > Network Connections,然後按一下右鍵Local Area Connection並 選擇Properties。
- 2. 在General頁籤下,按一下Internet Protocol(TCP/IP),然後按一下Properties。

Int	ernet Protocol (TCP/IP) Pr ieneral	operties ?
	You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you r the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
	Obtain an IP address aut	omatically
	O Uge the following IP address	ess:
	[P address:	
	Subnet mesk:	
	Default gateway.	and a second second
	C ou c our	
	<ul> <li>Ugtan DNS server addre</li> <li>Ugtan DNS server addre</li> </ul>	ss automatically
	C Use the following UND st	erver addresses:
	Ereferred UNS server:	and the second
	Alternate DNB server:	and the second second
		Advanced

#### 將IP電話配置為使用802.1x身份驗證

完成這些步驟,配置IP電話進行802.1x身份驗證。

- 1. 按Settings按鈕以訪問802.1X Authentication設定,然後選擇Security Configuration > 802.1X Authentication > Device Authentication。
- 2. 將Device Authentication選項設定為Enabled。
- 3. 按**Save**軟鍵。
- 4. 選擇802.1X Authentication > EAP-MD5 > Shared Secret,以在電話上設定密碼。
- 5. 輸入共用金鑰,然後按儲存。注意:密碼必須介於6到32個字元之間,由數字或字母的任意組合組成。,則顯示消息,並且不儲存密碼。注意:如果在電話上禁用802.1X身份驗證或執行出廠重置,則會刪除以前配置的MD5共用金鑰。注意:無法配置其他選項,即裝置ID和領域。裝置ID用作802.1x身份驗證的使用者名稱。這是電話型號和唯一MAC地址的衍生物,以以下格式顯示:CP-<model>-SEP-<MAC>。例如,CP-7970G-SEP001759E7492C。有關詳細資訊,請參閱802.1X身份驗證設定。

完成這些步驟,配置IP電話以從DHCP伺服器獲取IP地址。

- 1. 按Settings按鈕以訪問Network Configuration設定,然後選擇Network Configuration。
- 解鎖網路配置選項。要解鎖,請按\*\*#。附註: 不要按\*\*#解鎖選項,然後立即再次按\*\*#鎖定 選項。電話將此序列解釋為\*\*#\*\*\*,這將重置電話。若要在解鎖選項後將其鎖定,請至少等待 10秒鐘,然後再按\*\*#。
- 3. 滾動到DHCP Enabled選項,然後按Yes軟鍵啟用DHCP。
- 4. 按Save軟鍵。

## 驗證

使用本節內容,確認您的組態是否正常運作。

#### <u>PC客戶端</u>

如果配置已正確完成,PC客戶端將顯示彈出提示以輸入使用者名稱和密碼。



1. 按一下提示,此示例顯示:

₩ 將顯示使

用者名稱和密碼輸入視窗。**注意:**MDA不會強制裝置身份驗證的順序。但是,為了獲得最佳效 果,思科建議在啟用MDA的連線埠上使用資料裝置之前,先對語音裝置進行驗證。

Local Area Co	nnection	? 🔀
		27
User name:	mkt-manager	
Password	******	
Logon domain:		
	OK Cancel	

- 2. 輸入使用者名稱和密碼。
- 如果未顯示錯誤訊息,請透過常見方法(例如透過存取網路資源和ping)驗證連線。注意:如果 出現此錯誤,請驗證使用者名稱和密碼是否正確

i) Lo	cal Area Connect	ion	×
Window	s was unable to log	you on to the ne	twork

### <u>IP電話</u>

通過IP電話中的802.1X Authentication Status選單可以監控身份驗證狀態。

- 1. 按Settings按鈕以訪問802.1X Authentication Real-Time Stats,然後選擇Security Configuration > 802.1X Authentication Status。
- 2. Transaction Status應為Authenticated。如需詳細資訊,請參閱<u>802.1X驗證即時狀態</u>。注意
   : 還可以通過Settings > Status > Status Messages驗證身份驗證狀態。

#### <u>第3層交換機</u>

如果密碼和使用者名稱正確,請驗證交換機上的802.1x埠狀態。

1. 尋找表示AUTHORIZED的連線埠狀態。

Cat-3560# <b>show</b>	dot1x all	summary	
Interface	PAE	Client	Status
 Fa0/1	AUTH	0016.3633.339c	AUTHORIZED
		0017.59e7.492c	AUTHORIZED
Fa0/2	AUTH	0014.5e94.5f99	AUTHORIZED
Fa0/3	AUTH	0011.858D.9AF9	AUTHORIZED
Fa0/4	AUTH	0016.6F3C.A342	AUTHORIZED
		001a.2f80.381f	AUTHORIZED

Cat-3560#show dot1x interface fastEthernet 0/1 details

#### Dotlx Info for FastEthernet0/1

PAE	=	AUTHENTICATOR
PortControl	=	AUTO
ControlDirection	=	Both
HostMode	=	MULTI_DOMAIN
ReAuthentication	=	Enabled
QuietPeriod	=	10
ServerTimeout	=	30
SuppTimeout	=	30
ReAuthPeriod	=	60 (Locally configured)
ReAuthMax	=	2
MaxReq	=	2
TxPeriod	=	30
RateLimitPeriod	=	0
Auth-Fail-Vlan	=	6
Auth-Fail-Max-attempts	=	2
Guest-Vlan	=	6

#### Dot1x Authenticator Client List

DATA
0016.3633.339c
AUTHENTICATED
IDLE
AUTHORIZED
60
Reauthenticate
29
Dotlx
Authentication Server
4
VOICE
0017.59e7.492c
AUTHENTICATED
IDLE
AUTHORIZED
60
Reauthenticate
15
Dot1x
Authentication Server

#### 驗證成功後確認VLAN狀態。

Cat-3560#**show vlan** 

Name	Status	Ports
default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
		Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
		Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
		Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
		Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1
		Gi0/2
SERVER	active	Fa0/24
VOICE	active	Fa0/1, Fa0/4
MARKETING	active	Fa0/1, Fa0/2
SALES	active	Fa0/3, Fa0/4
GUEST_and_AUTHFAIL	active	
fddi-default	act/unsup	
token-ring-default	act/unsup	
fddinet-default	act/unsup	
	Name default SERVER VOICE MARKETING SALES GUEST_and_AUTHFAIL fddi-default token-ring-default fddinet-default	Name Status default active SERVER active VOICE active MARKETING active SALES active GUEST_and_AUTHFAIL active fddi-default act/unsup token-ring-default act/unsup fddinet-default act/unsup

1005 trnet-default

!--- Output suppressed.

2. 身份驗證成功後驗證DHCP繫結狀態。

Rouler# <b>snow ip</b>	ancp binding		
IP address	Hardware address	Lease expiration	Туре
172.16.3.2	0100.1759.e749.2c	Aug 24 2007 06:35 AM	Automatic
172.16.3.3	0100.1a2f.8038.1f	Aug 24 2007 06:43 AM	Automatic
172.16.4.2	0100.1636.3333.9c	Aug 24 2007 06:50 AM	Automatic
172.16.4.3	0100.145e.945f.99	Aug 24 2007 08:17 AM	Automatic
172.16.5.2	0100.166F.3CA3.42	Aug 24 2007 08:23 AM	Automatic
172.16.5.3	0100.1185.8D9A.F9	Aug 24 2007 08:51 AM	Automatic
絵山古理聖ナ日		T)士坪甘此。hour会会	使用の工物理のものの

act/unsup

<u>輸出直譯器工具(</u>僅供<u>已註冊</u>客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show指令輸出的分析。

## 疑難排解

### IP電話身份驗證失敗

如果802.1x身份驗證失敗,IP電話狀態顯示⊥₽或。完成以下步驟即可解決此問題:

- •確認IP電話上已啟用802.1x。
- 確認已在驗證(RADIUS)伺服器上輸入裝置ID作為使用者名稱。
- 確認已在IP電話上配置共用金鑰。
- 如果配置了共用金鑰,請驗證您在身份驗證伺服器上輸入的共用金鑰是否相同。
- 確認您已正確配置其他所需裝置,例如交換機和身份驗證伺服器。

# 相關資訊

- 配置IEEE 802.1x基於埠的身份驗證
- 將IP電話配置為使用802.1x身份驗證
- 在Cisco Catalyst交換機環境中部署適用於Windows NT/2000伺服器的Cisco Secure ACS的准则
- RFC 2868:適用於通道通訊協定支援的RADIUS屬性
- 運行Cisco IOS軟體的Catalyst 6500/6000的IEEE 802.1x身份驗證示例
- 運行CatOS軟體的Catalyst 6500/6000的IEEE 802.1x身份驗證配置示例
- LAN 產品支援頁面
- <u>LAN 交換支援頁面</u>
- 技術支援與文件 Cisco Systems