使用ATM的MPLS CoS:多VC TBR(使用CAR)

目錄

簡介
<u>必要條件</u>
多虚電路標籤位速率(多VC TBR)
機制
VC空間
硬體和軟體版本
慣例
設定
網路圖表
設定程式
配置示例
驗證
顯示命令
顯示輸出示例

<u>簡介</u>

多重協定標籤交換服務類別(MPLS CoS)機制是一種透過ATM執行差異化服務的功能。它允許 ATM網路根據MPLS標頭的EXP(實驗)欄位(也稱為CoS)處理不同的封包,MPLS標頭具有相同 的屬性且可以對應到IP優先順序。

0										1										2										3		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	
+-	+-	+ -	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	+-	-+-	-+-	+-	+-	+-	-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	+-	+
								La	abe	21											E۶	ζΡ	5	5			נ	TI	L			
+-																																

本文說明如何在MPLS核心網路中使用此機制,該網路會收到來自不同來源的IP封包(未設定優先 位元)。

<u>必要條件</u>

多虛電路標籤位速率(多VC TBR)

多VC TBR使用不同的路徑和新服務類,以支援通過ATM的不同處理。此方法由多達四個並行標籤 虛擬電路(LVC)(或舊術語中的「標籤VC」)組成,並對映到MPLS CoS。下表顯示了預設對映:

標籖虛電路型別	服務類別	IP服務型別
可使用:	0	0,4

標準	1	1,5
溢價	2	2,6
控制	3	3,7

每個標籤交換路由器(LSR)都有許多針對同一目標或「多VC」的VC(1到4)。 這些並行LVC由上 游邊緣路由器通過標籤分配協定建立。

為了在交換機級別支援LVC,引入了四個新的CoS類別。它們稱為標籤位速率(TBR)類,是盡力服務 (如使用傳統的未指定位速率(UBR))。 可以採用相同的方式配置它們。也就是說,它們的相對權重 或閾值限制可以改變。

ATM論壇服務類別	CoS	相對類別權重	標籤虛電路
CBR	2	不適用	
VBR-RT	2	8	
VBR-nRT	3	1	
ABR	4	1	
UBR	5	1	
TBR_1(WRR_1)	1	1	可使用:
TBR_2(WRR_2)	6	2	標準
TBR_3(WWR_3)	7	3	溢價
TBR_4(WWR_4)	8	4	控制

注意:新的CoS類別以粗體顯示。

<u>機制</u>

邊緣LSR在正確的入站介面上設定具有承諾訪問速率(CAR)的MPLS CoS欄位。可以將CAR配置為 根據合約或任何其他特定規則執行操作。ATM網路邊緣的LSR會將包含封包的單元排入正確的佇列 (可用、標準、溢價或控制),取決於CoS映像。然後,這些信元使用相同的LVC通過MPLS ATM網路傳輸。結果是,在任何ATM LSR中,信元都根據CoS接受處理:

- •每個CoS加權公平佇列(WFQ)與相對類別權重成比例。
- Per CoS Weighted Early Packet Discard(WEPD)是一種在隊列填充時丟棄資料包的方法(類似 於加權隨機早期檢測(WRED))。

因此,對於LS1010和8540MSR,每個CoS行為在每個VC隊列上模擬。

<u>VC空間</u>

MPLS CoS支援標準VC合併。為了使用更少的VC,您可以減少使用的LVC(例如,從4個減少到 2個)。 請參閱<u>使用ATM的MPLS CoS:示例配</u>置的CoS對映。

為ATM設計MPLS時討論了VC數量的主題:確定MPLS標籤VC空間。

<u>硬體和軟體版本</u>

已使用以下軟體和硬體版本開發和測試此配置:

邊緣LSR

- 軟體 Cisco IOS[®]軟體版本12.1(3)T;multi-VC功能出現在Cisco IOS軟體版本12.0(5)T中。
- 硬體 採用PA-A1的Cisco 7200路由器。

註:此功能僅適用於使用PA-A1的Cisco 7200和7500。

核心ATM LSR

- 軟體 支援MPLS的任何軟體版本; 建議使用最新版本。
- 硬體 LS1010和8540MSR。
- 註:LS1010必須為每個流排列功能卡(FC-PFQ)。

<u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

<u>設定</u>

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註:使用<u>Command Lookup Tool</u>(僅限<u>註冊</u>客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定:



<u>設定程式</u>

本檔案會使用以下設定程式:

- 1. 若要設定四個預設LVC(使用預設對應),請將此指令新增到邊緣LSR的ATM子介面組態中: tag-switching atm multi-vc
- 2. 在ATM交換機上自動設定的並行LVC。要對資料包進行分類,請使用CAR(請參閱CAR文檔)將MPLS報頭的EXPerimental欄位設定為所需的值。此範例將Ethernet 1/1介面上所有傳入 封包的CoS設定為1(並將對映設定為「標準」):

```
interface Ethernet1/1
  rate-limit input 8000 1500 200 conform-action set-mpls-exp-transmit 1 exceed-action set-
mpls-exp-transmit 1
```

3. 您還可以執行流量控制,並為符合的流量將CoS設定為2(對映到「高級」),為超過以下值 的流量將CoS設定為0(對映到「可用」):

```
interface Ethernet1/1
rate-limit input 64000 8000 16000 conform-action set-mpls-exp-transmit 2 exceed-action
set-mpls-exp-transmit 0
```

注意:您還可以使用tag-switching atm vpi 2-4命令,但並非必須指定哪些虛擬路徑識別符號 (VPI)用於MPLS。注意:請記得在路由器的常規配置上配置ip cef(在Cisco 7500上分佈的ip cef)。

配置示例

本檔案會使用以下設定:

- 快速
- 阿爾卡扎巴
- •卡普里
- 戈爾多拉克
- 伊斯基亞

```
快速
 1
interface Loopback0
 ip address 223.0.0.12 255.255.255.255
1
interface Loopback2
 ip address 7.7.7.7 255.255.255.0
1
 Ţ
interface FastEthernet0/1
 ip address 150.150.0.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
1
1
router ospf 1
 network 7.7.7.7 0.0.0.0 area 0
 network 150.150.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 223.0.0.0 0.0.0.255 area 0
阿爾卡扎巴
 !
ip cef
!
!
interface Loopback0
 ip address 223.0.0.3 255.255.255.255
1
interface Loopback1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

```
interface Ethernet1/1
 ip address 150.150.0.1 255.255.255.0
 rate-limit input 64000 32000 64000 conform-action set-
mpls-exp-transmit 2
 exceed-action set-mpls-exp-transmit 1
 no ip mroute-cache
 !
 1
interface ATM4/0
 no ip address
 no ip mroute-cache
 no atm ilmi-keepalive
 !
interface ATM4/0.1 tag-switching
 ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
 tag-switching atm multi-vc
 tag-switching atm vpi 2-4
 tag-switching ip
 1
router ospf 1
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 150.150.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 223.0.0.3 0.0.0.0 area 0
```

卡普里

!

```
interface Loopback1
ip address 223.0.0.6 255.255.255.255
no ip directed-broadcast
!
!
interface ATM3/0/2
ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
tag-switching atm vpi 2-4
tag-switching ip
1
interface ATM3/1/2
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
tag-switching atm vpi 2-4
tag-switching ip
!
router ospf 2
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 223.0.0.6 0.0.0.0 area 0
!
```

戈爾多拉克

```
.
interface Loopback0
ip address 223.0.0.2 255.255.255.255
no ip directed-broadcast
!
interface ATMO/1/0
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
```

```
no ip directed-broadcast
 tag-switching atm vpi 2-4
 tag-switching ip
 I
interface ATM0/1/3
 ip address 11.0.0.1 255.255.255.252
 no ip directed-broadcast
 tag-switching atm vpi 5-7
 tag-switching ip
 !
!
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 223.0.0.2 0.0.0.0 area 0
伊斯基亞
1
ip cef
!
interface Loopback0
 ip address 223.0.0.11 255.255.255.255
!
interface Loopback1
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 1
1
interface ATM3/0.158 tag-switching
 ip address 11.0.0.2 255.255.255.252
 tag-switching atm multi-vc
 tag-switching atm vpi 5-7
 tag-switching ip
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
 network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

<u>驗證</u>

使用本節內容,確認您的組態是否正常運作。

network 223.0.0.11 0.0.0.0 area 0

<u>輸出直譯器工具</u>(僅供<u>已註冊</u>客戶使用)(OIT)支援某些**show**命令。使用OIT檢視**show**命令輸出的分析 。

顯示命令

在路由器LSR上:

• show tag-switching forwarding-table

• show tag-switching forwarding-table detail 在ATM交換器上:

- show tag-switching atm-tdp bindings
- show atm vc interface <interface > <vci/vpi>

使用本節內容,確認您的組態是否正常運作。

<u>輸出直譯器工具</u>(僅供<u>已註冊</u>客戶使用)(OIT)支援某些**show**命令。使用OIT檢視**show**命令輸出的分析 。

<u>顯示輸出示例</u>

為了檢查邊緣LSR上的多VC,可以使用傳統的show tag-switching forwarding-table命令。為了專門 檢查虛擬電路描述符(VCD)或虛擬路徑識別符號/虛擬通道識別符號(VPI/VCI),命令必須特定於目標 ,且必須以單詞 detail結尾。

Alcazaba#show tag-switching forwarding-table

Local	Outgoing	Prefix	Bytes tag	Outgoing	Next Hop
tag	tag or VC	or Tunnel Id	switched	interface	
16	Untagged	7.7.7.0/24	0	Et1/1	150.150.0.2
17	Untagged	10.0.0/16	0	Et1/1	150.150.0.2
18	Untagged	158.0.0.0/8	0	Et1/1	150.150.0.2
19	Untagged	223.0.0.12/32	0	Et1/1	150.150.0.2
20	Untagged	7.7.7.7/32	570	Et1/1	150.150.0.2
21	Multi-VC	10.0.0.8/30	0	AT4/0.1	point2point
25	Multi-VC	2.2.2/32	0	AT4/0.1	point2point
32	Multi-VC	223.0.0.2/32	0	AT4/0.1	point2point
34	Multi-VC	223.0.0.6/32	0	AT4/0.1	point2point
36	Multi-VC	11.0.0.0/30	0	AT4/0.1	point2point
37	Multi-VC	223.0.0.11/32	0	AT4/0.1	point2point

Alcazaba#show tag-switching forwarding-table 2.2.2.2 32 detail

Local	Outgoing	Prefix	Bytes tag	Outgoing	Next Hop	
tag	tag or VC	or Tunnel Id	switched	interface		
25	Multi-VC	2.2.2/32	0	AT4/0.1	point2point	
	available 2	2/61(882), standard	d 2/62(883),	premium 2,	/63(884), contro	1 2/64(885),
	MAC/Encaps=	=4/8, MTU=4470, Tag	g Stack{Mult	i-VC}		
	04F48847 00)4F4000				

Per-packet load-sharing

在任何ATM LSR上,您還可以將不同的VC從一個介面對映到另一個介面(使用**show tag-switching** atm-tdp bindings命令),並使用其各自的服務類(show atm vc interface<ATM interface> <vpi> <vci> 命令)。

Capri#show tag-switching atm-tdp bindings

```
Destination: 2.2.2.2/32
Transit ATM3/0/2 2/61 Active -> ATM3/1/2 2/69 Active, CoS=available
Transit ATM3/0/2 2/62 Active -> ATM3/1/2 2/70 Active, CoS=standard
Transit ATM3/0/2 2/63 Active -> ATM3/1/2 2/71 Active, CoS=premium
Transit ATM3/0/2 2/64 Active -> ATM3/1/2 2/72 Active, CoS=control
Destination: 10.0.0.8/30
Tailend Switch ATM3/0/2 2/97 Active -> Terminating Active, CoS=available
Tailend Switch ATM3/0/2 2/98 Active -> Terminating Active, CoS=standard
Tailend Switch ATM3/0/2 2/99 Active -> Terminating Active, CoS=premium
Tailend Switch ATM3/0/2 2/99 Active -> Terminating Active, CoS=premium
Tailend Switch ATM3/0/2 2/100 Active -> Terminating Active, CoS=control
```

Capri#show atm vc interface atm3/0/2 2 63

Interface: ATM3/0/2, Type: oc3suni
VPI = 2 VCI = 63
Status: UP

Time-since-last-status-change: 02:07:24 Connection-type: TVC(0) Cast-type: multipoint-to-point-output Packet-discard-option: enabled Usage-Parameter-Control (UPC): pass Wrr weight: 2 Number of OAM-configured connections: 0 OAM-configuration: disabled OAM-states: Not-applicable Cross-connect-interface: ATM3/1/2, Type: oc3suni Cross-connect-VPI = 2Cross-connect-VCI = 147Cross-connect-UPC: pass Cross-connect OAM-configuration: disabled Cross-connect OAM-state: Not-applicable Threshold Group: 9, Cells queued: 0 Rx cells: 0, Tx cells: 0 Tx Clp0:0, Tx Clp1: 0 Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0 Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0 Rx pkts:0, Rx pkt drops:0 Rx connection-traffic-table-index: 63998 Rx service-category: WRR_3 (WRR Bit Rate) Rx pcr-clp01: none Rx scr-clp01: none Rx mcr-clp01: none cdvt: 0 (from default for interface) Rx mbs: none Rx Tx connection-traffic-table-index: 63998 Tx service-category: WRR_3 (WRR Bit Rate) Tx pcr-clp01: none Tx scr-clp01: none Tx mcr-clp01: none Τx cdvt: none Ͳx mbs: none

在示例配置中,符合的所有資料包均由高級LVC傳送。所有超過CAR規則的資料包都由標準LVC傳送。在這些第一個輸出中,執行標準ping操作並重複158次:

rapid#**ping** Protocol [ip]: Target IP address: 2.2.2.2 Repeat count [5]: 158 Datagram size [100]: Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]: Sweep range of sizes [n]: Type escape sequence to abort. Sending 158, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds: Success rate is 100 percent (158/158), round-trip min/avg/max = 1/1/5 ms ﹐您可以檢查所有封包是否經過高級LVC,如輸出範例所示,在邊緣LSR上使用**show atm vc**指令。在 此示例中,高級輸出VCD為884。

Alcazaba**#show atm vc 884** ATM4/0.1: VCD: 884, VPI: 2, VCI: 63 UBR, PeakRate: 155000 AAL5-MUX, etype:0x8847, Flags: 0x40C84, VCmode: 0x0 OAM frequency: 0 second(s) InARP DISABLED InPkts: 0, OutPkts: 158, InBytes: 0, OutBytes: 17064 InPRoc: 0, OutPRoc: 0 InFast: 0, OutFast: 158, InAS: 0, OutAS: 0 Giants: 0 OAM cells received: 0 OAM cells sent: 0 Status: UP Tag VC: local tag: 0

您也可以使用**show atm vc traffic interface** <interface> <vpi/vci> 指令檢查任何ATM交換器。在此範例中,每個ping封包都以三個單元進行傳輸:158*3 = 474細胞。

Capri# show	atm vc	traffic	interface atm	1 3/0/2 2 63	
Interface	VPI	VCI	Туре	rx-cell-cnts	tx-cell-cnts
ATM3/0/2	2	63	TVC(O)	0	0
ATM3/0/2	2	63	TVC(I)	474	0