單向路徑交換環中的增減節點

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 背景資訊 慣例 如何向UPSR新增節點 檢查電路完整性 將光纖連線到新節點 <u>重新啟動CTC</u> 更新電路 <u>釋放保護交換機</u> <u>如何從UPSR中刪除節點</u> 刪除要刪除的節點上丟棄的電路 相關資訊

<u> 簡介</u>

本文說明如何新增和移除單向路15454交換環(UPSR)中的交換器節點。 使用包含詳細說明的完整文 檔實驗設定,文檔將引導讀者完成在UPSR中首先新增節點然後刪除節點的必要步驟

<u>必要條件</u>

<u>需求</u>

本文件沒有特定先決條件。

<u>採用元件</u>

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

<u>背景資訊</u>

本文使用包含三個節點(Node1、Node2和Node3)的實驗室設定示例,以演示如何在Node1和 Node3之間新增和刪除第四個節點(Node4)。此網路圖顯示此處使用的設定:



在本文檔中,假設新節點安裝了所有卡並完成了調配,然後即被機架安裝並通電。調配包括:

- 一般
- 網路
- 計時
- SONET資料通訊通道(SDCC)
- 將光纖埠投入使用

有關前面任務的參考資料可在<u>Cisco ONS 15454過程指南3.4版</u>的設定UPSR一節中找到。請務必在 新節點上運行測試流量,以驗證所有硬體是否正常運行。請在過程開始之前執行此操作。開始之前 ,還應該識別和標籤所有涉及的纖維。

注意:一次只能向UPSR新增一個節點。

注意:新增節點<u>和刪除節點</u>的過<u>程會影響服</u>務,應在維護時段內執行,因為涉及保護交換。由於生 成樹重新收斂,任何乙太網流量都可能出現**長達三**分鐘的中斷。所有其他流量最多會承受50毫秒的 命中。此外,移除節點的程式會在每個電路經過移除的節點時改變同步傳輸訊號(STS)或虛擬支路 (VT),從而造成刪除和重建所花費的時間段的中斷。這取決於操作員對思科傳輸控制器(CTC)的熟 練程度。

<u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。

<u>如何向UPSR新增節點</u>

此過程涉及您:

- 檢查電路完整性。
- 啟動強制保護交換機。
- 將光纖連線到新節點。
- 重新啟動CTC。

- 更新電路。
- •釋放強制保護開關。

如從CTC網路檢視中所見,這是實驗設定中的UPSR環拓撲:



檢查電路完整性

完成所提供的指令中的步驟,檢查電路完整性:

 從CTC網路檢視確認所有電路都處於Active狀態。如果任何電路處於Incomplete狀態,則不要 繼續。請參閱<u>在ONS 15454上配置電路的最佳實踐</u>文檔,以解決電路處於Incomplete狀態的問 題。



^{2.} 繼續進行之前,請確認所有電路均處於Active狀態。

完成以下說明以啟動強制保護交換機:

- 1. 手動強制流量從插入新節點(Node4)的span。
- 2. 如果UPSR環沒有錯誤,強制保護交換機可能導致服務中斷。檢查UPSR中的所有光纖卡的PM Stats:登入到環中的每個架。按一下每個UPSR光纖卡。選擇Performance。按一下「 Refresh」。驗證所有欄位是否包含零值。如果在所有欄位中看到零值,則span不會執行任何 錯誤。注意:在強制保護交換機期間,流量不受保護。
- 3. 在「網路」檢視中,找到要插入新節點的span,實驗設定中的Node1到Node3。按一下右鍵 span並從選單中選擇**Circuits**。此時會開啟一個視窗,顯示span上的電路。

🕵 Circuits on 🤅	5pan NodeA/s	5/p1 - M	NodeC/s13/p1 (Unprotect	ed 0C48) 🔀
STS	VT	UPSR	Circuit	Switch State
1	1-1	V	Test:0001	CLEAR
1	2-1	~	Test:0005	CLEAR
1	3-1 to 7-1		unused	
1	1-2	~	Test:0002	CLEAR
1	2-2	V	Test:0006	CLEAR
1	3-2 to 7-2		unused	
1	1-3	2	Test:0003	CLEAR
1	2-3 to 7-3		unused	
1	1-4	V	Test:0004	CLEAR
1	2-4 to 7-4		unused	
2-48			unused	
			.0	
Switch all UPS	R circuits awa	iy: FOR	CE Close	Apply

- 4. 從UPSR Switch Selector下拉選單中選擇Force。
- 5. 按一下「Apply」。
- 6. 在確認對話方塊提示中按一下Yes以使更改生效。注意:現在所有流量都強制來自此範圍。流 量現在採用環另一端的替代路徑。
- 7. 在資訊性對話方塊中按一下OK。

將光纖連線到新節點

完成以下說明以將光纖連線到新節點:

1. 手動斷開Node1和Node3之間的光纖,然後將光纖從Node1和Node3連線到新的Node4。



2. 確保環周圍有從東向西的配置。註:建議最佳做法,將架子中最右側的光纖中繼卡視為East光纖,將架子中最左側的光纖中繼卡視為West光纖。在先前的實驗設定中,我們連線:插槽13節點3到插槽5節點4插槽13節點4到插槽5節點1在每種情況下,建議的最佳做法是僅連線Tx光纖,並在連線Rx光纖之前檢查光線強度。Rx級別可在<u>Cisco ONS 15454參考指南3.4版</u>的卡參考部分找到。

<u>重新啟動CTC</u>

關閉並重新啟動CTC應用程式。

注意:此時,在節點1和節點3上與新節點4相鄰的光卡上看到未配備路徑(UNEQ-P)警報是正常的。







完成以下步驟以更新電路:

1. 按一下Circuits頁籤,等待幾分鐘,以便電路完成載入(包括跨距)。一旦電路完成載入,請 注意某些電路處於Incomplete狀態。記下Incomplete電路的**數**量。



2. 所有Incomplete電路都需要更新,以便考慮新增的Node4。按一下右鍵Node4,然後從選單中 選擇Update Circuits With New Node。



3. 將出現一個對話方塊,指示電路已更新。電路一次變成Active。



4. 當所有電路都更新時,將出現一個確認對話方塊,指示更新的電路數。此數字應與步驟1中提 到的Incomplete電路數相匹配。此時,所有電路都應為Active。

🙀 Cisco Transport Controlle	2				1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -			_ _ X
Eile Edit View Iools H	jelp							
891 8 -	+ +	4	3 II 8	5 Q Q A				
Network View			1	5 1				-
OCR 1MJ OB	IN			_ /				
			< I	President and a second second	- 123 -		The second	6
Topology boat	- 1		I /					
Critical : 0	- 1		Le 5		Node2*		- K	
Major 10	- 1		F		👔 Eircuits Update	× ×	7-29	
Minor : 0	- 8		1			The second se		
	- 1		L		Added 6 network	circuits to Node4		
	- 1			Note1	1000	Nine 1		
	- 8			HODE	Loc			
	- 8						_	_
	- 1							
	- 1				N	ode4*)		
	- 8							
	- 8				· · · ·			
	-	· ·						<u> </u>
Alarms History Circuits	Previsio	sing N	laintenance					_
Create Droketz	Edit	-	Search	1			Scope: Ne	faork 💌
Circuit Name	Type	Size	Dir	State	Source	Destination	VLANs	Spans
Test0006	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V6-1	Node3/s16/\$3/97-1		4
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Nodel/s16/S1/V5-1	Node3/#16/31/V6-1		4
Test0004	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Rodel/s16/31/V4-1	Node3/s16/51/V5-1		4
Test0001	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Nodel/s16/31/V1-1	Node3/s16/51/V1-1		4
Test0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V3-1	Node3/s16/51/V4-1		4
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V2-1	Node3/s16/51/V3-1		4
						Cisco Transport Cont	roler	

5. 在對話方塊中按一下OK。註:如果更新後的電路數與步驟1中說明的電路數不匹配,或者仍然 有Incomplete電路,則重複步驟2至5。

釋放保護交換機

完成以下步驟以釋放保護開關:

1. 按一下右鍵與新Node4相鄰的任一跨距,然後選擇Circuits。

😨 Cisco Transport Control	ker	1.1	6					_ 🗆 X
Eile Edit View Tools	Help							
A S 10 C +	⇒ ±	4	3 2	6.6.8				
Network View O CR 1MJ 0 Nodel/s5/pl = Node4/	NBI 113/p1			Vodel	Node2*	Ust/p1 - Node4/s13/p1 (Unprotected O	2) 2) 2) 2) 2)	÷
Alarms History Circuits	Provisio	() ning N	fairtenance	1	Oo To Nede	d+ 4/g13/p1 1/85/p1	Score Di	
Circuit Name	Tine	Gine	Dir	Ctula	Caure	Destination	UL ANIX	Gnane
Test0005	VT	1.5	2-4444	ACTIVE	Bodel /s16/51 /26-1	Node3/a16/51/27-1	1011	4
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s15/S1/VS-1	Node3/s16/S1/V6-1		4
Test0004	VT	15	2-way	ACTIVE	Node1/s15/S1/V4-1	Node3/#16/81/WS-1		4
Test0001	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/31/V1-1	Node3/s16/81/V1-1		4
Test0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V3-1	Node3/s16/S1/V4-1		4
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/51/V2-1	Node3/s16/S1/V3-1		4

2. 在「UPSR Switch」下拉選單中,選擇「Clear」,然後選擇「Apply」。出現確認對話方塊時 ,按一下Yes。



3. 在資訊對話方塊中按一下確定。



<u>如何從UPSR中刪除節點</u>

現在Node4已經成功新增到UPSR環中,請通過過程將其刪除。新增一些用於演示的電路(丟棄在 Node4上),以便從對當前實驗設定進行一些細微更改開始:

此過程涉及您:

- 刪除被刪除節點丟棄的電路。
- 啟動保護交換機。
- •移除節點。
- 重新光纖相鄰節點。
- •刪除並重建通過已移除節點時更改STS或VT的電路。

<u>刪除要刪除的節點上丟棄的電路</u>

完成以下步驟,刪除在被移除的節點上丟棄的電路:

 識別並刪除在節點4丟棄的電路。注意:此步驟影響服務。刪除電路之前,請確保已移動在此 節點丟棄的所有流量。在「網路」或「電路」檢視中,在源列或目標列中標識包含要刪除的節 點(節點4)的所有電路。按一下Source或Destination列標題以對列進行排序。



2. 按一下電路以突出顯示它以刪除這些電路,然後按一下Delete。出現確認對話方塊時,按一下 Yes。



3. 出現資訊性對話方塊時,按一下OK。按Ctrl或Shift鍵可突出顯示要刪除的多個電路。

4. 識別並記錄通過要移除的節點(Node4)時更改STS或VT的任何電路的引數。這些電路將在本過 程的最後一步中被刪除並重新建立。此任務最好在要刪除的節點(Node4)的機架檢視中完成。

Market Market Advanced Market Advanced	entrolle	r	3. S. A. U					_ D X
File Edit View Tools H	elp							
831 6	*	4	9 11 2	2, 9, 9				
Node4	_							
Nodei OCR OMJ (IP Addr : 172.20.177. Booted : 12/11/01 4:56 User : CISCO15 Authority: Superumer) MN 147 : 95							
Alarms Conditions Histor Create Defen	Circu	its Pr	ovisioning Inv Search	entory Maintenan	e		Scope: No	1e 💌
dim ablence	Type	Size	Dir	State	Source	Destination	VLANs	Spans
Circuit Name			and the second s	ACT AF	Wedge1 / e16 / 71 / 756 - 1	Node3/s16/51/V2-1		4
Test0006	VT	1.5	2-way	ACTIVE.	BOICT/ 510/ 51/ 48-1			
Test0006 Test0003	VT VT	1.5	2-way 2-way	ACTIVE	Note1/516/51/V3-1	Node3/s16/S1/74-1		4
Test0006 Test0003 Test0005	VT VT VT	1.5 1.5 1.5	2-way 2-way 2-way	ACTIVE	Nodel/s16/S1/VS-1 Nodel/s16/S1/V3-1 Nodel/s16/S1/V5-1	Node3/s16/S1/74-1 Node3/s16/S1/76-1		4
Test0006 Test0003 Test0005 Test0002	VT VT VT	1.5 1.5 1.5 1.5	2-way 2-way 2-way 2-way	ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Nodel/S16/S1/V3-1 Nodel/s16/S1/V3-1 Nodel/s16/S1/V5-1 Nodel/s16/S1/V2-1	Node3/s16/S1/74-1 Node3/s16/S1/76-1 Node3/s16/S1/73-1		4
CircuEName Test0006 Test0003 Test0005 Test0002 Test0001	VT VT VT VT	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Node1/816/51/V0-1 Node1/816/51/V3-1 Node1/816/51/V5-1 Node1/816/51/V2-1 Node1/816/51/V1-1	Node3/s16/51/74-1 Node3/s16/51/76-1 Node3/s16/51/73-1 Node3/s16/51/71-1		4 4 4
CircuEName Test0006 Test0003 Test0005 Test0002 Test0001 Test0004	VT VT VT VT VT VT	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Node1/316/31/V3-1 Node1/s16/31/V3-1 Node1/s16/31/V3-1 Node1/s16/31/V2-1 Node1/s16/31/V1-1 Node1/s16/31/V4-1	Node3/s16/S1/V4-1 Node3/s16/S1/V6-1 Node3/s16/S1/V3-1 Node3/s16/S1/V1-1 Node3/s16/S1/V5-1		4 4 4 6 4

5. 在「擱板」檢視中,按一下**電路**,確保**Scope**從下拉選單設定為**Node**。這樣您只能看到在這 個節點經過或丟棄的電路。

6. 分別突出顯示每個電路,然後按一下Edit。在「編輯」視窗中,確保顯示詳細對映框已選中。 您現在應該看到電路進入和離開節點的STS和VT。如果二者不匹配,則在此過程的最後步驟 15中記錄用於刪除和重新建立的電路。



在實驗室設定的上一個螢幕截圖中,您可以看到電路實際上通過Node4更改了STS和VT。它通過STS2、VT1-1進入,並通過STS3、VT2-1退出。在此過程的最後一步需要刪除該電路並重新建立。

- 7. 對出現在節點檢視中的所有電路重複步驟6。
- 8. 手動強制流量遠離連線到Node4的所有跨區。
- 9. 如果UPSR環沒有錯誤,強制保護交換機可能導致服務中斷。檢查UPSR中的所有光纖卡的PM Stats:登入到環中的每個架。按一下每個UPSR光纖卡。選擇Performance。按一下「 Refresh」。驗證所有欄位是否包含零值。注意:在強制保護交換機期間,流量不受保護。
- 10. 在「網路」檢視中,按一下右鍵連線到Node4的span,然後從選單中選擇**電路**。

😵 Cisco Transport Control	ler 🐳							_ 🗆 🗙
Eile Edit View Tools	Help							
491 6 -	⇒ ÷	4	1 I I	₽ 0, 0, ,2				
Network View OCR 1MJ 0 Nodel/s5/pl - Node4/	MN a13/p1		A A	Nodel	Span.Node1/a5	Vp1 - Node4Vs13(p1 (Unprotected OC48)		
1	- vila		_		Go To Node4/s	13/p1	<u> </u>	•
Alarms History Circuits	Provisio	ning I	Maintenance Search				Scope: No	itavork 💌
Circuit Name	Type	Size	Dir	State	Source	Destination	VLANs	Spans
Test0001	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Mode1/s16/S1/V1-1	Node3/s16/31/V1-1		4
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Mode1/s16/S1/W2-1	Node3/s16/S1/V3-1		4
Test0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Model/s16/31/V3-1	Node3/s16/S1/74-1		4
Test0004	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Model/s16/31/V4-1	Node3/#16/S1/75-1		4
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Bode1/s16/S1/V5-1	Node3/s16/21/76-1		4
Test0006	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Bode1/s16/51/V6-1	Node3/s16/81/97-1		4

11. <u>在UPSR Switch Selector中,從下拉選單中選擇Force,然後按一下Apply。</u>



在確認對話方塊中按一下**Yes**。這會強制來自跨度的所有流量,這會導致其採用環另一端的 替代路徑。

- 12. 對連線到Node4的所有跨區重複步驟11。完成後,Node4將完全隔離。
- 13. 重新連線相鄰節點1和節點3之間的光纖。在本示例中,您將插槽5節點1連線到插槽13節點3。



Check light levels

將光纖重新連線到相鄰節點時,建議最佳做法是先僅連線Tx光纖,然後在連線Rx光纖之前檢 查光線強度。Rx級別可在<u>Cisco ONS 15454參考指南3.4版</u>的卡參考部分找到。

- 14. 重新連線所有光纖後,開啟新連線的Node3和Node4的**Alarms**頁籤,並驗證span卡沒有警報 。繼續操作之前,請解決所有警報。
- 15. 現在刪除並重建步驟4中確定的電路。從「網路」檢視中定位每個電路。一次選中一個電路 ,然後按一下Delete按鈕。電路刪除完成後,在對話方塊中按一下OK。按一下Create按鈕並 用此過程的步驟4中記錄的相同引數重建電路。

😰 Cisco Transport Controller		
Eile Edit View Tools Help		
	# Q Q A	
Network View	Share from	
Z CR ZMJ ZMN		
Rode2		
Ctr (login) host		
Critical : 0	Node2*	
Majoz : 1		
Minor : 0		
	Nodel	4 10043
		Node4
Alarma Litetery Circuits Productioning Maintenan		
Participation of the second second	1	
Create Dylete Edit Search.		Scope: Network
Circuit Name Type Size Dir	State Source	Destination VLANs Spans
Test:0001 VT 1.5 2-ww	ACTIVE Nodel/s16/S1/V1-1	Node3/#16/81/W1-1 1
Test:0002 VT 1.5 2-way	ACTIVE Node1/s16/S1/V2-1	Mode3/s16/S1/V3-1 3
Test0003 VT 1.5 2-way	ACTNE Nodel/s15/31/V3-1	Node3/s16/S1/94-1 3
Test0004 VT 1.5 2-way	ACTIVE Nodel/s16/S1/V4-1	Node3/s16/S1/V5-1 3
Test0005 VT 1.5 2-way	ACTIVE Nodel/s16/S1/VS-1	Node3/s16/S1/V6-1 3
Test:0006 VT 1.5 2-way	ACTIVE Node1/s16/S1/V6-1	Node3/s16/S1/97-1 3

相關資訊

- 在ONS 15454上配置電路的最佳實踐
- 技術支援與文件 Cisco Systems