Firepower資料路徑故障排除第2階段:DAQ層

目錄

簡介 平台指南 排除Firepower DAQ階段的故障 在DAQ層捕獲流量 如何繞過Firepower SFR — 將Firepower模組置於僅監控模式 FTD(全部) — 將內嵌集置於分流器模式 使用Packet Tracer對模擬流量進行故障排除 SFR — 在ASA CLI上運行Packet Tracer FTD(所有) — 在FTD CLI上執行Packet Tracer 使用帶有跟蹤的捕獲功能對即時流量進行故障排除 FTD(全部) — 在FMC GUI上使用追蹤軌跡執行擷取 在FTD中建立PreFilter Fastpath規則 要提供給TAC的資料 下一步

簡介

本文是一系列文章的一部分,這些文章介紹了如何對Firepower系統的資料路徑進行系統故障排除 ,以確定Firepower的元件是否影響流量。請參閱<u>概述文章</u>,瞭解有關Firepower平台架構的資訊 ,以及指向其他資料路徑故障排除文章的連結。

在本文中,我們將瞭解Firepower資料路徑故障排除的第二階段:daq(資料採集)層。



平台指南

下表介紹了本文涵蓋的平台。

平台代碼 名稱	說明	適用 硬體 平台	備註
SFR	安裝了Firepower服務 (SFR)模組的ASA。	ASA-5500-X系列	不適用
FTD(所 有)	適用於所有 Firepower威脅防禦 (FTD)平台	ASA-5500-X系列、虛擬 NGFW平台、FPR-2100、 FPR-9300、FPR-4100	不適用
FTD(非 SSP和 FPR- 2100)	FTD映像安裝在 ASA或虛擬平台上	ASA-5500-X系列、虛擬 NGFW平台、FPR-2100	不適用

FTD作為邏輯裝置安

FTD(SSP) 裝在Firepower可擴充 作業系統(FXOS)型機 箱上

排除Firepower DAQ階段的故障

DAQ(資料獲取)層是Firepower的一個元件,它將資料包轉換為snort可以理解的形式。最初在資料包傳送到snort時對其進行處理。因此,如果資料包正在進入,但未進入Firepower裝置,或者資料包進入故障排除沒有產生有用的結果,DAQ故障排除可能會很有用。

在DAQ層捕獲流量

若要顯示執行擷取所需的提示,您必須首先使用SSH連線至SFR或FTD IP位址。

附註:在FPR-9300和4100裝置上,輸入**connect ftd** first,以在第二個>提示時結束**連線**。您 還可以使用SSH進入FXOS機箱管理器IP,然後輸入**connect module 1 console**,然後輸入 **connect ftd**。

此<u>文章</u>說明如何在Firepower DAQ級別收集資料包捕獲。

請注意,語法與ASA上以及FTD平台的LINA端所用的**capture**命令不同。以下範例顯示從FTD裝置執 行的DAQ封包擷取:

> system support capture-traffic	
Please choose domain to capture traffic from:	
0 - br1	
1 - Router	
2 - my-inline inline set	
Selection? 2	
Please specify tcpdump options desired.	
(or enter '?' for a list of supported options)	
Options: -s 1518 -w ct.pcap	
> expert	
admin@ciscoasa:~\$ ls /ngfw/var/common/	
ct.pcap	

如上面的螢幕截圖所示,PCAP格式中名為ct.pcap的捕獲已寫入**/ngfw/var/common目**錄(SFR平台上 的**/var/common**)。 可使用上述文章中的說明從>提示符處從Firepower裝置複製這些捕獲文<u>件</u>。

或者,在Firepower 6.2.0及更高版本中的Firepower管理中心(FMC)上,導航到**Devices > Device** Management。然後,按一下 💥 圖示位於相關裝置旁,然後是Advanced Troubleshooting > File Download。

然後,可以輸入捕獲檔案的名稱,然後按一下「下載」。

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence						Deploy 08 St	rstem Help 🔻	admin +
		Configuration Users	Domains Int	ntegration Updates	Licenses •	Health + Monitor	Monitoring •	Tools •
Advanced Troubleshooting								
File Download Threat Defense CLI Packet Tracer Capture w/Trace								
	File ct.pcap							
	Download Ba	ck						

如何繞過Firepower

如果Firepower看到流量,但已確定資料包未進入裝置或者流量存在其他問題,則下一步是繞過 Firepower檢查階段,確認某個Firepower元件正在丟棄流量。下面是各種平台上讓流量繞過 Firepower的最快方法的細分。

SFR — 將Firepower模組置於僅監控模式

在託管SFR的ASA上,可以通過ASA命令列介面(CLI)或思科自適應安全裝置管理器(ASDM)將

SFR模組置於僅監控模式。 這只會將活動資料包的副本傳送到SFR模組。

為了通過ASA CLI將SFR模組置於僅監控模式,必須首先通過運行**show service-policy sfr**命令來確 定用於SFR重定向的類對映和策略對映。

show service-policy sfr

Global policy: Service-policy: global_policy Class-map: sfr SFR: card status Up, mode fail-open packet input 10000, packet output 9900, drop 100, reset-drop 0 輸出顯示, global policy策略對映正在對「sfr」類對映實施sfr失效開放操作。

附註:「fail-close」也是一種可以運行SFR的模式,但它並不常用,因為它會在SFR模組關閉 或無響應時阻止所有流量。

若要將SFR模組置於僅監控模式,可以發出以下命令以否定當前SFR配置並輸入僅監控配置:

```
# configure terminal
(config)# policy-map global_policy
(config-pmap)# class sfr
(config-pmap-c)# no sfr fail-open
(config-pmap-c)# sfr fail-open monitor-only
INFO: The monitor-only mode prevents SFR from denying or altering traffic.
```

(config-pmap-c)# write memory
Building configuration...

﹐模組一旦進入僅監控模式,即可在show service-policy sfr輸出中對其進行驗證。

sh service-policy sfr

```
Global policy:
Service-policy: global_policy
Class-map: sfr
SFR: card status Up, mode fail-open monitor-only
packet input 0, packet output 100, drop 0, reset-drop 0
```

附註:若要將SFR模組重新置於內聯模式,請從上面顯示的(config-pmap-c)# 提示符處發出no sfr fail-open monitor-only 命令,然後發出sfr {fail-open | fail-close} 命令時,該命令才處於初 始狀態。

或者,您可以通過導航到**配置 > 防火牆 > 服務策略規則**,通過ASDM將模組置於僅監控狀態。然後 ,按一下相關規則。接下來,轉到Rule Actions頁面,然後按一下ASA FirePOWER Inspection頁籤 。一旦到達此位置,就可以選擇Monitor-only。

如果流量問題在SFR模組被確認處於僅監控模式後仍然存在,則Firepower模組不會導致此問題。然 後,可以運行Packet tracer來進一步診斷ASA級別的問題。

如果問題不再存在,下一步是對Firepower軟體元件進行故障排除。

FTD(全部)—將內嵌集置於分流器模式

如果流量通過內嵌集內配置的介面對,則內嵌集可以置於TAP模式。這基本上會導致Firepower不對 活動資料包執行操作。它不適用於沒有內嵌集的路由器或透明模式,因為裝置必須在將資料包傳送 到下一跳之前修改資料包,並且不能在不丟棄流量的情況下將其置於旁路模式。對於沒有內聯集的 路由和透明模式,請繼續Packet Tracer步驟。

要從FMC使用者介面(UI)配置TAP模式,請導航到Devices > Device Management,然後編輯相關 裝置。在Inline Sets索引標籤下,勾選TAP Mode的選項。

Device	s Routing	Interfaces	Inline Sets	DHCP					
Name	Interfa	ce Pairs							
my_inlin	e inline1<	->inline2			🥟 🛅				
	Edit Inline General	Set dvanced			1				
	Tap Mode:								
	Propagate Link State:								
L	Strict TCP Enforcement:								

如果TAP模式解決了問題,下一步是對Firepower軟體元件進行故障排除。

如果TAP模式不能解決問題,則問題在Firepower軟體之外。然後可使用Packet tracer進一步診斷問題。

使用Packet Tracer對模擬流量進行故障排除

Packet Tracer是一種實用程式,可幫助確定丟包的位置。它是模擬器,因此它執行人工資料包的跟蹤。

SFR — 在ASA CLI上運行Packet Tracer

以下示例說明如何在ASA CLI上為SSH流量運行Packet Tracer。有關Packet Tracer命令語法的更多 詳細資訊,請參閱ASA系列命令參考指南中的<u>部分</u>。



在上方示例中,我們看到ASA和SFR模組都允許資料包以及ASA如何處理資料包流的有用資訊。

FTD(所有) — 在FTD CLI上執行Packet Tracer

在所有FTD平台上,均可從FTD CLI執行Packet Tracer命令。



Phase: 5 Type: NAT Subtype: Result: ALLOW Config: object network 62_network nat (inside,outside) dynamic interface Additional Information: Dynamic translate 192.168.62.60/10000 to 192.168.100.51/10000

Phase: 6 Type: NAT Subtype: per-session Result: ALLOW Config: Additional Information:

Phase: 7 Type: IP-OPTIONS Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Phase: 8 Type: NAT Subtype: per-session Result: ALLOW Config: Additional Information:

Phase: 9 Type: IP-OPTIONS Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information:

Phase: 10 Type: FLOW-CREATION Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: New flow created with id 612016, packet dispatched to next module

Phase: 11 Type: EXTERNAL-INSPECT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Application: 'SNORT Inspect'

Phase: 12 Type: SNORT Subtype: Result: DROP Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: TCP, SYN, seq 1821549761 Reputation: packet blacklisted, drop Snort: processed decoder alerts or actions queue, drop IPS Event: gid 136, sid 1, drop Snort detect_drop: gid 136, sid 1, drop NAP id 1, IPS id 0, Verdict BLACKLIST, Blocked by Reputation Snort Verdict: (black-list) black list this flow

在本例中,Packet Tracer顯示了丟棄的原因。在這種情況下,它是Firepower中安全情報功能內的 IP黑名單阻止資料包。下一步是排除導致丟包的個別Firepower軟體元件的故障。

使用帶有跟蹤的捕獲功能對即時流量進行故障排除

也可通過capture with trace功能跟蹤即時流量,此功能可通過CLI在所有平台上可用。以下是針對 SSH流量運行帶有跟蹤的捕獲的示例。

> capture ssh_traffic trac > show capture ssh_traff	e interface inside match top any any eq 22 fic
7 packets captured	
1: 01:17:38.498906 0.nop.wscale 7>	192.168.62.70.48560 > 10.83.180.173.22: S 4250994241:4250994241(0) win 29200 <mss 1460,sackok,timestamp<="" th=""></mss>
2: 01:17:38.510898	10.83,180,173,22 > 192,168,62,70,48560; S 903999422;903999422(0) ack 4250994242 win 17896 <mss 1380,sack<="" td=""></mss>
513898266 1045829951	nop,wscale 7>
3: 01:17:38.511402	192.168.62.70.48560 > 10.83.180.173.22: . ack 903999423 win 229 <nop,nop,timestamp 1045829956="" 513898266=""></nop,nop,timestamp>
4: 01:17:38.511982	192.168.62.70.48560 > 10.83.180.173.22: P 4250994242:4250994283(41) ack 903999423 win 229 <nop,nop,timest< td=""></nop,nop,timest<>
1045829957 513898266	>
5: 01:17:38.513294	10.83.180.173.22 > 192.168.62.70.48560: . ack 4250994283 win 140 <nop,nop,timestamp 1045829957<="" 513898268="" td=""></nop,nop,timestamp>
6.01.17.38 528125	10.83 180 173 22 > 192 168 62 70 48560 [,] P 903999423 [,] 903999444(21) ack 4250994283 win 140 <non non="" td="" timesta<=""></non>

1045829957>

7: 01:17:38.528613 192.168.62.70.48560 > 10.83.180.173.22: . ack 903999444 win 229 <nop,nop,timestamp 1045829961 513898282>

> show capture ssh_traffic packet-number 4 trace

7 packets captured

4: 01:17:38.511982 192.168.62.70.48560 > 10.83.180.173.22: P 4250994242:4250994283(41) ack 903999423 win 229 <nop,nop,timestamp 1045829957 513898266> Phase: 1 Type: CAPTURE Subtype: Result: ALLOW

Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list

Phase: 2 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list Phase: 3 Type: FLOW-LOOKUP Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Found flow with id 626406, using existing flow 1045829951 OK.timestamp

mp 513898282

amp

Phase: 4 Type: EXTERNAL-INSPECT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Application: 'SNORT Inspect'

Phase: 5

Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: TCP, ACK, seq 4250994242, ack 903999423 AppID: service SSH (846), application unknown (0) Firewall: starting rule matching, zone 1 -> 2, geo 0 -> 0, vlan 0, sgt 65535, user 2, icmpType 0, icmpCode 0 Firewall: trust/fastpath rule, id 268435458, allow NAP id 1, IPS id 0, Verdict WHITELIST Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow

Result: input-interface: inside input-status: up input-line-status: up Action: allow

在本例中,捕獲中的第四個資料包被跟蹤,因為這是定義有應用程式資料的第一個資料包。如圖所 示,資料包最終被snort列入白名單,這意味著流無需進行進一步的snort檢查,並且允許進行總體檢 查。

有關使用跟蹤語法的捕獲的詳細資訊,請參閱《ASA系列命令參考指南》中的<mark>此部分</mark>。

FTD(全部) — 在FMC GUI上使用追蹤軌跡執行擷取

在FTD平台上,可在FMC UI上執行包含追蹤軌跡的擷取。要訪問該實用程式,請導航至**Devices > Device Management**。

然後,按一下 💥 圖示位於相關裝置旁,然後是Advanced Troubleshooting > Capture w/Trace。

以下是如何透過GUI使用追蹤軌跡執行擷取的範例。

Add Capture				? ×			
Name*:	Test	Interface*:	Inside	×			
Match Criteria:							
Protocol*:	ТСР	•]					
Source Host*:	192.168.1.200	Source Network:	255.255.255.255				
Destination	201	Destination					
Host*:	uny	Network:				Clicking Add Can	turo
□ SGT number:	0	(0-65535)				button will display	this
Buffer:						popup window	uno
Packet Size:	1518 14-1522 bytes	O Continuous Ca	oture 🔽 Trace				
Buffer Size:	524288 1534-33554432	 Stop when full 	Trace Coun	nt: 1000			
Advanced Troubleshoo	bting		Save	Cancel	Ι.		
10.83.181.27	-						
File Download Threat Defens G Auto Refresh Interval (seconds): 10	O Enable Auto Refresh				Add Capture		
Name	Interface	e Type Trace Buffer Bu Mode Siz	ffer Packet Buffer Protocol e Length Status	Source Destination	Status	View of all	current
Advanced Troublesho	poting					1	
File Download Threat Defer	nse CLI Packet Tracer Capture w/Trace						
C Packets Shown: 577 / Packets Type: CAPTURE Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list	i Captured: 577 / Traces: 298		•		Format: Raw		
Phase: 2 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: Additional Information:						Example outpu shows the pack blocked by Sno	it ket was ort
Phase: 3 Type: FLOW-LOOKUP Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Found flow with id 2672128.	. using existing flow						
Phase: 4 Type: EXTERNAL-INSPECT Subtype: Remult: ALLOW Config: Additional Information: Application: SNORT Inspect	1						
Phase: 5 Type: SNORT Subtype: Result: DROP Config: Additional Information: Snort Verdict: (block-marke	et) drop this packet	- Snort Ver	dict: (block-p	acket) drop t	his packet		
Result: input-interface: Inside input-status: up						allalla	
case login on Invisiolity, 2017-05-11 at 14	1.24.27 PM 1908 10.151.22.47					cisco	

如果包含追蹤軌跡的擷取顯示封包捨棄的原因,則下一步是排解個別軟體元件的疑難問題。

如果它沒有明確顯示問題的原因,下一步是快速引導流量。

在FTD中建立PreFilter Fastpath規則

在所有FTD平台上,都有一個預先篩選原則,可用於轉移來自Firepower(snort)檢查的流量。

在FMC上,可在**Policies > Access Control > Prefilter**下找到此項。無法編輯預設預過濾器策略,因 此需要建立自定義策略。

之後,新建立的預過濾器策略需要與訪問控制策略相關聯。這是在預過濾器策略設定部分中的訪問

控制策略的「高級」頁籤中配置的。

以下示例說明如何在Prefilter Policy中建立快速路徑規則並驗證命中計數。

Add Pref	ilter Rule	ndling of traff	fic based on sim	ple network cha	racteristics. Fast	pathed traffic by	passes acce	ss control and Qo	s.		? ×	1		
Name	fastpath 192.168.62	60		C Er	abled	Insert	below ruk	le	¥ 1					
Action	- Fastpath		•											
Inte	rface Objects Netwo	rks VLA	N Tags Port	Sourc	e Networks (1))		Destination	Co Networks (0)	mment Lo	ogging			
				2 1	92.168.62.60		6	any						
any	Private-All-RFC1918										- 11		Clicki	na Add Drafiltar
10_8	_181_1		Add	to							- 11		Dulo	hy Add Prefilter
any-ip	kwork iv4		Sour	to							- 11		this p	opup window
any-ip	v6 Benchmark-Tests		Destin	ation							- 11		this p	opup window.
IPv4-	.ink-Local										- 11			
IPv4-	Multicast Private-10.0.0.0-8										- 11			
				Enter	r an IP address		Add	Enter an IP a	address		Add			
									Add	I Ca	incel			
_														
fastp Enter De	ath test											Save Cancel		
Rules														
							🔾 Ad	dd Tunnel Rule	Add Prefilter	Rule Search	Rules	×		
*	Name	Rule Type	Source Interface	Destination Interface	Source Networks	Destination Networks	Source Port	Destinatio Port	n VLAN Tag	Action	Tunnel Z	o		the fact and the fact
1	fastpath 192.168.62.60	Prefilter	any	any	2 192.168.62.	60 any	any	any	any	- Fastpat	th na	🗐 o 🍃 🗐	· · · ·	Brofiltor policy
Non-tur	neled traffic is													Freniter policy
_														
Pref	Iter Policy:	fastpa	th test											
Pref	ilter Polic	v							? >	<				
		'												
The	e prefilter pol	icy per	forms e	arly tra	ffic hand	ling usin	ig sim	ple netw	ork					
cha	racteristics, i	includi	ng non-	encrypt	ed encap	sulation	. (Fire	epower T	hreat			From	AC po	licv make
De	rense only.)											sure	the Pre	filter Policy
fa	stoath test							~	• 🦉			is set	to the	custom
												Prefil	ter Poli	су
						014		-						
						UK		Cano	cer					
_														

View of connection events matching prefilter rule

	✓ <u>First Packet</u> ×	Last Packet ×	Action ×	<u>Reason</u> ×	Initiator IP ×	Responder × IP	Source Port / X ICMP Type	Destination Port / × ICMP Code	Prefilter × Policy	<u>Tunnel/Prefilter</u> × <u>Rule</u>
1	2017-05-15 16:05:14	2017-05-15 16:05:14	Fastpath		192.168.62.60	10.83.180.173	<u>48480 / tcp</u>	22 (ssh) / tcp	fastpath test	fastpath 192.168.62.60

<u>按一下此處</u>瞭解有關預過濾器策略的操作和配置的詳細資訊。

如果新增PreFilter策略解決了流量問題,則根據需要可以保留規則。然而,沒有對該流量進行進一步檢查。需要對Firepower軟體執行進一步的故障排除。

如果新增預過濾器策略不能解決此問題,則可以再次運行帶有跟蹤步驟的資料包,以跟蹤資料包的 新路徑。

要提供給TAC的資料

資料	說明
命令輸出	有關說明,請參閱本文
	對於ASA/LINA: <u>https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/see</u>
村匀烸取	<u>asa-00.html</u>
	對於Firepower: <u>http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/secu</u>
	sourcefire-00.html
	登入ASA CLI並將終端會話儲存到日誌。輸入show技術命令,然
ASA「show tech」輸出	使用此命令可以將此檔案儲存到磁碟或外部儲存系統中。
	show tech 重定向磁碟0:/show_tech.log
檢查流量的Firepower裝置的故障排除檔案	http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-

下一步

如果確定Firepower軟體元件是問題的原因,下一步將是系統地排除每個元件,從安全情報開始。

按一下<u>此處</u>繼續下一指南。