在ISE中配置NTP身份驗證

目錄

<u>簡介</u>
<u>必要條件</u>
採用元件
<u>設定</u>
<u>網路圖表</u>
<u>組態</u>
<u>開始之前</u>
<u>路由器上的配置</u>
<u>驗證</u>
<u>疑難排解</u>
<u>參考缺陷</u>
相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在思科身份服務引擎(ISE)上配置NTP身份驗證並排除NTP身份驗證問題。

作者:Ankush Kaidalwar,思科TAC工程師。

必要條件

需求

建議您瞭解以下主題:

- Cisco ISE CLI配置
- 網路時間協定(NTP)基礎知識

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- ISE 2.7獨立節點
- CISCO2911/K9版本15.2(1)T2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

網路圖表



組態

開始之前

您必須分配超級管理員或系統管理員角色才能訪問ISE。

確保NTP埠在ISE和NTP伺服器之間的傳輸路徑中未被阻止。

假設您在ISE上配置了NTP伺服器。如果要更改NTP伺服器,請導航到管理>系統>設定>系統時間。 有關短片,請參閱<u>https://www.youtube.com/watch?v=BI7IoWfb6TE</u>

注意:如果是分散式部署,請為所有節點選擇相同的網路時間協定(NTP)伺服器。為了避免節點之間的時區問題,必須在安裝每個節點時提供相同的NTP伺服器名稱。這可確保來自部署中各個節點的報告和日誌始終與時間戳同步。

註:不能從GUI更改時區。您可以通過CLI執行此操作,CLI需要為該特定節點重新啟動ISE服務。當初始設定嚮導提示您輸入時區時,建議您在安裝時使用首選時區(預設UTC)。請參閱 思科錯誤ID CSCvo49755



如果您在部署中同時擁有主要和輔助思科ISE節點,您必須登入到每個節點的使用者介面並配置系 統時間和網路時間協定(NTP)伺服器設定。

您可以在ISE中通過GUI或CLI配置NTP身份驗證。

GUI步驟

步驟 1.導覽至Administration > System > Settings > System Time,然後按一下NTP Authentication Keys。,如下圖所示。

dentity Services Engine	Home Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers			
✓System Identity Management Identity Management	Network Resources			
Deployment Licensing Certificate	s ► Logging ► Maintenance Upgrade ► Backup & Restore ► Admin Access - Settings			
Ø				
Client Provisioning	System Time Configuration NTP Server Configuration NTP Authentication Keys			
FIPS Mode				
Security Settings	 System Time Configuration 			
Alarm Settings	Time Zone UTC			
▶ Posture				
Profiling	▼ NTP Server Configuration			
→ Protocols	NTP Server 1 Key None			
Proxy	NTP Server 2 Key None			
SMTP Server	NTP Server 3 Key None			
SMS Gateway				
System Time	Save Reset			
ERS Settings				

步驟 2.您可以在此處新增一個或多個身份驗證金鑰。按一下「Add」,系統會顯示一個快顯視窗。 此處,Key ID欄位支援1到65535之間的數值,Key Value欄位支援最多15個字母數字字元。Key Value是用於將ISE作為NTP伺服器的客戶端進行身份驗證的實際NTP金鑰。此外,金鑰ID必須與 NTP伺服器上配置的金鑰ID匹配。從HMAC下拉選單中選擇所需的雜湊消息身份驗證代碼(HMAC)值 。

System Time Configu NTP Server Configuration	uration NTP Authentication Keys			
Add / Show Key Value	e 🗙 Delete			
🔲 Key ID 🔺	Key Value	HMAC		
		No data availa	able	
				×
		NTP Authenti	cation Key	
		Key ID	1	
		HMAC	md5	
		Key Value	•••••	Show
Save Authenticate Keys	Reset			OK Cancel

步驟 3.按一下OK(確定),然後按一下Save Authentication Keys。您將返回NTP Server Configuration選項卡。

步驟 4.現在,在金鑰下拉選單中,可以看到您在步驟3中配置的金鑰ID。如果配置了多個金鑰

ID,請按一下相應的金鑰ID。然後按一下「Save」。

System Time Configuration NTP Server Configuration NTP Authentication Key	/S			
 System Time Configuration 				
Time Zone UTC				
NTP Server Configuration				
NTP Server 1	Key None 🝷			
NTP Server 2				
NTP Server 3	Key None			
Save Reset				

CLI步驟

步驟 1.配置NTP身份驗證金鑰。

admin(config)# ntp authentication-key ?
<1-65535> Key number >>> This is the Key ID
admin(config)# ntp authentication-key 1 ? >>> Here you can choose the HMAC value
md5 MD5 authentication
sha1 SHA1 authentication
sha256 SHA256 authentication
sha512 SHA512 authentication
admin(config)# ntp authentication-key 1 md5 ? >>> You can choose either to paste the hash of the actual
hash Specifies an ENCRYPTED (hashed) key follows
plain Specifies an UNENCRYPTED plain text key follows

admin(config)# ntp authentication-key 1 md5 plain Ntp123 >>> Ensure there are no spaces given at the en

步驟 2.定義NTP伺服器並關聯步驟1中配置的金鑰ID。

admin(config)# ntp server IP/HOSTNAME ?
key Peer key number
<cr> Carriage return.

admin(config)# ntp serve IP/HOSTNAME key ?

<1-65535>

admin(config)# ntp serve IP/HOSTNAME key 1 ?
<cr> Carriage return.

admin(config)# ntp serve IP/HOSTNAME key 1

路由器上的配置

路由器充當NTP伺服器。配置這些命令,使路由器成為具有NTP身份驗證的NTP伺服器。

ntp authentication-key 1 md5 Ntp123 >>> The same key that you configured on ISE
ntp authenticate
ntp master STRATUM

驗證

在ISE上:

使用show ntp命令。如果NTP身份驗證成功,您必須看到要與NTP伺服器同步的ISE。

admin# sh ntp Configured NTP Servers: NTP_SERVER_IP Reference ID : 0A6A23B1 (NTP_SERVER_IP) Stratum : 3 Ref time (UTC) : Fri Mar 26 09:14:31 2021 System time : 0.000008235 seconds fast of NTP time Last offset : +0.000003193 seconds RMS offset : 0.000020295 seconds Frequency : 10.472 ppm slow Residual freq : +0.000 ppm Skew : 0.018 ppm Root delay : 0.000571255 seconds Root dispersion : 0.000375993 seconds Update interval : 519.3 seconds Leap status : Normal >>> If there is any issue in NTP synchronization, it shows "Not synchronised". 210 Number of sources = 1MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample _____ ^* NTP_SERVER_IP 2 9 377 100 +3853ns[+7046ns] +/- 684us M indicates the mode of the source. ^ server, = peer, # local reference clock. S indicates the state of the sources. * Current time source, + Candidate, x False ticker, ? Connectivity lost, ~ Too much variability

Warning: Output results can conflict at the time of changing synchronization.

admin#

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

- 1. 如果NTP身份驗證不起作用,首先要確保ISE和NTP伺服器之間的可達性。
- 2. 確保ISE和NTP伺服器上的金鑰ID配置匹配。
- 3. 確保在NTP伺服器上將金鑰ID配置為trusted-key。
- 4. 舊版ISE(如2.4和2.6)支援ntp trusted-key命令。因此,請確保已在這些ISE版本上將NTP金 鑰配置為trusted-key。
- 5. ISE 2.7引入了NTP同步行為的更改。雖然以前的版本使用ntpd,但2.7及更高版本使用的是編 年史。Chrony的要求與ntpd不同。其中最明顯的一個問題是,當ntpd與根色散高達10秒的伺 服器同步時,僅在根色散低於3秒時進行同步。這會導致能夠同步升級前的NTP伺服器在2.7上 不同步,而沒有任何明顯原因。

由於此更改,如果您使用Windows NTP伺服器報告非常大的根色散(3秒或更多),NTP同步 問題將頻繁出現,這會導致計時器忽略NTP伺服器時太不準確。

參考缺陷

思科錯誤 ID CSCvw78019

思科錯誤 ID <u>CSCvw03693</u>

相關資訊

• 網路時間通訊協定 (NTP) 問題疑難排解和偵錯指南

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。