IPS 6.X及更高版本 — 使用IME配置虛擬感測器

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 相關產品 慣例 背景資訊 關於分析引擎 關於虛擬感測器 虛擬化的優勢和限制 虛擬化的優勢 虛擬化的限制 虛擬化要求 設定 <u>新增虛擬</u>感測器 新增具有IME的虛擬感測器 編輯虛擬感測器 使用IME編輯虛擬感測器 刪除虛擬感測器 使用IME刪除虛擬感測器 疑難排解 IPS Manager Express未啟動 相關資訊

<u> 簡介</u>

本文檔介紹分析引擎的功能以及如何使用Cisco IPS Manager Express(IME)在Cisco Secure Intrusion Prevention System(IPS)上建立、編輯和刪除虛擬感測器。 還說明了如何將介面分配給虛 擬感測器。

注意:AIM-IPS和NME-IPS不支援虛擬化。

<u>必要條件</u>

<u>需求</u>

本文件沒有特定先決條件。

<u>採用元件</u>

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- 運行軟體版本6.0及更高版本的Cisco 4200系列IPS裝置
- Cisco IPS Manager Express(IME)版本6.1.1及更高版本注意:IME可用於監控運行Cisco IPS 5.0及更高版本的感測器裝置,但只有運行Cisco IPS 6.1或更高版本的感測器才支援在IME中提供的一些新特性和功能。注意:Cisco Secure Intrusion Prevention System(IPS)5.x僅支援預設 虛擬感測器vs0。IPS 6.x及更高版本支援預設虛擬感測器vs0以外的虛擬感測器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

<u>相關產品</u>

此配置也可用於以下感測器:

- IPS-4240
- IPS-4255
- IPS-4260
- IPS-4270-20
- AIP-SSM

<u>慣例</u>

<u>請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。</u>

<u>背景資訊</u>

關於分析引擎

分析引擎執行資料包分析和警報檢測。它監控流經指定介面的流量。可以在分析引擎中建立虛擬感 測器。每個虛擬感測器都有一個唯一的名稱,其中包含介面、內聯介面對、內聯VLAN對以及與其 關聯的VLAN組的清單。為了避免定義排序問題,不允許分配中出現衝突或重疊。將介面、內聯介 面對、內聯VLAN對和VLAN組分配給特定虛擬感測器,以便多個虛擬感測器不會處理任何資料包。 每個虛擬感測器還與一個特別命名的特徵碼定義、事件操作規則和異常檢測配置相關聯。根據內聯 旁路配置,丟棄來自介面、內聯介面對、內聯VLAN對以及未分配給任何虛擬感測器的VLAN組的資 料包。

關於虛擬感測器

感測器可以接收來自一個或多個被監控的資料流的資料輸入。這些受監控的資料流可以是物理介面 埠或虛擬介面埠。例如,單個感測器可以同時監控來自防火牆之前、防火牆之後或防火牆之前和之 後的流量。並且單個感測器可以監視一個或多個資料流。在這種情況下,一個感測器策略或配置將 應用於所有受監控的資料流。虛擬感測器是由一組配置策略定義的資料集合。虛擬感測器應用於由 介面元件定義的一組資料包。虛擬感測器可以監視多個資料段,並且您可以為單個物理感測器中的 每個虛擬感測器應用不同的策略或配置。您可以為正在分析的每個受監控段設定不同的策略。您還 可以將相同的策略例項(例如sig0、rules0或ad0)應用到不同的虛擬感測器。您可以將介面、內聯 介面對、內聯VLAN對和VLAN組分配給虛擬感測器。 **注意:**思科安全入侵防禦系統(IPS)不支援四個以上的虛擬感測器。預設虛擬感測器為vs0。您不能 刪除預設虛擬感測器。介面清單、異常檢測操作模式、內聯TCP會話跟蹤模式和虛擬感測器描述是 預設虛擬感測器可以更改的唯一配置功能。不能更改特徵碼定義、事件操作規則或異常檢測策略。

虚擬化的優勢和限制

虛擬化的優勢

虛擬化具有以下優勢:

- •您可以將不同的配置應用於不同的流量集。
- •您可以使用一個感測器監控具有重疊IP空間的兩個網路。
- •您可以監控防火牆或NAT裝置的內部和外部情況。

虚擬化的限制

虛擬化具有以下限制:

- •必須將非對稱通訊量的兩端分配給同一個虛擬感測器。
- VACL捕獲或SPAN(混雜監控)的使用與VLAN標籤不一致,這會導致VLAN組問題。使用 Cisco IOS軟體時,VACL擷取連線埠或SPAN目標不會一律接收已標籤的封包,即使已設定為 主幹也是如此。使用MSFC時,學習路由的快速路徑交換會改變VACL捕獲和SPAN的行為。
- 持久儲存空間有限。

虚擬化要求

虚擬化具有以下流量捕獲要求:

- 虛擬感測器必須接收具有802.1q報頭的流量,捕獲埠的本徵VLAN上的流量除外。
- 對於任何給定感測器,感測器必須檢視位於同一虛擬感測器中同一VLAN組中的兩個通訊量方向。

<u>設定</u>

本節提供用於新增、編輯和刪除虛擬感測器的資訊。

<u>新增虛擬感測器</u>

在服務分析引擎子模式下發出<u>virtual-sensor name</u>命令,以建立虛擬感測器。將策略(異常檢測、 事件操作規則和特徵碼定義)分配給虛擬感測器。然後將介面(混雜、內聯介面對、內聯VLAN對 和VLAN組)分配給虛擬感測器。您必須先配置內聯介面對和VLAN對,然後才能將其分配給虛擬感 測器。這些選項適用:

- anomaly-detection 異常檢測引數。anomaly-detection-name name 異常檢測策略的名稱 operational-mode 異常檢測模式(inactive、learn、detect)
- description 虛擬感測器的說明
- event-action-rules 事件操作規則策略的名稱

- inline-TCP-evasion-protection-mode 用於選擇流量檢測所需的規範化器模式型別
- : **asymmetric** 只能看到雙向流量流的一個方向。非對稱模式保護會放鬆TCP層上的逃避保護 。**注意:非**對稱模式允許感測器將狀態與流同步,並對不需要兩個方向的引擎進行維護檢查。 非對稱模式降低了安全性,因為完全保護要求看到流量的兩端。**strict** — 如果由於任何原因丟失 了資料包,則不會處理丟失資料包後的所有資料包。嚴格的逃避保護可全面實施TCP狀態和序 列跟蹤。**注意:**任何順序錯誤的資料包或丟失的資料包都會產生Normalizer引擎簽名1300或 1330發射,這會嘗試糾正這種情況,但可能會導致連線被拒絕。
- inline-TCP-session-tracking-mode 允許識別內嵌流量中的重複TCP作業階段的進階方法。預設設定是虛擬感測器,幾乎總是最佳選擇。virtual-sensor 虛擬感測器內具有相同會話金鑰 (AaBb)的所有資料包都屬於同一會話。interface-and-vlan 相同VLAN(或內嵌VLAN對)中且同一介面上具有相同作業階段金鑰(AaBb)的所有封包都屬於同一作業階段。對金鑰相同但位於不同VLAN或介面的資料包進行獨立跟蹤。vlan-only 相同VLAN(或內聯VLAN對)中具有相同會話金鑰(AaBb)的所有資料包,無論介面是否屬於同一會話。對金鑰相同但位於不同VLAN的資料包進行獨立跟蹤。
- signature-definition 簽名定義策略的名稱
- logical-interfaces 邏輯介面的名稱(內聯介面對)
- physical-interfaces 物理介面的名稱(混雜、內聯VLAN對和VLAN組) subinterface-number
 物理子介面編號。如果subinterface-type為none,則值0表示整個介面以混雜模式分配。no
 移除條目或選區

要新增虛擬感測器,請完成以下步驟:

- 1. 使用具有管理員許可權的帳戶登入到CLI。
- 2. 進入服務分析模式。 sensor# configure terminal

sensor(config)# service analysis-engine

sensor(config-ana)#

3. 新增虛擬感測器。

sensor(config-ana)# virtual-sensor vs2

sensor(config-ana-vir)#

- 4. 新增此虛擬感測器的說明。 sensor(config-ana-vir)# description virtual sensor 2
- 5. 為此虛擬感測器分配異常檢測策略和操作模式。

sensor(config-ana-vir)# anomaly-detection

sensor(config-ana-vir-ano)# anomaly-detection-name ad1

sensor(config-ana-vir-ano)# operational-mode learn

為此虛擬感測器分配事件操作規則策略。

sensor(config-ana-vir-ano)# exit

sensor(config-ana-vir)# event-action-rules rules1

7. 為此虛擬感測器分配特徵碼定義策略。

sensor(config-ana-vir)# signature-definition sig1

8. 分配內聯TCP會話跟蹤模式。

sensor(config-ana-vir)# inline-TCP-session-tracking-mode virtual-sensor

預設設定為虛擬感測器模式,幾乎總是最佳選擇。

9. 分配內聯TCP規避保護模式。

sensor(config-ana-vir)# inline-TCP-evasion-protection-mode strict

預設值為嚴格模式,幾乎總是最佳選擇。

10. 顯示可用介面的清單。

sensor(config-ana-vir)# physical-interface ?

GigabitEthernet0/0	GigabitEthernet0/0	physical	interface.
GigabitEthernet0/1	GigabitEthernet0/1	physical	interface.
GigabitEthernet2/0	GigabitEthernet0/2	physical	interface.
GigabitEthernet2/1	GigabitEthernet0/3	physical	interface.

sensor(config-ana-vir)# physical-interface

sensor(config-ana-vir)# logical-interface ?

<none available>

11. 指定要新增到此虛擬感測器的混雜模式介面。

sensor(config-ana-vir)# physical-interface GigabitEthernet0/2

對要分配給此虛擬感測器的所有混雜介面重複此步驟。

12. 指定要新增到此虛擬感測器的內聯介面對。 sensor(config-ana-vir)# logical-interface inline_interface_pair_name

您必須已經配對介面。

13. 分配要新增到此虛擬感測器的內聯VLAN對或組的子介面,如下所示: sensor(config-ana-vir)# physical-interface GigabitEthernet2/0 subinterface-number subinterface_number

您必須已經將任何介面細分為VLAN對或組。

14. 驗證虛擬感測器設定。

sensor(config-ana-vir)# show settings

name: vs2

description: virtual sensor 1 default: signature-definition: sig1 default: sig0 event-action-rules: rules1 default: rules0 anomaly-detection anomaly-detection-name: ad1 default: ad0 operational-mode: learn default: detect

physical-interface (min: 0, max: 999999999, current: 2)
name: GigabitEthernet0/2
<pre>subinterface-number: 0 <defaulted></defaulted></pre>
inline-TCP-session-tracking-mode: virtual-sensor default: virtual-sensor
logical-interface (min: 0, max: 999999999, current: 0)

sensor(config-ana-vir)#

15. 退出分析引擎模式。

sensor(config-ana-vir)# exit

sensor(config-ana)# exit

sensor(config)#

Apply Changes:?[yes]:

16. 按Enter以應用更改,或輸入no放棄更改。

此操作將完成向思科安全入侵防禦系統(IPS)新增虛擬感測器的過程。 完成相同步驟以新增更多虛擬 感測器。

注意:思科安全入侵防禦系統(IPS)不支援四個以上的虛擬感測器。預設虛擬感測器為vs0。

新增具有IME的虛擬感測器

完成以下步驟,以便使用Cisco IPS Manager Express在Cisco Secure Intrusion Prevention System(IPS)上配置虛擬感測器:

1. 選擇Configuration > SFO-Sensor> Policies> IPS Policies。然後,按一下Add virtual sensor,如螢幕截圖所示。



2. 為虛擬感測器命名(本例中為vs2),並在提供的空白處為虛擬感測器新增描述。還要指定要 新增到此虛擬感測器的混雜模式介面。此處選擇了Gigabit Ethernet 0/2。現在,在特徵碼定義 、事件操作規則、異常檢測和高級選項部分提供詳細資訊,如螢幕截圖所示。在Advanced Options下,提供有關TCP會話跟蹤模式和規範器模式的詳細資訊。這裡,TCP會話跟蹤模式 是virtual sensor,而Normalizer模式是Strict Evasion Protection模式。

	lvs2			
escription:	Virtual Sensor 2			
interfaces				
Assigned	None	<u> </u>	Details	Select All
	gabitEthernet0/2	Pomiscuous Interface		Assian
	Jacous and a second s	Promiscoous piterrace		-
				Remove
Ċ				
iignature Definit	ion			
Signature Definition	n Policy: sig0 👻			
vent Action Rule	e			
Event Action Rules	Policy: rules0	0		
🔽 Use Event Actio	on Overrides			
	ia l	Actions to Add	Enabled	bba I
Risk Ratin		Medions to Mad		1100
Risk Ratin HIGHRISK	De De	ny Packet Inline (Inline)	Yes	
Risk Ratin HIGHRISK MEDILIMRISK	De Marine El Lo	my Packet Inline (Inline) oduce Verbose Alert	Yes Yes	Edit
Risk Ratin HIGHRISK MEDIUMRISK	S De Marine Co De De De De De De De De De De De De De	eny Packet Inline (Inline) oduce Verbose Alert g Attacker Packets	Yes Yes Q Yes	Edit
Risk Ratin HIGHRISK MEDIUMRISK	S De M Pri E Lo	ny Packet Inline (Inline) oduce Verbose Alert g Attacker Packets	Ves Ves Yes	Edit Delete
Risk Ratin HIGHRISK MEDJUMRISK Noomaly Detecti	n	eny Packet Inline (Inline) oduce Verbose Alert g Attacker Packets	Yes Yes Yes	Edit Delete
Risk Ratin HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection	on Policy: ad0 v	AD Operational Mode: Detect	Yes Yes Yes	Edit Delete
Risk Ratin HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection	on Policy: ad0 ▼	AD Operational Mode: Detect	Yes Yes Yes	Edit Delete
Risk Ratin HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection Advanced Option	on Policy: ad0 v	AD Operational Mode: Detect	Yes Yes	Edit Delete
Risk Ratin HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection Advanced Option	De M Pr E Lo Policy: ad0 v IS n Tracking Mode:	AD Operational Mode: Detect	Yes Yes	Edit Delete
Risk Ratin HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection Advanced Option Inline TCP Sessio Normalizer Mode:	on Policy: ad0 v Is n Tracking Mode:	AD Operational Mode: Detect Virtual Sensor	Yes Yes	Edit Delete

- 3. 按一下「**OK**」(確定)。
- 4. 新增的虛擬感測器vs2顯示在虛擬感測器清單中。按一下Apply,將新的虛擬感測器配置傳送到 思科安全入侵防禦系統(IPS)。



這將完成新增虛擬感測器的配置。

編輯虛擬感測器

可以編輯虛擬感測器的以下引數:

- 簽名定義策略
- 事件操作規則策略
- 異常檢測策略
- 異常檢測操作模式
- 內聯TCP會話跟蹤模式
- 說明
- 分配的介面

要編輯虛擬感測器,請完成以下步驟:

- 1. 使用具有管理員許可權的帳戶登入到CLI。
- 2. 進入服務分析模式。

sensor# configure terminal

sensor(config-ana)#

3. 編輯虛擬感測器vs1。

sensor(config-ana)# virtual-sensor vs2

sensor(config-ana-vir)#

4. 編輯此虛擬感測器的說明。

sensor(config-ana-vir)# description virtual sensor A

5. 更改分配給此虛擬感測器的異常檢測策略和操作模式。

sensor(config-ana-vir)# anomaly-detection

sensor(config-ana-vir-ano)# anomaly-detection-name ad0

sensor(config-ana-vir-ano)# operational-mode learn

6. 更改分配給此虛擬感測器的事件操作規則策略。

sensor(config-ana-vir-ano)# exit

sensor(config-ana-vir)# event-action-rules rules0

7. 更改分配給此虛擬感測器的特徵碼定義策略。

sensor(config-ana-vir)# signature-definition sig0

8. 更改內聯TCP會話跟蹤模式。

sensor(config-ana-vir)# inline-TCP-session-tracking-mode interface-and-vlan

預設設定為虛擬感測器模式,幾乎總是最佳選擇。

9. 顯示可用介面的清單。

sensor(config-ana-vir)# physical-interface ?

GigabitEthernet0/0	physical	interface.
GigabitEthernet0/1	physical	interface.
GigabitEthernet0/2	physical	interface.
GigabitEthernet0/3	physical	interface.
	GigabitEthernet0/0 GigabitEthernet0/1 GigabitEthernet0/2 GigabitEthernet0/3	GigabitEthernet0/0 physical GigabitEthernet0/1 physical GigabitEthernet0/2 physical GigabitEthernet0/3 physical

sensor(config-ana-vir)# physical-interface

sensor(config-ana-vir)# logical-interface ?

<none available>

10. 更改分配給此虛擬感測器的混雜模式介面。

sensor(config-ana-vir)# physical-interface GigabitEthernet0/2

11. 更改分配給此虛擬感測器的內聯介面對。

sensor(config-ana-vir)# logical-interface inline_interface_pair_name

您必須已經配對介面。

12. 使用分配給此虛擬感測器的內聯VLAN對或組更改子介面。

sensor(config-ana-vir)# physical-interface GigabitEthernet2/0 subinterface-number subinterface_number

您必須已經將任何介面細分為VLAN對或組。

13. 驗證已編輯的虛擬感測器設定。

sensor(config-ana-vir)# show settings

```
description: virtual sensor 1 default:
     signature-definition: sig1 default: sig0
     event-action-rules: rules1 default: rules0
     anomaly-detection
      _____
       anomaly-detection-name: adl default: ad0
       operational-mode: learn default: detect
      _____
     physical-interface (min: 0, max: 999999999, current: 2)
      _____
       name: GigabitEthernet0/2
       subinterface-number: 0 <defaulted>
      _____
     inline-TCP-session-tracking-mode: interface-and-vlan default: virtual-sensor
        _____
     logical-interface (min: 0, max: 999999999, current: 0)
      _____
        _____
    _____
  sensor(config-ana-vir)#
14. 退出分析引擎模式。
```

sensor(config-ana)# exit

sensor(config)#

Apply Changes:?[yes]:

15. 按Enter以應用更改,或輸入no放棄更改。

使用IME編輯虛擬感測器

完成以下步驟,以便使用Cisco IPS Manager Express在Cisco Secure Intrusion Prevention System(IPS)上編輯虛擬感測器:

- 1. 選擇Configuration > SFO-Sensor> Policies> IPS Policies。
- 2. 選擇要編輯的虛擬感測器,然後按一下Edit,如螢幕截圖所示。在此示例中,vs2是要編輯的 虛擬感測器。



3. 在「編輯虛擬感測器」視窗中,對**特徵碼定義、Event Action Rule、Anomaly Detection**和 Advanced options部分下存在的虛擬感測器引數進行更改。按一下「OK」,然後按一下「 **Apply**」。

scription.	Wittual Samar 2			
escription:	Jvircual Serisor 2			
Interfaces	-			
Assigned	Name Clash 55th over st0/2	Deceleration Television	Details	Select All
 	GigabitEthernet0/3	Promiscuous Interface		Assign
				Remove
Signature Defin Signature Definit	nition			
Signacare Dennic	ion Policy. Jogo			
Event Action P	. .			
Tene necton is	ule			
Event Action Ruli	uie es Policy: rules0 💌 🤅	6		
Event Action Ruli	uie es Policy: rules0 💌 🤅 tion Overrides	D		
Event Action Ruli	uie es Policy: rules0 💌 🤇 tion Overrides	O Octions to Add	Eashlad	1
Event Action Ruli Use Event Action Ruli Risk Ra	es Policy: rules0 💌 🤇 tion Overrides ting	Actions to Add	Enabled	Add
Event Action Ruli Use Event Ar Risk Ra HIGHRISK	tion Overrides ting	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert	Enabled Ves Yes	Add
Event Action Ruli Use Event Ar Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK	tion Overrides ting Market Contrology ting Contrology C	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets	Enabled Ves Yes Yes	Add Edit
Event Action Ruli Use Event Action Ruli Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK	tion Overrides ting	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert Itacker Packets	Enabled Ves Ves	Add Edit Delete
Event Action Ruli Use Event Ac Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK	tion Overrides ting	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets	Enabled Ves Ves @ Yes	Add Edit Delete
Event Action Ruli Use Event Ac Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Deter	tion Overrides ting @ Deny I @ Deny I @ Deny I @ Log At	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets	Enabled Ves Yes Yes	Add Edit Delete
Event Action Ruli Use Event Ac Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection	tion Overrides ting Tion Overrides ting Produ Con Policy: ad0 A	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets AD Operational Mode: Detect	Enabled Ves Ves Ves	Add Edit Delete
Event Action Ruli Use Event Ac Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection	tion Overrides ting Deny I Produ El Log At	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets AD Operational Mode: Detect	Enabled Ves Ves	Add Edit Delete
Event Action Ruli Use Event Ac Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection Advanced Option	tion Overrides ting (a) Deny i (a) Deny i (a	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets AD Operational Mode: Detect	Enabled Yes Yes Yes	Add Edit Delete
Event Action Ruli Use Event Av Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection Advanced Option Inline TCP Sest	tion Overrides ting Etion Overrides ting Produce tion tion tion tion tion tion tion tion	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets AD Operational Mode: Detect	Enabled Ves Ves Ves	Add Edit Delete
Event Action Ruli Use Event Ac Risk Ra HIGHRISK MEDIUMRISK Anomaly Detection Advanced Option Inline TCP Session Normalizer Model	tion Overrides ting Ction Overrides ting Ction The Policy: add A Ction Son Policy: add A Ction Son Tracking Mode: Vi Ster St	Actions to Add Packet Inline (Inline) ce Verbose Alert ttacker Packets AD Operational Mode: Detect rtual Sensor	Enabled Ves Ves Ves	Add Edit Delete

這將完成編輯虛擬感測器的過程。

刪除虛擬感測器

要刪除虛擬感測器,請完成以下步驟:

1. 要刪除虛擬感測器,請發出no virtual-sensor命令。 sensor(config-ana)# virtual-sensor vs2

sensor(config-ana-vir)#
sensor(config-ana-vir)# exit
sensor(config-ana)# no virtual-sensor vs2

2. 驗證刪除的虛擬感測器。

sensor(config-ana)# show settings

global-parameters ----ip-logging _____ max-open-iplog-files: 20 <defaulted> _____ _____ virtual-sensor (min: 1, max: 255, current: 2) -----<protected entry> name: vs0 <defaulted> _____ description: default virtual sensor <defaulted> signature-definition: sig0 <protected> event-action-rules: rules0 <protected> anomaly-detection _____ anomaly-detection-name: ad0 <protected> operational-mode: detect <defaulted> _____ physical-interface (min: 0, max: 999999999, current: 0) _____ _____ logical-interface (min: 0, max: 999999999, current: 0) _____ ----sensor(config-ana)# 只有預設虛擬感測器vs0存在。

3. 退出分析引擎模式。

sensor(config-ana)# exit

sensor(config)#

Apply Changes:?[yes]:

使用IME刪除虛擬感測器

完成以下步驟,以便使用Cisco IPS Manager Express刪除思科安全入侵防禦系統(IPS)上的虛擬感 測器:

- 1. 選擇Configuration > SFO-Sensor> Policies> IPS Policies。
- 2. 選擇要刪除的虛擬感測器,然後按一下Delete,如螢幕截圖所示。在此示例中,vs2是要刪除 的虛擬感測器。



這將完成刪除虛擬感測器的過程。虛擬感測器vs2被刪除。

<u>疑難排解</u>

IPS Manager Express未啟動

"Cannot start IME client. Please check if it is already started. Exception: Address already in use: Cannot bind"

<u>解決方案</u>

為了解決此問題,請重新載入IME工作站PC。

相關資訊

- <u>思科入侵防禦系統支援頁面</u>
- <u>Cisco IPS管理員Express支援頁面</u>
- 網路時間協定(NTP)
- <u>要求建議 (RFC)</u>
- 技術支援與文件 Cisco Systems