安裝通用作業系統的UCS驅動程式

目錄 <u>簡介</u> 必要條件 <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>背景資訊</u> <u>驅動程式定義</u> 需要驅動程式的裝置 驅動程式與韌體 驅動程式對韌體的依賴 必須安裝和更新驅動程式時 <u>需要的驅動程式版本</u> 下載驅動程式捆綁包 確定伺服器硬體 <u>UCS B系列</u> UCS C系列 <u>確定UCS韌體版本</u> <u>UCS B系列</u> <u>UCS C系列</u> 作業系統具體資訊 VMware ESXi <u>安裝驅動程式</u> ESXi 5.x/6.x ESXi 4.x 完成安裝 有用的VMware CLI命令 Microsoft Windows Server <u>檢查當前驅動程式版本</u> <u>檢查當前驅動程式版本CLI</u> <u>缺少驅動程式</u> <u>安裝驅動程式</u> 從CLI安裝驅動程式 有用的Windows CLI命令 Red Hat和SUSE Linux SUSE背景資訊 驗證當前驅動程式版本和作業系統版本 <u>安裝驅動程式</u> <u>附錄</u> <u>驅動程式名稱引用表</u> 相關資訊

簡介

本文說明如何為常見作業系統在思科統一計算系統(UCS)上安裝裝置驅動程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題:

- Cisco UCS管理器
- 思科整合式管理控制器(CIMC)
- 虛擬機器軟體(VMware)、Windows Server或Linux作業系統(OS)

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體平台:

- UCS B系列
- UCS C系列

"本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。」

背景資訊

驅動程式定義

裝置驅動程式是作業系統與硬體之間的介面的軟體。裝置驅動程式將一般的OS命令轉換為特定裝置 的專用命令,從而允許OS與硬體裝置通訊。

需要驅動程式的裝置

以下是需要裝置驅動程式的硬體裝置清單:

- 乙太網路介面卡(ENIC)
- 光纖通道網路介面卡(FNIC)
- 獨立磁碟冗餘陣列(RAID)控制器
- 主機板晶片集
- 顯示卡
- 可信平台模組(TPM)

驅動程式與韌體

裝置驅動程式與韌體不同。裝置驅動程式軟體安裝在作業系統上,而韌體是安裝在硬體裝置上的低 級代碼。韌體儲存在非易失性儲存器,例如ROM、可擦除可程式設計ROM(EPROM)或快閃記憶體 中。

驅動程式對韌體的依賴

裝置驅動程式對裝置韌體的依賴性很強。裝置驅動程式必須與硬體裝置的韌體級別相容,以便它們 能夠正確地相互通訊;驅動程式和韌體功能必須匹配才能進行正確的操作。

必須安裝和更新驅動程式時

裝置驅動程式預安裝在作業系統(如Cisco OEM VMware ESXi映像)上,或者可以在作業系統安裝 後手動安裝。

通常,在下列步驟之後需要更新裝置驅動程式:

- UCS韌體升級
- 主要作業系統升級/修補程式

需要的驅動程式版本

UCS硬體和軟體互操作性清單概述了特定作業系統、裝置和韌體組合所需的驅動程式版本。

此示例顯示,對於在UCS 3.2.2版上運行ESXi 6.0 U3的虛擬介面卡(VIC)1240的B200 M4,需要 1.6.0.36版的FNIC驅動程式。

Search By Servers B-Serves, C-Serves, 107-Serves, M-Serves,		Operating Systems VMvsre, Mcrosof, RedHar,		 Products Adapters, Storage, Software, 	
Search Options			Re	et Al	
Server Type		B-Series		•	
Server Model		Cisco UCS 8200 M4			
Processor Version		Intel Xeon ES-2600 v4 Series processors			
Operating System		VMware			
Operating System Version		ES0 6.0 U3		•	
Advisories Y					
Date Updated	Туре	Title			Details
Search Results					
Refine by Select All Clear All	Expend Al	Collepse All			🕃 Export Excel 📕 Export POF
Product Category	Component V		Details		Documents
Adapters	7 - 3.2(2) last published 20	917-10-27 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO		View Notes Release Notes
Storage	Adapters				Install & Upgrade Guides
Sween	- CNA		Firmware Version	4.2(2)	
3.2(2)	- Port Expander Ca	and	Driver Version	1.6.0.36 Fibre Channel ()	
3.2(1)			Adapter BIOS	<none></none>	
3.1(3)			Notes	10, 11, 12, 20, 21, 31	
3.1(2)			Eimware Version	4.2(2)	
2.2(8)	- Port Expander Ca	and	Driver Version	2.3.0.14 Ethernet ()	
2.2(7)			Adapter BIOS	<0008>	
			Notes	10, 11, 12, 20, 21, 31	
			Employed Vinging	4 9599	
	- UCS 1240 Vinual	i Interface Card	Driver Version	1.6.0.16 Eine Channel (0)	
			Advent (805	(TOTAL)	
			Notes	10, 11, 12, 20, 21, 31	

下載驅動程式捆綁包

完成以下步驟,即可下載驅動程式套件組合:

- 1. 在Web瀏覽器中,導航至<u>https://www.cisco.com</u>
- 2. 在Support下,按一下「Download Software」。
- 3. 按一下「Unified Computing and Servers」。
- 4. 選擇您的伺服器。Cisco UCS驅動程式可用於Cisco UCS B系列刀片服務器和Cisco UCS C系 列機架安裝。
- 5. 按一下Unified Computing System(UCS)Drivers。
- 6. 選擇要下載的套件組合,然後按一下「Download Now」。

৵ 提示:選擇要下載的驅動程式捆綁包時,必須選擇與伺服器韌體版本最相似的驅動程式捆綁包 版本。例如,如果運行UCS-B版本3.2(2b),則需要VMware驅動程式套件ucs-bxxx-drivers-vmware.3.2.2.iso。

提示:大多數VMware ESXi驅動程式直接從<u>VM Ware下載</u>,並搜尋驅動程式版本。這通常比 下載整個驅動程式捆綁包的速度更快。

確定伺服器硬體

在選擇正確的驅動程式之前,必須確定伺服器上安裝了哪些硬體裝置。 本節介紹如何查詢UCS Manager和CIMC中的裝置。

UCS B系列

此示例說明如何在UCS Manager中查詢伺服器清單。伺服器1/1安裝了兩個介面卡型號:VIC 1240。

✓ Equipment	General Inventory	Virtual Machines	Installed Firmware CIMC Sessions	SEL Logs VIF Paths	Health Diagnostics
	Motherboard CIMC	CPUs GPUs	Memory Adapters HBAs	NICs iSCSI vNICs Secu	urity Storage P
	+ - Ty Advanced Filter	+ Export -			
 Fans 	Name	vNIC	Vendor	PID	Model
 IO Modules 	NIC 1	eth0	Cisco Systems Inc	UCS8-MLOM-40G-01	Cisco UCS VIC 1240
 PSUs 	NIC 2	eth1	Cisco Systems Inc	UCSB-MLOM-40G-01	Cisco UCS VIC 1240
 Servers 	NIC 3	eth3	Cisco Systems Inc	UCS8-MLOM-40G-01	Cisco UCS VIC 1240
Server 3 Server 4	▶ NIC 4	eth2	Cisco Systems Inc	UCS8-MLOM-40G-01	Cisco UCS VIC 1240
 Server 5 					
Server 6					

UCS C系列

此示例說明如何在CIMC中查詢伺服器硬體裝置。伺服器安裝了Cisco12G ModularSAS HBA RAID控制器。

		€ "	🖞 Cisco Integrated Management Controller 🔶 🗹 0												
	A	11	Inventory	/ PCI A	dapte	ers \pm								Refresh	Host Power Launch vKVM
Chassis 🔹		CPU	Memory	PCI Ad	apters	Power Supplies	Cisco VIC Adapters	Network Adapters	Storage	SAS E	xpander	TPM	GPU Inventory		
Summary	Г														
Inventory			Slot ID		Produ	ct Name		Option ROM Status	Firmware Versio	on	Vendor ID		Sub Vendor ID	Device ID	Sub Device ID
Sensors	1		L.		Intel X5	550 LOM		Loaded	0x80000ECB-1.8	19.0	0x8086		0x1137	0x1563	0x01a4
			MLOM		Cisco U	JCS VIC 1457 MLOM		Not Loaded	5.1(2f)		0x1137		0x1137	0x0042	0x0218
Power Management			MRAID		Cisco 1	2G Modular SAS HBA (m	ax 16 drives)	Loaded	N/A		0x1000		0x1137	0x00ab	0x020f
Faults and Logs															

確定UCS韌體版本

在選擇正確的驅動程式版本之前,必須識別UCS版本。本節介紹如何識別伺服器上安裝的當前 UCS版本。

UCS B系列

在本示例中,UCS B系列運行UCS版本4.1(3h)

Equipment	Main Topology View Fabric	Interconnects Servers	Thermal Decommissioned	Firmware Management
	Installed Firmware Firmwa	re Auto Install Catalog Packa	ge Download Tasks Packa	ages Images Upg
	+ - Ty Advanced Filter +	Export 🖷 Print 😵 Download Fi	rmware 🔯 Update Firmware 🧹 A	ctivate Firmware 🗧 Capabi
 Fans 	Name	Model	Package Version	Running Version
 IO Modules 	UCS Manager			
 PSUs 	UCS Manager Service P			4.1(3)SPO(Default)
✓ Servers	UCS Manager System		4.1(3h)A	4.1(3h)
 Server 3 	🚽 Chassis			
Server 4	➡ Chassis 2	Cisco UCS 5108 AC2 Chassis		
 Server 5 Server 6 	▶ IO Modules			
 Server 7 	▶ PSUs			
Server 8	¥ Servers			
▼ Rack-Mounts	- Server 3	Cisco UCS B200 M5 2 Socket.		
Enclosures				
FEX	Adapter 1	Cisco UCS VIC 1340	4.0(4c)B	4.3(3b)
Servers	BIOS	Cisco UCS B200 M5 2 Socket.	4.1(1a)B	B200M5.4.1.1b.0.012
	Board Cont	Cisco UCS B200 M5 2 Socket.	. 4.1(1a)B	14.0
 Fabric Interconnect A (subordinate) 	Persistent			
 Fabric Interconnect B (primary) () 	CIMC Cont	Cisco UCS B200 M5 2 Socket.	4.0(4e)B	4.1(30c)

UCS C系列

在本示例中,UCS C系列運行UCS版本4.1(2f)。

¥	eduala Cisco	o integrated Management Controller	-		
n.	Chassis / Sun	nmary \pm			Refresh Nos
	Server Prope	rties	Cisco Integrated M	Management Controller (Cisco	IMC) Information
	Product Name:	HX 240C M5SD	Hostname:	HX-20-CIMC-1	
S	Serial Number:	WZP24150FQQ	IP Address:		
	PID:	H0240C-M5SD	MAC Address:		
	UUID:	38978490-F3E4-4297-AC0E-E080A587632C	Firmware Version:	4.1(2f)	
	BIOS Version:	C240M5.4.1.2f.0.0110210243	Current Time (UTC):	Fri Jul 15 20:58:52 2022	
	Description:		Local Time:	Fri Jul 15 20:58:52 2022 UTC +0000	
	Asset Tag:	Unknown	Timezone:	UTC	Select Timezone

作業系統具體資訊

本節介紹如何檢查驅動程式版本以及如何將驅動程式安裝到常見作業系統上。

VMware ESXi

使用以下命令檢查當前驅動程式版本和VMware內部版本:

❥ 提示:這些命令是從ESXi CLI執行的。在啟動SSH會話之前,必須啟用安全外殼(SSH)。

指令	說明
vmware -vl	顯示VMware版本和修補程式級別
esxcli software profile get	顯示安裝ISO的風格
esxcfg-scsidevs -a	列出主機HBA和相關聯驅動程式名稱
esxcfg-nic -l	列出主機虛擬機器和網路介面卡(NIC)型號
ethtool -i vmnicX	顯示指定vmnic使用的乙太網驅動程式
esxcli network nic get -n vmnicX	顯示ESXi 6.5上指定的vmnic使用的乙太網驅動程式
vmkload_mod -s fnic	顯示Cisco VIC的主機匯流排介面卡(HBA)驅動程式版本
vmkload_mod -s引擎	顯示Cisco VIC的乙太網驅動程式版本
vmkload_mod -s nenic	顯示Cisco VIC for ESXi 6.5及更高版本的乙太網驅動程式版本
vmkload_mod -s megaraid_sas	顯示LSI MegaRAID驅動程式版本
vmkload_mod -s lsi_mr3	顯示LSI lsi_mr3驅動程式版本(ESXi 6.7上的本機驅動程式)
vmkload_mod -s驅動程式名稱	顯示指定驅動程式的驅動程式版本

這些示例顯示vmnic2使用Cisco VIC和驅動程式版本1.4.2.15a。

~ #								
~ # esx(fg-nics -l							
Name	PCI	Driver	Link	Speed	Duplex	MAC Address	MTU	Description
vmni.c2	0000:0b:00.00	enic	Up	10000Mbps	Full	00:22:bd:d6:65:e7	1500	Cisco Systems Inc Cisco VIC Ethernet NIC
vmnic4	0000:0c:00.00	enic	Up	10000Mbps	Full	00:22:bd:d6:65:e8	1500	Cisco Systems Inc Cisco VIC Ethernet NIC
vmnic5	0000:16:00.00	igb	Up	1000Mbps	Full	c4:71:fe:b0:ef:68	1500	Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
vmni.c6	0000:16:00.01	igb	Up	1000Mbps	Full	c4:71:fe:b0:ef:69	1500	Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
~ #								

~ # ethtool -i vmnic2 driver: enic version: 1.4.2.15a firmware-version: 2.0(2i) bus-info: 0000:0b:00.0

這些示例顯示,Qlogic主機匯流排介面卡(HBA)使用qla2xxx驅動程式901.1k.1-14vmw版。

~ # esxcfg-scsidevs -a vmhba2 mptsas vmhba3 qla2xxx vmhba4 qla2xxx

link-n/a sos.5002651086644000 link-up fc.200000256500505:200000256500051f link-up fc.2000002565000505:200000256500050f

(0:1:0.0) LSI Logic / Symbios Logic LSI1064E (0:4:0.0) QLogic Corp ISP2432-based 4Gb Fibre Channel to PCI Express HBA (0:4:0.1) QLogic Corp ISP2432-based 4Gb Fibre Channel to PCI Express HBA ~ # vmkload_mod -s qla2xxx vmkload_mod module information input file: /usr/lib/vmware/vmkmod/qla2xxx Version: Version 901.k1.1-14vmw, Build: 469512, Interface: 9.2 Built on: Aug 18 2011 License: GPL Required name-spaces: com.vmware.driverAPI#9.2.0.0 com.vmware.vmkapi#v2_0_0_0

安裝驅動程式

完成以下步驟即可安裝驅動程式:

- 1. 解壓驅動程式zip檔案的內容,並識別*.vib檔案。
- 2. 使用Datastore瀏覽器將*.vib檔案上傳到ESXi主機資料儲存。

vm	vSphere Client	Menu 🗸 🔍 Search in all environments	
۵	0 8 9	hx-02-esxi-01.rchs.local	
1.	hx-02-esxi-01.rc •	Summary Monitor Configure Permissions VMs Datastore	\$
•	hx-02-esxi-03.rc	2. Right-Click	
	guest-vm-18	Name 1 Actions - ROHHK-02_DS01	
	🛱 guest-vm-20	B RCH+H0C-02_ B New Virtual Machine	
	🖧 guest-vm-21	SpringpathD Browse Files	
	🛱 guest-vm-22	WMWare_ter Register VM	

- 3. 將主機進入維護模式。
- 4. 安裝驅動程式。

ESXi 5.x/6.x

使用以下命令在ESXi版本5.x/6.x上安裝驅動程式:

esxcli software vib install -v /path/async-driver.vib

esxcli software vib install -v /tmp/scsi-fnic-1.5.0.20-10EM.500.0.0.472560.x86_64.vib Installation Result Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective. Reboot Required: true VIBs Installed: Cisco_bootbank_scsi-fnic_1.5.0.20-10EM.500.0.0.472560 VIBs Removed: Cisco_bootbank_scsi-fnic_1.5.0.8-10EM.500.0.0.472560 VIBs Skipped: # ✤ 註:如果驅動程式需要簽名驗證,請用—no-sig-check開關運行此命令。確保使用檔案的完整路徑。

ESXi 4.x

使用以下命令在ESXi版本4.x上安裝驅動程式:

esxupdate --bundle=offline-bundle.zip update

完成安裝

使用上述命令之一安裝驅動程式後,請退出Maintenance模式並重新啟動主機。有關如何安裝驅動 程式的更多資訊,請參考本文檔末尾的相關資訊部分。

有用的VMware CLI命令

以下是安裝驅動程式時可以使用的其他一些有用VMware命令:

檢查維護模式狀態

vim-cmd hostsvc/hostsummary | grep -i maintenace

檢查已開啟電源的VM

vim-cmd vmsvc/getallvms

關閉ⅤM

vim-cmd vmsvc/power.off <vm id>

進入維護模式

vim-cmd hostsvc/maintenace_mode_enter

退出維護模式

vim-cmd hostsvc/maintenace_mode_exit

Microsoft Windows Server

本節介紹如何在Microsoft Windows伺服器上安裝驅動程式。

檢查當前驅動程式版本

若要檢查Microsoft Windows中的裝置驅動程式,請使用「控制面板」中的「Device Manager」。



檢查當前驅動程式版本CLI

對於Windows Server Core,即插即用(PnP)實用程式(PNPUtil.exe)用於檢查驅動程式版本。

Σ	Administrator: Windows PowerShell				
5 F:\windows\storage\Cisco\mlom\w2k12r2\x64> PnPutil.exe -e licrosoft PnP Utility					
Published name : Driver package provider : Class : Driver date and version : Signer name :	oem2.inf Cisco Systems, Inc. Storage controllers 10/30/2013 2.4.0.8 Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher				
Published name : Driver package provider : Class : Driver date and version : Signer name :	oem1.inf Cisco Systems, Inc. Network adapters 11/20/2013 2.4.0.15 Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher				

缺少驅動程式

缺少驅動程式的硬體裝置顯示在裝置管理器中,帶有黃色問號。必須用正確的驅動程式更新這些裝 置,以防止意外行為。



安裝驅動程式

要在Microsoft Windows中安裝或更新驅動程式,請按一下右鍵該裝置,然後選擇安裝/更新驅動程 式以啟動安裝嚮導。

4	Device Manager					
File Action View Help						
In I	N 10					
⊿ CIESLA-HYPER-1						
Batteries						
👂 🜉 Computer						
Disk drives						
Display adapters						
Image: Burger						
Keyboards						
Mice and other pointing device	es					
Monitors						
A Network adapters						
👰 Cisco VIC Ethernet Interfac	a					
🔮 Cisco VIC Ethernet Interfa	Update Driver Software					
🔮 Cisco VIC Ethernet Interfa	Disable					
Cisco VIC Ethernet Interfa						
Microsoft Kernel Debug N						
Ports (COM & LPT)	Scan for hardware changes					
Print queues	Properties					
Processors	-					

從CLI安裝驅動程式

PNPUtil工具還可用於從CLI安裝驅動程式。驅動程式的ISO捆綁包可以通過UCS KVM控制檯虛擬媒 體安裝。

Ac Ac	Iministrator: Windows PowerShell
PS F:\windows\storage\Cisco\mlom\w2k12r2\x64 Microsoft PnP Utility	> PnPutil.exe -i -a .\fnic2k12.inf
Processing inf : fnic2k12.inf Successfully installed the driver on a devic Driver package added successfully. Published name : oem2.inf	e on the system.
Total attempted: 1 Number successfully imported: 1	

有用的Windows CLI命令

指令	說明
pnputil.exe -e	列出所有已安裝的第三方驅動程式
pnputil.exe -a <inf名稱></inf名稱>	安裝驅動程式
pnputil.exe -d <inf名稱></inf名稱>	刪除驅動程式
pnputil.exe -f -d <inf名稱></inf名稱>	強制刪除驅動程式

Red Hat和SUSE Linux

本節介紹如何在Red Hat Enterprise Linux(RHEL)和SUSE Linux Enterprise Server(SLES)上安裝並 驗證驅動程式。

SUSE背景資訊

從SLES 12 SP1開始, Cisco eNIC和usNIC驅動程式捆綁到單個RPM中(與在其他Linux發行版中打 包為不同的RPM相比)。由於在SLES 12 SP1及更高版本中如何管理核心模組依賴關係,因此需要 將兩個驅動程式捆綁到單個RPM中。如果您未使用Cisco usNIC功能(例如,如果您尚未在 UCSM/CIMC中調配任何usNIC裝置),則實際上會忽略usNIC驅動程式。

eNIC和usNIC驅動程式具有各自不同的版本號。如果在SLES 12 SP 1或更高版本上安裝cisco-enicusnic RPM,則一旦這些驅動程式載入到正在運行的核心(例如,通過重新啟動),請使用cat /sys/module/enic/version和cat /sys/module/usnic_verbs/version檢視各自的版本號。Cisco-enicusnic RPM也有其自己的不同版本號。由於它代表eNIC和usNIC驅動程式的打包,因此RPM版本號 看起來相似,但不反映任何一個驅動程式的具體版本。

有關確切的驅動程式版本的其他資訊,請查詢並檢視「RPM描述」部分。該查詢類似於以下示例:

<#root>

#

rpm -qip cisco-enic-usnic-kmp-default-

.x86_64.rpm

Name : cisco-enic-usnic-kmp-default Relocations: (not relocatable) ... Summary : Cisco VIC Ethernet NIC drivers Description : This RPM contains both the Cisco VIC Linux Ethernet driver (enic.ko, version

) and

the Cisco Userspace NIC (usNIC) Linux Ethernet driver (usnic_verbs.ko, version

).

Some Linux distros require both kernel modules to be in the same RPM in order to properly test for

symbol compatibility (because usnic_verbs.ko depends on enic.ko) when installing into post-GA

upgrade kernels.

驗證當前驅動程式版本和作業系統版本

以下是用於檢查當前驅動程式版本和作業系統版本的命令清單:

指令	說明
modinfo driver_name	顯示下次重新啟動時載入的指定驅動程式的驅動程式版本
	(預設)
modinfo /path/to/driver_name.ko	顯示指定驅動程式核心對象檔案的驅動程式版本
cat /sys/module/enic/version	顯示Cisco VIC介面卡的運行Linux核心中當前載入的乙太網 驅動程式版本

cat /sys/module/fnic/version	顯示當前在運行Linux核心中為Cisco VIC介面卡載入的FC NIC驅動程式版本
cat	顯示當前在運行Linux核心中載入的LSI MegaRAID驅動程式
/sys/module/megaraid_sas/version	版本
Ismod -I	列出核心中當前載入的驅動程式
cat /etc/redhat-release	顯示RHEL版本(適用於RHEL 6.x及更低版本)
cat /etc/SuSE版本	顯示SUSE版本(適用於SLES 11 SP3及更早版本)
cat /etc/os-release	顯示RHEL版本(用於RHEL 7.x及更高版本以及SLES 11 SP4及更高版本)
uname -a	顯示核心相關資訊

注意:請注意命令modinfo [driver name] 顯示有關下次重新啟動時載入的驅動程式的模組資 訊。這不一定是當前載入到正在運行的核心中的相同驅動程式版本。檢視 cat/sys/module/DRIVER_NAME/version以驗證當前運行的核心中載入的驅動程式版本,和/或 使用命令modinfo [/path/to/driver.ko]以驗證特定驅動程式核心對象檔案的模組資訊。

🔎 提示:有關其他常用驅動程式名稱的示例,請參閱附錄中的驅動程式名稱參考表。

此示例顯示,SLES 15 GA上安裝了cisco-enic-usnic RPM軟體包3.2.272.23中捆綁的3.2.210.18-738.12版ENIC驅動程式。

<#root>

#

cat /etc/os-release

NAME="SLES" VERSION="15" VERSION_ID="15" PRETTY_NAME="SUSE Linux Enterprise Server 15" ID="sles" ID_LIKE="suse" ANSI_COLOR="0;32" CPE_NAME="cpe:/o:suse:sles:15"

#

rpm -qa | grep enic

cisco-enic-usnic-kmp-default-3.2.272.23_k4.12.14_23-738.12.x86_64

#

modinfo enic | grep ^version

version: 3.2.210.18-738.12

#

cat /sys/module/enic/version

3.2.210.18-738.12

安裝驅動程式

使用Redhat軟體包管理器(RPM)安裝RHEL和SLES中的驅動程式。 使用以下命令以安裝驅動程式 :

<#root>

rpm -ihv RPM_filename.x86_64.rpm

[root@localhost tmp]#
[root@localhost tmp]# rpm -ihv kmod-enic-2.1.1.41-rhel6u2.el6.x86_64.rpm
Preparing...
1:kmod-enic
[root@localhost tmp]#

✓ 提示:在Linux中安裝驅動程式時,請確保檢視與驅動程式相關聯的自述檔案(如果可用)。 您可以檢視RPM的內容以檢視其關聯的README檔案的安裝位置(rpm -qp kmod-enic)。 某些 RPM驅動程式包依賴於其他模組,因此需要安裝額外的RPM包。自述檔案包含有關如何安裝 驅動程式檔案的完整說明。

附錄

驅動程式名稱引用表

此表顯示常用驅動程式的驅動程式名稱或字首。

指令	說明
enic	Cisco VIC乙太網絡卡
fnic	Cisco VIC FC NIC
qle或qla	Qlogic介面卡
lpfc	Emulex HBA(光脈衝)
be2net	Emulex乙太網NIC
igb或ixgbe	英特爾NIC
bnx	Broadcom介面卡
megaraid	LSI MegaRAID
大馬斯	嵌入式軟體RAID
nenic	適用於ESXi 6.5的Cisco VIC乙太網絡卡

相關資訊

- <u>VMware KB:如何在ESXi 5.x/6.x中下載並安裝非同步驅動程式(2005205)</u>
- <u>VMware KB</u>: 確定ESXi/ESX 4. 気和5. 文中的網路/儲存韌體和驅動程式版本(1027206)
 <u>VMware KB</u>: 程ESXi 5. 文上安裝非同步驅動程式(2005205)
 <u>VMware KB</u>: 程ESXi 4. 文上安裝非同步驅動程式(1032936)

- 技術支援與文件 Cisco Systems

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。