在 Cisco Business 硬體上設定靜態 IP 位址的最 佳作法

簡介

區域網(LAN)可能大到幾棟建築,也可能小到家。連線到LAN的所有人都位於同一物理位置。

在LAN中,路由器為每個裝置分配其唯一的內部IP地址。它們遵循以下模式:

- 10.0.0.0 /8(10.x.x.x)
- 172.16.0.0 /12(172.16.x.x 172.31.x.x)
- 192.168.0.0 /16(192.168.x.x)

這些地址僅在網路內部、裝置之間可見,並且被視為外部網路的專用地址。可能有數百萬個位置可 能與您的企業擁有相同的內部IP地址池。它不會對您的編址方案產生負面影響,因為它們只在其自 己的專用網路中使用,因此不存在衝突。

有些特殊配置是可以完成的,但需要記住一些標準事項。為使網路中的裝置彼此通訊,它們都應遵 循與其他裝置相同的模式。它們也應位於同一子網中,這是IP編址方案中的組織方法。每個IP地址 也必須唯一。您絕不應將這種模式下的任何地址視為公有IP地址,因為這些地址僅保留給私有 LAN地址。

所有這些裝置都通過預設網關(路由器)傳送資料以將資料移出Internet。當預設網關收到資訊時 ,它需要執行網路地址轉換(NAT),NAT將封裝要公開的IP地址。由於通過Internet傳輸的任何內容都 需要公有IP地址,因此這種封裝可確保資料能夠找到返回請求者的路徑。

手動分配IP地址可以作為IP定址的一種安全方法,由於是一個手動過程,因此可能會出現網路擴展問題。為了解決手動分配,動態主機配置協定(DHCP)是一種自動為網路中的裝置分配IP地址的協定。使用DHCP的裝置會自動在適當的子網掩碼中分配一個動態IP地址。此可用IP地址池會隨著時間的變化而變化,因為地址是已分配或已放棄的。

通過在路由器上配置靜態DHCP或在裝置本身分配靜態IP地址,可以將內部IP地址配置為保持相同 。從此以後,除非手動更改或路由器重置為出廠預設設定,否則裝置將保留相同的IP地址。

附註:公有IP地址也不能保證保持不變,除非您通過網際網路服務提供商(ISP)付費獲得靜態公有 IP地址。 許多公司都為這項服務付費,以便其員工和客戶可以更可靠地連線到其伺服器(Web、郵 件、VPN等),但成本可能很高。

一些小型企業可以保持其所有IP地址處於動態狀態。使用DHCP,可以新增或刪除裝置而不會有任 何問題。DHCP為每個裝置分配一個本地IP地址,該地址與其他所有裝置以及同一子網中的裝置都 是唯一的,因此不存在衝突,並且它們可以彼此通訊。

目標

本文提供關於靜態 IP 位址的一般資訊,以及針對使用 Cisco Business 硬體的建議最佳作法。

裝置何時應具有靜態IP地址?

如果您需要持續訪問網路中的裝置或伺服器,最好不要更改地址。以下是一些範例:

- 您的路由器。當您離開區域網時訪問網路,無論是連線電腦在家工作,還是訪問連線到網路的 監控監視器。
- 在網路內共用印表機。
- 網路中有兩台或多台路由器。
- •您可以託管檔案伺服器,例如Web伺服器或檔案傳輸協定(FTP)伺服器。

DHCP伺服器 — DHCP伺服器可能自動具有靜態地址。

•您的網路不支援DHCP。

哪些裝置通常不需要靜態IP地址?

如果您不需要持續訪問網路中的裝置,使用DHCP將很有用,而且更加簡單。在網路中,可能有數 百台這樣的裝置,因此很難跟蹤哪些地址已被使用。這些裝置通常在網路之間移動,為了進行連線 ,需要更改IP地址。使用DHCP,此操作將自動完成。以下是一些範例:

- 行動電話
- 電腦
- VolP電話

使用靜態IP地址時有哪些挑戰?

- •管理員必須跟蹤所有裝置及其分配的靜態IP地址。
- 如果將相同的靜態IP地址分配給兩台不同的裝置,則兩台裝置都將無法在網路上通訊。如果管 理員對網路拓撲進行了良好的記錄,可以防止出現這種情況。
- 如果DHCP分配的IP地址已指定為靜態IP地址,則這些裝置無法通訊。此問題的解決方法是為 DHCP分配IP地址塊,為靜態編址分配不同的地址塊。

思科業務建議

- 1. 記下包括每個靜態IP和媒體訪問控制(MAC)地址的正確註釋。
- 2. 僅在必要時分配靜態IP地址。
- 3. 為DHCP保留地址塊,為靜態編址保留單獨的地址塊。
- 4. 僅使用來自10.0.0.0 /8(10.x.x.x)、172.16.0.0 /12(172.16.x.x 172.31.x.x)或192.168.0.0 /16(192.168.x.x)模式的地址。
- 5. 請勿使用以。0結尾的地址,因為這些地址通常保留給網路。
- 請勿使用以。1或。254結尾的地址,因為這些地址通常是裝置的預設IP地址。網路的第一個或 最後一個可用IP地址非常常見,因此駭客最有可能使用它來訪問網路。
- 7. 請勿使用IP網路池的最後一個IP地址(以。255結尾),因為它們是為廣播地址保留的。
- 8. 一般情況下,建議在配置不同站點之間的VPN時,兩端使用不同的LAN IP子網(或不同的子網 掩碼)。例如,如果您連線的站點使用192.168.x.x編址方案,則您需要使用10.x.x.x或 172.16.x.x - 172.31.x.x子網。當您更改路由器IP地址時,DHCP上的裝置將自動獲取該子網中 的IP地址。

如何檢視或更改DHCP的IP地址池

在路由器上,可以檢視或更改為DHCP保留的IP地址範圍。如果您需要登入幫助,請按一下<u>此處</u>。

RV160、RV260或RV34x系列路由器的說明

步驟1.導覽至LAN > VLAN Settings。



附註:如果您使用的是RV160、RV260或RV34x路由器,並且沒有看到上節所示的圖形使用者介面 (GUI),強烈建議您升級到最新韌體。這會將路由器更新為新的GUI。按一下此處,檢視最新的<u>韌體</u> 。

如果您想瞭解如何升級RV34x路由器上的韌體,請按一下<u>此處</u>。

如果您想瞭解如何升級RV160或RV260路由器上的韌體,請按一下<u>此處</u>。

步驟2.按一下*VLAN ID*覈取方塊,預設值為VLAN 1。Cisco Business路由器自動為DHCP保留50個 IP地址。您可以根據需要更改此範圍,但這通常足以用於小型網路。請務必注意這一點,以便不分 配此範圍內的任何靜態IP地址。

+(☑ ¹ / ₁		Inter- VLAN	Device			
	VLAN ID	Name	Routing	Management	IPv4 Address/Ma	ask	
	1	Default		S	IP Address:	192.168.1.1	/ 24
					Subnet Mask:	255.255.255.0	
					DHCP Type:	O Disabled	
						 Server 	
						O Relay	
					Lease Time: 💡	1440	min.
					Range Start:	192.168.1.100	
					Range End:	192.168.1.149	
					DNS Server:	Use DNS Proxy	•

所有其他路由器的說明

步驟1.導覽至DHCP >DHCP Setup。

cisco RV325
Getting Started
System Summary
▶ Setup
- DHCP 1
DHCP Setup DHCP Status Option 82 IP & MAC Binding DNS Local Database

步驟2.選擇*VLAN ID*,預設值為VLAN 1。Cisco Business路由器自動為DHCP保留50個IP地址。您可以根據需要更改此範圍,但這通常足以用於小型網路。請務必注意這一點,以便不分配此範圍內的任何靜態IP地址。

DHCP Setup					
IPv4 IPv6					
	VLAN Option 82				
VLAN ID:					
Device IP Address:	192.168.1.1				
Subnet Mask:	255.255.255.0 🔻				
DHCP Mode:	Disable Intermediate Description Descripti Description Description Description Descript				
Remote DHCP Server:	0.0.0.0				
Client Lease Time:	1440 min (Range: 5 - 43200, Default: 1440)				
Range Start:	192.168.1.100				
Range End:	192.168.1.149				
DNS Server:	Use DNS Proxy V				

如何分配靜態IP地址

為裝置分配靜態IP地址有一些選項。第一個選項是配置主路由器上的所有靜態IP地址。這是一種將 所有靜態IP地址放在一個位置的簡單方法。但是,如果將路由器重置為出廠設定,所有配置的靜態 IP地址都將被刪除。

第二個選項是直接在每個裝置上配置它。如果在裝置上直接配置靜態IP地址,並且重置該地址,則 它可能會恢復到DHCP並獲取其他IP地址。

在路由器上配置靜態DHCP

要在路由器上配置靜態DHCP,您需要瞭解每台裝置的MAC地址。這是由字母和數字組成的每個裝置的唯一識別符號。MAC地址不變。可在思科裝置主體上找到。它標籤為*MAC*,通常顯示為白色背景。

步驟1.登入路由器。導覽至LAN > Static DHCP。



步驟2.完成以下步驟以分配靜態IP。

- 按一下加**號圖示**。
- •建立一個名稱,它將幫助您關聯列出的裝置,例如SG550交換機。
- 輸入設備的MAC地址。
- 輸入靜態IPv4地址。確保使用不在DHCP池中的地址。
- 確保選中Enabled框。

• 按一下「Apply」。					
RV160-router	3D2211		cisco(admin)	English 🔻 ?	•
Static DHCP				6 Apply	Cancel
Show Connected Devices					
Static DHCP Table					^
0+ 🕜 🛍 🚣 🚣					
□ Name	MAC address	Static IPv4 Address	Enabled		
SG550 Switch	00:26:0B:0D:81:44	192.168.1.220 4	€ 5		

您需要對要分配靜態IP地址的每台裝置重複此過程。

在交換機上配置靜態IP地址

步驟1.登入交換機。導覽至IP Configuration > IPv4 Interface。

cisco SG550XG

Getting Started

Dashboard

Configuration Wizards

Search

- Status and Statistics
- Administration
- Port Management
- Smartport
- VLAN Management
- Spanning Tree
- MAC Address Tables
- Multicast
- IP Configuration
 - IPv4 Management and Inter

1

IPv4 Interface 2

IPv4 Static Routes

步驟2.按一下Add。

IPv4 Interface								
IPv4 Routing: Enable								
Apply Cancel								
IPv4 Interface Tab	IPv4 Interface Table							
Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status				
📃 XG1/6	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received				
ООВ	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received				
📃 XG1/1	Static	2.2.2.2	255.255.254.0	Valid				
LAG 1	Static	3.3.3.3	255.255.255.0	Valid				
📃 VLAN 1	Static	10.5.229.44	255.255.255.224	Valid				
Loopback1	Static	88.8.8	255.255.255.0	Valid				
OOB	Default	192.168.1.254	255.255.255.0	Valid				
Add	Edit	Delete						
步驟3.選擇 <i>Static IP Ac</i>	ddress單選按鈕。輸	入所需的 <i>靜態IP地</i> 如	业和 <i>子網掩碼</i> 。按一日	∇ 「Apply」 。				
dd IP Interface - Goo	ogle Chrome			- 🗆 X				
https://www.cisco	.com/assets/sol/sb/S	witches_Emulators	_v2_3_5_xx/sg550xg-4	8t/html/ipadd				
IP Address Type: Dynamic IP Address								
1 Static IP Address								
IP Address: (2) 192.168.1.200								
 Mask: (3) ● Network Mask 255.255.255.0 								
Prefix Length (Range: 8 - 30)								
Apply Close								

在無線接入點(WAP)上配置靜態IP地址

步驟1.登入WAP。導覽至LAN > VLAN and IPv4 Address。

cisco WAP561
Getting Started
Run Setup Wizard
 Status and Statistics
 Administration
TLAN 🚹
Port Settings 🛛 🕗
VLAN and IPv4 Address
IPv6 Addresses
IPv6 Tunnel

步驟2.選擇*Static IP*單選按鈕。輸入所需的*靜態IP地址和子網掩碼*。您還需要指定*預設網關和域名伺服器*(DNS)伺服器地址。按一下「**Save**」。

附註:通常預設網關和DNS伺服器都是路由器的LAN IP地址;但是,此處有時會使用用於Google的 DNS伺服器8.8.8。

VLAN and IPv4 Address							
Global Settings							
MAC Address:	68:86:A7:FE:7C:A0						
Untagged VLAN:	Enable						
Untagged VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)						
Management VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)						
IPv4 Settings							
Connection Type: 1	DHCP Static IP						
Static IP Address: 2	192 . 168 . 1 . 245						
Subnet Mask: 3	255 . 255 . 255 . 0						
Default Gateway: 👍	192 . 168 . 1 . 1						
Domain Name Servers:	 Dynamic Manual 						
6							
	· · · · ·						

配置印表機上的靜態IP地址

在本示例中,您將選擇Network > IPv4。然後選擇*Manual IP*單選按鈕,填寫*Manual IP Address*、 *Manual Subnet Mask*和Manual Default Gateway。您還可以分配DNS*伺服器*。按一下「**Apply**」。

附註:此印表機不是思科產品,思科也不支援。提供這些說明只是為了進行一般說明。

hp	HP Offic Embedded Web	cejet Pro	8600 N91	11n			Englist
» Home	» Scan	» Fax	» Web Services	Network	» Tools	» Settings	
		Network > IPv4		1			
General » Network Sur » Host Name » Network Pro » Proxy Settin	mmary tocols igs	IP Address Co Caution: C server.	onfiguration Changing the IP addr	ess can disri	upt the current co	nnection to the o	embedded Web
Wired (802.3) » Status » IPv4 » IPv6 » Advanced)	C Automa Manual Manua Manua	tic IP IP al IP Address al Subnet Mask	4 5	192 . 168 . 1 255 . 255 . 2	. 113	
Wireless (802.11) » Status » Wireless Setup Wizard » Pv4 » IPv6		Manua DNS Address	al Default Gateway	6 Sugges	192 . 168 . 1	. 1	
Wireless Dire » Status	ect Printing	O Automa	tic DNS Server DNS Server				
Advanced Se » Bonjour » SNMP » WINS » SLP » LP	ottings	Manua Manua	al Preferred DNS Serve al Alternate DNS Serve	, 8	8 . 8 . 8 8 . 8 . 4	. 8	
» Port 9100 P	rinting						Apply Cancel

你拿到了!現在,您已經有了網路IP定址的起點。

按一下超連結可瞭解有關以下主題的詳細資訊:

- •在Cisco IP電話6800、7800或8800系列多平台電話上配置靜態網際網路協定(IP)地址設定
- 使用圖形使用者介面(GUI)在交換機上設定靜態IPv4地址
- 通過命令列介面(CLI)在交換機上設定靜態IPv4地址
- 建立文本檔案以調整交換機上的IP設定

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。