使用Cisco Business Dashboard的無線身份驗證

目標

本文的目標是使用Cisco Business Dashboard(CBD)版本2.5.0檢查無線身份驗證功能。

適用裝置 |軟體版本

- •思科業務控制面板 | 2.5.0(下載**最新版本)**
- CBW140AC |<u>下載最新</u>
- CBW145AC | **下載最新**
- CBW240AC |<u>下載最新</u>
- CBW150AX |<u>下載最新</u>

簡介

CBD提供的工具可幫助您監控和管理思科企業網路中的裝置。它可以自動發現您的網路 ,並允許您配置和監控所有支援的裝置,如交換機、路由器和無線接入點。

CBD 2.5.0為CBD增加了身份驗證服務功能。CBW140/240系列和CBW 150AX裝置均支援新服務。

它在CBD管理器上設定FreeRADIUS例項以用於RADIUS身份驗證,使您的組織能夠輕 鬆地部署伺服器,而無需客戶端知道或瞭解RADIUS。

如果您已準備好開始,讓我們潛入其中。

目錄

- 配置身份驗證配置檔案
- 配置無線網路
- <u>驗證</u>
- •<u>測試</u>

配置身份驗證配置檔案

首先,必須配置將用於組織的身份驗證配置檔案。在許多情況下,您只需使用預設配置 檔案。

步驟1

登入CBD。



Cisco Business Dashboard

User Name*		1
	This field is required	
Password*		2
	Login 3	

步驟2

導覽至Network Configuration > Authentication。

English -



步驟3

您可以編輯現有*Default*配置檔案或新增其他配置檔案。在此示例中,選擇了**Default**配置 檔案。按一下「Edit」。

Authentic	ation
+ 🖸 🛍	≎ Profile Name
0 >	Default
K € 1	▶ ► ► To ► Per Page

≡ Cisco Business Dashboard

步驟4

在CBD 2.5.0中,有一個新選項可供選擇*使用Cisco Business Dashboard Authentication Service。*預設情況下會選中此項。進行所需的更改,然後按一下**Update**。

■ Cisco Business Dashboard

Authentication->Update Default		
Device Group Selection		
Profile Name	Default	
Organization	Default -]
Device Groups	Available Groups Branch 1 > <	Selected Groups Default
Authentication	~<	
Local User Authentication		
Existing local users on devices will	be replaced by the users below if	if there is at least one user specific
Add local user		
Authentication Servers		
Existing authentications servers on	devices will be replaced by the lis	ist below
Se Cisco Business Dashboard Authe	ntication Service	
Please ensure that the System > Platfo	rm Settings > System Variables co	contain the correct settings to allow the dashboard to be reached by the network devices.
+ Add custom authentication server	2	
I	Update Cancel	

確保檢視*System > Platform Settings > System Variables*的設定是否正確,以便網路裝置能 夠訪問儀表板。

步驟5

在選單中導航到System > Platform Settings。



步驟6

選擇System Variables選項卡。



Network Settings	Web Server	System Variables	

第7步

檢查設定以確保外部儀表板IP地址*是CBD的公共IP地址,外部身份驗證服務器埠*是 1812。這是預設連線埠。按一下「**Save**」。

Platform Settings Network Settings Web Server System Variables External System Settings External Dashboard Hostname 😮 cbd2.sbcenter.net External Dashboard IP Address 😯 3. 254 External Dashboard IPv6 Address ? fe80::854:18ff;fe36:9c00 External Dashboard HTTP Port 😮 80 External Dashboard HTTPS Port 💡 443 External Authentication Server Port 😯 1812 2

步驟8

要建立要對系統進行身份驗證的使用者,請轉到管理>使用者。



步驟9

要新增使用者,請按一下加**號圖示**。

Cisco Business Dashboard Users User Settings



User Name

Display Name

步驟10

配置以下內容:

- 使用者名稱
- 顯示名稱
- 電子郵件
- 儀表板訪問 從下拉選單中選擇。在本示例中,選擇了No Access。
- 新密碼
- 重新鍵入新密碼

其他欄位是可選的。按一下「Save」。

Users > Add User	
User Name	user1 🗸
Display Name	User 1 🗸
Email	user1@sbcenter.net
Dashboard Access	No Access -
Network Access	
New Password	•••••••
Retype New Password	••••••••
Password Strength	Normal
Address	
City	
Country/region	United States 🔻
ZIP or Postal Code	
Phone	+1 •
2	Save

步驟11

按一下Organizations選項卡。

\equiv Cisco Business Dashboard

Jser Name	user1
	Reset password
Display Name	User 1
Email	user1@sbcenter.net
Dashboard Access	No Access 👻
Network Access	Ø
Jser Type	Local
	Show account settings
Create Time	Jul 5 2022 09:31
ast Password Changed Time	Jul 5 2022 09:31
ast Login	Never
	Save Cancel
	Jave

在此,您需要將剛剛建立的使用者與您的CBD組織相關聯。按一下plus圖示,然後從下 拉選單中選擇該選項。在此示例中,選擇了**Default**。

Access Key	Organizations
+ 🖮	
- v	rg Name
Defa	ult

此使用者現在能夠登入到為無線身份驗證配置的預設組織。

配置無線網路

步驟1

導覽至Network Configuration > Wireless LANs選單。



步驟2

要建立新的配置檔案,請按一下*無線LAN*下的加號圖示。



Wireless LANs



o

步驟3

輸入Profile Name、Organization並配置Device Groups,將設定應用於組中的無線裝置

Wireless LANs->Add WLAN			
Device Group Selection			
Profile Name	AAAAuth	~	1
Organization	Default	~	2
Device Groups	Available Groups		Selected Groups
	Branch 1	>	Default 3
		<	
		>>	
		<<	

步驟4

要建立SSID,請按一下**plus圖示**。

Wireless LANs

÷

SSID Name

步驟5

輸入*SSID Name、VLAN ID*,然後從下拉選單中選擇*Security*。在本示例中,選擇了 WPA2-Enterprise。按一下「Save」。 Add Wireless LANs

SSID Name	AAAlest
VLAN ID	1 🖌 2
Security	WPA2-Enterprise - 3
	An authentication server is required for enterprise authentication to work. Authentication servers may be set in Network Configuration > Authentication . If you do not configure an authentication server, the Dashboard authentication service will be used.
 Advanced Settings 	
Broadcast	Enable
Application Visibility	Enable
Local Profiling	Enable
Radio	вотн

如果沒有配置身份驗證伺服器,將使用思科業務儀表板身份驗證伺服器。

步驟6

再次按一下Save,將無線網路和Radius設定應用到所有客戶端。

Wireless LANs->Add WLAN

> AAATest	1	Yes	WPA2-Enterprise	C 🗎
SSID Name	VLAN ID	Enable	Security	Action
Wireless LANs			2	
		<<		
		>>		
	Branch 1		Default	
Device Groups	Available Groups		Selected Groups	
Organization	Default	~		
Profile Name	AAAAuth	~		
Device aroup deletation				

驗證

要檢查設定是否已應用,

步驟1

登入到您的CBW AP。



Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



步驟2

前往Wireless Settings > WLANs。



步驟3

將會列出您建立的SSID。在本例中,它是**AAATest**。

WLANs						
Active	WLANS 2					
Add new W	LAN/RLAN					
Action	Active	Туре	Name	SSID	Security Policy	Radio Policy
2 ×	Enabled	WLAN	CBWWireless	CBWWireless	Personal(WPA2)	ALL
x	Enabled	WLAN	AAATest	AAATest	WPA2Enterprise	ALL
C X	Enabled	WLAN	AAATest	AAATest	WPA2Enterprise	ALL

步驟4

選擇SSID並按一下**edit**以檢視設定。

VLANs				
Acti آھ	ve WLANs	2		
Add new	WLAN/RLAN			
Add new	WLAN/RLAN		Туре	Name
Add new Action	WLAN/RLAN Active Enabled		Туре WLAN	Name CBWWireless

步	驟5
---	----

導覽至WLAN Security索引標籤。

您將看到*Security Type*將列為WPA2 Enterprise,而Authentication Server將列為 External Radius。*伺服器IP地址*將為您之前配置的地址。

Guest Network		
aptive Network Assistant		
MAC Filtering	9	
Security Type WPA2 E	Enterprise 🔻	
Authentication Server External	I Radius 🔹 😨	
No Radius Serv	rver is configured for Accounting. Radius Server can	be configured from 'Admin Accounts > RADIUS'(Expert vi
Radius Profiling	0	
BYOD		
ADIUS Server		
DIUS Server		
Authentication Caching	<u>,</u>	
ADIUS Server)	
ADIUS Server Authentication Caching)	
ADIUS Server Authentication Caching Add RADIUS Authentication Server State	Server IP Address	Port
ADIUS Server Authentication Caching Add RADIUS Authentication Server State Enabled	Server IP Address 3. 254	Port 1812

按一下使用者介面頂部的雙向箭頭,切換到Expert檢視。



導航到管理>管理員帳戶。



步驟8

按一下RADIUS頁籤。

Admin Accounts				
🐮 Users 1				
Management User Priority Order	Local Admin Accounts	TACACS+	RADIUS	Auth Cached Users
您將看到Radius身份驗詞	^登 伺服器已配置為 <i>網路</i>	各使用者。		

Add RADIU	IS Authentication Server						
Action	Server Index	Network User	Management	State	Server IP Address	Shared Key	Port
8 ×	1				3.1 254	******	1812
測試							

測試設定:

步驟1

導航到Advanced > Primary AP Tools。



步驟2

按一下Troubleshooting Tools頁籤。



在「*Radius Response*」區域下,輸入**Username**和**Password**,然後按一下「**Start**」 ,看看是否對Radius伺服器進行驗證。

	Radius Response	0	
WLAN Profile	AAATest	~	0
1 Username	user1		8
2 Password	•••••		Start
	Show Passphrase		

測試完成後,您將看到*身份驗證成功通知*。

	Radius Response	0						
WLAN Profile	AAATest	•	0					
Username	user1							
Password	•••••		Start	Authentication success (3.1	254)		0	
	Show Passphrase						_	
確保在	CBD Manage	er₹	和客戶端系	系統之間具有IPi	<u></u> 車線,以便正'	常運行。		



就是這樣!您無需再擔心自己設定Radius。CBD將完成所有工作,您可以坐下來,放鬆 並享受網路中的無線身份驗證優勢。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。