在Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上啟 用功能金鑰同步

目標

Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上的功能鍵同步功能可在使用免打擾(DND)和來電轉 駁等服務時與呼叫管理器同步。啟用呼叫轉接和DND功能時,也會啟用功能金鑰同步。

本文旨在展示如何在Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上啟用功能金鑰同步。

適用裝置

- •7800系列
- •8800系列

軟體版本

• 10.4

啟用來電者ID封鎖

步驟1.登入到IP電話的基於Web的實用程式,然後選擇Admin Login > Advanced。



步驟2.選擇Voice > Ext 1。

Info	Voice	Call History	Personal Dire	ctory		
System	SIP	Provisionin	g Regional	Phone	User	Ext1

步驟3.在「Call Feature Settings」下,從Feature Key Sync 1下拉選單中選擇Yes。

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No 👻
Conference Bridge URL 1:	
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No 👻
Surger and the Surger	Yes
Supplementary Services	No
DND Setting Line 1:	No 💌

步驟4.按一下Submit All Changes。



您現在應該在電話上成功啟用功能金鑰同步。