## 在Cisco IP電話8800多平台系列上配置時間和日 期格式

## 目標

本文旨在展示如何在Cisco IP電話8800系列上配置時間和日期格式。

適用裝置 | 韌體版本

•8800系列 | 11.0.1(下載**最新版本**)

## 配置時間和日期格式

步驟1.在IP電話上按Applications按鈕。





## 步驟3.導航到日期/時間,然後按Select軟鍵。

		Administr	ation					
	1	Set password		>				
	2	Date/Time		>				
	3	Language		English-US>				
	4	Restart						
	5	Factory reset						
		Select						
步 24	<sup>テ</sup> 驟4 4小間	.導航到 <b>時間格式</b> ,然後 持格式。	安「導航」	群集按鈕上的	的右箭頭	$\bigcirc$	,選擇12	小時或

- •12hr 將時間設定為從午夜12:00到上午11:59和中午12:00到晚上11:59的12小時格式。
- •24hr 將時間設定為從00:00(12午夜)到23:59(11:59 PM)的24小時格式。

Time settings						
Daylight saving	On					
NTP server 1						
NTP server 2						
Set current time manually	>					
Time format	12hr <b>&gt;</b>					

**附註:**在此示例中,選擇了12hr格式。

步驟5.按Navigation cluster down按 💭 鈕導航至Date format。

Time setti	ngs	
NTP server 1		
NTP server 2		
Set current time manually	>	
Time format	12hr <b>&gt;</b>	
Date format	day/month>	
步驟6.按Navigation Cluster右	) 鍵選擇日/月或月/日	格式,然後按 <b>Set</b> 軟鍵。

- day/month 設定月份中該月份在月份之前最靠前的日期。
- •月/日 設定月份在某天之前第一個到的月份。

Time settings					
NTP server 1					
NTP server 2					
Set current time manually	>				
Time format	12hr <b>&gt;</b>				
Date format	month/day>				
Set					

**附註:**在此示例中,選擇月/日格式。

步驟7.按「Back( ) 後退)」按鈕返回備用模式。現在,日期和時間應該按照您設定的 正確格式顯示。

Jul 13 12:03 AM

現在,您應該已經成功地在Cisco IP電話8800系列上配置了時間和日期格式。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話