配置RV34x路由器的網橋設定

目標

本文旨在展示如何將RV34x路由器配置為橋接模式。

簡介

廣域網(WAN)是一種覆蓋廣泛區域的網路。使用者或使用者網路可以通過網際網路服務提供商 (ISP)連線到Internet,ISP提供各種方法設定客戶端與Internet連線。這些方法可以是自動動態 主機設定通訊協定(DHCP)、靜態網際網路通訊協定(IP)、乙太網路上的點對點通訊協定 (PPPoE)、點對點通道通訊協定(PPTP)、第2層通道通訊協定(L2TP)、橋接器,以及IPv6的無 狀態位址自動組態(SLAAC)。

要根據您的網路要求和設定正確設定Internet連線,必須在路由器上配置正確的WAN設定。 ISP應為您提供路由器上使用的某些WAN設定,如使用者名稱、密碼、IP地址、網路掩碼、預 設網關和DNS伺服器。

在此場景中,來自ISP的設定要求您的路由器處於橋接模式才能連線到Internet。這種連線型別 連線兩個或多個獨立的網路,並啟用它們之間的通訊。這將允許網路在內部共用來自主路由器 或伺服器的網路資源。

將路由器設定為橋接模式時,其路由功能會自動禁用,以防止與來自您的ISP的主路由器的功 能發生衝突。如果您將路由器用作擴展現有網路的附加裝置,或者需要禁用路由器上的路由功 能以容納其他裝置或進行線上遊戲時,此設定是理想的。

適用裝置

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

軟體版本

• 1.0.02.16

配置網橋模式

步驟1.訪問路由器基於Web的實用程式,然後選擇WAN > WAN Settings。



步驟2.在WAN表中,按一下Add按鈕。

WAN Table



步驟3.在出現的Add/Edit WAN Sub-interface視窗中,按一下要配置的WAN介面。

Add/Edit WAN Sub-interface

Sub-Interface Name:				
步驟4.在所提供的欄位中輸入VLAN ID。在此示例中,使用1。				
Add/Edit WAN Sub-interface				
Sub-Interface Name: WAN1 WAN2 				
VLAN ID: 1 (1~4094)				
附註 :子介面名稱區域根據輸入的WAN和VLAN ID自動更新。在本示例中,顯示WAN1.1指示 WAN 1和VLAN 1。				

步驟5.按一下IPv4選項卡。

Add/Edit WAN Sub-interface



步驟6.按一下Bridge單選按鈕選擇連線型別。

Add/Edit WAN Sub-interface

Sub-Interfa	ce Name:	o W	/AN1	0	WAN2
VLAN ID:		1		(1~	4094)
IPv4	IPv6	A	Advancec	ł	
Connect	ion Type:	000000	DHCP Static IP PPPoE PPTP L2TP Bridge		

步驟7.在Bridge Settings下,按一下Bridge to下拉選單並選擇將橋接到的VLAN。

Add/Edit WAN Sub-interface

Sub-Interface Name:	• WAN1 O WAN2
VLAN ID:	1 (1~4094)
IPv4 IPv6	Advanced
Connection Type:	 DHCP Static IP PPPoE PPTP L2TP Bridge
Bridge Settings	
Bridge to:	VLAN1 ~
IP Address:	VLAN1
約註 :在2	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。
附註 :在 ² 步驟8.在序	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 f提供的欄位中輸入路由器的IP地址。
附 証:在2 步驟8.在列 Bridge Settings	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 f提供的欄位中輸入路由器的IP地址。
附 証:在2 步驟8.在列 Bridge Settings Bridge to:	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 所提供的欄位中輸入路由器的IP地址。 □
竹証:在ス 步驟8.在列 Bridge Settings Bridge to: IP Address:	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 f提供的欄位中輸入路由器的IP地址。
「竹註:在2 步驟8.在列 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 附註:本 刻	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 f提供的欄位中輸入路由器的IP地址。
「竹註:在2 步驟8.在列 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 附註 :本刻 步驟9.在提	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 新提供的欄位中輸入路由器的IP地址。 ✓LAN1 192.1 示例使用192.xxx.xxx.1。 提供的欄位中輸入網路掩碼。
「竹註:在2 步驟8.在所 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 附註:本点 步驟9.在提 Bridge Settings	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 f提供的欄位中輸入路由器的IP地址。 vLAN1 192.1 示例使用192.xxx.xxx.1。 是供的欄位中輸入網路掩碼。
「竹註:在2 步驟8.在所 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 附註:本が 步驟9.在提 Bridge Settings Bridge to:	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 新提供的欄位中輸入路由器的IP地址。 ✓LAN1 192. 192. 1.1 示例使用192.xxx.xxx.1。 提供的欄位中輸入網路掩碼。 ✓LAN1
「竹註:在2 步驟8.在所 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 野醸9.在提 Bridge Settings Bridge to: IP Address:	本範例中,選擇VLAN1。這是預設設定。 新提供的欄位中輸入路由器的IP地址。 ✓LAN1 192.1 示例使用192.xxx.xxx.1。 提供的欄位中輸入網路掩碼。 ✓LAN1 ✓LAN1 ✓LAN1 ✓192.1

附註:本範例中使用的是255.255.255.0。

步驟10.在Default Gateway欄位中輸入來自ISP的主路由器的IP地址。

Bridge Settings	
Bridge to:	VLAN1 ~
IP Address:	1921
Netmask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192. 0

附註:本示例使用192.xxx.xxx.0。

步驟11.在Static DNS 1欄位中輸入第一個Static DNS。

Stati<u>c</u> DNS 1:

附註:本示例使用192.xxx.xxx.0。

Contraction (Section 2)

10000

步驟12。(可選)在Static DNS 2欄位中輸入第二個靜態DNS。

Static DNS 1:

Static DNS 2: 附註:本示例使用192.xxx.xxx.2。

步驟13.按一下Apply。

Apply	Cancel

現在,您已成功將RV34x路由器WAN設定設定為Bridge。