在RV160和RV260路由器中配置即插即用

目標

本文檔旨在向您展示如何在RV160和RV260路由器上配置即插即用(PnP)和PnP支援。

簡介

思科開放式即插即用(PnP)代理是適用於思科S系列裝置的軟體應用程式。裝置通電後,嵌入 到裝置中的Open PnP代理發現進程會嘗試發現Open PnP伺服器的地址。Open PnP代理使用 動態主機配置協定(DHCP)、域名系統(DNS)和思科雲服務發現等方法來獲取Open PnP伺服器 的所需IP地址。思科S系列裝置的簡化部署流程可自動完成以下與部署相關的操作任務:

- 為裝置建立初始網路連線。
- 傳送裝置配置。
- •提供韌體映像。

PnP支援是通過FindIT 1.1(充當PnP伺服器)在小型企業環境中引入的。

有關PnP和FindIT需要熟悉的一些術語:

- Image是啟用PnP的裝置的韌體更新。
- Configuration是要下載到裝置的配置檔案。配置檔案包含裝置參與網路所需的全部資訊 ,例如網關、已知裝置的IP地址、安全設定等。
- Unclaimed裝置是已簽入PnP伺服器但未為其分配映像或配置的裝置。
- •調配是為裝置提供映像或配置的行為。

適用裝置

- RV160
- RV260

軟體版本

• 1.0.00.15

PnP路由器配置

必須首先將裝置配置為與PnP伺服器「簽入」以接收調配。要將路由器配置為簽入FindIT Manager以支援PnP,請執行以下步驟。

步驟1.登入到路由器的Web配置頁。



步驟2.導覽至System Configuration > PnP。

٠	System Configuration 1
	System
	Time
	Log
	Email
	User Accounts
	User Groups
	IP Address Groups
	SNMP
	Discovery-Bonjour
	LLDP
	Automatic Updates
	Schedules
	Service Management
	(PnP) (2)

步驟3.預設情況下,在路由器中啟用PnP,並將PnP Transport設定為自動,以自動發現PnP伺

服器。在本示例中,已選擇Static作為PnP Transport選項。

Enable

PnP Transport: O Auto OStatic

Transport: HTTPS Only

附註:與交換機不同,RV160/RV260系列路由器僅支援超文本傳輸協定安全(HTTPS)加密 PnP通訊。

步驟4.輸入FindIT管理器的IP地址或完全限定的域名(FQDN),以及埠號(如果它使用的是埠 443以外的內容)。預設情況下,路由器將信任任何已經受信任的證書頒發機構(CA)證書。 如果需要,您可以通過只選擇一個根CA證書來選擇僅信任來自特定證書頒發機構的證書。

在本例中,

IP/FQDN是FindIT.xxxx.net。

Port is 443.

CA證書為全部。

IP/FQDN:	findit. net	1
Port:	443	2
CA Certificate:	All	~ 3

步驟5.按一下Apply。

'nΡ		
Enable		
PnP Transport	O Auto O Static	
Transport:	HTTPS Only	
IP/FQDN:		
Port:	443	
CA Certificate:	All	~

映像或組態上傳

要達到低部署或無觸控部署,需要在首次開啟電源之前配置或映像檔案可供裝置使用。要將映像或配置上傳到FindIT Manager以部署到PnP裝置,請執行以下步驟。

步驟1.連線到FindIT Network Manager並轉至**Network Plug and Play**,然後選擇*Images*或 *Configurations*。

在此示例中,已選擇Images。



步驟3.將韌體檔案從資料夾拖放到瀏覽器視窗,然後選擇Upload。

Images + 🗃 🗭		, i
□ \$ Image Name		
	Drag and drop file here (or click to select a file from the filesystem)	
		Ipload

申報裝置

上傳韌體或配置後,您可以宣告已簽入的裝置。宣告裝置允許FindIT伺服器將配置或映像部署 到該裝置。

步驟1.登入到FindIT Manager, 然後導航至Network Plug and Play > Unclaimed Devices。



步驟2.在Unclaimed devices下找到裝置並選擇它。

3	iliiilii cisco	FindIT Network Manag	or					cisco (admin) English - 👳 💡 🚯 🕞	
Unclaim	nclaimed Devices								
Uncla	aimed (1) Claimed (1) Ign	ored (0)						
τ (1							Claim	
D	© Pro	oduct ID	Serial Number	¢ Device IP	¢ Configure	¢ Image	≎ Status		
0	RV20	0W-A-K9-NA	DNI2	24,2		•	- PENDING	2019-01-22 23:18:25 UTC	

步驟3.選擇要應用的配置或映像,然後按一下Claim。在此示例中,已選擇配置檔案。這會將 裝置從Unclaimed頁籤移到Claimed頁籤,並且裝置下次檢查到伺服器時會部署配置。

Unclaim	ed Devices						
Uncla	imed (1) Claimed (1)	Ignored (0)					
TE	1				0		2 Claim Ignore
0	© Product ID	© Serial Number	© Device IP	© Configure	¢ Image	© Status	¢ Last Contact Time
C	RV260W-A-K9-NA	ONIC	24.5	RV160_configuration_20	19 - 1	- PENDING	2019-01-23 21:39:15 UTC

配置PnP重定向

預設情況下,PnP在RV160/RV260路由器上啟用,並設定為「自動發現PnP伺服器」。這可 能發生在DHCP伺服器、DNS查詢或思科的裝置幫助網站上。

PnP自動重定向允許您使用思科的裝置幫助網站(<u>https://software.cisco.com</u>)來允許來自多個網 路的啟用PnP的裝置自動連線到所需的PnP伺服器。您將能夠遠端處理大量裝置的配置和映像 。

要配置PnP自動重定向,請執行以下步驟。

步驟1.登入到路由器的Web實用程式。導覽至System Summary。



步驟2.從「System Information」獲取路由器的序列號和型號(PID VID)。



少縣3.前任芯件软體中心病站(<u>IIIIps.//soliwale.clsco.coll</u>)

步驟4.使用思科智慧帳戶登入,然後導航至即插即用連線。



Network Plug and Play

Plug and Play Connect Device management through Plug and Play Connect portal

Learn about Network Plug and Play Training, documentation and videos

步驟5.導覽至Controller Profiles 以新增有關伺服器的詳細資訊。

Cisco Software	Central > Plug and Play	Connect	
Plug an	d Play Conne	ct	
Devices	ontroller Profiles Netwo	rk Certificates	
步驟6.打	安一下 <i>Add Profile…</i>		
Devices Co	ntroller Profiles Netwo	ork Certificates	
+ Add Pro	file 🖉 Edit Selecte	ed	
Profile N	ame	Controller Type	
		X Any	
步驟7.ì	選擇 <i>Controller Type</i> 作	⊧為PNP SERVER,然後按一下Next。	
Add Controller Prof	īle		>
STEP 1 Profile Type	 Conditional Steps		
Choose the type of Profile to	be created:		
Controller Type:	PNP SERVER) 0	2
			Cancel Next

步驟8.輸入必填欄位,包括*配置檔名稱、主控制器*(以包括URL)並上傳安全套接字層 *(SSL)證書*。

 \times

Profile Name:	50 CHARACTERS, NO SPACES, ALPHA, NUMERIC, HYPHEN (-), UNDER	RSCORE(_), PLUS (+) ONLY
Description:	Description of this profile (optional)	
Default Profile:	No	
Primary Controller:		443
Host Name	e.g. myhost.mydomain.com	

Controller Profile的示例如下所示:

Controller Profile

Profile Name:	TEST
Description:	Test profile
Deployment Type:	onPrem
Primary Host Name:	FindIT.
Primary Protocol:	https
Primary Port:	443
Primary Certificate:	Uploaded
Controller Type:	PNP SERVER

步驟9.構建配置檔案後,即可新增裝置。為此,請導航至Devices,然後按一下Add Devices...

+ A	dd Devices	+ Add Softwar	e Devices
	Serial Number	Base	PID
		×	

步驟10.使用Import using a CSV file或Enter Device info手動添加裝置。

附註:如果要新增大量裝置,請使用*使用CSV檔案匯入選*項。

在本示例中,選擇了Enter Device info manually。

按「Nex	t」(下一步)	0		
Add Device(s)				
STEP 1 Identify Source	STEP 2 Identify Device(s)	STEP 3 Review & Submit	STEP 4 Results	
Identify Source Select one of the following two op	tions to add devices:			🛃 Download Sample CSV
Import using a CSV file Enter Device info manually)	1		
Cancel				Next



Add Device(s)



步驟14.出現關於成功新增裝置的結果螢幕。按一下「**完成**」。

Add Device(s)

STEP 1 🗸	STEP 2 ✓	STEP 3 V Review & Submit	STEP 4					
Attempted to add 1 device(s) Successfully added 1 device(s) 1 It may take a few minutes for the new devices to show up in the Devices table. Please wait a minute or two and refresh the page as needed.								
					Done			

步驟15.路由器稍後將簽入伺服器。重新啟動後,路由器將定期連線到伺服器。因此不需要重 新導向。這將需要幾分鐘。

Plug and Play Connect Feedback Support Help Devices Controller Profiles Network Certificates + Add Devices... + Add Software Devices... / Edit Selected... The Delete Selected... Serial Number Base PID Product Group Controller Last Modified Status Actions ▼ Belect Range • Clear Filters × Any ▼ Any Any DNI2 RV260W-A-K9-NA 2019-Jan-23, 15:43:33 Router TEST Show Log... 🔻 Showing 1 Record

當路由器與伺服器聯絡時,您將看到以下螢幕。

Plu	g and Play C	onnect					F	eedback Support Help
Device	Controller Profiles	Network Certificates						
+	Add Devices +	Add Software Devices	/ Edit Selected	Delete Selected	C			
	Serial Number	Base PID	Product Grou	p Controller	Las	st Modified Status		Actions
		×	X Any	▼ Any	▼ M Select	Range 🔻 Any	•	Clear Filters
	DNI2	RV260W-A-K9-NA	Router	10.000	e - 16		Contacted	Show Log
	重新導[句成功後,	您將看到	以下書面。				
		Play Connect						Easthack Support He
	Flug allu	Flay Connect						reeuback Support ne
	Devices Cont	roller Profiles Network	Certificates					
	+ Add Devic	+ Add Softwar	e Devices / Ed	t Selected I 📋 De	lete Selected			
	Serial Nu	umber Base	PID	Product Group	Controller	Last Modified	Status	Actions
		×	×	Any 💌	Any 👻	m Select Range	▼ Any	Clear Filters
		D\/2		Pautar			Defined	Shawlon -
	L] DNI2	RVZ	9044-94-959-1894	Rouer	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Redirect S	occession Snow Log 👻

步驟16.要檢視裝置是否已簽入FindIT管理器,請轉至FindIT管理器。導覽至**Network Plug and** Play > Unclaimed Devices。



步驟17.確保裝置已簽入FindIT管理器。然後,您可以管理RV160或RV260的配置或映像。

Inclai	mod (1) Olaimad (1)	lemented (0)				
Unciai	Claimed (1)	ignorea (U)				
T	I					
T 🖻	Product ID	Serial Number	Device IP	Configure	\$ Image	

結論

您現在應該已經在RV160/RV260路由器上成功配置PnP。

要在RV34x系列路由器中配置PnP,請按一下<u>此處</u>。

有關FindIT Network Management的詳細資訊,請按一下<u>此處</u>。

如果您想瞭解有關FindIT和網路PnP的更多資訊,請按一下<u>此處</u>。

有關如何申請智慧帳戶的更多資訊,請按一下此處。

要瞭解有關將FindIT網路管理器註冊到思科智慧帳戶的更多資訊,請點選<u>此處</u>。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話