在RV34x系列路由器上配置DMZ

目標

本文檔旨在向您展示如何在RV34x系列路由器上配置非軍事區(DMZ)主機和硬體DMZ。

簡介

DMZ是網路中的一個位置,它對Internet開放,同時保護防火牆後的區域網(LAN)。將主網路 與單個主機、整個子網或「子網」分隔開,可確保通過DMZ訪問您的服務(如網際網路遊戲 、視訊會議、Web或電子郵件伺服器)的使用者無法訪問您的LAN。思科提供兩種使用 DMZ的方法,即DMZ主機和硬體DMZ。DMZ主機允許LAN上的一台主機暴露於網際網路,而 硬體DMZ(子網路/範圍)是向公眾開放的子網路。

在規劃DMZ時,可以考慮使用私有或公有IP地址。私有IP地址對您來說是唯一的,只在LAN上 。公共IP地址對於您的組織來說是唯一的,並且由您的Internet服務提供商(ISP)分配。 要獲取 公共IP地址,您需要聯絡您的ISP。

大多數使用者會使用硬體DMZ,因為它會自動設定VLAN和自己的網段。對於「硬體DMZ」 ,我們使用子網或範圍選項。DMZ主機的配置更簡單,因為您不必配置訪問規則,但安全性 較低。

WAN-to-DMZ以及LAN-to-DMZ都是最常用的使用案例。還允許DMZ到WAN,因為DMZ電腦 可能需要作業系統補丁或更新,但是DMZ到LAN應該被阻止,因為它可能是潛在的安全漏洞 。例如,Internet上的駭客使用DMZ作為跳線伺服器。

在使用案例方面,DMZ主機和硬體DMZ之間的區別是:

如果您想將某些內容暴露到Internet,但您有一台多功能一體伺服器,或者您沒有備用公有IP地 址,則應使用DMZ主機。將伺服器放在其中一個VLAN中,並將其設定為DMZ主機。然後,外 部使用者可以通過路由器的WAN IP訪問伺服器。

如果要將某些內容暴露到Internet,並且有多個伺服器(每個伺服器都有特定的服務)和相同數量的公有IP地址,則應使用硬體DMZ。將這些伺服器連線到指定的DMZ埠(即RV340的LAN 4),並用您在路由器或子網中配置的相同公用IP地址配置它們)。 然後,外部使用者可以通過 這些IP地址訪問每台伺服器。

DMZ	比較	對比度
主機	隔離流量	單個主機,完全開啟網際網路
子網/範圍	隔離流量	多種裝置和型別,完全開啟網際網路。

附註:在本示例中,配置DMZ子網時,我們會將交換機插入路由器的DMZ埠。

要瞭解如何在交換機上啟用SSH,請參閱以下文章:<u>在300/500系列託管交換機上啟用SSH服</u> <u>務</u>。

要瞭解如何在RV160/RV260上配置DMZ,請參閱以下文章:<u>適用於RV160/RV260路由器的</u>

<u>DMZ選項</u>。



附註:使用主機DMZ時,如果主機被惡意攻擊者破壞,您的內部LAN可能會受到進一步的安 全入侵。





適用裝置

RV34x

軟體版本

1.0.02.16

配置DMZ主機

步驟1.登入到路由器的Web配置頁。

ılıılı cısco

Router

cisco	
•••••	
English	•
Login	

©2017-2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

步驟2.導覽至Firewall > DMZ Host。



步驟3.在DMZ主機欄位中,勾選Enable覈取方塊以啟用DMZ主機。

DMZ Host		
DMZ Host:	Enable	
DMZ Host IP Address:		(e.g.: 1.2.3.4)

步驟4.在DMZ主機IP地址中輸入主機的IP地址,該IP地址將公開給Internet以使用網際網路遊戲、視訊會議、Web或電子郵件伺服器等服務。

附註:要使DMZ主機功能正常工作,需要為LAN DMZ主機提供固定或靜態IP地址。確保它與 您的路由器位於同一網路中。當DMZ位於另一個VLAN中時,您也可以進行設定。

DMZ Host			
DMZ Host:	✓ Enable		
DMZ Host IP Address:	10.1.1.2	(e.g.: 1.2.3.4)	

步驟5.按一下Apply,儲存組態。

DMZ Host			Apply	Cancel
DMZ Host:	C Enable			
DMZ Host IP Address:	10.1.1.2	(e.g.: 1.2.3.4)		

您現在應該已經成功啟用DMZ主機。

步驟6.(可選)在接下來的幾個步驟中,我們將向您展示一種驗證DMZ主機的方法。導覽至 Firewall > Basic Settings。



步驟7.(可選)在此範例中,*已啟用*遠端Web管理**並選**中HTTPS。這是通過WAN IP地址遠端 登入Web配置頁。在此步驟中,我們將埠號調整為6000。範圍為1025-6535。

附註:如果在遠端訪問Web管理頁面時進行了此配置,則您的頁面可能會在載入螢幕上掛起。 這表示連線埠已變更為您調整後的內容。

Remote Web Management:	S Enable	
	O HTTP 💿 H	ITTPS
	Port 6000	(Default: 443, Range: 1025 - 65535)

步驟8.鍵入https://[*WANIPaddress*]:port(其中WAN IP地址是路由器的實際WAN IP地址),然後輸入:port(在本節的步驟5中設定的埠號),確認您可以訪問路由器的網路配置頁。 在本例中,我們輸入了https://24.220.x.x:6000,但您要包括實際數字而不是x。x用於隱藏我 們的公共WAN IP地址。

附註:確保您退出VPN,有時VPN不允許您訪問Web配置頁面。

🛈 🔏 https://24.220	. :6000/login.html			… 🖂 ☆	
		cisco			
		Router			
		Username			
		Password			
		English	•		
		Login			
	©2017-201 Cisco, the Cisco logo, and Ci Inc. and/or its affiliate	9 Cisco Systems, Inc. All righ isco Systems are registered tr as in the United States and ce	ts reserved. rademarks of Cisco Systems, rtain other countries.		

步驟9.您現在應該能夠使用WAN IP地址訪問DMZ埠中裝置的網路配置頁面,而無需新增埠號 。

https://24.220.x.x:6000 — 將顯示路由器的web配置頁面。

https://24.220.x.x — 將顯示交換機的web配置頁面。

🕒 RV340 Dual WAN Gigabit VPN R 🗙 d ttp	os:// a3d203aa/c × +
← → C ▲ Not secure https://	csa3d203aa/config/log_off_page.htm
ululu Switch	
cisco	Usemame:
	Password:
	Language: English T
	Log In

步驟10.我們將使用PuTTY通過SSH連線到交換機。在*Host Name*(**或IP address)**欄位中輸入裝置的公用IP地址。確保輸**入了**埠22並選擇了**SSH**。按一下**Open**開始連線。

附註:如果您想通過SSH連線到交換機,請記得首先在交換機上啟用SSH。在大多數交換機中,可以導航到**安全> TCP/UDP服務**以啟用**SSH服務**。要使用Windows進行SSH,您可以下 載PuTTY。有關以下專案的詳細資訊,請參閱以下檔案:<u>如何使用SSH或Telnet訪問SMB交</u> 換機CLI</u>。建議使用SSH,但Telnet不是SSH,因為SSH更安全。



步驟11.可能出現PuTTY安全警報。按一下Yes繼續連線。



步驟12.如果連線成功,系統將提示您使用憑證登入。



配置硬體DMZ

步驟1。如果要設定硬體DMZ而不是DMZ主機,請導覽至WAN > Hardware DMZ。



Hardware DMZ
Senable (Change LAN4 to DMZ port)
• Subnet
DMZ IP Address:
Subnet Mask:
O Range (DMZ & WAN within same subnet)
IP Range: to

步驟3.將出現警告消息。按一下**Yes**以接受路由器對DMZ連線埠(LAN4)所做的變更,或按一下 No以拒絕變更。

當啟用時設定DMZ時,DMZ連線埠(LAN4)組態將會自動變更,如下所示:

從LAG埠刪除(「LAN >埠設定」部分)

如果Port Mirror Destination是DMZ Port(LAN > Port Settings一節),將禁用埠映象功能

從埠映象的監視埠刪除(「LAN >埠設定」一節)

管理狀態變為「強制授權」(「LAN > 802.1X」一節)

「VLANs to Port Table」表中的DMZ埠值將更改為「Exclude」(「LAN > VLAN Membership」部分)

在本例中,我們將按一下Yes。

Warning Message



When DMZ is enable, the DMZ Port(LAN4) configuration will be changed automatically as follows:

- Remove from LAG port (Section "LAN > Port Settings")
- Will disable Port Mirror function, if Port Mirror Destination is DMZ Port (Section "LAN > Port Settings")
- Remove from Monitoring Port of Port Mirror (Section "LAN > Port Settings")
- Administrative Status to "Force Authorized" (Section "LAN > 802.1X")
- Value of DMZ port in table "VLANs to Port Table" will change to "Exclude" (Section "LAN > VLAN Membership")



步驟4.選擇**子網**或範圍(同一子網中的DMZ和WAN)。 在本例中,我們將選擇Subnet。

🗹 Enable (Change LAI	N4 to DMZ port)	
Subnet		
DMZ IP Address:		
Subnet Mask:		
O Range (DMZ & WAN v	vithin same subnet)	
IP Range:		to

步驟5.輸入DMZ IP Address和Subnet Mask。插入LAN4網段的任何裝置都必須位於此網路中。

附註:確保連線到DMZ埠的裝置具有該靜態IP地址。此IP地址可能需要位於您的WAN子網之 外。

在本例中,我們將為DMZ使用公共IP地址。

	✓ Enable (Change LAN4 to DMZ port)			
•	Subnet			
	DMZ IP Address:	64.		
	Subnet Mask:	255.255.255.240	2	
0	Range (DMZ & WAN v	vithin same subnet)		
	IP Range:		to	

附註:如果您打算使用*Range*方法,則需要按一下**Range**單選按鈕,然後輸入ISP分配的IP地 址範圍。當您擁有來自ISP的多個公有IP地址用於DMZ網路中的多個裝置時,通常使用此方法 。

如果您只有一個公有IP地址,但子網不起作用,請在*IP範圍*欄位下的兩個欄位中輸入一個公有 IP地址。IP地址需要與WAN IP子網不同的可用IP,它不能使用WAN IP地址。例如,如果為您 提供的單個公有IP地址為24.100.50.1,與您的WAN IP地址位於同一子網內,則在「*IP範圍*」 欄位中輸入24.100.50.1到24.100.50.1。

	Enable (Change L	AN4 to DMZ port)
0	Subnet	
	DMZ IP Address:	
1	Subnet Mask:	
0	Range (DMZ & WAN	within same subnet)
	IP Range: 2	24. to 24.

步驟6.按一下右上角的Apply接受DMZ設定。

Hardware DMZ	-	Apply	Cancel
🕑 Enable (Change LA	N4 to DMZ port)		
 Subnet 			
DMZ IP Address:	64.		
Subnet Mask:	255.255.255.240		
O Range (DMZ & WAN	within same subnet)		
IP Range:		to	

您應該已經成功啟用硬體DMZ。

步驟7.(可選)若要驗證這一點,請在您的PC上開啟命令提示符,方法是導航到左下方的搜 尋欄並輸入命**令提示**。當出現command prompt應用程式時,按一下該應用程式。

附註:本示例使用Windows 10。



步驟8.(可選)將打*開命令*提示符視窗。我們將對DMZ IP地址執行ping命令,以檢視是否存 在任何連線。使用**ping** *DMZ_IP_Address*命令。啟動ping時,按下**enter**鍵。如果您收到來自 該IP地址的回覆,則意味著您與DMZ之間具有連線。如果您收到任何型別的消息,例如「請 求超時」或「目標主機無法訪問」,則應檢查您的配置和連線。

在本例中,我們將鍵入ping 64.x.x.x.x。64.x.x.x是我們的DMZ公有IP地址。

附註:請閱讀這份出色的文檔:<u>RV160和RV260路由器故障排除</u>。本故障排除文檔將涵蓋排 除連線故障時需要分析的一些方面。即使本文檔適用於RV160和RV260,您仍可以在其中使 用一些類似的故障排除步驟。

Command Prompt	_		×					
licrosoft Windows [Version 10.0.17134.706]								
(c) 2010 hierosoft corporation. All rights reserved.								
C:\Users\k →ping 64.								
Pinging 64. with 32 bytes of data:								
Reply from 64. : bytes=32 time=38ms TTL=50								
Reply from 64. : bytes=32 time=41ms TTL=50								
Reply from 64. : bytes=32 time=38ms TTL=50								
Reply from 64. : bytes=32 time=39ms TTL=50								
Ping statistics for 64. : Packets: Sont = 4. Paceived = 4. Lest = 0. (0° less)								
Parkets: sent $= 4$, Received $= 4$, Lost $= 0$ (0 , Loss), Approximate round trib times in milli-seconds:								
Minimum = 38ms, Maximum = 41ms, Average = 39ms								
C:\Users\k >								
			\sim					

步驟9.(可選)我們也可以執行traceroute命令來檢視封包到達目的地所行經的路徑。使用 tracert DMZ_IP_Address命令並按Enter鍵啟動進程。在此範例中,我們可以看到追蹤過程在 抵達終端的DMZ IP位址時已完成。到達目的地後,也會顯示「跟蹤完成」。

C:1. C	ommand Pro	mpt						-	×
Micro	osoft Wind	dows [Vers	sion 10.0	.17134.706]					^
(c) 2	2018 Micro	osoft Corp	poration.	All rights reserved.					
c • \ 114	onc\k	Ntracont	- 64						
C.\U	Sel'S \K	Duracert	. 64.						
Trac	ing route	to ip-64-		[64	.]				
over	a maximun	n of 30 hc	ops:						
		4			4.7				
1	3 ms	4 ms	3 MS	testwifi.here [192.168.86.	1]				
2	14 IIIS 15 ms	13 IIIS 14 ms	13 ms	90. po-		[68	1		
4	73 ms	40 ms	54 ms	be-		[162]	1		
5	40 ms	23 ms	62 ms	be-		[68.	1		
6	17 ms	16 ms	17 ms	be-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[68.	1		
7	18 ms	19 ms	22 ms	be-		[68.]		
8	23 ms	23 ms	20 ms	173.					
9	18 ms	16 ms	16 ms	xe-	[89.]			
10	17 ms	15 ms	20 ms	ae22-	[173.]			
11	21 ms	25 ms	28 ms	ae22-	[173.]			
12	23 ms	22 ms	22 ms	xe-7-	[89.]			
13	24 ms	22 ms	22 ms	ip4. [173.]				
14	24 ms	21 ms	22 ms	66.					
15	<u>37 ms</u>	*	<u>31 ms</u>	216-		[216.			
16	28 ms	28 ms	27 ms	ip-	[64	•	1)		
(17	30 ms	30 ms	26 ms	ip-	[64				
Thac									
Thate complete.									
C:\Us	sers\kevve	en≻							
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								~

步驟10。(可選)在本範例中,有一個交換器連線到DMZ連線埠,其靜態IP位址為 64.x.x.x(公共IP位址)。 通過在頂部的瀏覽器中輸入公共IP地址,可以嘗試訪問交換機的圖 形使用者介面(GUI)。

已輸入https://64.x.x.x,並進入交換器的GUI頁面。

$\left(\leftarrow \right) \rightarrow$	G	۵		i 🖍	https://64.	/csf36347db/mts/config/log_off_page.htm	⊍ ☆
	•		Switch				
		cisco			Applicatio	n: Switch Management	
					Username		
					Password		
					Language	English 🗹	
						Log In	

現在,您應該瞭解幾種方法以驗證DMZ是否正常工作。

配置訪問規則(可選)

如果您已為硬體DMZ配置公用IP地址或IP地址範圍,本節將向您展示如何為DMZ配置訪問規則的示例。DMZ應正常工作,而無需配置訪問規則。配置訪問規則是可選的,但建議將其配置為提供訪問網路的基本安全級別。例如,如果預設情況下不配置訪問規則,則允許通過路由器的所有資料包到達網路的所有部分。訪問規則可以允許一台主機、IP地址範圍或網路,同時阻止另一台主機、IP地址範圍或網路訪問同一區域(主機或網路)。通過使用訪問規則,我們可以確定在路由器介面轉發或阻止哪些型別的流量。

步驟1.導覽至Firewall > Access Rules。



步驟2.在*IPv4訪問規則表*中,按一下**Plus**圖示新增新的IPv4訪問規則。

IPv4 Access Rules Table

•) 🗷 🛍							
	Priority	Enable ♦	Action 🖨	Services 🖨	Source Interface 🖨	Source 🗢	Destination Interface	Destination \$
	1001 🚯		Allowed	IPv4: Pi-Prob	WAN1	Any	VLAN	10.2.0.120
	4001 🕚		Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN	Any	WAN	Any
	4002 🚺		Denied	IPv4: All Traffic	WAN	Any	VLAN	Any

步驟3.確保選中Enable覈取方塊。這將啟用規則。

Rule Status:	🕝 Enable	
Action:	Allow	
Services:	IPv4 O IPv6 All Traffic	; ~
Log:	True	
Source Interface:	WAN1 ~	
Source Address:	Any ~	
Destination Interface:	WAN1 ~	
Destination Address:	Any	

步驟4.在Action欄位中,在下拉式清單中選擇Allow。

Rule Status:	🗹 Enable	
Action:	Allow ~	
Services:	⊙ IPv4 O IPv6	All Traffic ~
Log:	True ~	
Source Interface:	WAN1 ~	
Source Address:	Any ~	
Destination Interface:	WAN1 ~	
Destination Address:	Any	

步驟5.在Services欄位中選擇服務。我們將以所有流量形式保留。

Rule Status:	🗹 Enable	9		
Action:	Allow	~		
Services:	IPv4	O IPv6	All Traffic	~
Log:	True	~	All Traffic BGP	^
Source Interface:	WAN1	~	DNS-TCP DNS-UDP	
Source Address:	Any	~	ESP FTP	
Destination Interface:	WAN1	~	HTTP HTTPS	
Destination Address:	Any	~	ICMP Destination Unreachable ICMP Ping Reply	
Scheduling			ICMP Ping Request ICMP Redirect Message ICMP Router Advertisement ICMP Router Solicitation	
Schedule Name:	ANYTIME		ICMP Source Quench	~

步驟6.從下拉選單中選擇Never或True

在本例中,我們將將其保留為True。

Rule Status:	S Enable
Action:	Allow
Services:	IPv4 O IPv6 All Traffic ~
Log:	True
Source Interface:	WAN1 ~
Source Address:	Any ~
Destination Interface:	WAN1 ~
Destination Address:	Any

步驟7.從下拉選單中選擇Source Interface和Source Address。

在本範例中,選擇了DMZ和Any。

Rule Status:	S Enable
Action:	Allow
Services:	IPv4 O IPv6 All Traffic ~
Log:	True
Source Interface:	DMZ ~ 1
Source Address:	Any ~ 2
Destination Interface:	WAN1 ~
Destination Address:	Any

步驟8.從下拉選單中選擇Destination Interface和Destination Address。

在本範例中,選擇了DMZ和Any。

Rule Status:	🗹 Enable	e	
Action:	Allow	~	
Services:	IPv4	O IPv6	All Traffic ~
Log:	True	~	
Source Interface:	DMZ	~	
Source Address:	Any	~	
Destination Interface:	DMZ	~	1
Destination Address:	Any	~	2

步驟9.在*Scheduling*部分,從下拉選單中選擇一個時間以應用防火牆規則。如果要配置自己的計畫,請按一下**此處**連結。

在本例中,我們將使用ANYTIME作為計畫。

Scheduling			
Schedule Name:	ANYTIME	~	Click <u>here</u> to configure the schedules

步驟10.按一下Apply新增新規則。此規則表示將允許流向任何DMZ的任何DMZ流量。

Access Rules	S	Apply Cancel
Rule Status:	C Enable	
Action:	Allow	
Services:	⊙ IPv4 ○ IPv6 All Traffic ✓	
Log:	True	
Source Interface:	DMZ ~	
Source Address:	Any ~	
Destination Interface:	DMZ ~	
Destination Address:	Any ~	
Scheduling		
Schedule Name:	ANYTIME V Click here to configure the schedules	

這裡是一個建立的示例。您可以看到,我們在規則中新增了DMZ無法與VLAN 1中的任何目的

地進行通訊的規則。這是因為我們不希望DMZ能夠訪問VLAN 1中的任何內容。

IPv4	Access	Rules	Table

+	📝 🛍									
	Priority 🖨	Enable 🖨	Action 🖨	Services 🖨	Source Interface \$	Source 🗢	Destination Interface 🖨	Destination 🗢	Schedule 🗢	Configure 🗢
	1		Allowed	IPv4: All Traffic	DMZ	Any	DMZ	Any	ANYTIME	▲ ▼ ♦ ^
	2		Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN1	Any	Any	Any	ANYTIME	• • •
	3		Denied	IPv4: All Traffic	DMZ	Any	VLAN1	Any	ANYTIME	• • •
	1001 🚯		Allowed	IPv4: Pi-Probe-2	WAN1	Any	VLAN	10.2.0.120	ANYTIME	
	4001 🚯		Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN	Any	WAN	Any	ANYTIME	
	4002 🕚		Denied	IPv4: All Traffic	WAN	Any	VLAN	Any	ANYTIME	

使用路由器檢驗

o

步驟1。若要確認您的裝置是否已連線路由器上的DMZ連線埠,請導覽至**Status & Statistics** ,該頁面將會自動載入*System Summary*頁面。連線埠4或LAN 4會將DMZ的狀態列為「UP」

Port Status								^	
Port ID	1	2	3	4/DMZ	Internet	Internet	USB	USB	
Interface	LAN	LAN	LAN	LAN	WAN1	WAN2	USB1	USB2	
Link Status	1	T.	Ļ	t	Ļ	t	Ļ	1	
Speed		1000Mbps		1000Mbps		1000Mbps	N/A	N/A	

對裝置的IP執行ping操作將讓我們知道裝置的可達性狀態。使用使用的公用IP地址驗證任何特定服務/埠的DMZ配置是有益的。

步驟2.導覽至Administration > Diagnostic。



步驟3.輸入DMZ的IP地址,然後點選Ping按鈕。

在本示例中,我們將使用在<u>DMZ主機</u>部分中配置的DMZ的IP地址。

附註:如果ping成功,您將看到如下所示的消息。如果ping失敗,則表示無法訪問DMZ。檢查 您的DMZ設定,確保它們配置正確。



結論

完成DMZ設定後,您應該能夠從LAN外部訪問服務。