在RV160和RV260上配置VLAN設定

目標

本文檔的目的是向您展示如何在RV160和RV260上配置IPv4虛擬區域網(VLAN)設定。

簡介

VLAN允許您對區域網(LAN)進行邏輯分段,使其成為不同的廣播域。在敏感資料可能在網路上廣播 的情況下,可以建立VLAN,通過將廣播指定到特定VLAN來增強安全性。只有屬於VLAN的使用者 才能訪問和操作該VLAN上的資料。VLAN還可用於通過將廣播和組播傳送到不必要目的地的需要降 低來提高效能。您可以建立VLAN,但只有將VLAN手動或動態連線到至少一個連線埠時,這才會生 效。連線埠必須始終屬於一個或多個VLAN。





適用裝置

- RV160
- RV260

軟體版本

• 1.0.00.13

VLAN配置

步驟1.登入到路由器的圖形使用者介面(GUI)。



Router

| cisco | |
|---------|---|
| •••••• | |
| English | • |
| | |
| Login | |

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

步驟2.導覽至LAN > VLAN Settings。



步驟3.按一下Add以建立一個新的VLAN。

| | | CISCO | | | | |
|---|-------|--------------|-------------------------|----------------|------------|--|
| ١ | /LAI | N Settings | | | | |
| | Creat | e new VI ANs | | | | |
| | orca | CHOW VEARS | | | | |
| | • | e 1 | | | | |
| | | | | Inter- VLAN | Device | |
| | | VLAN ID | Name | Routing | Management | IPv4 Address/Mask |
| | | 1 | Default | Enabled | Enabled | 192.168.1.1/24 |
| | 0 | 1 | Deradit Enabled Enabled | | Endored | 255.255.255.0 |
| | | | | | | DHCD Server: 192 168 1 100-192 168 1 149 |

步驟4.輸入您要建立的VLAN ID及其名稱。VLAN ID的範圍為1到4093。

我們輸入200作為VLAN ID, 輸入Engineering作為VLAN的名稱。

| RV160W-router564F71 | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|---------------------------|----------------------|--|---|------|------|
| VLAN Settings | | | | | | | | |
| Create new VLANs | | | | | | | | |
| + | e 1 | | | | | | | |
| | VLAN ID | Name | Inter- VLAN Routing | Device Management | IPv4 Address/Mask | | | |
| | 1 | Default | Enabled | Enabled | 192.168.1.1/24 255.255.255.0 DHCP Server: 192. | 168.1.100-192.168.1.149 | | |
| | 200 | Engineering | | | IP Address: Subnet Mask: DHCP Type: | 192.168.2.1 255.255.255.0 O Disabled © Server O Relay | / 24 | |
| | | | | | Lease Time: 💡 Range Start: Range End: | 1440 192.168.2.100 192.168.2.149 | | min. |

步驟5. 取消選中Inter-VLAN Routing和Device Management的Enabled框。

VLAN間路由 用於將資料包從一個VLAN路由到另一個VLAN。一般來說,不建議這樣做,因為這會 使VLAN安全性降低。有時VLAN可能需要在彼此之間路由。如果是這種情況,請參閱具有目標 ACL限制的<u>RV34x路由器上的VLAN間路由</u>以瞭解更多資訊。

裝置管理 是允許您使用瀏覽器從VLAN登入到裝置GUI並管理裝置的軟體。

在本例中,我們沒有啟用VLAN間路由或裝置管理來確保VLAN更安全。

| E | | cisco RV160 | W-router564F71 | | | | | | |
|------------|------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------|--|---|------|------|
| VI | LAI | N Settings | | | | | | | |
| C | Crea | te new VLANs | | | | | | | |
| | + | e | | | | | | | |
| | | VLAN ID | Name | Inter- VLAN Routing | Device Management | IPv4 Address/Mask | | | |
| | 0 | 1 | Default | Enabled | Enabled | 192.168.1.1/24 255.255.255.0 DHCP Server: 192. | 168.1.100-192.168.1.149 | | |
| | D | 200 | Engineering | | | IP Address: Subnet Mask: DHCP Type: | 192.168.2.1 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay | / 24 | |
| | | | | | | Lease Time: 😯 Range Start: Range End: DNS Server: WINS Server: | 1440 192.168.2.100 192.168.2.149 Use DNS Proxy | | min. |
| 上 馬 | 聚6 | 。 私有IPv4 | 地址將自動 | 填充到 | IP Add | <i>Iress</i> 欄位。 | 如果您選擇, | 可以調整 | 它。 |

| RV160W-router564F71 | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|---------------------------|----------------------|--|---|------|------|
| VLAN Settings | | | | | | | | |
| Create new VLANs | | | | | | | | |
| + | e 1 | | | | | | | |
| | VLAN ID | Name | Inter- VLAN Routing | Device Management | IPv4 Address/Mask | ¢ | | |
| | 1 | Default | Enabled | Enabled | 192.168.1.1/24 255.255.255.0 DHCP Server: 192 | .168.1.100-192.168.1.149 | | |
| | 200 | Engineering | | | IP Address: Subnet Mask: DHCP Type: | 192.168.2.1 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay | / 24 | |
| | | | | | Lease Time: 3 Range Start: Range End: DNS Server: WINS Server: | 1440 192.168.2.100 192.168.2.149 Use DNS Proxy | | min. |

步驟7. Subnet Mask下的子網掩碼將自動填充。如果您進行更改,將自動調整該欄位。

在本演示中,我們將子網掩碼保留為255.255.255.0或/24。

| | RV160W-router564F71 | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------------|---|---|------|--|
| V | VLAN Settings | | | | | | | | |
| | Creat | te new VLANs | | | | | | | |
| | + | e 🖻 | | la ta a | | | | | |
| | | VLAN ID | Name | Inter- VLAN Routing | Device Management | IPv4 Address/Mask | ĸ | | |
| | 0 | 1 | Default | Enabled | Enabled | 192.168.1.1/24 255.255.255.0 DHCP Server: 192. | .168.1.100-192.168.1.149 | | |
| | | 200 | Engineering | | | IP Address: Subnet Mask: DHCP Type: | 192.168.2.1 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay | /24 | |
| | | | | | | Lease Time: () Range Start: Range End: DNS Server: WINS Server: | 1440 192.168.2.100 192.168.2.149 Use DNS Proxy | min. | |

步驟8.選擇動態主機配置協定(DHCP)型別。以下選項是:

Disabled — 禁用VLAN上的DHCP IPv4伺服器。建議在測試環境中執行此操作。在這種情況下,需 要手動配置所有IP地址,並且所有通訊均為內部通訊。

Server — 這是最常用的選項。

- 租用時間 輸入時間值5到43,200分鐘。預設值為1440分鐘(等於24小時)。
- 範圍開始和範圍結束 輸入可以動態分配的IP地址的範圍開始和結束。
- DNS Server 選擇以使用DNS伺服器作為代理,或從下拉選單的ISP中選擇。
- WINS服務器 輸入WINS伺服器名稱。
- DHCP選項:

- 選項66 輸入TFTP伺服器的IP地址。
- 選項150 輸入TFTP伺服器清單的IP地址。
- 選項67 輸入配置檔名。
- Relay 輸入遠端DHCP伺服器IPv4地址以配置DHCP中繼代理。這是一個更高級的配置。

| E | RV160W-router564F71 | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|--|--|------|------|--|
| V | VLAN Settings | | | | | | | | | |
| | Create new VLANs | | | | | | | | | |
| | + | e | | Inter- | | | | | | |
| | 0 | VLAN ID | Name | VLAN Routing | Device Management | IPv4 Address/Mask | | | | |
| | | 1 | Default | Enabled | Enabled | 192.168.1.1/24 255.255.255.0 DHCP Server: 192.1 | 168.1.100-192.168.1.149 | | | |
| | | 200 | Engineering | 0 | | IP Address: Subnet Mask: DHCP Type: Lease Time: ? Range Start: Range End: DNS Server: WINS Server: | 192.168.2.1 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay 1440 192.168.2.100 192.168.2.149 Use DNS Proxy | / 24 | min. | |
| i E B | 上國內拉, 그 지, 나 지, 가 가 가 있었다. | | | | | | | | | |

步驟9.按一下**Apply** 以建立新的VLAN。



為埠分配VLAN

在RV160或RV260上可以配置16個VLAN,其中一個VLAN用於廣域網(WAN)。不應包含在連線埠上 的VLAN應排除。這會將該連線埠上的流量專門保留給使用者特別指定的VLAN/VLAN。這被認為是 一種最佳做法。

埠可以設定為接入埠或中繼埠:

- 接入埠 分配了一個VLAN。傳送未標籤的訊框。
- 中繼埠 可以承載多個VLAN。802.1q。「中繼」允許本徵VLAN未標記。不應包含在中繼上的VLAN應排除在內。
- 一個VLAN分配了自己的埠:
 - 視為接入埠。
 - •分配到此埠的VLAN應標籤為Untagged。
 - •該埠的所有其他VLAN都應標籤為Excluded。

兩個或多個VLAN共用一個連線埠:

- 被視為中繼埠。
- •其中一個VLAN可以標籤為Untagged。
- 屬於Trunk埠的其他VLAN應標籤為Tagged。
- •不屬於中繼埠的VLAN應為該埠標籤為Excluded。

附註:在本示例中,沒有中繼。

步驟10.選擇要編輯的VLAN ID。按一下「Edit」。

在本範例中,我們選擇了VLAN 1和VLAN 200。

| Assig | n VLANs to ports | | |
|-------|------------------|------------|------------|
| Ø | | | |
| | VLAN ID | LAN1 | LAN2 |
| | 1 | Untagged • | Excluded • |
| | 200 | Excluded | Untagged • |

步驟11.按一下Edit將VLAN分配給LAN埠,並將每個設定指定為Tagged、Untagged或Excluded。

在本範例中,在LAN1上,我們將VLAN 1指派為**Untagged**,將VLAN 200指派為**Excluded**。對於 LAN2,我們已將VLAN 1分配為**Excluded**,並將VLAN 200分配為**Untagged**。

| Ass | Assign VLANs to ports | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | VLAN ID | LAN1 | LAN2 | | | | | | |
| | 1 | Untagged • | Excluded | | | | | | |
| | 200 | Excluded • | Untagged v | | | | | | |

步驟12.按一下Apply 以儲存組態。



結論

現在,您應該已經成功建立了一個新的VLAN,並將VLAN配置到RV160和RV260上的埠。重複此過 程以建立其他VLAN。