配置RV110W上的防火牆基本設定

目標

防火牆是一種安全系統,它使用配置的安全規則監控和控制傳入和傳出流量流向網路。防火牆 充當受信任、安全的內部網路和外部不受信任網路之間的屏障。

本文檔的目標是向您展示如何在RV110W上配置防火牆基本設定。

附註:有關高級配置設定(例如啟用或禁用防火牆中的特定服務),請參閱<u>RV110W上的防火</u> <u>牆服務管理</u>。

適用裝置

·RV110W

基本防火牆配置

步驟1.使用Web配置實用程式選擇**Firewall > Basic Settings**。系統將顯示*Basic Settings*頁面 :

Basic Settings

Firewall:	Enable
DoS Protection:	Enable
Block WAN Request:	Enable
Web Access:	HTTP I HTTPS
Remote Management:	Enable
Remote Access:	◯ HTTP HTTPS
Remote Upgrade:	Enable
Allowed Remote IP Address:	Any IP Address
	O . O . O . O - O
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable
UPnP	▼ Enable
Allow Users to Configure	
Allow Lisers to Disable Internet Access	
Allow Users to Disable internet ACCESS	E Enable

步驟2.在Firewall欄位中,勾選Enable覈取方塊以啟用防火牆設定。

Basic Settings	
Firewall:	Enable
DoS Protection:	Enable
Block WAN Request:	Enable
Web Access:	HTTP I HTTPS

步驟3.在*DoS Protection*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊以保護您的網路免受拒絕服務(DoS)攻 擊。

Basic Settings	
Firewall:	Enable
DoS Protection:	🗹 Enable
Block WAN Request:	Enable
Web Access:	HTTP 🗹 HTTPS

步驟4.在*Block WAN Request*欄位中,選中**Enable**覈取方塊以拒絕外部網路對RV110W的 ping請求。

Basic Settings	
Firewall:	Enable
DoS Protection:	C Enable
Block WAN Request:	🗹 Enable
Web Access:	HTTP HTTPS

步驟5.在*Web Access*欄位中,勾選**HTTP**覈取方塊和/或**HTTPS**覈取方塊以啟用來自這些通訊 協定的流量。HTTPS是HTTP的版本,可為封包加密以提高安全性。

步驟6.在Remote Management欄位中,選中Enable覈取方塊以啟用遠端管理設定。

附註:如果選擇不啟用遠端管理,請跳到步驟11。

步驟7.在*Remote Access*欄位中,按一下HTTP單選按鈕或HTTPS單選按鈕來選擇用於連線到 防火牆的Web存取型別。HTTPS加密資料包以提高安全性。

Remote Management:	Enable
Remote Access:	© HTTP
Remote Upgrade:	Enable
Allowed Remote IP Address:	Any IP Address
	◎ 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	✓ Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable

步驟8.在Remote Upgrade欄位中,選中Enable覈取方塊以允許遠端升級RV110W韌體。

Remote Management:	✓ Enable
Remote Access:	© HTTP [●] HTTPS
Remote Upgrade:	🗷 Enable
Allowed Remote IP Address:	Any IP Address
	◎ 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Inable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable

步驟9.在*Allowed Remote IP Address* 欄位中,點選**Any IP Address** 單選按鈕以允許從任何 IP遠端升級路由器,或點選下面的單選按鈕在右側欄位中輸入允許遠端升級路由器的IP地址範 圍。

Remote Management:	Enable
Remote Access:	© HTTP [●] HTTPS
Remote Upgrade:	Enable
Allowed Remote IP Address:	Any IP Address
	◎ 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable

步驟10.在Remote Management Port欄位中,輸入允許進行遠端管理的埠或埠範圍。

Remote Management:	Enable
Remote Access:	© HTTP [●] HTTPS
Remote Upgrade:	✓ Enable
Allowed Remote IP Address:	Any IP Address
	◎ 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable

步驟11.在*IPv4多點傳送通過:(IGMP代理)*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊以啟用IPv4的多點 傳送通過。

IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	🗹 Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable
UPnP	Enable
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Cookies:	🗐 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block ActiveX:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Proxy:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port.

步驟12.在*IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊以啟用 IPv6的多播傳輸。

IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	C Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	🗷 Enable
UPnP	Enable
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block Cookies:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block ActiveX:	🗐 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Proxy:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:

注意:僅當在Networking > IP Mode頁面上將裝置配置為在IPv6模式下運行時,才**可以啟用此** 選項。

步驟13.在*UPnP* 欄位中,勾選**Enable** 覈取方塊以啟用通用即插即用(UPnP),允許自動發現可 連線到路由器的裝置。

IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	Enable
UPnP	V Enable
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block Cookies:	🔲 🍥 Auto 🔘 Manual Port:
Block ActiveX:	🗐 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block Proxy:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:

附註:如果選擇不啟用UPnP,請跳至步驟16。

步驟14.在Allow User to Configure欄位中,選中**Enable** 覈取方塊以允許使用者將埠對映規則 設定為。

UPnP	Enable
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Cookies:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block ActiveX:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block Proxy:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:

步驟15.在*Allow Users to Disable Internet Access*欄位中,選中**Enable**覈取方塊以允許使用者 禁用Internet訪問。

UPnP	Enable
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block Cookies:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block ActiveX:	🔲 🖲 Auto 🔘 Manual Port:
Block Proxy:	🔲 🍥 Auto 🔘 Manual Port:
Save Cancel	

步驟16.在*阻止Java*欄位中,如果要阻止Java applet,請選中**Enable**覈取方塊。接下來,按一下Auto單選按鈕以阻止所有埠上的Java,或按一下Manual單選按鈕在Port欄位中輸入要阻止 Java的埠號。

UPnP	Enable
Allow Users to Configure	🗹 Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Cookies:	🗹 🖲 Auto 🛇 Manual Port:
Block ActiveX:	🗹 🔘 Auto 🖲 Manual Port: 80
Block Proxy:	🗐 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Save Cancel	

步驟17.在*阻止Cookie*欄位中,如果要阻止Cookie,請選中**Enable**覈取方塊。接下來,按一下 **Auto**單選按鈕以阻止所有埠上的cookie,或按一下**Manual**單選按鈕在**Port**欄位中輸入要阻止 cookie的埠號。

UPnP	The second secon
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🗏 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Cookies:	🛛 🖲 Auto 🛇 Manual Port:
Block ActiveX:	🖉 🛇 Auto 🖲 Manual Port: 80
Block Proxy:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Save Cancel	

步驟18.在*阻止ActiveX*欄位中,如果要阻止ActiveX內容,請選中**Enable**覈取方塊。接下來 ,按一下**Auto**單選按鈕以在所有埠上阻止ActiveX內容,或按一下**Manual**單選按鈕在*Port*欄位 中輸入要阻止ActiveX內容的埠號。

UPnP	Enable
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Cookies:	🖉 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block ActiveX:	🛛 🔿 Auto 🖲 Manual Port: 80
Block Proxy:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Save Cancel	

步驟19.在*Block Proxy*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊以封鎖代理伺服器。接下來,點選Auto單 選按鈕以阻止所有埠上的代理伺服器,或者點選Manual單選按鈕以在Port欄位中輸入要阻止 代理伺服器的埠號。

UPnP	Enable
Allow Users to Configure	Enable
Allow Users to Disable Internet Access	Enable
Block Java:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Block Cookies:	🗵 🖲 Auto 🛇 Manual Port.
Block ActiveX:	V O Auto O Manual Port: 80
Block Proxy:	🔲 🖲 Auto 🔿 Manual Port:
Save Cancel	