RV110W上的動態DNS設定

目標

動態域名系統(Dynamic Domain Name System, Dynamic DNS)是一種將具有不同IP地址的路由器連線到Internet域名的Internet服務。要使用動態DNS,必須使用動態DNS提供程式(如DynDNS.com、TZO.com、3322.org或noip.com)建立帳戶。本文說明如何在RV110W上配置動態DNS。

適用裝置

• RV110W

程式步驟

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Networking > Dynamic DNS。

禁用動態DNS



步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇禁用。

步驟2.按一下Save儲存更改,或按一下Cancel放棄更改。

TZO.com設定

Dynamic DNS		
DDNS Service:	TZO.com	• www.tzo.com
E-mail Address:		
Password:		
Verify Password:		
Domain Name:		
Internet IP Address:	0.0.0	
Status:		
Test Configuration		
Save Cancel		

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇TZO.com。

步驟2.在E-mail Address欄位中,輸入TZO.com帳戶的電子郵件地址。

步驟3.在「密碼」欄位中,輸入TZO.com帳戶的密碼。

步驟4.在「驗證密碼」欄位中,再次輸入密碼進行驗證。

步驟5.在「域名」欄位中,輸入TZO.com帳戶的域名。

Dynamic DNS		
DDNS Service:	TZO.com 👻 www.tzo.com	
E-mail Address:	user@email.com	
Password:	•••••	
Verify Password:	•••••	
Domain Name:	domainname	
Internet IP Address:	0.0.0.0	
Status:		
Test Configuration)	
Save Cancel		

步驟6。(可選)按一下Test Configuration以測試設定。

步驟7.按一下Save儲存更改,或按一下Cancel放棄更改。

DynDNS.com設定

Dynamic DNS	
DDNS Service:	DynDNS.com 👻 www.dyndns.com
Username:	
Password:	
Verify Password:	
Host Name:	
Internet IP Address:	0.0.0.0
Status:	
Test Configuration	
Save Cancel	

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇DynDNS.com。

步驟2.在E-mail Address欄位中,輸入DynDNS.com帳戶的電子郵件地址。

步驟3.在「密碼」欄位中,輸入DynDNS.com帳戶的密碼。

步驟4.在「驗證密碼」欄位中,再次輸入密碼進行驗證。

步驟5.在「主機名」欄位中,輸入DynDNS.com帳戶的域名。

步驟6。(可選)按一下Test Configuration以測試設定。

步驟7.按一下Save儲存更改,或按一下Cancel放棄更改。

3322.org設定

DDNS Service:	3322.org	
Username:		
Password:		
Host Name:		
nternet IP Address:	0.0.0.0	
Status:		
Test Configuration		

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇3322.org。

步驟2.在Username欄位中,輸入3322.org帳戶的使用者名稱。 步驟3.在「密碼」欄位中,輸入3322.org帳戶的密碼。 步驟4.在「主機名」欄位中,輸入3322.org帳戶的域名。 步驟5.(可選)按一下**Test Configuration**以測試設定。 步驟6.按一下**Save**儲存更改,或按一下**Cance**I放棄更改。

noip.com設定

DDNS Service:	noip.com	▼ www.noip.com
E-mail Address:		
Password:		
Verify Password:		
Host Name:		
Internet IP Address:	0.0.0	
Status:		
Test Configuration		

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇noip.com。

步驟2.在E-mail Address欄位中,輸入noip.com帳戶的電子郵件地址。 步驟3.在「密碼」欄位中,輸入noip.com帳戶的密碼。 步驟4.在「驗證密碼」欄位中,再次輸入密碼進行驗證。 步驟5.在「主機名」欄位中,輸入noip.com帳戶的域名。 步驟6。(可選)按一下Test Configuration以測試設定。 步驟7.按一下Save儲存更改,或按一下Cancel放棄更改。