# 使用快速VPN軟體連線到RV042

## 目標

本文檔的目標是幫助使用快速VPN軟體連線到RV042。

## 適用裝置

·RV042

## 使用快速VPN軟體連線到路由器

1.確定電腦使用的網路連線。如果客戶端電腦位於路由器之後,請確保埠443和60443未被阻 塞,因為它是裝置使用的埠。

	-7.0	2
LINKSYS		2
Outiel	MOUL	
QUICK	VIAN	encontraction
Profile Name :	ļ	•
User Name :	-	
Password :	[	
Server Address :	1	
Port For QuickVPN :	Auto	•

2.確保在Quick VPN軟體上正確配置了使用者名稱和密碼。驗證伺服器IP地址。建議為路由器 使用靜態Internet IP地址,以便在ISP的DHCP租用時間到期後,IP地址不會更改。

3.若要檢查路由器的Internet IP地址,請使用本地連線到路由器的電腦,然後在Web瀏覽器上 開啟http://192.168.1.1。預設情況下,裝置的使用者名稱和密碼均為admin,均為小寫。IP地 址顯示在System Summary頁籤中。



4.驗證在RV042的VPN頁籤上是否配置了客戶端電腦使用的使用者名稱和密碼。您可以嘗試刪 除當前的VPN客戶端使用者,然後新增一個新使用者。請務必記住密碼。

LINKSYS											fimaars V	Araion: 1.3.9-q50
					Sele C A	ient cess	10/100	4-port VP	N Router	ler RV042		
VPN	System Summary	Setup	DHCP	System Managem	n ent M	Port anagement	rgwall	VPH	Click VPN	d S	upport	Logout
	Summary	Gatevia	ay to Gateway	Client to	o Gatevvay	VPN Cie	nt Access	VPN Pass	Through	PPTP Se	e ver	
VPN Client Access		C Chan Iab2=>Ar	lik Hew P onfirm Hew P ge Password Silve	v er Name : assword : assword : Ative :	PN Client	C No	Add New			U YEB bu wata shina u C G G G S Y M	se this pag our VPN Ci ther the int po fithe six sers you we peam, show iatus, This ie Linkaya nhy. (The R pho 10 Link lents by de ulais/VPN C an be purch operately: 1 roww.linkay formation.)	ITEMAP a to administer entrueers, constitution at the zeen and the e entered will a tot at the will work with CuckVPN client outer supports cuck VPN chart Additional ionit isonase Sae rs.com for more, )

5.確保RV042不在另一台路由器的後面,因為如果裝置位於另一個NAT防火牆後面,則軟體無 法工作。此外,請仔細檢查以確定電腦上是否有任何第三方防火牆軟體。如果啟用,請嘗試禁 用它們。

#### 在路由器上啟用MTU

1.確定網站的正確MTU大小。

2.訪問路由器的基於Web的設定頁

3.出現基於Web的設定頁面時,按一下Firewall。



#### 4.在MTU 欄位中,選擇Manual。在bytes欄位中輸入您的Internet連線的MTU值。

							10/100 4-port VPN Router RV042					
Firewall	System Summary	Setup	DHCP	System Management	Port Management	Firewall	VPN	Log	Wizard	Support	Logout	
	General	Access Rule	s   Ca	intent Filter								
General		Set MT SP and field t	U to Mar enter in t the Size the MTU Remote M Ricest Pas	hual of uest: lanagement: HTTPS: so Through: MTU:	Enable Enable Enable Enable Enable Enable Enable Enable Enable C Enable C Enable C Auto G	Disable Disable Disable Disable Disable Disable Manual	Port: 80	byłes		From the Jun cen configu deny or alia internal luce accessing t can size co Router to de specific he accessing t servers.	SITEMAP ewail Tab, you re the Router to w specific res from he internet. You ofigure the any or allow rinet users from he internal	

注意:以下建議的MTU大小大多數時間適用於DSL和電纜連線:

MTU電纜連線: 1500

PPPoE DSL連線: 1492

5.按一下儲存設定

#### 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。