RV215W上的IPv6 LAN配置

目標

IPv6是IP的最新版本,旨在取代目前的IPv4系統,因為IPv4地址已接近耗盡,IPv6越來越受歡 迎。與IPv4相比,IPv6提供的IP地址量要大得多。現在,配置IPv6有助於使網路為未來電腦網 路的發展做好準備。本文說明如何在RV215W上配置IPv6 LAN設定。

適用裝置

·RV215W

軟體版本

•1.1.0.5

IPv6 LAN配置

IPv6模式配置

RV215W必須將LAN設定為IPv6才能配置IPv6。以下過程介紹如何在RV215W上為IPv6配置 LAN IP模式。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > IP Mode。 IP Mode頁面隨即開啟:

IP Mode				
IP Mode:	LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4	•		
Show Static 6to4 DNS Entry				
Save	Cancel			

步驟2.從「IP模式」下拉選單中選擇LAN:IPv6、WAN:IPv4、LAN:IPv6、WAN:IPv6、 LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4或LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4+IPv6。這些選項允許在IPv6上使 用LAN介面。

步驟3.按一下「Save」。

IPv6 LAN配置

以下過程介紹了如何配置IPv6的LAN設定。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**Networking > IPv6 >IPv6 LAN Configuration**。系統將 顯示*IPv6 LAN Configuration*頁面:

IPv6 LAN Confi	guration				
IPv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DH	CPv6)				
DHCP Status:	C Enable				
Domain Name:	ExampleDomainName.com				
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Address Poo	I Table				
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length		
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32		
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFFF	32		
Add Row	Edit Delete				
Save Ca	ncel				

步驟2.在IPv6 Address欄位中,輸入要用作LAN介面IPv6地址的IPv6地址。輸入的IPv6地址可 以採用雙冒號標籤,也可以不使用雙冒號標籤。

步驟3.在IPv6 Prefix Length欄位中,輸入IPv6地址的網路部分的長度。

步驟4.要將RV215W設定為IPv6 DHCP伺服器,請選中DHCP Status欄位中的**Enable**覈取方塊。DHCP伺服器在裝置連線到LAN時自動為其分配IPv6地址。

IPv6 LAN Config	guration			
IPv6				
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001			
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)			
Server Settings(DHC	CPv6)			
DHCP Status:	C Enable			
Domain Name:	ExampleDomainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)			
DNS Server:	Use DNS as Below 👻			
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002			
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003			
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)			
You must save before you can edit or delete.				
IPv6 Address Pool	Table			
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFFF	32	
Add Row Edit Delete				
Save Ca	ncel			

步驟5.(可選)在Domain Name欄位中,輸入DHCP伺服器的域名。

步驟6.在「伺服器首選項」欄位中輸入RV215W DHCP伺服器的伺服器首選項級別。如果網路中存在多個DHCP伺服器,則允許具有最高優先順序的伺服器分配地址。

步驟7.從DNS Server下拉選單中,選擇一個選項。域名系統(DNS)伺服器將IP地址對映到使用 者輸入的域名。

·使用DNS代理 — 此選項使用代理DNS伺服器。

·使用ISP提供的DNS — 此選項使用ISP提供的DNS伺服器。

·如下所示使用DNS — 此選項最多使用兩個指定的DNS伺服器。

IPv6 LAN Confi	guration				
IPv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DH	CPv6)				
DHCP Status:	Enable				
Domain Name:	ExampleDomainName.com				
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Address Poo	l Table				
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length		
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32		
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFF	32		
Add Row Edit Delete					
Save Ca	ncel				

步驟8.如果在步驟7中選擇如下使用DNS,請在Static DNS 1欄位中輸入要在IPv6網路上使用 的主DNS伺服器的IPv6地址。

步驟9.如果在步驟7中選擇如下使用DNS,請在「靜態DNS 2」欄位中輸入要在IPv6網路上使用的輔助DNS伺服器的IPv6地址。

IPv6 LAN Config	guration					
IPv6						
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001					
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)					
Server Settings(DHC	CPv6)					
DHCP Status:	Enable					
Domain Name:	ExampleDo	mainName.com				
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)					
DNS Server:	Use DNS as Below 👻					
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00002					
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00003					
Client Lease Time:	Client Lease Time: 120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)					
You must save befor	re you can edit	t or delete.				
IPv6 Address Pool	Table					
Start Addre	Start Address		End Addres	S		IPv6 Prefix Length
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		2001:0DB8	:0000:0000:0000:0000:000	00:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB	8::FFFF:FFFF		32	
Add Row	Edit	Delete				
Save Ca	ncel					

步驟10.在Client Lease Time欄位中,輸入將地址租給客戶端的時間(以分鐘為單位)。值為

步驟11.要新增新的IPv6地址池,請在IPv6地址池表中按一下Add Row,或編輯現有池,選中 該池的覈取方塊並按一下Edit。地址池是分配給DHCP客戶端的IP地址範圍。

IPv6 LAN Configuration

IDv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DH)	CPv6)				
DHCP Status:	Enable				
Domain Name:	ExampleDo	mainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	ne: 120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Address Pool	Table				
Start Address			End Address	IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000			2001:0DB8::FFFF:FFFF	32	
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

步驟12.在Start Address欄位中,輸入IPv6地址池的第一個值。

步驟13.在End Address欄位中,輸入IPv6地址池的最後一個值。

步驟14.在IPv6 Prefix Length欄位中,輸入池的字首長度。

步驟15.按一下「Save」。