在RV320和RV325 VPN路由器上配置簡單網路管 理協定(SNMP)

目標

簡單網路管理通訊協定(SNMP)是一種應用層通訊協定,用於管理和監控網路流量。SNMP會 保留網路中各種裝置的所有活動記錄,以幫助您在需要時快速找到網路中的問題來源。在 RV32x VPN路由器系列中,您可以同時啟用SNMPv1/v2c和/或SNMPv3,以獲得所需的網路 效能。

本文的目的是解釋如何在RV32x VPN路由器系列上配置SNMP。

適用的裝置

·RV320 Dual WAN VPN路由器 · RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

·v1.1.0.09

SNMP組態

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**System Management > SNMP**。SNMP*頁面*隨即開啟 :

SNMP	
SNMP Global Settings	
System Name:	System_1
System Contact:	Admin_1
System Location:	Location_1
Trap Community Name:	public
Enable SNMPv1/v2c	
Save Cancel]

步驟2.在System Name欄位中輸入主機名。

步驟3.在系統聯絡人欄位中輸入路由器負責人的姓名或聯絡資訊。

步驟4.在System Location欄位中輸入路由器的物理位置。

附註:在System Contact和System Location欄位中輸入的資訊不會修改裝置的行為。您可以

根據需要輸入這些號碼,以幫助最好地管理您的裝置(例如,您可能會發現最好在System Contact欄位中包含一個電話號碼)。

步驟5.在*Trap Community Name*欄位中輸入代理所屬的陷阱團體名稱。陷阱是發生特定事件 時裝置傳送的消息。陷阱社群名稱最多可包含64個字母數字字元。預設陷阱社群名稱是*public* 。

步驟6.按一下Save以儲存設定。

SNMPv1/SNMPv2c配置

SNMPv1是SNMP的第一個版本,現在被認為是不安全的。SNMPv2c是SNMP的改進版本。 它比SNMPv1提供了更高的安全性,並改進了錯誤處理。

SNMP			
SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	Trap Community Name: public		
Enable SNMPv1/v2c)		
Get Community Name:		public	
Set Community Name:		private	
SNMPv1/v2c Trap Receiv	er IP Address:		(For IPv4)
Enable SNMPv3			
Save Cancel			

步驟1.選中**啟用SNMPv1/v2c**以啟用SNMPv1/2c。

SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	p Community Name: public		
	public		
Enable SNMPv1/v2c	public	community_1	
Enable SNMPv1/v2c Get Community Name: Set Community Name:		community_1 setcommunity_1	
Enable SNMPv1/v2c Get Community Name: Set Community Name: SNMPv1/v2c Trap Receiv	er IP Address:	community_1 setcommunity_1 192.168.1.2	(For IPv4

步驟2.在*Get Community Name*欄位中輸入社群名稱。Get Community Name是用於對SNMP Get命令進行身份驗證的只讀社群字串。Get命令用於從SNMP裝置檢索資訊。Get Community Name最多可包含64個字母數字字元。預設的Get Community Name為*public*。

步驟3.在*Set Community Name*欄位中輸入團體名稱。它是用於對SNMP Set命令進行身份驗 證的讀/寫社群字串。Set命令用於修改或設定裝置上的變數。Set Community Name最多可包 含64個字母數字字元。預設的Set Community Name為*private*。

步驟4.在SNMPv1/v2c *Trap Receiver IP Address* 欄位中輸入運行SNMP管理軟體的特定伺服 器的IP地址或域名。系統從伺服器向管理員傳送陷阱消息,以便在發生任何錯誤或故障時通知 管理員。

步驟5.按一下Save以儲存設定。

SNMPv3配置

SNMPv3是SNMP的最新版本,它提供三個SNMP版本中最高級別的安全性。它還提供遠端配置。

SNMP					
SNMP Global Settings					
System Name:	System_1				
System Contact:	System Contact: Admin_1				
System Location:	Location_1				
Trap Community Name:	public]		
Enable SNMPv1/v2c					
Group Table					
Group Name	Group Name Security Access MIBs				
0 results found!	0 results found!				
Add Edit Del	ete				
User Table					
Enable User 1	Name	Authentication		Privacy	Group
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: (For IPv4)					
SNMPv3 Trap Receiver U	lser: [t	No User 🗸			
Save Cancel					

步驟1.選中Enable SNMPv3以啟用SNMPv3。

SNMPv3群組管理

SNMPv3組管理允許您建立具有不同裝置訪問許可權級別的組。然後,您可以根據您認為合適的方式將使用者對映到這些組。

SNMP					
SNMP Global Settings					
System Name:	System_	1			
System Contact:	Admin_1				
System Location:	Location_1				
Trap Community Name:	public				
Enable SNMPv1/v2c					
Enable SNMPv3					
Group Table					
Group Name	S	ecurity		Access MIBs	
0 results found!	0 results found!				
Add Edit Del	Add Edit Delete				
User Table					
Enable User 1	Enable User Name Authentication Privacy Group			Group	
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: (For IPv4)					
SNMPv3 Trap Receiver U	lser:	No User 👻			
Save Cancel					

步驟1.在Group Table中按一下**Add**,在SNMPv3 Group Management表中新增新組。將開啟 *SNMPv3 Group Management*頁面:

SNMP

SNMPv3 Group Managem	ent		
Group Name:	Group1		
Security Level:	No Authentication,No Privacy 🗸		
MIBs			
1	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	○ Read / Write	
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	○ Read / Write	
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	○ Read / Write	
1.3.6.1.2.1.4	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write	
1.3.6.1.4.1	Read Only	○ Read / Write	
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write	

步驟2.在Group Name欄位中輸入組的名稱。

SNMP

SNMPv3 Group Management		
Group Name:	Group1	
Security Level:	No Authenticat	ion,No Privacy 🐱
MIBs	Authentication,	No Privacy
□ 1	Authentication,	Privacy
1.3.6.1.2.1	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	🔘 Read / Write
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.4	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	🔘 Read / Write
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	🔘 Read / Write
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	🔘 Read / Write
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	🔘 Read / Write
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	🔘 Read / Write
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	🔘 Read / Write
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.4.1	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write

步驟3.從Security Level下拉選單中選擇安全型別。安全型別說明如下:

·無身份驗證、無隱私 — 此組中的使用者不需要設定身份驗證密碼或隱私密碼。郵件不會被 加密,並且使用者不會被身份驗證

·身份驗證,無隱私 — 將要求使用者設定身份驗證密碼,而不是隱私密碼。收到郵件時會對

使用者進行身份驗證,但郵件不會被加密。

·身份驗證隱私 — 使用者需要設定身份驗證密碼和隱私密碼。收到消息時,使用者將被進行 身份驗證。郵件還將使用隱私密碼進行加密。

SNMP				
SNMPv3 Group Management				
Group Name:	Group1			
Security Level:	Authentication,Privacy			
MIBs				
□ 1	Read Only	🔿 Read / Write		
1.3.6.1.2.1	O Read Only	Read / Write		
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	○ Read / Write		
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	○ Read / Write		
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	○ Read / Write		
1.3.6.1.2.1.4	O Read Only	Read / Write		
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	Read / Write		
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	○ Read / Write		
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.4.1	Read Only	O Read / Write		
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write		

系統的必要資訊。它表示為iso.org.dod.internet.mgmt.mib。通過設定特定MIB,您可以允許組 訪問裝置的不同部分。

步驟5.按一下每個選定MIB的特定單選按鈕,選擇可用於該組的許可權級別。許可權級別定義 如下:

·只讀 — 此組中的使用者將能夠讀取MIB,但不能對其進行修改。

·讀取/寫入 — 此組中的使用者將可以同時從MIB讀取和修改它。

步驟6.向下滾動,然後按一下Save以儲存設定。這會將組新增到組表中。

SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Frap Community Name:	public		
Enable SNMPv1/v2c Enable SNMPv3			
Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
Add Edit Del	ete		
User Table			
Enable User I	Name Authentication	Privacy	Group
0 results found!			
Add Edit Del	ete		
SNMPv3 Trap Receiver II	P Address:	(For IPv4)	
SNMPv3 Trap Receiver L	Iser: No User 🗸		

步驟7。(可選)如果要更改配置的組,請按一下所需組的單選按鈕,然後按一下Edit並更改 相應的欄位。

步驟8.(可選)如果要刪除已配置的組,請按一下該組所需的單選按鈕,然後按一下Delete。

SNMPv3使用者管理

SNMP使用者是為其執行SNMP服務的遠端使用者。

注意:必須先將組新增到組表中,然後才能在使用者表中新增使用者。

SNMP			
SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	public		
 □ Enable SNMPv1/v2c ✓ Enable SNMPv3 			
Group Name	Security	Access MIBs	
Group1 Authentication,Privacy 1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.5[R]			
Add Edit Del	ete		
User Table			
Enable User Name Authentication Privacy			
0 results found!			
Add Edit Delete			
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: (For IPv4)			
SNMPv3 Trap Receiver User: No User 🗸			
Save Cancel			

步驟1.在User Table中按一下**Add**,在SNMPv3 User Management Table中新增新使用者。將 開啟*SNMPv3 User Management*頁面:

SNMP					
SNMPv3 User Management					
Enable :					
User Name:	USER1				
Group:	Group1	~			
Authentication Method:		● SHA	O None	Authentication Password:	•••••
Privacy Method:	O DES	• AES	O None	Privacy Password:	••••••
Save Cancel					

步驟2.選中Enable以啟用SNMP的使用者管理。

步驟3.在使用者名稱欄位中輸入使用者名稱。

步驟4.從Group下拉選單中選擇所需的組。新使用者將新增到此特定組。

步驟5.按一下特定單選按鈕以選擇驗證方法。身份驗證方法說明如下:

·MD5 — 消息摘要演算法5(MD5)是一個32位的十六進位制雜湊函式。

·SHA — 安全雜湊演算法(SHA)是一種160位雜湊函式,被認為比MD5更安全。

步驟6.在Authentication Password欄位中輸入身份驗證的密碼。身份驗證密碼是裝置之間預先 共用的密碼。交換流量時,它們使用特定密碼來驗證流量。

步驟7.按一下特定單選按鈕,在Privacy Method 欄位中選擇所需的加密方法。

·DES — 資料加密標準(DES)是56位加密方法。此操作會被視為不安全的,但當裝置與不支援AES的其他裝置結合使用時,則可能必須執行此操作。

·AES — 進階加密標準(AES)使用128位、192位或256位加密方法。它被認為比DES更安全。

步驟8.在Privacy Password欄位中輸入隱私密碼。隱私密碼是用於加密消息的密碼。

步驟9.按一下 Save 以儲存設定。	這會將使用者新增到使用者表中。
----------------------------	-----------------

Enable SNMPv3						
Group Table						
Group Name	Security	Access MIBs				
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]				
Add Edit Delete						
User Table						
Enable User Name	e Authentication	Privacy	Group			
O USER1	SHA	AES	Group1			
Add Edit Delete						
SNMPv3 Trap Receiver IP Addr	ess:	(For IPv4)				
SNMPv3 Trap Receiver User:	USER1 V					

Enable SNMPv3						
Group Table						
Group Name	Security	Access MIBs				
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]				
Add Edit Delet	e					
User Table						
Enable User N	ame Authentication	Privacy	Group			
● USER1	SHA	AES	Group1			
Add Edit Delete						
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: (For IPv4)						
SNMPv3 Trap Receiver User: USER1 V						
Save Cancel						

步驟10。(可選)如果要更改配置的使用者,請按一下所需使用者的單選按鈕,然後按一下 Edit並更改相應的欄位。

步驟11。(可選)如果要刪除已配置的使用者,請按一下所需使用者的單選按鈕,然後按一下**刪除。**

Enable SNMPv1/v2c						
Get Community Name:	community_1					
Set Community Name:	setcommunity_1					
SNMPv1/v2c Trap Receiver IP Ac	Idress:	(For IPv4)				
✓ Enable SNMPv3						
Group Table						
Group Name	Security	Access MIBs				
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.5[R]				
Add Edit Delete						
User Table						
Enable User Name	Authentication	Privacy	Group			
O ✓ USER1	SHA	AES	Group1			
Add Edit Delete						
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: 192.168.1.5 (For IPv4) SNMPv3 Trap Receiver User: USER1						
Save Cancel						

步驟12.在SNMPv3 Trap Receiver IP Address欄位中輸入SNMPv3陷阱接收器的IP地址。

步驟13.從SNMPv3 Trap Receiver User 下拉選單中選擇相應的陷阱使用者。這是發生陷阱事件時接收陷阱消息的使用者。

步驟14.按一下Save以儲存設定。