在RV320和RV325 VPN路由器系列上配置埠地址 轉換(PAT)

目標

本文檔的目的是向您展示如何在RV32x系列VPN路由器上配置埠地址轉換(PAT)。

簡介

PAT是網路地址轉換(NAT)的擴展。NAT是將私有IP地址轉換為公有IP地址的過程。它有助於 保護私有IP地址免受任何惡意攻擊或發現,因為私有IP地址始終處於隱藏狀態。它允許多個區 域網(LAN)裝置共用相同的公共IP但埠號不同。這樣可以保護私有IP並將每台裝置與其他裝置 區分開來。

適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

• v1.1.0.09

PAT配置

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇Setup > Port Address Translation。



將打*開「埠地址轉*譯」頁面:

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
results found! Add Edit Delete S	ervice Management	

新增PAT

步驟1。按一下Add以新增服務。此服務是用於對映私有IP地址與公有IP地址的協定。

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
0 results found!		
Add Edit Delete Service	ce Management	

在埠地址轉換*表中新增新*行:

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTP Secondary [TCP/8080~8080]		
Add Edit Delete Service Managem	nent	
Save Cancel		

步驟2.從Service下拉選單中選擇所需的服務。這是執行PAT以將私有IP地址轉換為公有IP地址的服務。

Port Address Translation		
Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
SMTP [TCP/25~25] Add DNS [UDP/53~53] FTP [TCP/21~21] HTTP [TCP/80~80] HTTP Secondary [TCP/8080~8080] HTTPS [TCP/443~443] Save HTTPS Secondary [TCP/8443~8443] TFTP [UDP/69~69] IMAP [TCP/143~143] NNTP [TCP/143~143] NNTP [TCP/119~119] POP3 [TCP/110~110] SNUE IU IDP (INP 44.4641)	nent	
SIMP [0DP/161~161] SMTP [TCP/25~25] TELNET [TCP/23~23] TELNET Secondary [TCP/8023~8023] TELNET SSL [TCP/992~992] DHCP [UDP/67~67] L2TP [UDP/1701~1701] PPTP [TCP/1723~1723] IPSec [UDP/500~500]		

步驟3.在*Name or IP Address* 欄位中輸入裝置的IP地址或具有特定服務的域名。這是執行 PAT的源IP地址。

L'Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS [TCP/443~443]	192.143.2.3	•
d Edit Delete Service Managem	ent	

附註:如果要新增新服務,請參閱<u>服務管理</u>部分。

步驟4.選中Status覈取方塊以啟用服務。如果未選中「狀態」,服務將顯示為非活動狀態。 步驟5.按一下「Save」以儲存設定。

編輯PAT

步驟1。如果要更改任何埠地址轉換設定,請選中相應服務旁邊的覈取方塊以選擇它。

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
✓ DNS[UDP/53~53]	158.12.2.4	Enabled
Add Edit Delete Service I	Management	

步驟2.按一下Edit,然後變更所需的設定。

步驟3.按一下Save以儲存設定。

刪除PAT

步驟1。如果要刪除任何特定埠地址轉換,請選中相應服務旁邊的覈取方塊以將其選中。

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
✓ DNS[UDP/53~53]	158.12.2.4	Enabled

步驟2.按一下「Delete」。

步驟3.按一下Save以儲存設定。

服務管理

如果您在Service下拉選單中未獲得任何特定服務,則必須新增所需的服務。您甚至可以根據 需要更改服務清單或從清單中刪除任何特定服務。

步驟1。按一下「Service Management」。將打*開「服務管理*表」視窗:

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
DNS[UDP/53~53]	192.168.1.2	Enabled
HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.3	Enabled
Add Edit Delete Serv	ice Management	

新增服務

步驟1。按一下Add以新增服務。最多可新增30個服務。

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
Ad	d Edit Delete		×	Page 1 🗸 of 4 🕨

新增了一個新行:

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	<mark>44</mark> 3
		TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete		×	Page 1 v of 4

步驟2.在服務名稱欄位中輸入服務的所需名稱。

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨

步驟3.從*Protocol*下拉選單中選擇所需的協定。此協定是傳輸層協定,可幫助將私有IP地址轉 換為公有IP地址。

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	<mark>443</mark>	<mark>44</mark> 3
Add	TFTP d Edit Delete	TCP V TCP UDP IPv6		Page 1 🗸 of 4 🕨

- TCP 傳輸控制協定(TCP)是一種面向連線的網際網路協定,用於提供可靠有序的資料傳輸。
- UDP 使用者資料包協定(UDP)是一種無連線的Internet協定,用於提供快速的資料傳輸,但 不可靠,並且雜亂無章。
- IPv6 Internet協定第6版(IPv6)是Internet協定的最新版本,可用於容納大量使用IP的使用者。

步驟4.在「外部埠」欄位中輸入要用作外部埠的*埠*號。外部埠號用於在外部公共網路的終端使 用者裝置和PAT裝置之間建立連線。

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸	152	147
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨

步驟5.在Internal Port欄位中輸入要用作內部埠的埠號。內部埠用於在PAT裝置和專用網路裝置之間建立連線。

步驟6.按一下Save以儲存設定。

編輯服務管理

步驟1。如果要更改特定服務的任何設定,請選中相應服務旁邊的覈取方塊以選擇相應的服務 。

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		× ×	Page 4 🗸 of 4 🕨

附註:您只能編輯新建立的服務。不能編輯現有服務。

步驟2.按一下Edit並變更設定。

步驟3.按一下Save以儲存設定。

刪除服務管理

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		×	Page 4 🗸 of 4 🕨
Add Edit Delete	тср	41	2 Page 4 🗸 of 4

步驟1。如果要刪除任何特定服務,請選中相應服務旁邊的覈取方塊以選擇相應的服務。 附註:您可以刪除唯一新建立的服務。無法刪除現有服務。

步驟2.按一下「Delete」。

步驟3.按一下Save以儲存設定。

結論

您現在已在RV32x系列VPN路由器上成功配置PAT。