RV320和RV325 VPN路由器系列上的埠轉發和埠 觸發

目標

連線埠轉送是一種技術,用於重新導向透過網路傳送的封包。這可確保資料包具有到達預定目標的 清晰路徑,從而加快下載速度並降低延遲。RV32x VPN路由器系列支援埠範圍轉發和埠觸發。埠範 圍轉發是開啟特定埠範圍的靜態埠轉發。這會增加安全風險,因為已配置的埠始終處於開啟狀態。 埠觸發是動態埠轉發。連線到路由器的裝置開啟觸發規則中定義的觸發埠時,已配置的傳入埠將開 啟。一旦不再轉發觸發埠,傳入埠就會關閉。由於配置的埠並非始終處於開啟狀態,因此埠觸發提 供更高的安全性,但埠觸發規則一次只能由一台客戶端使用。

本文說明如何在RV32x VPN路由器系列上配置埠轉發和埠觸發。

適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

• v1.1.0.09

連線埠轉送和連線埠觸發

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Setup > Forwarding。Forwarding頁面隨即開啟:

Port Range Forwarding Tab	le	Items 0-0 of 0 5 👻 per pag
Service	IP Address	Status
0 results found!		
Add Edit Delete Service Management Page 1 - of 1		
Add Edit Delete	Service Management	Page 1 - of 1
Add Edit Delete Port Triggering Table Application Name	Service Management Trigger Port Range Incoming Port Range	Items 0-0 of 0 5 → per page
Add Edit Delete Port Triggering Table Application Name 0 results found!	Service Management Trigger Port Range Incoming Port Ran	Items 0-0 of 0 5 → per page
Add Edit Delete Port Triggering Table Application Name 0 results found! Add Edit Delete	Service Management Trigger Port Range Incoming Port Ran	Items 0-0 of 0 5 ▼ per page Ige Page 1 ▼ of 1 ▶ ↓

新增埠範圍轉發

Port Range Forwarding Table		ltems 0-0 of 0 5 👻 per p		
Service	IP Address	Status		
0 results found!				
Add Edit Delete Service Manag	jement	属 < Page 1	🗕 of 1 🕨 💌	

步驟1.在Port Range Forwarding Table中點選Add,新增要開啟的埠範圍

Po	rt Range Forwarding Table		Items 0-0 of 0	5 🗸	per page
	Service	IP Address	Status		
	All Traffic [TCP&UDP/1~65535]	192.168.1.100			
A	dd Edit Delete Service Manag	gement	🖌 🗹 Page 1	✓ of	1

步驟2.從Service下拉選單中選擇要為其開啟埠的服務。

附註:按一下Service Management新增或編輯服務。服務管理將在文章後面討論。

步驟3.在IP地址欄位中輸入要將流量轉發到的IP地址。

步驟4.選中Status欄位中的覈取方塊以開啟已配置的埠。

步驟5.按一下Save。儲存埠轉發配置。

編輯埠範圍轉發

Port Range Forwarding Table		Items 1-1 of 1	5	•	per page
Service	IP Address	Status			
All Traffic[TCP&UDP/1~65535]	192.168.1.100	Enabled			
Add Edit Delete Service Mana	agement	属 属 Page 1	•	of 1	1 🕨 🕨

步驟1.選中要編輯的埠範圍的覈取方塊。

步驟2.在Port Range Forwarding Table中按一下Edit以編輯埠範圍。

Por	t Range Forwarding Table		Items 1-1 of 1	5 👻 per page
	Service	IP Address	Status	
	HTTP [TCP/80~80]	192.168.1.100		
A	dd Edit Delete Service Manage	ement	属 < Page 1	🕶 of 1 🕨 💌

步驟3.從Service下拉選單中選擇要為其開啟埠的服務。

附註:按一下Service Management新增或編輯服務。服務管理將在文章後面討論。

步驟4.在IP地址欄位中編輯要將流量轉發到的IP地址。

步驟5.選中Status欄位中的覈取方塊以開啟已配置的埠。

步驟6.按一下「Save」。埠轉發配置已更新。

刪除埠範圍轉發

Por	t Range Forwarding Table		Items 1-1 of 1	5	•	per page
	Service	IP Address	Status			
	HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.100	Enabled			
Ad	Id Edit Delete Service Manager	ment	属 属 Page 1	•	of 1	

步驟1.選中要刪除的埠範圍的覈取方塊。

步驟2.按一下Delete刪除特定埠範圍配置。

步驟3.按一下「Save」。埠範圍配置即被刪除。

新增埠範圍觸發

Port Triggering Table			Items 0-0 of 0	5 👻	per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range			
0 results found!					
Add Edit Delete		[Page	1 🔻 of '	1

步驟1.在埠觸發表中按一下Add以新增埠觸發器。

Port Triggering Table			Items 0-0 of 0	5 🗸	per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range			
Application 1	6000 To 6000	6112 To 6119			
Add Edit Delet	e		Page 1	1 🔻 of	1 🕨 🕨

步驟2.在「應用程式名稱」欄位中輸入要為其配置埠的應用程式的名稱。

步驟3.在「觸發埠範圍」欄位中輸入觸發埠範圍。這些是要觸發規則的埠。

步驟4.在Forwarding Port Range欄位中輸入轉發埠範圍。這些埠是在觸發規則時轉發的埠。 步驟5.按一下**Save**。儲存了埠觸發配置。

編輯埠觸發

Port Triggering Table		Ĩ.	tems 1-1 of 1 5	👻 per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range		
Application 1	6000 To 6000	6112 To 6119		
Add Edit Delete]	14	A Page 1 🗸	of 1 🕨 💌

步驟1.選中要編輯的埠觸發器的覈取方塊。

步驟2.在埠觸發表中按一下Edit以編輯埠觸發器。

Port Triggering Table		ltems 1-1 of 1 5 → per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range
Application 1	25000 To <mark>25000</mark>	25565 To 25565
Add Edit Delete		🕍 < Page 1 🗸 of 1 🕨 🔛

步驟3.在Application Name欄位中編輯要為其配置埠的應用程式的名稱。

步驟4.編輯Trigger Port Range欄位中的觸發器埠範圍。這些是要觸發規則的埠。

步驟5.在Forwarding Port Range欄位中編輯轉發埠範圍。這些埠是在觸發規則時轉發的埠。 步驟6.按一下「Save」。埠觸發配置已更新。

刪除埠觸發

Port Triggering Table		ltems 1-1 of 1 5 👻 per page
Application Name Trig	ger Port Range Incoming Port Rang	je
Application 1 250	000 To 25000 25565 To 25565	
Add Edit Delete		🖌 🖌 Page 1 🗸 of 1 🕨 🗎

步驟1.選中要刪除的埠觸發器的覈取方塊。

- 步驟2.按一下Delete刪除特定埠觸發器配置。
- 步驟3.按一下「Save」。埠觸發器配置被刪除。

新增服務名稱

步驟1。按一下「Service Management」。出現Service Management視窗。

	Service Name	Protocol	Port Range
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535
	DNS	UDP	53~53
	FTP	TCP	21~21
	HTTP	TCP	80~80
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080
Ac	Id Edit Delete		🖌 < Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨

步驟2.按一下Add新增新服務。

	Service Name	Protocol	Port Range				
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535				
	DNS	UDP	53~53				
FTP		TCP	21~21				
	HTTP	TCP	80~80				
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080				
	Service 1	UDP -	27000 ~27015				
Ad	ld Edit Delete		🖌 🔺 Page 1 🔻 of 4 🕨 🕨				

步驟3.在「服務名稱」欄位中輸入服務的名稱。

步驟4.從protocol下拉選單中選擇服務使用的協定。

- TCP 服務轉送傳輸控制通訊協定(TCP)封包。
- UDP 服務轉發使用者資料包協定(UDP)資料包。
- IPv6 服務轉發所有IPv6流量。

步驟5.如果協定是TCP或UDP,請在「埠範圍」欄位中輸入為該服務保留的埠範圍。 步驟6.按一下「Save」。服務將儲存到「服務管理表」中。

編輯服務名稱

步驟1。按一下「Service Management」。出現Service Management視窗。

	Service Name	Protocol	Port Range	
V	Service 1	UDP	27000~27015	
Add	d Edit Delete]	📕 🔺 Page 5 👻 of	f 5 💽 💽

步驟2.選中要編輯的服務的覈取方塊。

步驟3.按一下Edit以編輯服務。

Service Nam	ie	Protocol	Port Range					
Service 1		TCP 👻	6000	~6012				
d Edit	Delete				Page :	5 🗸	of 5	

步驟4.在「服務名稱」欄位中編輯服務的名稱。

步驟5.從protocol下拉選單中選擇服務使用的協定。

- TCP 服務轉送傳輸控制通訊協定(TCP)封包。
- UDP 服務轉發使用者資料包協定(UDP)資料包。
- IPv6 服務轉發所有IPv6流量。

步驟6.如果協定是TCP或UDP,請在「埠範圍」欄位中輸入為該服務保留的埠範圍。

步驟7.按一下「Save」。出現警告視窗。與已編輯的服務相關聯的任何配置都會自動更新。

	×
A	Features, inluding forwarding, bandwidth management, access rule, and protocol binding, using the identified service will be modified or deleted automatically. Press 'Yes' to go Save, or press 'No' to do nothing.
	Yes No

步驟8.按一下Yes。服務配置已更新。

刪除服務名稱

步驟1。按一下「Service Management」。出現Service Management視窗。

Sen	vice Management Table		ltems 21-21 of 21 5 👻 per pag			
	Service Name	Protocol	Port Range			
•	Service 1	тср	6000~6012			
Ad	ld Edit Delete]	🖌 ┥ Page 5 🗸	of s	5 ▶ 🌬	
Sav	ve Cancel					

步驟2.選中要刪除的服務的覈取方塊。

步驟3.按一下Delete刪除該服務。

步驟4.按一下「Save」。出現警告視窗。與已刪除的服務相關聯的任何配置都會自動刪除。



步驟5.按一下Yes。服務即被刪除。

現在,您已學習在RV32x VPN路由器系列上配置埠轉發和埠觸發的步驟。

檢視與本文相關的影片……

<u>按一下此處檢視思科的其他技術對話</u>