RV320和RV325 VPN路由器上的高級路由配置

目標

本文檔旨在展示如何在RV32x VPN路由器系列上設定高級路由。

簡介

高級路由有兩種設定:靜態和動態。在靜態路由機制中,當路由器連線到多個網路時,會建立 靜態或預定路由。網路資訊通過此預定路徑路由到特定主機或網路。動態路由使路由器能夠自 動調整以適應網路佈局中的物理變化。

路由資訊協定(RIP)包含四個基本元件:路由更新過程、RIP路由度量、路由穩定性和路由計時 器。RIP定期傳送路由更新消息,並在網路拓撲發生變化時傳送該消息。這些RIP資料包包含 裝置可以到達的網路資訊,以及資料包到達目的地址必須經過的路由器或網關數量。

路由器使用動態RIP協定計算網路資料包在源和目的之間傳輸的最有效路由。RIP協定定期向 網路中的其它路由器廣播路由資訊。它根據源和目標之間的跳數最少來確定最佳路由。

適用裝置

·RV320 Dual WAN VPN路由器

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

•1.1.0.09

IPv4路由配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Setup > Advanced Routing。

Getting Started
System Summary
-Setup 1
Network
Password
Time
DMZ Host
Forwarding
Port Address
Translation
One-to-One NAT
MAC Address Clone
Dynamic DNS 2
Advanced Routing
Inbound Load Balance

步驟2.按一下IPv4頁籤以配置IPv4路由。

Advanced Routing					
IPv4 IPv6					
Dynamic Routing					
Working Mode:	🖲 Gateway 🔵 Router				
RIP:	Enable				
Receive RIP versions:	None v				
Transmit RIP versions:	None				

步驟3.根據需要按一下「工作模式」所需的單選按鈕。

·網關 — 如果路由器託管您的網路與Internet的連線,請選擇此模式。這是預設設定。

·路由器 — 如果路由器存在於包含其他路由器的網路中,而另一台路由器充當通往Internet的 網路網關,請選擇此模式。在路由器模式下,只有當您擁有另一個充當網關的路由器時 ,Internet連線才可用。由於防火牆保護由網關路由器提供,請禁用此路由器的防火牆。

Advanced Routing						
IPv4 IPv6						
Dynamic Routing						
Working Mode: Gateway Router 						
RIP: Enable						
Receive RIP versions: None						
Transmit RIP versions: None						

步驟4.路由資訊協定(RIP)允許路由器自動與其他路由器交換路由資訊,並在網路發生變化時 動態調整路由表。RIP使用跳數限制來防止路由環路。要啟用此選項,請選中**Enabled**。否則 ,請保持預設設定Disabled。

Advanced Routing
IPv4 IPv6
Dynamic Routing
Working Mode: Gateway Router
RIP: Enable

步驟5.從Receive RIP versions下拉選單中,選擇用於接收網路資料的RIP協定:RIPv1、 RIPv2或RIPv1和v2。

·無 — 如果您不想選擇任何路由協定,請選擇None。

·RIPv1 — 基於類的路由版本。它不包括子網資訊,因此不支援可變長子網掩碼(VLSM)。 RIPv1也缺乏路由器身份驗證支援,因此容易受到攻擊。

·RIPv2 — 攜帶子網掩碼並支援口令身份驗證安全。

·RIPv1和RIPv2 — 同時使用RIPv1和RIPv2協定。

Adva	nced	Routing				
IPv4	IPv6					
Dyna	mic Rou	ıting				
Work	ing Mo	de:	۲	Gateway	© F	Router
RIP:			V	Enable		
Rece	ive RIP	versions:	Nor	ne	•	-
Tran	smit RII	^o versions:	RIP RIP Bot	e v1 v2 hRIP v1 and	l v2)

步驟6.從Transmit RIP versions下拉選單 — 選擇用於傳輸網路資料的RIP協定:RIPv1、 RIPv2 — 廣播,或RIPv2 — 組播

·無 — 如果您不想選擇任何路由協定,請選擇None。

·RIPv1 — 是基於類的路由版本。它不包括子網資訊,因此不支援可變長子網掩碼(VLSM)。 RIPv1也缺乏路由器身份驗證支援,因此容易受到攻擊。

·RIPv2 — 廣播 — (推薦)廣播整個子網中的資料。

·RIPv2 — 組播 — 將資料傳送到組播地址。RIPv2 — 組播還通過將路由表組播到相鄰路由器 而不是廣播到整個網路,從而有助於避免不必要的負載。

Advanced Routing	
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 💿 Router
RIP:	🛛 Enable
Receive RIP versions:	RIPv1 -
Transmit RIP versions:	RIPv1
	None Diby1
	RIPv2 - Broadcast
Static Routing Table	RIPv2 - Multicast

步驟7.要將靜態路由新增到靜態路由表中,請按一下**Add**並輸入IP地址、預設網關、跳數和介面。

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Coun	t(Metric, max. is 15)	Interfac	ce
192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.1.1	2		LAN	



步驟9.(可選)要檢視路由表,請按一下**檢視路由表**。

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count(Metric, max. is 15)	Interface
192.168.20.10	255.255.255.0	192,168,1,1	2	LAN T

步驟10.出現*路由表條目列*表。您可以按一下**Refresh**更新資料,或按一下**Close**關閉彈出視窗。此時將開啟「路由表」視窗:

estination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	*	0	eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	5	eth0

IPv6路由配置

步驟1.使用導航樹選擇Setup > Advanced Routing。



步驟2.單擊IPv6為IPv6配置路由。

Advanced Routin	g
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 🔵 Router
RIP:	Enable

步驟3.選中**Enable** 以啟用動態路由協定RIPng。RIPng(下一代路由資訊協定)是IPv6的資訊 路由協定。 RIPng for IPv6基於IPv4網際網路中廣泛使用的協定和演算法,例如RIP和RIP2。

Adva	nced	Routing
IPv4	IPv6	
Dynai RIPn	mic Rou g: 🕡	iting Enable

附註:僅在路由表中未出現路由時新增靜態路由

步驟4.(可選)要手動新增靜態路由,請按一下Add。即使在啟用RIPng動態路由協定之後 ,有時路由也可能不會出現在路由表中。在這些情況下,配置靜態路由以到達特定路由。

Add Edit Delete

步驟5.如果執行步驟4,請配置以下欄位:

·目標IP — 輸入使用RIPng協定無法到達的目標IPv6地址。

·字首長度 — 根據您的要求輸入子網掩碼。

·預設網關 — 輸入網關IPv6地址。

·跳數 — 輸入路由通過的跳數的跳數。

·介面 — 根據您的要求選擇LAN或WAN介面。

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				

步驟6。(可選)要檢視IPv6的路由表,請按一下**檢視**。

-			
9	21	0	
0	a٧	6	

Cancel View ...

步驟7. (可選)要獲取最新的路由表更新,請按一下**刷新**。要關閉彈出視窗,請按一下**關閉**。

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				