配置RV130和RV130W的日誌設定

目標

日誌設定定義記錄規則以及錯誤消息、授權違規消息和跟蹤資料的輸出目標,因為網路上記錄 了各種事件。日誌設定還可以指定根據生成消息的設施及其嚴重性級別記錄哪些系統消息。

遠端日誌伺服器可以集中記錄並存檔消息的位置,從而簡化網路管理,從而改善組織。因此 ,如果路由器重置或電源重新開啟,它們不會丟失。

本文檔旨在解釋如何在RV130和RV130W上配置日誌設定。

適用裝置

·RV130

·RV130W

軟體版本

·v1.0.1.3

配置日誌設定

步驟1.登入到Web配置實用程式,然後選擇管理>記錄>日誌設定。將打開「日誌設置」視窗:

Log Settings							
Log Configuration							
Log Mode:	Enable						
Log Severity for Local Log and Email:	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging						
Email Alert	Enable						
	WAN up/down Site-Io-Site IPsec VPN tunnel up/down CPU overload System startup						
Remote Log Server Table							
Remote Log	g Server Log Severity	Enable					
Add Bow Edit							
Save Cancel							

步驟2.在Log Mode欄位中,勾選Enable覈取方塊以啟用裝置上的記錄。

Log Settings				
Log Configuration				
Log Mode:	Enable Enable Critical Error Warning Notification Information Debugging			
Log Severity for Local Log and Email:				
Email Alert:	🔲 Enable			
	🗌 WAN up/down 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 📄 CPU overload 📄 System startup			
Remote Log Server Table				
Remote Log	Server	Log Severity		
No data to display				
Add Row Edit Delete				
Save Cancel				

步驟3.選中Log Severity for Local Log and Email欄位中與您要記錄的事件的類別對應的覈取 方塊。

Log Settings						
Log Configuration						
Log Mode:	Enable					
Log Severity for Local Log and Email:	Emergence	cy 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🗹 Notification 🖉 Information 🖉 Debugging 🔵				
Email Alert:	Enable					
	WAN up/de	own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 📄 CPU overload 📄 System startup				
Remote Log Server Table						
Remote Log	Server	Log Severity				
No data to display						
Add Row Edit De	elete					
Save Cancel						

可用選項定義如下,並按從高到低的優先順序順序列出:

·緊急 — 如果裝置已關閉或不可用,將記錄消息。消息通常廣播到所有進程。

·警報 — 如果出現嚴重的裝置故障(如所有裝置功能停止工作),將記錄消息。

·嚴重 — 如果出現嚴重裝置故障(例如兩個埠無法正常工作,而其餘埠工作正常),則記錄 消息。

·錯誤 — 如果裝置內出現錯誤(如單個埠離線),則會記錄消息。

·警告 — 如果裝置工作正常,但出現操作問題,則記錄消息。

·通知 — 如果裝置運行正常,但出現系統通知,則記錄消息。

·資訊 — 如果裝置上存在不是錯誤情況,但可能需要注意或特殊處理的條件,則會記錄消息 。

·調試 — 提供所有詳細的調試消息。

附註:選擇置於較低優先順序的日誌嚴重性選項將自動包括並檢查任何具有較高優先順序的日 誌嚴重性選項。例如,除了錯誤日誌以外,選擇**Error**日誌會自動包括Emergency、Alert和 Critical日誌。 步驟4.在*Email Alert*欄位中,選中**Enable**覈取方塊,允許裝置傳送可能影響效能和安全或用於 調試的特定事件或行為的電子郵件警報。

Log Settings					
Log Configuration					
Log Mode:	Enable				
Log Severity for Local Log and Email:	🗷 Emergend	zy 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🗹 Warning 🗹 Notification 🖉 Information 🖉 Debugging			
Email Alert:	🗷 Enable				
	WAN up/de	own 🔲 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🔲 CPU overload 🗐 System startup			
Remote Log Server Table					
Remote Log	Server	Log Severity			
No data to display					
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

附註:為了完全配置電子郵件警報,還必須將電子郵件設定配置到裝置。有關詳細資訊,請參 閱<u>RV130和RV130W上的電子郵件設定</u>。

步驟5.(可選)如果步驟4中啟用了Email Alert,請選中與您要為其接收電子郵件警報的事件 對應的覈取方塊。

Log Settings							
Log Configuration							
Log Mode:	C Enable						
Log Severity for Local Log and Email:	♥ Emergency ♥ Alert ♥ Critical ♥ Error ♥ Warning ♥ Notification ♥ Information ♥ Debugging						
Email Alert:	✓ Enable						
	🗹 WAN up/down 🗹 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗹 CPU overload 🗹 System startup						
Remote Log Server Table							
Remote Log	Server Log Severity						
No data to display	No data to display						
Add Row Edit Delete							
Save Cancel							

可用選項定義如下:

·WAN啟動/關閉 — 如果WAN鏈路啟動或關閉,則傳送電子郵件警報。

·站點到站點IPsec VPN隧道啟動/關閉 — 在建立VPN隧道、VPN隧道關閉或VPN隧道協商失 敗時傳送電子郵件警報。

·CPU過載 — 如果CPU利用率高於指定閾值超過一分鐘,則傳送電子郵件警報;當利用率降 至正常水準超過一分鐘時,傳送另一電子郵件警報。

·系統啟動 — 每次系統啟動時傳送電子郵件警報。

新增/編輯遠端日誌伺服器

步驟1.在Remote Log Server表中,按一下Add Row。

Remote Log Server Table						
	Remote Log Server Log Severity					
	No data to display					
Add Row	Edit Delete					

系統將顯示新行,其中包含可用的新欄位和選項:

Remote Log Server Table							
	Remote Log Server	Log Severity	Enable				
	1.1.1.1	🖉 Emergency 🖉 Alert 🖉 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🗖 Debugging					
Add Row Edit Delete							

步驟2.在Remote Log Server列下,在該行的欄位中輸入將收集日誌的日誌伺服器的IP地址。

Remote Log Server Table							
	Remote Log Server	Log Severity	Enable				
	192.168.1.100	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging					
Add Row Edit Delete							
Save Cancel							

步驟3.在Log Severity列下,檢查相應遠端日誌伺服器的所需日誌嚴重性。

Remote Log Server Table						
	Remote Log Server	Log Severity	Enable			
	192.168.1.100	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging				
Add Row	Edit Delete					
Save Cancel						

步驟4.在Enable列下, 選中此覈取方塊以啟用相應遠端日誌伺服器的日誌記錄設定。

Remote Log Server Table							
	Remote Log Server	Log Severity	Enable				
	192.168.1.100	🗹 Emergency 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🗹 Warning 🗹 Notification 🗹 Information 🗹 Debugging					
Add Row Edit Delete							
Save	Cancel						

步驟5.要編輯特定遠端日誌伺服器的資訊,請選中相應的覈取方塊並點選**編輯**按鈕以選擇條目



附註:建立新行後,必須按一下Save才能對其進行編輯。

步驟6.按一下Save以儲存設定。

o

如果要檢視日誌,請在Web配置實用程式中導航到**Status > View Logs**。將開啟「*檢視日誌*」 頁,其中顯示*系統日誌表*:

View Logs					
System Log Table				Showing 1 - 20 of 374 20	✓ per page
Filter: Log Severity matches	Emergency Alert Critical Error Warning N	otification 🗹 Informatio	n 🗸 Debugging 🛛 Go		
Log Index	Log Time	Log Severity	Description		
1 :	2014-09-18 12:19:40 PM	err	syslog-ng[1962]: Connection broken to AF_NET(192.168.1.100:514), reopening in 60 seconds		
2 :	2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: start cron to do "41 0 * * mon root /sbin/bsd check "		
3 :	2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: Start bsd_cron		
4 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Disconnected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
5 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
6 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
7 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
8 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
9 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
10 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wl0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
11 :	2014-09-18 12:19:40 PM	in fo	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
12 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
13 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
14 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
15 :	2014-09-18 12:19:40 PM	in fo	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
16 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
17 :	2014-09-18 12:19:40 PM	in fo	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
18 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
19 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
20 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
Refresh Logs	Clear Logs Save Logs			I∢ ← Page 1 of	f 19 🕑 🖹

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。