# 通過RV系列路由器上的Wi-Fi Protected Setup(WPS)設定無線連線

## 目標

Wi-Fi Protected Setup(WPS)是一種無線安全功能,允許裝置連線到無線網路,而無需輸入實際密碼。WPS旨在通過以下三種方式中的任一種將裝置通過WPS無線連線到路由器,從而幫 助標準化無線安全的設定和配置:

- 按一下或按客戶端裝置上的WPS按鈕,然後按一下路由器基於網路的設定實用程式的 ٠ WPS頁面上的WPS圖示。 輸入客戶端裝置的WPS個人標識號(PIN),然後按一下路由器基於Web的實用程式上的
- Register按鈕。 在其基於Web的實用程式上生成路由器WPS PIN並在客戶端裝置上輸入相同的PIN。

本文旨在展示如何使用WPS在RV系列路由器上設定無線連線。

### 適用裝置

• RV系列

#### 軟體版本

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W
- 1.0.3.22 RV130W
- 1.0.0.16 RV340W

### 設定WPS

#### 配置基本無線設定

注意:以下影象是從RV130W拍攝的。影象可能因裝置型號而異。

步驟 1.登入到基於Web的實用程式,然後選擇Wireless > WPS。



步驟 2.在WPS頁面中,按一下Edit以選擇無線網路以啟用WPS。如果要配置RV340W,請跳 至<u>步驟3</u>。

WPS					
Wi-Fi Protected Setup ™					
SSID: ciscosb1 Edit					
Use one of the following for each WPS supported device:					
1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.					
OR					
2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register					
OR					
3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate					
Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes V					
Enable AP With Enrollee PIN					
Preshared Key: <ul> <li>Add Client to existing network(Use Existing PSK)</li> </ul>					
Reconfigure network(Generate New PSK)					
Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured					
Security: WPA2-Personal					

步驟 3.如果要配置RV340W,請從WPS下拉選單中選擇SSID。

注意:在下面的示例中,選擇了ciscosb2。



步驟 4.從Radio下拉選單中,選擇使用者將用於連線的無線電頻段。選項為2.4G或5G。

注意:在此示例中,選擇了5G。



步驟 5.確保為所需的SSID啟用或選中WPS選項。路由器提供四個虛擬無線網路或四個 SSID,它們是ciscosb1、ciscosb2、ciscosb3和ciscosb4。預設情況下,ciscosb1已啟用 WPS。

Basic Se	ettings								
Radio: 🗹 Enable									
Wireless Network Mode: B/G/N-Mix			ed 🔻						
Wireless Channel Width:			20/40MHz						
Wireless (	Channel:	Auto	¥						
U-APSD (	WMM Power Save):	C Enable							
Wireless Table									
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
		ciscosb1	¥.	WPA2-Personal	Disabled	1		×.	
	OFF	ciscosb2	1	Disabled	Disabled	1		1	
	OFF	ciscosb3	1	Disabled	Disabled	1		st.	
	OFF	ciscosb4	1	Disabled	Disabled	1		1	
Edit         Edit Security Mode         Edit MAC Filtering         Time of Day Access         Edit WPS									
Save	Save Cancel								

步驟6.(可選)如果未啟用所需SSID的WPS,請選中該SSID旁邊的覈取方塊,然後按一下 Edit。

注意:在本示例中,在Cisco SSID名稱上啟用了WPS。

	Enable SSID	SSID Name		SSID Broadcas	t Security Mode	
$\odot$	ON	Cisco			WPA2-Personal	
	OFF	ciscosb2		1	Disabled	
	OFF	ciscosb3		A.	Disabled	
	OFF	ciscosb4		A.	Disabled	
Edit	Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day /	
Save Cancel						

步驟 7.選中WPS覈取方塊以啟用WPS,然後按一下Edit WPS。

MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
Disabled	1 🔻			$\odot$
Disabled	1			
Disabled	1		A.	
Disabled	1		A.	
ccess	Edit WPS			

#### 步驟 8.按一下「Save」。

	Enable SSID	SSID Name		SSID Broadcast	Security Mode
<b>v</b>	ON	Cisco			WPA2-Personal
	OFF	ciscosb2		<b>A</b>	Disabled
	OFF	ciscosb3		I.	Disabled
	OFF	ciscosb4		Image: A start of the start	Disabled
Edit	Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day

步驟 9.導航回到WPS頁面,並驗證Wi-Fi Protected Setup Status區域是否顯示Configured。



現在,您應該已經對所需的SSID啟用了WPS。

注意:您的客戶端裝置必須支援WPS才能使用此功能。WPS按鈕可能稱為其他按鈕,具體取 決於客戶端裝置的品牌。它通常位於Wi-Fi設定附近。此部分中的影象取自Android裝置。

步驟 1.登入到基於Web的實用程式,然後選擇Wireless > WPS。



#### 步驟 2.按一下頁面上的WPS圖示。

WPS					
Wi-Fi Protected Setup ™					
SSID: ciscosb1 Edit					
Use one of the following for each WPS supported device:					
1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.					
OR					
2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register					
OR					
3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate					
Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes V					
Enable AP With Enrollee PIN					
Preshared Key: <ul> <li>Add Client to existing network(Use Existing PSK)</li> </ul>					
<ul> <li>Reconfigure network(Generate New PSK)</li> </ul>					
Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured					
Security: WPA2-Personal					

注意:將顯示一個視窗,顯示它正在搜尋您的客戶端裝置。

步驟 3.在客戶端裝置上找到WPS選項。

步驟 4.輕觸客戶端裝置上的WPS按鈕,開始搜尋RV系列路由器。





ON

# Smart network switch Automatically switch between Wi-Fi and

mobile networks to maintain a stable Internet connection.

## Wi-Fi networks





現在,您應該已經使用WPS按鈕連線到網路。

#### 使用客戶端裝置的WPS PIN進行連線

注意:您的客戶端裝置必須支援WPS才能使用此功能。WPS按鈕可能稱為其他按鈕,具體取 決於客戶端裝置的品牌。它通常位於Wi-Fi設定附近。此部分中的影象取自Android裝置。

步驟 1.在客戶端裝置上找到WPS PIN條目選項。

步驟 2.輕觸WPS PIN條目以獲取WPS PIN。



步驟 3.記下PIN碼。

注意:在本示例中,PIN為37807467。



步驟 4.在電腦上,登入到路由器的基於Web的實用程式,然後導航至Wireless > WPS。



步驟 5.在WPS頁面中,輸入客戶端裝置的WPS PIN。

注意:在本示例中,37807467輸入了命令。

your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here 37807467 and then click Register

步驟 6.按一下「Register」。連線頁面後,頁面應自動刷新。



步驟 7.在客戶端裝置上,點選OK以在其成功連線到無線網路後繼續。



ON



現在,您應該已經使用無線客戶端裝置的WPS PIN將其連線到網路。

#### 使用路由器的WPS PIN進行連線

步驟 1.如果客戶端裝置通過WPS連線時需要PIN,請登入路由器的基於Web的實用程式以獲 取其PIN。或者,您可以檢查路由器的標籤以查詢WPS PIN。它必須是標籤上WPS圖示旁邊 的圖示。

步驟 2.導覽至Wireless > WPS。



步驟 3.按一下「Generate」,然後記下新產生的PIN。

注意:在此示例中,未輸47108509PIN碼。

3. If your client asks	for the Router's	Generate				
Enter 47108509		in your client devi	ce within 20 M	inutes <b>v</b>		
Enable AP With	Enable AP With Enrollee PIN					
Preshared Key: <ul> <li>Add Client to existing network(Use Existing PSK)</li> </ul>						
Reconfigure network(Generate New PSK)						

步驟4.(可選)從PIN lifetime下拉選單中,選擇所需的金鑰有效性。時間到期時,將協商新金 鑰。

注意:在本示例中,選擇了20分鐘。

3. If your client asks for the Route	r's PIN number, click Generate
Enter 47108509	in your client device within 20 Minutes 🔻
Enable AP With Enrollee PIN	0(Static)
Preshared Key: Add Clip	20 Minutes
Add Clie	I Hour
Reconfig	ure network(Generate New P 2 Hours
	4 Hours
	8 Hours
Wi-Fi Protected Setup Status:	Unconfigured 24 Hours
Security:	WPA2-Personal

步驟 5.在您的客戶端裝置上,檢視可用的網路連線並選擇您的SSID。

注意:在本示例中,客戶端裝置將連線到ciscosb1。



Connect to a Network
Type the 8-digit PIN from the router display
PIN: 47108509
Connect using a security key instead
Back Next Cancel

步驟 7.按「Next」(下一步)。

💇 Connect t	to a Network
Type the	8-digit PIN from the router display
PIN:	47108509
Connect usi	ing a security key instead
	Back Next Cancel

步驟 8.檢查並確認客戶端或無線裝置已成功連線到網路。



現在,您應該已經使用路由器的WPS PIN將客戶端裝置連線到網路。

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講

#### 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。