RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器 上的韌體升級

目標

要升級韌體,必須從Internet下載特定檔案並上傳到裝置。韌體升級可以修復軟體錯誤、改進功能並 延長裝置的使用壽命。這些改進有助於提高裝置的整體效能。當應用韌體升級時,路由器的通訊會 暫時停止。

本文檔介紹如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上升級韌體。

適用裝置

- RV016(下載<u>最新版本</u>)
- RV042(下載<u>最新版本</u>)
- RV042G(下載<u>最新版本</u>)
- RV082(下載<u>最新版本</u>)

下載最新韌體

使用上面的連結下載適當的檔案。預設情況下,檔案儲存在您的下載資料夾中。

韌體升級

步驟 1.登入到路由器配置實用程式並選擇System Management > Firmware Upgrade。Firmware Upgrade頁面開啟:

Firmware Upgrade		
	Choose File No file chosen	
	 1. When choosing previous firmware versions, all settings will restore back to default value. 2. Upgrading firmware may take a few minutes, please don't turn off the power or press the reset button. 3. Please don't close the window or disconnect the link, during the upgrade process. 	
Firmware Dow	rnload Firmware Download from Web Site	

注意:如果尚未下載韌體,請按一下「從網站下載韌體」。按一下後,將在Web瀏覽器的新視窗中 開啟路由器的資訊頁面。按一下頁面右側「Support(支援)」標題下的「Download Software」。 在下一個網頁上按一下Small Business Router Firmware,然後選擇您的裝置下載韌體。

步驟 2. 按一下Choose File按鈕以選擇您選擇要在裝置上安裝的韌體版本。

Firmware Upgrade	•
	Choose File RV0XX-v4.2.118-code.bin

步驟 3.開啟檔案並顯示在「選擇檔案」按鈕旁邊後,按一下升級。在確認視窗中按一下OK。將開始 韌體升級過程。

注意:如果韌體降級為以前的韌體版本,裝置將恢復為出廠預設設定,並且所有配置的設定都將丟 失。

注意:韌體升級可能需要幾分鐘。請不要斷開電源或拔下電腦的電源。韌體完成後,將顯示以下內 容:



重新引導完成後,裝置將使用者註銷。

有關詳細資訊(包括指向路由器系列上所有文章和文檔的連結),請從下列選項中進行選擇:

- <u>RV016多重WAN VPN路由器</u>
- RV042 Dual WAN VPN路由器
- RV082 Dual WAN VPN路由器

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。