在RV34x系列路由器上配置訪問規則

目標

RV340 Dual-WAN VPN路由器是一種易於使用、靈活的高效能裝置,非常適合小型企業。增加了安全功能,如網路過濾、應用控制和IP源保護。新的RV340為小型辦公室和遠端員工提供 高度安全的寬頻有線連線。這些新的安全功能還便於對網路上的允許活動進行微調。

RV34x系列路由器上的訪問規則或策略允許配置規則以提高網路安全性。規則的組合,您會有 一個存取控制清單(ACL)。ACL是阻止或允許將流量傳送到特定使用者或從特定使用者處傳送 的清單。可以將Access Rules配置為始終生效或基於定義的計畫。

ACL在清單結尾有隱含的deny,因此除非您明確允許,否則流量無法通過。例如,如果要允 許所有使用者通過路由器(特定地址除外)訪問網路,則需要拒絕特定地址,然後允許所有其 他地址。

本文的目的是展示如何在RV34x系列路由器上配置訪問規則。

適用裝置

• RV34x系列

軟體版本

• 1.0.1.16

◎ 發佈本文後,更新UI的韌體已可用,請按一下此處轉到下載頁面,在那裡找到您的特定產
 品。

在RV34x系列路由器上配置訪問規則

建立訪問規則

步驟1.登入路由器的基於Web的實用程式,然後選擇Firewall > Access Rules。

 Firewall
Basic Settings
Access Rules
Network Address Translation
Static NAT
Port Forwarding
Port Triggering
Session Timeout
DMZ Host

步驟2.在IPv4或IPv6 Access Rules表中,按一下Add建立新規則。

附註:在RV34x系列路由器上,最多可以配置202條規則。本範例中使用的是IPv4。

Access Rules								
IPv4 Access Rules Table								
		Priority	Enable	Action	Service			
		201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic			
		202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic			
		Add	E	dit	Delete			
步驟3.選中Enable Rule Status覈取方塊以啟用規則。								
Rule Status: 📀 Enable								
步驟4.在「操作」下拉選單中,選擇策略是允許還是拒絕資料。								
附註: 在此範例中,選擇「Allow」。								



步驟5.從「服務」下拉選單中,選擇路由器將允許或拒絕的流量型別。

附註:在本例中,選擇了All traffic。允許所有流量。

Services:	IPv4 IPv	✓ All Traffic
Log:	True 🛟	BGP DNS-TCP
Source Interface:	WAN1 \$	DNS-UDP ESP
· · · ·	· · ·	FTD

步驟6.從Log下拉選單中選擇一個選項,以確定路由器是否記錄允許或拒絕的流量。選項包括 :

• 從不 — 路由器永遠不會記錄任何被允許和拒絕的流量。

• True — 路由器將記錄與策略匹配的流量。

附註:在本例中,選擇了Never。



步驟7.從Source Interface下拉選單中,為應應用訪問策略的傳入或入站流量選擇介面。選項 包括

- WAN1 該策略僅適用於來自WAN1的流量。
- WAN2 該策略僅適用於來自WAN2的流量。
- USB1 此策略僅適用於來自USB1的流量。
- USB2 該策略僅適用於來自USB2的流量。
- VLAN1 策略僅適用於流量VLAN1。
- Any 策略應用於任何介面。

附註:如果已設定額外的虛擬區域網路(VLAN),則VLAN選項會顯示在清單上。在本示例中 ,選擇了WAN1。

Source Interface:	✓ WAN1	÷
	WAN2	_
Source Address:	USB1	₽
Destination Interface	USB2	
Destination Interface	VLAN1	P
Destination Address:	Any	•

步驟8.從Source Address下拉選單中選擇要應用策略的源。選項包括:

• Any — 策略將應用於網路上的任何IP地址。如果選擇此選項,請跳至步驟12。

- 單個IP 策略應用於單個主機或IP地址。如果選擇此選項,請跳至步驟9。
- IP範圍 策略應用於一組或一組IP地址。如果選擇此選項,請跳至<u>步驟10</u>。
- 子網 策略應用於整個子網。如果選擇此選項,請跳至<u>步驟11</u>。

附註: 在此示例中,選擇了Any

Source Address:	✓ Any	ŧ
Destination Interface:	Single IP IP Range	Ð
Destination Address:	Subnet	¢

步驟9.(可選)在步驟8中選擇了單個IP,輸入要應用的策略的單個IP地址,然後跳至步驟12

附註:在本示例中,使用了200.200.22.52。

Source Address:	Single IP 🛟		200.200.22.52			

<u>步驟10.</u>(可選)如果在步驟8中選擇了IP範圍,請在各自的IP地址欄位中輸入起始和結束IP地 址。

附註:在本示例中,200.200.22.22用作起始IP地址,200.200.22.34用作結束IP地址。

Source Address:	IP Range	\$ 200.200.22.22	То	200.200.22.34

步驟11.(可選)如果在步驟8中選擇了子網,請輸入網路ID及其各自的子網掩碼來應用策略。

附註:在本示例中,200.200.22.1用作子網ID,24用作子網掩碼。

Source Address:	Subnet	\$	200.200.22.1	/ 24

<u>步驟12.</u>從Destination Interface下拉選單中,為應應用訪問策略的傳出或傳出流量選擇介面。 選項包括WAN1、WAN2、USB1、USB2、VLAN1和Any。

附註:在本示例中,選擇了WAN1。

Destination Interface	✓ WAN1	
	WAN2	
Destination Address:	USB1	Ð
	USB2	
	VLAN1	
	Any	
Scheduling		

步驟13.從Destination Address下拉選單中,選擇要應用策略的目標。選項包括Any、Single IP、IP Range、Subnet。

附註:在此示例中,選擇了Any。跳至<u>步驟17</u>。



步驟14。(可選)如果在步驟13中選擇了單個IP,請為要應用的策略輸入單個IP地址。 附註:在本示例中,使用了210.200.22.52。 Destination Address: Single IP \$ 210.200.22.52

步驟15。(可選)如果在步驟13中選擇了IP範圍,請在各自的IP地址欄位中輸入起始和結束 IP地址。

附註:在本示例中,210.200.27.22用作起始IP地址,210.200.27.34用作結束IP地址。跳至<u>步</u> <u>驟17</u>。

Destination Address:	IP Range	\$	210.200.27.22	То	210.200.27.34

步驟16。(可選)如果在步驟13中選擇了子網,請輸入網路地址及其相應的子網掩碼來應用 策略。

附註:在本示例中,210.200.27.1用作子網地址,24用作子網掩碼。

Destination Address:	Subnet	\$ 210.200.27.1	1	24

<u>步驟17.</u>從Schedule Name下拉選單中,選擇要應用此策略的計畫。要瞭解如何配置計畫,請 按一下<u>此處</u>。

Scheduling		
•	ANYTIME	
Schedule Name:	✓ BUSINESS	Clic
	EVENINGHOURS	
Apply Ca	WORKHOURS	

步驟18.按一下Apply。

Access Rules	
Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic
Log:	True 💠
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any \$
Destination Interface:	WAN1 \$
Destination Address:	Any \$
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
Apply Can	cel

您現在應該已經在RV系列路由器上成功建立了訪問規則。

編輯訪問規則

步驟1.在IPv4或IPv6訪問規則表中,選中要配置的訪問規則旁邊的覈取方塊。

附註:在本示例中,在IPv4訪問規則表中,選擇優先順序1。

IPv	IPv4 Access Rules Table											
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface							
\bigcirc	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1							
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1							
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1							
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN							
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN							
	Add	E	dit	Delete								

IPv	IPv4 Access Rules Table											
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface							
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1							
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1							
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1							
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN							
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN							
	Add) E	dit	Delete								

步驟3.(可選)在Configure列中,按一下所需訪問規則行中的**Edit**按鈕。

Schedule	Configure)		
BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down

步驟4.更新必要引數。

Access Rules	
Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic \$
Log:	True 🗘
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any 🗘
Destination Interface:	USB1 \$
Destination Address:	Single IP \$ 192.168.1.1
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
Apply Can	cel

步驟5.按一下Apply。

Access Rules	
Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic \$
Log:	True 🗘
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any 🗘
Destination Interface:	USB1 \$
Destination Address:	Single IP \$ 192.168.1.1
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
Apply Can	cel

步驟6.(可選)要在Configure列中更改訪問規則的優先順序,請按一下要移動的訪問規則的 Up 或Down按鈕。

附註:當訪問規則向上或向下移動時,它會比其原始位置上下移動一個步驟。在本示例中,優 先順序1將向下移動。

IPv	IPv4 Access Rules Table												
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interf	Source	Destinat	Destination	Schedule	Configure			
	1		Allowed	IPv4: All T	WAN1	Any	USB1	192.168.1.1	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
	2	×.	Denied	IPv4: BGP	WAN1	Any	WAN1	Any	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
	3	1	Allowed	IPv4: FTP	WAN1	Any	USB2	Any	ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
	201	1	Allowed	IPv4: All T	VLAN	Any	WAN	Any	ANYTIME				Down
\bigcirc	202	V	Denied	IPv4: All T	WAN	Any	VLAN	Any	ANYTIME	Edit		Up	Down
	Add	Б		Delete									

附註:在本例中,優先順序1現在是優先順序2。

IPv	IPv4 Access Rules Table													
	Priority	Enable	Action	Service	Source Inter	Source	Destina	Destination	Schedule	Configure				
	1	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1	Any	WAN1	Any	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down	
\square	2	V	Allowed	IPv4: All Tr	WAN1	Any	USB1	192.168.1.1	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down	
	3	<	Allowed	IPv4: FTP	WAN1	Any	USB2	Any	ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down	ſ
	201		Allowed	IPv4: All Tr	VLAN	Any	WAN	Any	ANYTIME	Edit	Delete		Down	
\Box	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Tr	WAN	Any	VLAN	Any	ANYTIME	Edit	Delete		Down	
	Add	E	dit											

步驟7.按一下Apply。

	Priority	Enable	Action	Service	Source Inf				
	1		Denied	IPv4: BGP	WAN1				
	2		Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1				
	3		Allowed	IPv4: FTP	WAN1				
	201		Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN				
	202		Denied	IPv4: All Traffic	WAN				
	Add) E	dit	Delete					
		Rules Tab	le						
IP۱	/6 Access Priority	Enable	Action	Service	Source In				
	Priority 201	Enable	Action Allowed	Service IPv6: All Traffic	Source Inf				
	Priority 201 202	Enable	Action Allowed Denied	Service IPv6: All Traffic IPv6: All Traffic	Source In VLAN WAN				

現在,您應該已經成功編輯RV34x系列路由器上的訪問規則。

刪除訪問規則

步驟1.在IPv4或IPv6訪問規則表中,選中要刪除的訪問規則旁邊的覈取方塊。 附註:在本示例中,在IPv4訪問規則表中,選擇優先順序1。

IPv	IPv4 Access Rules Table											
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface							
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1							
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1							
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1							
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN							
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN							
	Add	E	dit	Delete								

步驟2.按一下位於表下方的**Delete**,或按一下Configure列中的delete按鈕。

IPv	IPv4 Access Rules Table											
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface							
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1							
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1							
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1							
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN							
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN							
	Add	E	dit 🛛	Delete								

步驟3.按一下「Apply」。

cce	ess Rule	es			
IΡv	4 Access	Rules Tab	ole		
	Priority	Enable	Action	Service	Sourc
	1	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1
	2	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN
	Add	E	dit	Delete	
IPv6 Access Rules Table					
	Priority	Enable	Action	Service	Sourc
	201	\checkmark	Allowed	IPv6: All Traffic	VLAN
	202	\checkmark	Denied	IPv6: All Traffic	WAN
	Add	E	dit	Delete	
Apply Restore to Default Rules Service Management					

您現在應該已經成功刪除了RV34x系列路由器上的訪問規則。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話