檢視RV34x系列路由器上的埠流量統計資訊

目標

埠流量統計資訊允許管理員檢視介面的狀態以及通過該介面的流量。這些統計資訊可幫助網路 管理員對連線到路由器的裝置進行故障排除。管理員還可以使用這些統計資訊來確定每個埠應 分配多少資料和功率。

RV340W路由器上的Wireless Statistics頁面允許管理員檢視服務集識別符號(SSID)的狀態及 其在客戶端和路由器之間的相應資料傳輸。藉助SSID廣播的無線電頻率等資訊,它可以幫助 三角化網路中與無線電訊號相關的問題。

本文檔旨在向您展示如何檢視和定義RV34x系列路由器上的埠流量。

適用裝置

• RV34x系列

軟體版本

• 1.0.01.16

檢視埠流量統計資訊

檢視連線埠流量

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式,然後選擇Status and Statistics > Port Traffic。



步驟2.檢視下面的埠流量表。該表的內容如下:

Ρ	ort Traffic	;									
	Port Traffic										
	Port ID	Port Label	Link Status	Rx Packets	Rx Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Packet Error			
	LAN8	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN9	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN10	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN11	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN12	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN13	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN14	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN15	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	LAN16	DMZ / LAN	Not Connected	0	0	0	0	0			
	WAN1	WAN	Connected	642320	476952987	323748	83821682	0			
	WAN2	WAN	Not Connected	0	0	8	534	0			
	Refresh Reset Counters										

- 埠ID 定義的介面名稱和編號。
- 埠標籤 埠型別。可以是區域網(LAN)埠、非軍事區(DMZ)埠或廣域網(WAN)埠。
- 鏈路狀態 介面的狀態。狀態可以是Connected或Not Connected。
- Rx Packets 連線埠上接收的封包數。
- Rx Bytes 接收的資料包數,以位元組為單位。
- Tx Packets 在連線埠上傳送的封包數。
- Tx Bytes 傳送和測量的資料包數(位元組)。
- 資料包錯誤 有關錯誤資料包的詳細資訊。

附註:在本例中,WAN1顯示最多的流量。

步驟3.(可選)按一下Refresh允許計數器更新顯示的統計資訊。

Port Traffic

Port Traffic											
Port ID	Port Label	Link Status	Rx Packets	Rx Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Packet Error				
LAN8	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN9	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN10	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN11	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN12	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN13	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN14	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN15	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
LAN16	DMZ / LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
WAN1	WAN	Connected	642320	476952987	323748	83821682	0				
WAN2	WAN	Not Connected	0	0	8	534	0				
Refresh	Refresh Reset Counters										

步驟4.(可選)按一下Reset Counters將所有值重置為零。

Port Traffic												
Γ												
	Port Traffic											
	Port ID	Port Label	Link Status	Rx Packets	Rx Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Packet Error				
	LAN8	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN9	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN10	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN11	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN12	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN13	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN14	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN15	LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	LAN16	DMZ / LAN	Not Connected	0	0	0	0	0				
	WAN1	WAN	Connected	642320	476952987	323748	83821682	0				
	WAN2	WAN	Not Connected	0	0	8	534	0				
	Refresh Reset Counters											

現在,您應該已經成功檢視了RV34x系列路由器上的埠流量。

檢視無線流量

附註:此區域僅適用於RV340W。

步驟1.檢視下面的無線流量。該表的內容如下:

Wireless Tra	Wireless Traffic												
SSID Name	VLAN	Radio Name	Status	Rx Packets	Rx Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Multicast P	Packet Error	Packet Dr	Collisions	No. of Clients	
ciscosb1	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb1	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb2	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb2	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb3	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb3	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb4	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb4	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refresh	Reset (Counters											

- SSID名稱 服務集識別符號(SSID)的已定義名稱。
- VLAN 已分配SSID的虛擬區域網(VLAN)。
- 無線電名稱 廣播SSID的無線電頻率。這可以是2.4 GHz頻段或5 GHz頻段。
- 狀態 介面的狀態。狀態可以是「活動」或「非活動」。
- Rx Packets 連線埠上接收的封包數。
- Rx Bytes 接收的資料包數,以位元組為單位。
- Tx Packets 在連線埠上傳送的封包數。
- Tx Bytes 傳送和測量的資料包數(位元組)。
- Multicast Packets 已傳送的組播資料包數。
- 資料包錯誤 有關錯誤資料包的詳細資訊。
- Packets Dropped SSID上丟棄的資料包數。
- 衝突 網路中發生的衝突數量。
- 客戶端數量 連線到SSID的客戶端數量。

步驟2.(可選)按一下Refresh允許計數器更新顯示的統計資訊。

Wireless Traffic												
SSID Name	VLAN	Radio Name	Status	Rx Packets	Rx Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Multicast P	Packet Error	Packet Dr	Collisions	No. of Clients
ciscosb1	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb1	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refresh Reset Counters												

步驟3.(可選)按一下Reset Counters將所有值重置為零。

Wireless Tra	Wireless Traffic													
SSID Name	VLAN	Radio Name	Status	Rx Packets	Rx Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Multicast P	Packet Error	Packet Dr	Collisions	No. of Clients		
ciscosb1	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb1	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb2	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb2	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb3	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb3	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb4	1	2.4G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb4	1	5G	Inactive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Refresh	Reset	Counters												

您現在應該已經成功檢視了RV340W上的無線流量。

檢視埠狀態

步驟1.檢視下面的埠狀態表。該表的內容如下:

Port Status	5					
Port ID	Port Label	Link Status	Port Activity	Speed Status	Duplex Status	Auto Negotiation
LAN8	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN9	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN10	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN11	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN12	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN13	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN14	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN15	LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
LAN16	DMZ / LAN	Not Connected	Enabled			Enabled
WAN1	WAN	Connected	Enabled	1000	Full	Enabled
WAN2	WAN	Not Connected	Enabled			Enabled

- 埠ID 定義的埠名稱和埠號。
- 埠標籤 埠型別。這可以是LAN、DMZ或WAN埠。
- 鏈路狀態 介面的狀態。狀態可以是Connected或Not Connected。
- 埠活動 埠的狀態。可以啟用或禁用埠,也可以連線埠。
- 速度狀態 自動協商後裝置的速度(Mbps)。
- 雙工狀態 雙工模式可以是「半雙工」或「全雙工」。

附註:在本示例中,WAN1顯示其連線速度為1000 Mbps。