升級RV34x系列路由器上的韌體

目標

本文檔旨在向您展示如何升級RV34x系列路由器上的韌體。

簡介

RV34x系列雙WAN VPN路由器是一種易於使用、靈活的高效能裝置,非常適合小型企業。該路由 器系列增加了網路過濾、應用控制和IP源保護等安全功能,為小型辦公室和遠端員工提供高度安全 的寬頻有線連線。這些新的安全功能還便於對網路上的允許活動進行微調。

新的路由器韌體版本是帶有新增功能和錯誤修正程式的更新,可解決先前韌體版本中存在的問題。 使用最新的韌體可以提高網路裝置的效能。

一般提示

- 建議在非工作時間升級路由器的韌體,以避免工作中斷,因為升級過程中路由器必須重新啟動。
- 最佳作法是在升級韌體之前備份您的配置。您可以通過導航到選單中的管理>配置管理來執行此 操作。將運行配置複製並儲存到啟動配置。您還可以將運行配置的副本下載到PC。
- 在韌體升級期間,請勿嘗試聯機、關閉裝置、關閉PC或以任何方式中斷該過程,直至操作完成 。此過程(包括重新啟動過程)大約需要幾分鐘。在寫入快閃記憶體的特定點中斷升級過程可 能會損壞快閃記憶體並使裝置不可用。

適用裝置 | 韌體版本

• RV34x系列 | 1.0.03.20(下載<u>最新版本</u>)

升級韌體

步驟1

登入到路由器的基於Web的實用程式,然後選擇Administration > File Management。



在System Information區域中,以下子區域說明以下內容:

System Information

Device Model:	RV340
PID VID:	RV340 PB
Current Firmware Version:	1.0.03.15
Last Updated:	2019-Feb-22, 05:15:24 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	N/A
Last Checked:	N/A

- 裝置型號 顯示裝置的型號。在本示例中,裝置型號為RV345P。
- PID VID 路由器的產品ID和供應商ID
- Current Firmware Version 當前在裝置上安裝和運行的韌體。
- Last Updated 路由器上上次更新的日期。
- Cisco.com上提供的最新版本 思科網站上提供的最新軟體版本
- •上次檢查時間 上次檢查更新的日期。

在*簽名*區域中,以下子區域說明有關簽名版本的以下內容:

Signature

Current Signature Version:

2.0.0.0014

Last Updated:

2020-Nov-04, 14:06:23 GMT

Last Version Available on Cisco.com: 2.0.0.0014

Last Checked:

2020-Nov-09, 23:17:00 GMT

- Current Signature Version 路由器當前運行的特徵碼版本。
- Last Updated 路由器上上次更新的日期。
- Cisco.com上提供的最新版本 思科網站上提供的最新軟體版本
- 上次檢查時間 上次檢查更新的日期。

在USB Dongle Driver區域中,以下子區域介紹有關USB Dongle驅動程式版本的以下內容:

USB Dongle Driver

Current Dongle Driver Version:	1.0.00.02
Last Updated:	2020-Oct-02, 11:10:50 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	0.0.00.01
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:16:59 GMT

• Current Dongle Driver Version — 路由器運行的當前Dongle驅動程式版本。

- Last Updated 路由器上上次更新的日期。
- Cisco.com上提供的最新版本 思科網站上提供的最新軟體版本
- •上次檢查時間 上次檢查更新的日期。

在*語言包*區域中,以下子區域介紹了有關語言包版本的以下內容:

Language Package

Current Version:	N/A
Last Updated:	N/A
Last Version Available on Cisco.com:	N/A
Last Checked:	N/A

• Current Version — 路由器當前運行的語言包版本。

- Last Update 路由器上上次更新的日期。
- Cisco.com上提供的最新版本 思科網站上提供的最新軟體版本
- •上次檢查時間 上次檢查更新的日期。

步**驟**2

要檢查最新的韌體更新,請按一下Check Now。







步驟3

在*Manual Upgrade*下的*File Type*區域中,按一下*Firmware Image*單選按鈕。要為不同的升級下載 不同的檔案型別,請按一下單選按鈕。選項包括:

- 韌體映像 主作業系統配置
- 簽名檔案 這將包含應用程式控制的簽名,以識別應用程式、裝置型別、作業系統等。
- USB轉換器驅動程式 通用串列匯流排(USB)轉換器驅動程式
- 語言檔案 用於語言和通訊支援

附註:在此示例中,選擇了Firmware Image。如果要瞭解如何配置路由器的自動更新,請按一下<u>此</u> <u>處</u>。



步驟4

在Upgrade From區域中,按一下單選按鈕以確定韌體或檔案型別的源。選項包括:

- cisco.com 直接從思科軟體下載網頁安裝最新的升級檔案。此選項對於語言檔案不可用,因為語言升級需要自定義指定更改到哪種語言。如果選擇此選項,請跳至<u>步驟8</u>。
- PC 從個人電腦上的目錄安裝現有升級檔案。如果您擁有要升級到的特定韌體版本或語言的 檔案,則從PC升級可能有用。必須先從cisco.com下載韌體,然後才能繼續。
- USB 從USB上的目錄安裝現有升級檔案。您必須從cisco.com下載韌體並將其儲存在USB驅動器中,然後才能繼續。

附註:在此示例中,使用cisco.com。



步驟5

(可選)如果您選擇PC或USB,請按一下Browse...並選擇韌體映像。然後,跳至步驟8。

附註:韌體映像檔案格式為.img。如果選擇從USB驅動器升級,裝置將在USB快閃記憶體驅動器中 搜尋韌體映像檔案,該檔案的名稱具有以下一項或多項內容:PID、MAC地址和序列號。如果 USB快閃記憶體驅動器中有多個韌體檔案,裝置將檢查具有最具體名稱(即優先順序從高到低)的 韌體檔案。

步驟6

(可選)如果插入了USB且路由器無法識別它,請按一下Refresh。

Manual Upgrade					
File Type:	• Firmware Image	O Signature File	O USB Dongle Driver	O Language File	
Upgrade From:	O cisco.com	O PC			

第7步

(可選)要在升級後重新啟動時將所有配置或設定重置為出廠預設值,請選中Upgrade From區域下 相應的覈取方塊。在此範例中,「重設」覈取方塊處於未選中狀態。

附註:如果您正在遠端配置路由器,即使取消選中此覈取方塊,也將失去與路由器的所有連線。

Manual Upgrade File Type: ● Firmware Image ○ Signature File ○ USB Dongle Driver ○ Language File Upgrade From: O cisco.com O USB 🔁 O PC Reset all configurations/setting to factory defaults Upgrade The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete. 步驟8 按一下「Upgrade」。 Manual Upgrade ○ Firmware Image ○ Signature File ○ USB Dongle Driver ○ Language File File Type: Upgrade From: • cisco.com O PC O USB 🔁 Reset all configurations/setting to factory defaults Upgrade The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

步驟9

在確認視窗中按一下Yes以繼續。

Confirm

Are you sure you want to upgrade the firmware right now?



×

升級完成後,會彈出一個通知視窗,通知您路由器將開始重新引導並且您將註銷。



Rebooting...

Browser will be re-directed to the login page automatically after reboot, and please enter the correct URL if needed.

步驟10

重新登入到基於Web的實用程式。滾動到「System Information(系統資訊)」區域,驗證路由器 韌體是否已升級。Current Firmware Version區域現在應顯示升級後的韌體版本。

System Information	
Device Model:	RV345P
PID VID:	RV345P-K9 V01
Current Firmware Version:	1.0.03.20
Last Updated:	2020-Oct-02, 11:10:50 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	1.0.03.20
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:16:58 GMT

現在,您已成功升級RV34x系列路由器上的韌體。