在RV34x系列路由器上啟用LLDP

目標

連結層探索通訊協定(LLDP)是一種連結層廠商中立通訊協定,用於識別IEEE 802區域網路 (LAN)上的鄰居,尤其是有線乙太網路上的鄰居。網路裝置以固定時間間隔從每個介面通告其 身份和功能。

本文的目的是展示如何在RV34x系列路由器上啟用LLDP。

適用裝置

• RV34x系列

軟體版本

• 1.0.02.16

啟用LLDP

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式,然後選擇System Configuration > LLDP。

	System Configuration
1	System
	Time
	Log
	Email
	User Accounts
	User Groups
	IP Address Groups
	SNMP
2	Discovery-Bonjour
	LLDP

步驟2.選中Enable LLDP覈取方塊以啟用LLDP。



LLDP Port Setting Table

步驟3.在LLDP埠設定表中,為每個必需或適用的介面選中Enable LLDP覈取方塊。

附註:在此示例中,所有介面都啟用了LLDP。

LLDP Port Setting Table

Interface 🗢	Enable LLDP 🔶	
LAN1		
LAN2		
LAN3		
LAN4		
步驟4.按一下 Apply 。		
Apply	Cancel	

- LLDP鄰居表顯示以下欄位:
- •本地埠 表示用於連線鄰居和裝置的乙太網介面卡編號。
- •機箱ID子型別 表示鄰居的機箱ID的型別(例如,媒體訪問控制(MAC)地址。
- •機箱ID 代表機箱的識別符號。當機箱ID子型別是MAC地址時,將顯示裝置的MAC地址。
- Port ID Subtype 表示鄰居的埠型別。

• 連線埠ID — 代表使用的連線埠。

詳細資訊。

- 系統名稱 表示鄰居裝置的名稱。
- •生存時間 表示LLDP播發更新的時間(秒)。

LLDP Neighbors Setting Table								
	٢	C Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID 🗘	System Name	Time To Live
	0	LAN2	mac	40:a6:e8:e7	ifname	gi1/0/44	switche7141d	120
步	驟	5.(可選)	在LLDP鄰居表中	按一下鄰居	旁的單選按鈕	,然後按一	-下 eye icon 以	檢視鄰居的

нт,							
LL	LLDP Neighbors Setting Table						
2	<u> </u>						
() ()						
1	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID 🖨	System Name	Time To Live
(IAN2	mac	40:a6:e8:e7	ifname	gi1/0/44	switche7141d	120

步驟6.在此您可以檢視詳細資訊。按一下OK返回到LLDP頁面。

LLDP Detail

Title	Data
Local Port	LAN2
Chassis ID Subtype	mac
Chassis ID	40:a6:e8:e7:14:1d
Port ID Subtype	ifname
Port ID	gi1/0/44
System Name	switche7141d
Time To Live	120
Port Description	Not
Port Description	Not
System Description	Not received
System Capabilities	Bridge Router
Enabled Capabilities	Bridge Router
Management Address	10.2.0.175

OK

現在,您應該已經在RV34x系列路由器上成功啟用了LLDP。