# 配置RV340W路由器的基本無線設定

## 目標

無線網路是通過無線電波傳送資訊來運行的,與有線網路相比,無線電波更容易受到入侵者的 攻擊。您可以通過配置路由器的基本無線設定來保證網路更安全。RV340W路由器提供了四個 預設服務集識別符號(SSID),它們使用相同的預設密碼,可以自定義這些密碼以提高網路安全 性。

本文旨在展示如何配置RV340W路由器的基本無線設定。

# 適用裝置

• RV340W

## 軟體版本

• 1.0.01.16

## 配置基本無線設定

#### 配置2.4 GHz

步驟1.登入到路由器基於Web的實用程式,然後選擇Wireless > Basic Settings > 2.4G。

	Getting Started
•	Status and Statistics
•	Administration
►	System Configuration
•	WAN
•	QoS
•	LAN
×	Wireless
	Basic Settings Advance Settings Captive Portal
	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS
•	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS Routing
+	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS Routing Firewall
* *	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS Routing Firewall VPN
* * *	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS Routing Firewall VPN Security

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz      20/40MHz     20/40MHz
Primary Channel:	O Lower  O Upper
Channel:	Auto 💠
U-APSD(WMM Power Save):	<ul> <li>Enable</li> </ul>
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

步驟2.確保選中Enable Radio覈取方塊以啟用無線網路。預設情況下選中此選項。

附註:RV340W配備了無線無線電的物理開關。它必須處於ON位置才能操縱此頁面。

2.4G 5G
Radio: 🕑 Enable
Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth: <ul> <li>20MHz</li> <li>20/40MHz</li> </ul>
Primary Channel: O Lower O Upper
Channel: Auto \$
U-APSD(WMM Power Save): 🕢 Enable
MAX Associated Clients: 50 (Range: 0-50)

步驟3.在「無線網路模式」下拉選單中,選擇無線網路模式。

選項包括:

- B/G/N-Mixed 允許Wireless-B、Wireless-G和Wireless-N裝置連線到網路。選擇B/G/N-Mixed將允許具有不同無線標準的一系列裝置連線到您的無線網路。
- 僅B 僅允許僅支援802.11b標準的裝置連線到網路。Wireless-B的最大原始資料速率為11 Mbps。此無線頻段上的裝置經常會遇到其它在2.4 GHz頻率範圍內運行的產品的干擾。
- 僅G 允許僅支援Wireless-G標準的裝置連線到網路。802.11g標準在2.4 GHz頻率範圍內以54 Mbps的最大速率運行。
- •僅N 僅允許僅支援Wireless-N標準的裝置連線到網路。802.11n標準工作在2.4 GHz和5 GHz頻段。
- B/G-Mixed 允許支援802.11b和802.11g標準的裝置連線到網路。
- G/N-Mixed 允許支援802.11g和802.11n標準的裝置連線到網路。

附註:如果您的無線客戶端裝置在特定無線網路模式下運行,最好選擇該網路模式。例如,如

果您的無線裝置僅支援802.11N標準,則應從Wireless Network Mode下拉選單中選擇*N Only* 。隨後,如果有一系列裝置運行在不同無線網路模式上,最好選擇混合網路模式選項之一。在 本示例中,選擇B/G/N-Mixed。

2.4G 5G	B Only G Only
Radio:	B/G-Mixed G/N-Mixed
Wireless Network Mode:	✓ B/G/N-Mixed
Channel Bandwidth:	20MHz O 20/40MHz     20/40MHz
Primary Channel:	🔵 Lower 💿 Upper
Channel:	Auto 🖨
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕑 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

步驟4.如果在步驟3中選擇了B/G/N-Mixed、N Only或G/N-Mixed,請選擇網路上的無線頻寬。 否則,請跳至<u>步驟6</u>。

- 20MHz 可與B/G/N-Mixed、G/N-Mixed和N Only網路模式配合使用,但可能容易降低吞吐量。
- 20/40MHz 允許路由器在20MHz和40MHz之間自動切換20MHz和40MHz。它有更好的吞吐 量,但是不如20MHz穩定。

附註:在此範例中,選擇20/40MHz。

2.4G	5G	
Radio	:	Enable
Wirele	ss Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	nel Bandwidth:	20MHz O 20/40MHz
Prima	ry Channel:	Lower  Upper
Chann	nel:	Auto 💠
U-APS	SD(WMM Power Sav	ve): 🕢 Enable
MAX	Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

步驟5.(可選)選擇適當的單選按鈕將通道設定為主通道。主通道用於僅支援20/40 MHz通道 的裝置。

**附註:**在本示例中,選擇了Lower。如果「Channel(通道)」設定為「Auto(自動)」 ,單 選按鈕可能呈灰色顯示。要更改此設定,請跳至<u>步驟6</u>。

2.4G	5G	
Radio:	:	Enable
Wirele	ess Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	nel Bandwidth:	20MHz      20/40MHz
Primar	ry Channel:	💽 Lower 💿 Upper
Chann	nel:	Channel 6 \$
U-APS	SD(WMM Power Save	e): 🕑 Enable
MAX	Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

步驟6.在Channel下拉選單中,選擇通道。

**附註:**選擇Auto(自動)允許路由器自動將無線頻率更改為最暢通的通道。如果有大量裝置以 2.4 GHz頻率運行,建議選擇通道1以2.412 GHz運行,或者通道11以2.462 GHz運行。大多數 消費級接入點預設使用通道6。通過選擇通道1或通道11,可以消除裝置之間的潛在干擾。

通道在頻率範圍和速度上略有變化。如果選擇較低的頻率,無線範圍會較長,但速度會較慢。 如果頻率較高,無線範圍較短,但速度較快。在本例中,無線通道保留在Auto(也是預設設定 )。

在本例中,選擇了通道6。

2.4G 50	3		
Radio:		Enable	
Wireless N	Network Mode:	B/G/N-Mixed	•
Channel E	andwidth:	○ 20MHz ●	20/40MHz
Primary C	hannel:	Auto	pper
Channel:		✓ Channel 6	
U-APSD(\	VMM Power Save	Channel 7 Channel 8	1
MAX Asso	ciated Clients:	Channel 9	nge: 0-50)
		Channel 10 Channel 11	

步驟7.(可選)選中U-APSD(WMM節能)區域中的Enable覈取方塊,以啟用未計畫的自動 節能交付(U-APSD)功能。U-APSD是一種節能方案,針對即時應用(例如使用網際網路協定語 音(VoIP)和通過WLAN傳輸全雙工資料)進行了最佳化。通過將傳出IP流量分類為語音資料,這 些型別的應用程式可以延長電池壽命並最小化傳輸延遲。

附註:在此示例中,禁用U-APSD(WMM節能)。但是,預設情況下啟用此選項。

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz      20/40MHz
Primary Channel:	Lower  Upper
Channel:	Channel 6 ¢
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕢 Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
	7
Apply Cancel	

步驟8.通過在MAX Associated Clients欄位中輸入範圍從0到50的值,限制允許與射頻關聯的 客戶*端數*量。預設值為50。

**附註:**在此示例中,關聯客戶端的最大數量為15。

2.4G	5G				
Radio:			✓ E	Enable	
Wirele	ss Net	work Mode:	B/G	/N-Mix	ed 🛊
Chann	el Ban	dwidth:	0 2	0MHz	20/40MHz
Primar	y Cha	nnel:	Ο μ	ower	Upper
Chann	el:		Cha	innel 6	¢
U-APS	D(WN	IM Power Save):	<ul> <li>✓ E</li> </ul>	Enable	
MAX A	\ssocia	ated Clients:	15		(Range: 0-50)
Арр	ly	Cancel	]		

步驟9.按一下Apply。

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz      20/40MHz     20/40MHz
Primary Channel:	Lower  Upper
Channel:	Channel 6 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	<ul> <li>Enable</li> </ul>
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply	
Cancer	

現在,您應該已經成功配置了RV340W路由器上2.4 GHz頻段的基本無線設定。

#### 配置5 GHz頻段

步驟1.按一下5G選項卡。

2.4G 5G	
Radio:	<ul> <li>Enable</li> </ul>
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower   Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128

步驟2.確保選中Enable Radio覈取方塊以啟用無線網路。預設情況下選中此選項。

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	<ul> <li>20MHz</li> <li>40MHz</li> <li>80MHz</li> </ul>
Primary Channel:	Lower  Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	<ul> <li>Enable</li> </ul>
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128

步驟3.在「無線網路模式」下拉選單中,選擇無線網路模式。選項包括:

- 僅A 工作在5.725 GHz至5.850 GHz之間,最高支援54 Mbps。如果網路中只有Wireless-A裝置,請選擇此選項。
- N/AC-Mixed 如果網路中混合了Wireless-N和Wireless-AC裝置,請選擇此選項。
- A/N/AC-Mixed 如果網路中混合了Wireless-A、Wireless-N和Wireless-AC裝置,請選擇此選 項。這是RV340W的預設5G設定。

2.4G 5G	
Radio:	A Only
Wireless Network Mode:	N/AC-Mixed ✓ A/N/AC-Mixed
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	🔾 Lower 💿 Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save)	: 🗹 Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

步驟4.在Channel Bandwidth下選擇無線頻段。選項包括:

• 20MHz — 可與B/G/N混合、G/N混合和N僅網路模式配合使用,但吞吐量可能較低。

- 40MHz 它有更好的吞吐量,但穩定性不如20MHz。選擇此選項允許您選擇主通道。
- •80MHz 這是預設設定。它用於無線 AC模式的最佳吞吐量。

**附註:**在此示例中,選擇了40MHz。

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	0 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	Lower  Upper
Channel:	Channel 40 💠
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

步驟5.(可選)選擇適當的單選按鈕將通道設定為主通道。主通道用於僅支援20/40 MHz通道的裝置。

**附註:**在本示例中,選擇了Upper。如果「Channel(通道)」設定為「Auto(自動)」 ,單 選按鈕可能呈灰色顯示。要更改此設定,請跳至<u>步驟6</u>。

2.4G	5G	
Radio:		Enable
Wirele	ss Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Chann	el Bandwidth:	<ul> <li>20MHz</li> <li>40MHz</li> <li>80MHz</li> </ul>
Primar	y Channel:	🔘 Lower 🧿 Upper
Chann	el:	Channel 40 🛊
U-APS	D(WMM Power Save):	<ul> <li>Enable</li> </ul>
Multi-L	Jser MIMO:	Enable
MAX A	Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

步驟6.在Wireless Channel下拉選單中,選擇無線通道。根據您的裝置,可用通道會有所不同

**附註:**在此示例中,選擇了通道40。

0

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	Auto
Channel:	✓ Channel 40
U-APSD(WMM Power Save)	Channel 48 Channel 56
Multi-User MIMO:	Channel 64
	Channel 104
MAX Associated Clients:	Channel 112 ge: 0
	Channel 136
	Channel 153
	Channel 161
Apply Cancel	

步驟7.(可選)選中U-APSD(WMM節能)區域中的Enable覈取方塊,以啟用未計畫的自動 節能交付(U-APSD)功能。U-APSD是一種節能方案,針對即時應用(例如使用網際網路協定語 音(VoIP)和通過WLAN傳輸全雙工資料)進行了最佳化。通過將傳出IP流量分類為語音資料,這 些型別的應用程式可以延長電池壽命並最小化傳輸延遲。

附註:在此示例中,禁用U-APSD(WMM節能)。但是,預設情況下啟用此選項。

2.4G 5G	
Radio:	<ul> <li>Enable</li> </ul>
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	<ul><li>20MHz</li><li>40MHz</li></ul>
	80MHz
Primary Channel:	O Lower  O Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

步驟8.(可選)選中**Enable** Multi-User MIMO覈取方塊以啟用與多個無線裝置的併發下游通訊 ,以便更有效地使用頻譜。預設情況下啟用。RV340W支援多使用者多輸入多輸出(MU-MIMO)。

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower   Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	<ul> <li>Enable</li> </ul>
Multi-User MIMO:	O Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128

步驟9.通過在MAX Associated Clients欄位中輸入0-128範圍內的值,限制允許與射頻關聯的客 戶端數。預設值為124。

**附註:**在此示例中,關聯客戶端的最大數量為50。

2.4G 5G	
Radio:	<ul> <li>Enable</li> </ul>
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	• 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower   Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	<ul> <li>Enable</li> </ul>
MAX Associated Clients:	<b>50</b> (Range: 0-128)
Apply Cancel	

步驟10.按一下Apply。

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower   Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	<ul> <li>Enable</li> </ul>
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel	

您現在應該已經成功配置了5 GHz頻段的基本無線設定。

## 更改無線網路名稱或SSID

步驟1.在Wireless Table區域中,選中與您要配置的SSID對應的框。您可以同時編輯多個 SSID。

附註:在本示例中,只編輯ciscosb1 SSID。

Basic Settings				
Wi	Wireless Table			
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
Ø		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

步驟2.按一下Edit修改SSID。

Basic Settings				
Wireless Table				
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

#### 附註:您將進入Add/Edit Wireless SSID Settings頁面。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	ciscosb1	
Enable:	✓	
Actively applied to Radio:	Both ¢	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required      Capable      Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟3.在SSID Name欄位中更改SSID的預設名稱。預設SSID名稱為ciscosb1。

附註:在本示例中,SSID名稱更改為Network\_Find。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🛊	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required      Capable      Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟4.選中Enable(啟用)覈取方塊來啟用SSID。第一個SSID的預設設定被禁用。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	0	
Actively applied to Radio:	Both 🛊	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None 🗘	
PMF:	Not Required      Capable      Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟5.從Active applied to Radio下拉選單中選擇一個無線電頻率,SSID將從該頻率廣播自身 。選項包括:

- 兩者 SSID將應用並從2.4 GHz和5 GHz廣播。
- 2.4G SSID將僅從2.4 GHz頻段應用和廣播。
- •5G SSID僅從5 GHz頻段應用和廣播。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	2.4G	
Actively applied to Radio:	✓ Both	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required      Capable      Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟6.(可選)選中**Enable** SSID Broadcast覈取方塊以啟用對您的無線客戶端裝置的可視性。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both \$	
SSID Broadcast:	O Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required      Capable      Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟7.從下拉選單中選擇Security Mode。

選項包括:

- 無 這是預設設定。如果選擇「禁用」,無線網路將處於不安全狀態,因此具有無線客戶端裝置的任何人都可以輕鬆連線到網路。
- WEP-64 有線等效保護(WEP)是一種傳統安全型別。從A到F的字母和數字0到9的組合可以用 於這種型別的安全。僅當網路中的裝置與WPA/WPA2不相容時才使用此命令。
- WEP-128 此類安全需要128位密碼。也不建議使用,因為它不是高度安全的。僅當網路上的 裝置與WPA/WPA2不相容時,才使用此選項。
- WPA2 個人 WPA2是Wi-Fi保護訪問(WPA)的更新版本。 它使用高級加密標準(AES)密碼 來保護無線網路。與「WPA — 個人」類似,「WPA2 — 個人」使用區分大小寫的字母和數字 組合作為密碼。建議使用此安全型別。
- WPA-WPA2-Personal 允許路由器同時採用WPA和WPA2-Personal身份驗證來容納無線客戶 端。
- WPA2 企業 與WPA 企業類似,這通常用於企業網路。它需要遠端身份驗證撥入使用 者服務(RADIUS)來完成此型別的無線安全設定。如果選擇此選項,請跳至<u>步驟</u>9。
- WPA-WPA2-Enterprise 允許路由器容納同時支援WPA和WPA2的無線客戶端裝置。通常還 需要RADIUS來完成此類無線安全設定。如果選擇此選項,請跳至<u>步驟</u>9。

附註:在本示例中,選擇了WPA2-Personal。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	None	
SSID Broadcast:	WEP-64 WEP-128	
Security Mode:	✓ WPA2-Personal	
Passphrase:	WPA-WPA2-Personal WPA2-Enterprise	(8-63 ASCII or 6
	WPA-WPA2-Enterprise	
PMF:	<ul> <li>Not Required          <ul> <li>Capab</li> </ul> </li> </ul>	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID: 🕑 Enable		
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟8.如果您選擇WEP-64、WEP-128、WPA2-Personal和WPA-WPA2-Personal,請在提供的欄位中輸入密碼或密碼。

附註:在本示例中,VeryPassword是為WPA2-Personal建立的密碼。

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	•
Actively applied to Radio:	Both 🛊
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Personal
Passphrase:	VeryPassword (8-63 ASCII or 64 I
	Show password
PMF:	Not Required      Capable      Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure

<u>步驟9.如果您選擇</u>WPA2 — 企業或WPA-WPA2 — 企業,請按照步驟9至11操作。在「 Radius伺服器IP地址」欄位中,輸入路由器將聯絡以進行身份驗證的RADIUS伺服器的IP地址 。

附註:本例中使用的是192.168.3.100。

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	×
Actively applied to Radio:	Both <b>T</b>
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Enterprise
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (x000.0000000000)
Radius Server Port:	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	(1-64 ASCII)
	Show password
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure

步驟10.在「Radius Server Port」欄位中,輸入RADIUS伺服器的連線埠號碼。

## **附註:**在本例中,5003用作埠號。

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	×
Actively applied to Radio:	Both <b>▼</b>
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Enterprise
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (x00.x00.x00x)
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	(1-64 ASCII)
	Show password
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure

步驟11.在*Radius Secret*欄位中,輸入RADIUS伺服器的密碼或密碼。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	×	
Actively applied to Radio:	Both <b>T</b>	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (XOOC.XOOC.XOOC.XOOC)	
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	•••••• (1-64 ASCII)	
	Show password	
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟12。(可選)選中Show password覈取方塊以純文字檔案顯示密碼。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	✓	
Actively applied to Radio:	Both <b>v</b>	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	SuchSecret (1-64 ASCII)	
	Show password	
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟13.點選PMF區域中的單選按鈕,以允許單播和多播幀的受保護管理幀(PMF)。選項包括 :

•不需要 — 禁用PMF的客戶端支援。

- Capable 允許支援PMF的客戶端和不支援PMF的客戶端加入網路。這是預設PMF設定。
- 必需 僅當協商了PMF時,才允許客戶端關聯。如果裝置不支援PMF,則不允許它們與網路 關聯。

**附註:**在此範例中,選擇「Capable(能力)」。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000.3000.3000.3000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required O Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟14.選中**Enable** Wireless Isolation within SSID覈取方塊以允許在SSID內進行無線隔離。 啟用無線隔離後,連線到同一SSID的客戶端將無法ping通彼此。在此示例中,啟用了SSID無 線隔離。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	<b>•</b>	
Actively applied to Radio:	Both <b>▼</b>	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000.x000.x000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	<ul> <li>Not Required          <ul> <li>Capable</li> </ul> </li> </ul>	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID: 🕗 Enable		
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟15.選中**Enable** WMM覈取方塊以啟用Wi-Fi多媒體(WMM)。 此功能允許您為不同型別的 流量分配不同的處理優先順序。您可以配置服務品質(QoS),以便為不同的應用程式、使用者 或資料流提供不同的優先順序和效能級別。

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	✓	
Actively applied to Radio:	Both ▼	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (xoocxoocxoocxooc)	
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	SuchSecret (1-64 ASCII)	
	Show password	
PMF:	○ Not Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	O Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟16.(可選)選中**Enable** WPS覈取方塊以允許客戶端通過Wi-Fi Protected Setup(WPS)進 行連線。 若要瞭解如何配置WPS,請按一下<u>此處</u>。

附註:在此範例中,WPS處於停用狀態。

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000.x000.x000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required      Capable	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

步驟17.從下拉選單中選擇與SSID關聯的VLAN。

附註:在本例中,它保留預設設定VLAN 1。

VLAN	<b>/</b> 1
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply	ancel

附註:在此範例中,選擇「Always On」。

步驟18.從Time of Day Access下拉選單中選擇一天中的時間,SSID即可正常工作。

VLAN	1 🔻	
Time of Day Access:	Always On V	
MAC Filtering:	ANYTIME BUSINESS	e
Captive portal:	EVENINGHOURS WORKHOURS	rtal_Profile ▼
Apply Cancel	]	-

#### 配置MAC過濾

o

步驟19.選中Enable MAC Filtering以啟用路由器根據主機的媒體訪問控制(MAC)地址過濾主機

VLAN	1 🛊
Time of Day Access:	Always On 🛟
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Cano	el

步驟20。(可選)按一下Configure配置MAC過濾。

VLAN	1 🗘
Time of Day Access:	Always On 💠
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Canc	el

步驟21.選擇單選按鈕,根據使用者的MAC地址允許或拒絕使用者訪問無線網路。

附註:在本示例中,選擇阻止PC訪問無線網路。



步驟22。(可選)按一下Show Client List按鈕以顯示連線的無線客戶端的清單。

MAC List		
SSID: Network_Find		
Connection Control:	•	Prevent PC listed below from accessing the wireless network Permit PC listed below to access the wireless network
Show Client List		

下表顯示以下內容:

- 否 連線主機的編號或順序。
- MAC地址 連線主機的MAC地址。
- IP地址 分配給所連線主機的網際網路協定(IP)地址。
- 無線電 連線主機的無線頻段。
- 模式 連線無線主機的模式。
- Authentication 主機向網路進行身份驗證的方法。
- 訊號強度 路由器和主機之間的連線強度。
- 雜訊電平 裝置導致干擾的電平。
- 連線時間 無線主機連線到SSID的時間。

**附註:**在本示例中,無線客戶端清單中沒有客戶端。

Wireless Client List									
Connected Clients									
No	MAC Address	IP Address	Radio	Mode	Authentication	Signal Strength	Noise Level	Time Connected	
CI	350								
尗闦	1823 按一 <sup>-</sup>		<b>e</b> .						
<u></u>	π20. J <del>X</del>		0 0						
Wire	less Client List								
	COD CHOIL FIOL								
Conr	ected Clients								
No	MAC Address	IP Address	Radio	Mode	Authentication	Signal Strength	Noise Level	Time Connected	

步驟24.在MAC Address欄位中輸入要允許或拒絕網路訪問的客戶端的MAC地址。

MAC List						
SSID: Network_Find						
Connection Control: <ul> <li>Prevent PC listed below from accessing the wireless network</li> <li>Permit PC listed below to access the wireless network</li> </ul> Show Client List						
MAC Address Table						
No MAC Address	No MAC Address					
1 00:00:00:00:00:00	23					

步驟25.按一下Apply。您將返回Add/Edit Wireless SSID Settings頁面。



Close

步驟26.(可選)如果要為SSID啟用強制網路門戶功能,請在Captive Portal區域中選中 Enable覈取方塊。強制網路門戶將使用者轉移到某個門戶,以便在授予其訪問許可權之前登 入。這通常在商業中心、商場、咖啡廳、機場和其他提供公共無線Internet接入的地方實施。

VLAN	1 \$
Time of Day Access:	Always On 🛟
MAC Filtering:	Enable     Configure
Captive portal:	C Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Cancel	

步驟27.(可選)在Portal Profile下拉選單中選擇強制網路門戶配置檔案。

**附註:**在此示例中,選擇了Default\_Portal\_Profile。

VLAN	1 \$
Time of Day Access:	Always On \$
MAC Filtering:	Enable Configure     New
Captive portal:	Enab Default_Portal_Profile
Apply Cancel	

#### 步驟28.按一下Apply。

Add/Edit Wireless SS	SID Settings
SSID Name:	Network_Find
Enable:	•
Actively applied to Radio:	Both ¢
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Personal
Passphrase:	(8-63 ASCII or 64 h
	Show password
PMF:	O Not Required   Capable   Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure
VLAN	1 🗘
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Cancel	
Calloon	

您應該會看到配置設定已成功儲存的確認消息。現在,無線表已使用新配置的網路進行更新。

E	Basic Settings												
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.													
Wireless Table													
ľ	0	Enable	SSID Name	Radio	SSID Bro	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isol	WMM	WPS	Сар	tive Portal
	8		Network_F	Both		WPA2-Personal	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb2	Both		WPA2-Personal	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb3	Both	2	None	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb4	Both		None	Enable	1	2				(Default_Portal_Profile \$)
		Add											

現在,您已成功在RV340W路由器上配置了「Basic Wireless Settings(基本無線設定)」。

如果您仍然瞭解RV34x路由器,您可能會發現這篇文章資訊豐富:<u>RV34x系列路由器常見問題</u> (<u>FAQ)</u>