# 在 RV34x 系列路由器上設定 LAN 和 DHCP 設定

## 目標

區域網(LAN)是僅限於家庭或小型企業等用於互連裝置的區域的網路。可以配置LAN設定,以限制可連線的裝置數量以及這些裝置將接收的IP地址。動態主機配置協定(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)是一種網路配置協定,用於自動配置網路上的裝置的IP地址,以便它們可以相互連線。IP地址是網路裝置的邏輯識別符號,允許網路之間進行通訊。該地址在指定時間內租給主機。在租用時間到期後,該IP地址可以分配給其它主機。

如果已經有DHCP伺服器,則可以將該路由器用作DHCP中繼。當客戶端向路由器傳送 DHCP請求時,路由器將要求DHCP伺服器為客戶端提供IP地址。路由器和DHCP伺服器無需 位於同一子網中即可正常工作。路由器充當主機和DHCP伺服器之間的聯絡點。

選項82是DHCP中繼資訊選項。DHCP中繼是一種功能,用於允許主機與不在同一網路上的遠 端DHCP伺服器之間的DHCP通訊。它允許DHCP中繼代理在將DHCP資料包傳送到DHCP伺 服器或從客戶端傳送到DHCP伺服器時包含自身資訊。它通過徹底識別連線為DHCP過程增加 了安全性。

本文件的目標是告知您如何在 RV34x 系列路由器上設定 LAN 和 DHCP 設定。

# 適用裝置

• RV34x系列

## 軟體版本

• 1.0.01.17

# 新增新的DHCP配置

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式,然後選擇LAN > LAN/DHCP Settings。



步驟2.在LAN/DHCP設定表中,按一下Add按鈕在表中建立新條目。

LAN/DHCP Settings						
	LA	N/DHCP Settings Table				
		Interface/Circuit ID	DHCP mode	Range/Relay Server		
		VLAN1	IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149		
			IPv6:disable			
	С	Add Edit	Delete			

步驟3.在Add/Edit New DHCP Configuration區域中,按一下單選按鈕選擇配置DHCP設定的方 法。選項包括:

- Interface 如果選擇此選項,請從下拉選單中選擇VLAN介面。清單的內容取決於使用者 定義的VLAN。有關說明,請跳至<u>配置介面</u>部分。
- · 選項82電路 如果選擇此選項,請輸入描述和使用者定義的美國資訊交換標準代碼 (ASCII)字串,該字串標識傳送DHCP請求的電路介面。有關說明,請跳至配置選項82部 分。

Add/Edit New DHCP Configuration

• Interface	VLAN25 ¢
Option 82 Circuit	Description
	Circuit ID(ASCII or HEXA format)
Next Can	cel

## 配置介面

步驟1.從Interface下拉選單中選擇VLAN ID。然後,按一下下一步。

附註:在本範例中,選擇VLAN 25。

### Add/Edit New DHCP Configuration

• Interface	VLAN25 VLAN30
Option 82 Circuit	Description
	Circuit ID(ASCII or HEXA format)
Next Cano	el

步驟2.按一下單選按鈕選擇IPv4的DHCP型別。選項包括:

- 已禁用 在路由器上禁用IPv4的DHCP伺服器。如果選擇此選項,請跳至<u>配置IPv6</u> <u>DHCP</u>部分。
- 伺服器 DHCP伺服器將地址分配給來自其各自池的客戶端。如果選擇此選項,請跳至 配置IPv4 DHCP伺服器部分,然後按一下下一步。
- 中繼 通過路由器從另一個DHCP伺服器傳送DHCP請求和應答。如果選擇此選項,請 在*IP地址(IPv4)欄位中輸入遠端DHCP伺服器的IP地址,然後單擊下一步*。然後,跳至<u>配</u> 置IPv6 DHCP伺服器部分,然後按一下下一步。

## Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Type for IPv4					
Disabled					
O Server					
Relay IP Address(IPv4)					

#### <u>設定 IPv4 DHCP伺服器版本</u>

步驟1。在*Client Lease Time*欄位中,輸入租用持續時間的時間(以分鐘為單位)。這是允許 客戶端使用通過DHCP過程指定的IP地址連線到路由器的時間。

附註:在本示例中,預設值1440用作客戶端租用時間。

Add/Edit New DHCP Configu	uration	
Select DHCP Server for IPv4		
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-proxy	•
Static DNS1:		
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步驟2.在*範圍開始*欄位中,輸入要分配給VLAN中主機的IP地址池的開始IP地址。該範圍最多可以是伺服器可以分配的最大IP地址數,而不會與PPTP和SSL VPN重疊。

附註:在本示例中,使用地址192.168.11.100,因為它在VLAN中定義的IP地址範圍內。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv4			
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100		
Range End:	192.168.11.149	]	
DNS Server:	dns-server-proxy	¢	
Static DNS1:		]	
Static DNS2:		]	
WINS Server:		]	
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of Th	TP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:	]		
Next Cancel			

步驟3.在*範圍結束*欄位中,輸入要分配給VLAN中主機的IP地址池的結束IP地址。此值必須在 VLAN中配置的IP地址範圍內。

附註:本示例使用192.168.11.149。

Add/Edit New DHCP Configuration					
Select DHCP Server for IPv4					
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320		
Range Start:	192.168.11.100	]			
Range End:	192.168.11.149				
DNS Server:	dns-server-proxy	¢			
Static DNS1:		]			
Static DNS2:		]			
WINS Server:		]			
DHCP Options					
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:				
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:					
Next Cancel					

步驟4.從DNS Server下拉選單中選擇要使用的DNS型別。域名系統(DNS)是一種Internet服務 ,它可將更易於使用者理解的域名轉換為裝置使用的IP地址。

- dns-server-proxy 路由器作為DHCP客戶端的DNS伺服器執行。路由器充當其上所有 DNS傳入查詢的中介,並向外傳送未知請求並儲存這些請求以供將來使用。
- dns-server-provided-isp 為DHCP客戶端提供Internet服務提供商(ISP)DNS伺服器IP以進行DNS查詢。
- dns-server-static 向DHCP客戶端提供使用者輸入的DNS伺服器IP地址以解析DNS查詢。

附註:在本示例中,選擇了dns-server-static。如果選擇了其他項,請跳至步驟7。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv4		1
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-43200
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	_
DNS Server:	✓ dns-server-static	
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy	
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	f a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of T	FTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步驟5.在靜態DNS1欄位中,輸入主DNS伺服器的IPv4地址。

**附註:**本示例使用10.49.5.11。

Add/Edit New DHCP Configuration				
Select DHCP Server for IPv4				
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320		
Range Start:	192.168.11.100			
Range End:	192.168.11.149			
DNS Server:	dns-server-static	\$		
Static DNS1:	10.49.5.11			
Static DNS2:	10.22.22.11			
WINS Server:				
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of T	FTP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:				
option of admigation resolution				
Next Cancel				

步驟6.在Static DNS2欄位中,輸入輔助DNS伺服器的IPv4位址。

#### 附註:本示例使用10.22.22.11。

Add/Edit New DHCP Configuration				
Select DHCP Server for IPv4				
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100	]		
Range End:	192.168.11.149	]		
DNS Server:	dns-server-static	¢		
Static DNS1:	10.49.5.11	]		
Static DNS2:	10.22.22.11			
WINS Server:		]		
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:				
Next Cancel				

<u>步驟7.</u>(可選)在WINS伺服器欄位中,輸入Windows Internet命名服務(WINS)的IPv4地址 ,該服務將NetBIOS名稱解析為IP地址。

**附註:**在本例中,該選項為空。

A	Add/Edit New DHCP Configuration				
s	Select DHCP Server for IPv4				
	Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
	Range Start:	192.168.11.100	7		
	Range End:	192.168.11.149			
	DNS Server:	dns-server-static	\$		
	Static DNS1:	10.49.5.11			
	Static DNS2:	10.22.22.11			
	WINS Server:		ו		
	OHCP Options				
c	Option 66 - IP Address or Host Name of a	a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:					
	Option 67 - Configuration Filename				
	Next Cancel				

#### DHCP選項

TFTP伺服器允許管理員儲存、檢索和下載網路中裝置的配置檔案。DHCP伺服器租借並向網路上的裝置分配IP地址。當裝置啟動且未預配置IPv4或IPv6地址和TFTP伺服器IP地址時,裝置將使用選項66、67和150向DHCP伺服器傳送請求。這些選項是向DHCP伺服器請求以獲取有關TFTP伺服器的資訊

步驟8.(可選)在選項66欄位中,輸入單個TFTP伺服器的IP位址或主機名稱。

附註:本例中使用的是10.13.52.1。

DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:				

步驟9.(可選)在選項150欄位中,輸入以逗號分隔的IP位址流。

#### **附註:**在該選項中,欄位留空。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

步驟10。(可選)在選項67欄位中,輸入開機檔案名稱。

附註:在此範例中,使用config.txt。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

步驟11.按一下「Next」。

#### <u>設定 IPv6 DHCP伺服器</u>

步驟12.在Select DHCP Type for IPv6(選擇IPv6的DHCP型別)中,選擇一個單選按鈕,以 啟用或禁用IPv6的DHCP伺服器。選項包括:

- •已禁用 如果您不想配置IPv6 DHCP伺服器,請選擇此選項。
- 伺服器 選擇此選項可配置IPv6 DHCP伺服器設定。

附註:在此示例中,選擇伺服器。

Select DHCP Type for IPv6
Disabled
Server
Next Cancel

步驟13.按一下「Next」。

Select DHCP Type for IPv6
Disabled
Server
Next Cancel

步驟14.在*Client Lease Time*欄位中,輸入租用持續時間的時間(以分鐘為單位)。這是允許 客戶端使用通過DHCP過程指定的IP地址連線到路由器的時間。 附註:在此示例中,使用1440。

Select DHCP Server for IPv6	
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	
Range End:	
DNS Server:	dns-server-static
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

步驟15.在*範圍開始*欄位中,輸入要分配給VLAN中主機的IP地址池的開始IP地址。該範圍最多可以是伺服器可以分配的最大IP地址數,而不會與PPTP和SSL VPN重疊。

附註:在本示例中,使用了fec0:2:0:0:0:0:1。

Add/Edit New DHCP Configuration		
Select DHCP Server for IPv6		
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)	
Range Start:	fec0:2:0:0:0:0:1	
Range End:	fec0:2:0:0:0:0:0:1fff	
DNS Server:	dns-server-static \$	
Static DNS1:		
Static DNS2:		
OK Cancel		

步驟16.在*範圍結束*欄位中,輸入要分配給VLAN中主機的IP地址池的結束IP地址。此值必須在 VLAN中配置的IP地址範圍內。

附註:在本示例中,使用了fec0:2:0:0:0:0:1fff。IPv6地址將自動收縮。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv6	
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	fec0:2:0:0:0:0:1
Range End:	fec0:2:0:0:0:0:0:1fff
DNS Server:	dns-server-static \$
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

步驟17.從DNS Server下拉選單中選擇要使用的DNS型別。域名系統(DNS)是一種Internet服務

,它可將更易於使用者理解的域名轉換為裝置使用的IP地址。

- dns-server-proxy 路由器作為DHCP客戶端的DNS伺服器執行。路由器充當其上所有 DNS傳入查詢的中介,並向外傳送未知請求並儲存這些請求以供將來使用。
- dns-server-provided-isp 為DHCP客戶端提供Internet服務提供商(ISP)DNS伺服器IP以 進行DNS查詢。
- dns-server-static 向DHCP客戶端提供使用者輸入的DNS伺服器IP地址以解析DNS查詢。

附註:在本示例中,使用了dns-server-provided-isp。IPv6地址將自動收縮。

Add/Edit New DHCP Configuration
Select DHCP Server for IPv6   Client Lease Time:   Range Start:   Range End:   DNS Server:   Static DNS1:   Static DNS2:
OK Cancel

步驟18。(可選)在*Static DNS1*和Static DNS2欄位中,輸入主要和輔助DNS伺服器的 IPv6地址。

附註:在本示例中,欄位留空,因為使用了dns-server-provided-isp。

Add/Edit New DHCP Configuration

Se	lect DHCP Server for IPv6	
	Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
	Range Start:	fec0:2::1
	Range End:	fec0:2::1fff
	DNS Server:	dns-server-provided-isp \$
-	Static DNS1:	
-	Static DNS2:	
	OK Cancel	

步驟19.按一下OK。

Add/Edit New DHCP Configuration		
Select DHCP Server for IPv6		
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)	
Range Start:	fec0:2::1	
Range End:	fec0:2::1fff	
DNS Server:	dns-server-provided-isp \$	
Static DNS1:		
Static DNS2:		
OK Cancel		

您將返回到主LAN/DHCP頁面。在此區域中,顯示最近配置的DHCP設定。

LAN/DHCP Settings Table	N/DHCP Settings Table			
Interface/Circuit ID		DHCP mode	Range/Relay Server	
VLAN1		IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149	
		IPv6:disable		
VLAN25		IPv4:server	192.168.11.100-192.168.11.149	
		IPv6:server	fec0:2::1-fec0:2::1fff	
Add Edit	Delete			
IP Version 4				
DHCP Mode	server			
Address Range	192.168.11.100-192.168	.11.149		
Prefix Length 24 DNS Server 10.49.5.11 10.22.22.11				
ID Marrian 6				
IP version 6				
DHCP Mode	server			
Address Range Prefix Length	fec0:2::1-fec0:2::1fff			
DNS Server				
Apply Cancel				
Apply Cancer				

步驟20.按一下Apply。

現在,您應該已經成功配置了VLAN的LAN/DHCP設定。

## 配置選項82

11

步驟1。在選項82 Circuit欄位中,輸入電路ID的使用者定義說明。

附註:本示例使用DiscoNetwork。

Add/Edit New DHCP Configuration			
0	Interface	VLAN25 ¢	
•	Option 82 C	ircuit DiscoNetwork	
		0x12345678	
	Next	Cancel	

步驟2.在*Circuit ID*欄位中,輸入使用者定義的ASCII字串,用於標識傳送DHCP請求的電路介面。

附註:在本示例中,0x12345678用作電路ID。

Add/Edit New DHCP Configuration					
0	nterface	VLAN25 ¢			
• •	Option 82 Circuit	DiscoNetwork			
		0x12345678			
	ext Can	cel			

步驟3.按一下**Next**。

Add/Edit New DHCP Configuration				
O Interface	VLAN25 \$			
• Option 82 Circu	it DiscoNetwork			
	0x12345678			
Next	ancel			

步驟4.在Configure Default Gateway IP Address for Option 82區域下的*IP Address*欄位中,輸 入要設定為預設網關的IPv4地址。

附註:本示例使用192.168.11.1。

Configure Default Gateway IP Address for Option 82				
IP Address:	192.168.11.1			
Subnet Mask:				

步驟5.在「子網掩碼」欄位中,輸入上述IP地址的子網掩碼。

附註:本範例中使用的是255.255.255.0。

Configure Default Gateway IP Address for Option 82			
IP Address:	192.168.11.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0		

步驟6.按一下Next。

設定 IPv4 DHCP伺服器

步驟1。在*Client Lease Time*欄位中,輸入租用持續時間的時間(以分鐘為單位)。這是允許 客戶端使用通過DHCP過程指定的IP地址連線到路由器的時間。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100		
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-proxy	•	
Static DNS1:			
Static DNS2:			
WINS Server:			
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

步驟2.在*範圍開始*欄位中,輸入要分配給VLAN中主機的IP地址池的開始IP地址。該範圍最多可以是伺服器可以分配的最大IP地址數,而不會與PPTP和SSL VPN重疊。

Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100			
Range End:	192.168.11.149			
DNS Server:	dns-server-proxy	¢		
Static DNS1:		]		
Static DNS2:		]		
WINS Server:				
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:				
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:				
Next Cancel				

步驟3.在*範圍結束*欄位中,輸入要分配給VLAN中主機的IP地址池的結束IP地址。此值必須在 VLAN中配置的IP地址範圍內。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-proxy	
Static DNS1:		
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步驟4.從DNS Server下拉選單中選擇要使用的DNS型別。域名系統(DNS)是一種Internet服務 ,它可將更易於使用者理解的域名轉換為裝置使用的IP地址。

- dns-server-proxy 路由器作為DHCP客戶端的DNS伺服器執行。路由器充當其上所有 DNS傳入查詢的中介,並向外傳送未知請求並儲存這些請求以供將來使用。
- dns-server-provided-isp 為DHCP客戶端提供Internet服務提供商(ISP)DNS伺服器IP以 進行DNS查詢。
- dns-server-static 向DHCP客戶端提供使用者輸入的DNS伺服器IP地址以解析DNS查詢。

**附註:**在本示例中,選擇了dns-server-static。如果選擇了其他項,請跳至<u>步驟7</u>。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-43200
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	_
DNS Server:	✓ dns-server-static	
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy	
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步驟5.在靜態DNS1欄位中,輸入主DNS伺服器的IPv4地址。

**注意:**在本示例中,使用了10.49.5.11。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static \$	)
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步驟6.在Static DNS2欄位中,輸入輔助DNS伺服器的IPv4位址。

**附註:**本示例使用10.22.22.11。

Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100	]		
Range End:	192.168.11.149	]		
DNS Server:	dns-server-static	\$		
Static DNS1:	10.49.5.11	]		
Static DNS2:	10.22.22.11			
WINS Server:		]		
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:	]			
Next Cancel				

<u>步驟7.</u>(可選)在WINS伺服器欄位中,輸入Windows Internet命名服務(WINS)的IPv4地址 ,該服務將NetBIOS名稱解析為IP地址。

**附註:**在本例中,該選項為空。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static	\$
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

#### DHCP選項

步驟8.(可選)在選項66欄位中,輸入單個TFTP伺服器的IP位址或主機名稱。

**附註:**本例中使用的是10.13.52.1。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	

步驟9.(可選)在選項150欄位中,輸入以逗號分隔的IP位址流。

**附註:**在該選項中,欄位留空。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

步驟10。(可選)在選項67欄位中,輸入開機檔案名稱。

附註:在此範例中,使用config.txt。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt
步驟11.單	

您將返回到LAN/DHCP設定頁面。

步驟12.按一下Apply。

LAN/DHCP Settings				
LAN/DHCP Settings Table				
Interface/Circuit ID		DHCP mode	Range/Relay Server	
VLAN1		IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149	
		IPv6:disable		
Ox12345678		IPv4:server	192.168.11.100-192.168.11.149	
		IPv6:disable		
Add Edit	Delete			
IP Version 4				
DHCP Mode	server			
Address Range	192.168.11.100-192.168.11.149			
Prefix Length	24			
DNS Server	4.2.2.2 8.8.8.8			
IP Version 6				
DHCP Mode	disable			
Apply Cancel				

現在,您應該已經在RV34x系列路由器上成功配置了LAN和DHCP設定。

您可能會看到本文內容翔實:<u>RV34x系列路由器常見問題(FAQ)</u>

此網站提供多個指向您可能感興趣的其他文章的連結:<u>RV34x系列路由器產品頁</u>

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話