# 在RV34x系列路由器上使用第三方SSL證書替換 預設自簽名證書

### 簡介

數位證書通過證書的指定主題來證明公共金鑰的所有權。這允許依賴方依賴於由與經認證的公 鑰對應的私鑰進行的簽名或斷言。路由器可以生成自簽名證書,即由網路管理員建立的證書。 它還可以向證書頒發機構(CA)發出申請數位身份證書的請求。必須擁有來自第三方應用程式的 合法證書。

CA簽署憑證的方式有兩種:

1. CA使用私鑰簽署憑證。

2. CA使用RV34x產生的憑證簽署請求(CSR)來簽署憑證。

大多數商業憑證供應商使用中間憑證。由於中間證書由受信任的根CA頒發,因此由中間證書 頒發的任何證書都繼承受信任的根的信任,如信任證書鏈。

#### 目標

本文旨在展示如何請求和上傳由CA頒發的第三方安全套接字層(SSL)證書,以替換RV34x路由 器上的自簽名證書。

#### 適用裝置

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

#### 軟體版本

• 1.0.01.17

### 使用第三方SSL證書替換預設<sup>自</sup>簽名證書

#### 產生CSR

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式,然後選擇Administration > Certificate。



步驟2.在「Certificate Table」下,按一下Generate CSR/Certificate按鈕。

Index Certificate Used By Type Signed B   1 Default WebServer Local Certificate Self Signed   2 FindIT - Local Certificate Self Signed	By Duration ned From 2012-07-12,00:00:00
1 Default WebServer Local Certificate Self Sign   2 FindIT - Local Certificate Self Sign	ned From 2012-07-12,00:00:00
2 FindIT - Local Certificate Self Sign	
2 FindIT - Local Certificate Self Sign	To 2042-07-05,00:00:00
	ned From 2017-07-14,00:00:00
	To 2018-07-09,00:00:00
Delete Export Detail Import	

步驟3.在*產生CSR/憑證*視窗中,按一下*Type*下拉箭頭,然後選擇**Certificate Signing Request** 

Generate CSR/Certific	ate
Туре	Self-Signing Certificate
Certificate Name	Certificate Signing Request

步驟4.在Certificate Name欄位中輸入憑證的名稱。

o

Generate CSR/Certificate			
Туре	Certificate Signing Request \$		
Certificate Name	34xrouter		

附註:本範例中使用的是34xrouter。

步驟5.在Subject Alternative Name欄位中輸入備用名稱,然後按一下其下方的FQDN單選按鈕 進行匹配。備用名稱是可用於訪問路由器的域名。

Subject Alternative Name	RVrouter.com
	IP Address OFQDN CEmail

附註:在此示例中,使用RVrouter.com。

步驟6.按一下Country Name下拉箭頭選擇您所在的國家/地區。

	🔵 IP Address 💿 FQDN 🔵 Email	
Country Name	US - United States	\$

附註:在本示例中,選擇了US - United States。

步驟7.在State or Province Name(ST)欄位中輸入州或省的名稱。

Country Name US - United States					
State or Province Name(ST) California					
<b>附註:</b> 在本示例中,使用California。 步驟8.在 <i>Locality Name(L)欄位中輸入locality</i> 。					
State or Province Name(ST) California					
Locality Name(L)					

附註:在本示例中,使用了Irvine。

步驟9.在提供的欄位中輸入組織名稱(O)。





附註:本示例使用2048。強烈建議這樣做,因為較長的加密比較短的金鑰更難解碼,因此更

安全。

步驟14.按一下Generate。



您建立的證書請求現在將顯示在「證書表」中。

Ce	rtificate	Table			
	Index	Certificate	Used By	Туре	Signed By
	1	Default	WebServer	Local Certificate	Self Signed
	2	FindIT	-	Local Certificate	Self Signed
	3	34xRouter		Certificate Signing Request	•

現在,您已成功產生CSR。

#### 匯出CSR

步驟1。勾選「Certificate Table」中憑證要求旁邊的方塊,然後按一下「Export」。

Ce	rtificate T	able		
	Index	Certificate	Used By	Туре
	1	Default	WebServer	Local Certificate
	2	FindIT	-	Local Certificate
	3	34xRouter	-	Certificate Signing Request
	Delete	Export Detail	Import	

步驟2.在「*Export Certificate*」視窗中按一下「**Download**」,以PEM格式將檔案下載到您的 電腦中。

xport Certificate	
S Export as PEM format	
Select Destination to Export:	
O PC	
Download Cancel	

現在,您已成功將CSR匯出到您的電腦。

### 將CSR上傳到憑證提供者

步驟1。使用記事本開啟下載的檔案並複製CSR,然後將其貼到第三方SSL憑證提供<sup>者</sup>網站中 提供的欄位中。



附註:在此示例中,Comodo.com用作證書提供程式。

步驟2.選擇用於產生CSR的伺服器軟體。在這種情況下,由於RV34x路由器不在清單中,因此 選擇OTHER。



步驟3.將證書下載到電腦中。

### 上傳第3<sup>個SSL</sup>參與方證書

步驟1.在路由器的基於Web的實用程式中,按一下Certificate Table下的Import Certificate按鈕

C	Certificate Table					
	Index	Certificate	Used By	Туре	Signed By	Duration
0	1	Default	WebServer	Local Certificate	Self Signed	From 2012-07-12,00:00:00 To 2042-07-05,00:00:00
	2	FindIT	-	Local Certificate	Self Signed	From 2017-07-14,00:00:00 To 2018-07-09,00:00:00
	3	34xRouter	-	Certificate Signing Request	-	•
	Delete Export Detail Import					
In	nport C	ertificate	Generate CS	R/Certificate		

步驟2.在Import Certificate視窗中,按一下Type下拉式功能表並選擇CA Certificate。



步驟3.在所提供的欄位中輸入證書名稱。

0



附註:本示例使用RV34xCert。

步驟4.按一下Choose File按鈕,並找到您從CA下載的憑證檔案。



步驟5.按一下檔案,然後按一下Open。

Today		
Default.pem ca_bundle.crt FindIT.pem RV34x.pem	Certificane Standard	
	ca_bundle.crt	
	certificate - 2 KB Created Today, 11:26 AM Modified Today, 11:27 AM Last opened Today, 11:27 AM Add Tags	
Format: All Files	<b>⊘</b>	
	Cancel	Open

步驟6.按一下Upload。

Import From	n USB	Refresh
Upload	Car	ncel

「證書表」現在將顯示新證書名稱,該型別現在將替換為CA證書,該證書帶有由第三方CA簽 <sup>名</sup>的標籤。

Certificate Table							
	Index	Certificate	Used By	Туре	Signed By	Duration	
	1	Default	WebServer	Local Certificate	Self Signed	From 2012-07-12,00:00:00 To 2042-07-05,00:00:00	
	2	FindIT		Local Certificate	Self Signed	From 2017-07-14,00:00:00 To 2018-07-09,00:00:00	
P	3	RV34xCert	-	CA Certificae	DST Root CA X3	From 2016-03-17,00:00:00 To 2021-03-17,00:00:00	
Delete Export Detail Import							

現在,您已成功在RV<sup>34</sup>x路由器上上傳第三方SSL證書。

## 替換預設自簽名證書

▶ Firewall				
VPN				
VPN Setup Wizard				
IPSec Profiles				
Site-to-Site				
Client-to-Site				
Teleworker VPN Client				
PPTP Server				
L2TP Server				
SSL VPN				
VPN Passthrough				

步驟2.按一下On單選按鈕啟用Cisco SSL VPN伺服器。

SSL VPN					
General Configuration	Group Policies				
Cisco SSL VPN Server 🗿 On 🔵 Off					

步驟3.在Mandatory Gateway Settings下,點選*Certificate File*下拉選單,然後選擇新上傳的 SSL證書來替換預設證書。



步驟4.在提供的欄位中輸入所需的客戶端域。



**附註:**在此示例中,使用RVrouter.com。

步驟5.按一下Apply。



現在,您已成功地將預設自簽名證書替換為<sup>第</sup>三方SSL證書。

您也可以參閱以下文章:<u>RV34x系列路由器常見問題(FAQ)</u>

此網站提供多個指向您可能感興趣的其他文章的連結:<u>RV34x系列路由器產品頁</u>